simovert masterdrives

Motion Control

Invertitore (DC-AC) esecuzione a giorno Frequency Inverter (DC-AC) Chassis Type

SIEMENS

Contenuto

| 1 | DEFINIZIONI ED ALLARMI | 1-1 |
|-------|---|------|
| 2 | DESCRIZIONE | 2-1 |
| 3 | TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO, SBALLAGGIO | 3-1 |
| 4 | PRIMA MESSA IN SERVIZIO | 4-1 |
| 5 | MONTAGGIO | 5-1 |
| 5.1 | Montaggio dell'apparecchio | 5-1 |
| 5.1.1 | Montaggio di apparecchi di grandezze E, F, G | |
| 5.1.2 | Montaggio di apparecchi da grandezza J | 5-4 |
| 5.2 | Montaggio di schede opzionali | 5-9 |
| 6 | COSTRUZIONE CORRETTA SECONDO EMC | 6-1 |
| 7 | ALLACCIAMENTO | 7-1 |
| 7.1 | Allacciamenti di potenza | 7-4 |
| 7.2 | Alimentazione ausiliaria, contattore principale | 7-7 |
| 7.3 | Allacciamenti di comando | 7-9 |
| 7.4 | Alimentazione ventilatore | 7-16 |
| 7.5 | Fusibili ventilatore | 7-17 |

| 8 | PARAMETRIZZAZIONE | 8-1 |
|--------------|---|------|
| 8.1 | Menu parametri | 8-1 |
| 8.2 | Variabilità dei parametri | 8-5 |
| 8.3 | Introduzione parametri tramite PMU | 8-6 |
| 8.4 | Introduzione parametri tramite OP1S | 8-10 |
| 8.5 8.5.1 | Introduzione parametri tramite DriveMonitorInstallazione e collegamento | |
| 8.5.1.1 | Installazione | |
| 8.5.1.2 | Collegamento | |
| 8.5.2 | Costruzione del collegamento dell'apparecchio DriveMonitor | |
| 8.5.2.1 | Impostazione dell'interfaccia USS | |
| 8.5.2.2 | Avvio del USS-Busscan | |
| 8.5.2.3 | Inserzione di set di parametri | 8-18 |
| 8.5.3 | Parametrizzazione | 8-20 |
| 8.5.3.1 | Creazione degli elenchi parametri, parametrizzazione con DriveMonitor | 8-20 |
| 8.5.3.2 | Sommario diagnostica | 8-25 |
| 8.6 | Reset parametro alla taratura di fabbrica | 8-26 |
| 8.7 | Parametrizzazione tramite Download | 8-27 |
| 8.8 | Parametrizzazione con moduli parametro | 8-28 |
| 8.9 | Elenco motori | 8-41 |
| 8.10 | Identificazione motore | 8-52 |
| 8.11 | Parametrizzazione completa | 8-52 |
| 9 | ASSISTENZA | 9-1 |
| 9.1 | Sostituzione del ventilatore | 9-2 |
| 9.2 | Sostituzione dei fusibili ventilatore (grandezza J) | 9-3 |
| 9.3 | Sostituzione del condensatore di avviamento | 9-3 |
| 9.4 | Sostituzione della batteria di condensatori | 9-4 |
| 9.5 | Sostituzione della SML e SMU | 9-4 |

| 10 | FORMAZIONE | 10-1 |
|------------------|--|-------|
| 11 | DATI TECNICI | 11-1 |
| 11.1 | Avvertenze per apparecchi raffreddati ad acqua | 11-10 |
| 11.1.1 | Note su componenti ed installazione | |
| 11.1.2 | Campo di inserzione | 11-13 |
| 11.1.3 | Liquido refrigerante | 11-15 |
| 11.1.3.1 | Definizione acqua di raffreddamento | 11-15 |
| 11.1.3.2 | Additivo protezione antigelo | 11-16 |
| 11.1.3.3 | Mezzi di protezione alla corrosione | |
| 11.1.4 | Protezione verso la condensa | |
| 11.1.5 | Note su materiali | |
| 11.1.6 11.1.7 | Costruzione armadio e tecnica di allacciamento Dati di riconoscimento degli apparecchi raffreddati ad acqua | 11-21 |
| | grandezza J, K e L | 11-22 |
| 12 | GUASTI ED ALLARMI | 12-1 |
| 12.1 | Guasti | 12-1 |
| 12.2 | Allarmi | 12-14 |
| 12.3 | Errori fatali (FF) | 12-39 |
| 13 | ASPETTI AMBIENTALI | 13-1 |

1 Definizioni ed allarmi

Personale qualificato

nel senso della documentazione o delle avvertenze di allarme sul prodotto stesso sono persone, che abbiano confidenza con installazione, montaggio, messa in servizio ed uso del prodotto e dispongano dei requisiti necessari, p.e.:

- ◆ Formazione o istruzione oppure autorizzazione, per l'inserzione e la disinserzione, messa a terra ed identificazione di circuiti di corrente ed apparecchi secondo lo standard della tecnica di sicurezza.
- Formazione od istruzione secondo gli standard della tecnica di sicurezza nell'uso e manutenzione di adeguato equipaggiamento di sicurezza.
- Scuola di pronto soccorso.

PERICOLO



questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza **provoca** la morte o gravi lesioni fisiche.

AVVERTENZA



il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può causare** la morte o gravi lesioni fisiche.

CAUTELA



con il triangolo di pericolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi.

CAUTELA

senza triangolo di pericolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali.

ATTENZIONE

indica che, se non vengono rispettate le relative misure di sicurezza, possono subentrare condizioni o conseguenze indesiderate.

NOTA

nel senso della documentazione è una importante informazione sul prodotto o sulla relativa parte della documentazione, su cui si deve prestare particolare attenzione. Definizioni ed allarmi 08.2008

AVVERTENZA



Nel funzionamento di apparecchi elettrici determinate parti degli stessi sono necessariamente sotto tensione pericolosa.

Per l'inosservanza delle avvertenze d'allarme possono aversi perciò gravi ferite corporali o danni a cose.

Solo personale corrispondentemente qualificato può lavorare su questo apparecchio.

Questo personale deve fondamentalmente avere confidenza con tutte le avvertenze e misure di manutenzione secondo questa documentazione.

Il funzionamento sicuro e senza difetti di questo apparecchio presuppone un trasporto appropriato, un adeguato stoccaggio, montaggio ed installazione, come pure un'accurato service e manutenzione.

NOTA

Questa documentazione, a causa della generalità non contiene dettagliatamente tutte le informazioni su tutti i tipi di prodotto e non può prendere in considerazione ogni caso pensabile di installazione, di servizio o di manutenzione.

Se si desiderano ulteriori informazioni o se dovessero sorgere particolari problemi, che non siano stati trattati esaurientemente nelle istruzioni di servizio, si possono ricevere le necessarie informazioni tramite la locale filiale della SIEMENS.

Inoltre si avverte che il contenuto di questa documentazione non è parte di trattativa precedente o contestuale, di accordo o di diritto acquisito o che lo possa modificare. Tutti gli obblighi della SIEMENS derivano dal relativo contratto di acquisto, che disciplina la sola e piena garanzia valida. Queste condizioni di garanzia non vengono né ampliate né modificate da questa documentazione.

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens

AVVERTENZA



I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d'impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, un magazzinaggio, un'installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione appropriati e a regola d'arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione.

08.2008 Definizioni ed allarmi

CAUTELA



Componenti che temono le cariche elettrostatiche (EGB)

La scheda contiene parti di montaggio che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere danneggiati molto facilmente se maneggiati in modo non appropriato. Se si deve tuttavia lavorare con schede elettroniche, si osservino le seguenti avvertenze:

Le schede elettroniche dovrebbero essere toccate solo se è indispensabile intraprendere i lavori previsti.

Se tuttavia si dovessero toccare le schede, si deve immediatamente prima scaricare il proprio corpo.

Le schede non devono venire in contatto con materiali altamente isolanti, per es. fogli di plastica, superfici isolanti, parti di vestiti di stoffa sintetica.

Le schede devono essere appoggiate solo su superfici conduttrici.

Cartelle e componenti devono essere custodite e spedite solo in imballaggio buon conduttore (per es. contenitori di metallo o di materiale metallizzato).

Nel caso gli imballaggi non siano buon conduttori, le schede devono comunque essere avvolte in fogli conduttori prima dell'imballo, per es. si può usare gommapiuma metallizzata o fogli di alluminio per uso domestico.

Le misure di protezione EGB necessarie sono chiarite ancora una volta nella figura seguente:

- ♦ a = pavimento conduttore
- ♦ b = tavolo EGB
- ♦ c = scarpe EGB
- ♦ d = mantella EGB
- e = bracciale EGB
- ♦ f = collegamento a terra degli armadi








Fig. 1-1

Misure di protezione EGB

Definizioni ed allarmi 08.2008



Avvertenze d'impiego e di sicurezza per alimentatori di azionamenti

(secondo: direttive per bassa tensione 73/23/CEE)

1. Generalità

Durante il funzionamento i convertitori per azionamenti elettrici possono presentare, a seconda del tipo di protezione, parti nude, parti in movimento o rotanti, parti sotto tensione nonchè superfici ad alte temperature.

Asportando incautamente la necessaria copertura di protezione, con uso improprio, con installazioni o manovre non corrette, sussiste il pericolo di gravi danni a persone o a cose.

Ulteriori informazioni sono contenute nella documentazione.

Tutti i lavori relativi a trasporto, installazione, messa in servizio e manutenzione devono essere eseguiti da **personale tecnico qualificato** (si osservino le Prescrizioni antiinfortunistiche nazionali e le Norme IEC 60364 oppure CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 60664 o DIN VDE0110).

Ai sensi delle presenti Note di Sicurezza, per "personale tecnico qualificato" si intendono persone pratiche di messa in posa, di montaggio, di messa in servizio, e dell'esercizio del prodotto, nonchè qualificate per l'attività svolta.

2. Uso conforme allo scopo

I convertitori sono destinati a diventare parte integrante di impianti elettrici o di macchine.

Se essi vengono integrati in una macchina, il servizio dei convertitori (vale a dire l'uso conforme allo scopo) non è consentito fintanto che non è stata accertata la conformità della macchina alla Direttiva CE, 98/37/EG (Direttiva in materia di macchine). Osservare inoltre le Norme EN 60204.

La messa in servizio (vale a dire l'uso conforme allo scopo) è consentita solo nel rispetto delle norme EMC (Compatibilità elettromagnetica) (89 / 336 / CEE).

I convertitori soddisfanno i requisiti della Direttiva 73 / 23 / CEE. Vengono inoltre applicate le norme armoniz-zate della serie EN 50178 / DIN VDE 0160 unitamente alle Norme EN 60439-1 / DIN VDE 0660 Parte 500 e EN 60146 / VDE 0558.

I dati tecnici e le indicazioni per le condizioni di collegamento sono indicati sulla targa dell'apparecchiatura e nella documentazione e devono essere rispettati scrupolosamente.

3. Trasporto ed Immagazzinaggio

Attenersi alle note relative al trasporto, magazzinaggio e maneggio degli apparecchi.

Attenersi inoltre alle condizioni climatiche secondo le Norme EN 50178.

4. Messa in posa

La messa in posa e il raffreddamento degli apparecchi devono rispettare le prescrizioni contenute nella Documentazione descrittiva degli apparecchi stessi. I convertitori devono essere protetti da sollecitazioni inammissibili.

Nel trasportare e nel maneggiare dette apparecchiature non deve essere deformato alcun elemento costruttivo e/o modificata alcuna distanza d'isolamento.

Evitare accuratamente di toccare le parti elettriche / elettroniche

I convertitori contengono componenti sensibili alle scariche elettrostatiche; dette scariche possono facilmente danneggiare questi componenti, se gli apparecchi non vengono maneggiati con cura

I componenti elettrici non devono essere danneggiati neanche meccanicamente (in certe circostanze ciò può rappresentare anche un pericolo per la salute degli operatori).

5. Collegamenti elettrici

Nel caso si debba lavorare su parti sotto tensione bisogna osservare le Norme nazionali antiinfortunistiche in vigore (ad es.: BGV A3).

L'installazione elettrica deve essere eseguita secondo le prescrizioni specifiche (ad es.: per la sezione dei conduttori, per la protezione sull'alimentazione, per il collegamento alla rete di protezione - di terra o neutro-). Ulteriori informazioni devono essere recepite nella documentazione.

Indicazioni per una installazione corretta secondo le Norme EMC come schermatura, messa a terra, inserimento di filtri, e stesura dei conduttori di allacciamento si trovano nella Documentazione descrittiva dell'apparecchiatura. Queste norme devono essere sempre rispettate anche per gli apparecchi che riportano il contrassegno CE. L'osservanza dei limiti di applicazione imposti dalla legislazione relativa alle Norme EMC è di responsabilità del fornitore dell'impianto o della macchina.

6. Esercizio

Gli impianti, nei quali vengono integrati convertitori per azionamenti elettrici, devono essere dotati eventualmente di dispositivi supplementari per la supervisione e la protezione conform. alla Normativa di Sicurezza vigente, (es.: Leggi sui Mezzi tecnici per il Lavoro, Prescrizioni antiinfortunistiche, ecc). Modifiche sui convertitori sono consentite solo per mezzo del Software operativo

Subito dopo che i convertitori sono stati scollegati dalla rete di alimentazione non è permesso toccare i collegamenti di potenza e parti dell'apparecchio in quanto queste in contatto con condensatori eventualmente ancora carichi. A questo proposito bisogna osservare le targhette di indicazione di pericolo apposte sugli apparecchi. Durante il servizio tutte le coperture e gli sportelli di accessibilità devono essere chiusi.

7. Manutenzione e Riparazioni

Osservare la documentazione del costruttore degli apparecchi.

Queste Note di Sicurezza devono essere conservate con cura!

08.2008 Definizioni ed allarmi

Rischi residui dei sistemi Power Drive Systems (PDS)



PERICOLO I componenti di controllo e azionamento di un sistema "Power Drive" (PDS) sono omologati per impieghi industriali e per l'uso commerciale nelle reti industriali. L'impiego nelle reti pubbliche richiede una progettazione differente e/o misure aggiuntive.

> L'esercizio di questi componenti è ammesso esclusivamente in custodie chiuse o in armadi sovraordinati e utilizzando tutti i dispositivi e coperture di protezione.

> La manipolazione di questi componenti è riservato a personale qualificato e appositamente addestrato che conosce e rispetta tutte le avvertenze di sicurezza dei componenti e della relativa documentazione tecnica per l'utente.

Il costruttore della macchina deve osservare nella sua valutazione dei rischi residui - secondo quanto prescritto nella direttiva macchine UE - i seguenti rischi residui derivanti dai componenti di controllo e azionamento di un Power Drive System (PDS).

- 1. Movimenti accidentali di parti di macchina azionati durante la messa in servizio, l'esercizio, interventi di manutenzione o riparazione, dovuti ad es. a:
 - Errori dell'hardware o del software della sensoristica, del controllo, degli attuatori o dei collegamenti
 - Tempi di reazione del controllo o dell'azionamento
 - Esercizio e/o condizioni ambientali non conformi alla specificazione
 - Errori di parametrizzazione, programmazione, cablaggio o montaggio
 - Uso di radiotrasmittenti o cellulari nelle strette vicinanze del controllo
 - Influenze o manipolazione dall'esterno/ danneggiamenti.
- 2. Temperature straordinarie come pure emissioni di luce, rumori, particolati o gas, ad es. da:
 - Componenti difettosi
 - Errori di software
 - Esercizio e/o condizioni ambientali non conformi alla specificazione
 - Influenze o manipolazione dall'esterno/ danneggiamenti.
- 3. Tensioni di contatto pericolosi, ad es. da:
 - Componenti difettosi
 - Influenza di cariche elettrostatiche
 - Induzione di tensioni di motori in movimento
 - Esercizio e/o condizioni ambientali che non corrispondono alla specificazione
 - Condensa/ insudiciamento con proprietà conduttiva
 - Influenze o manipolazione dall'esterno/ danneggiamenti.
- 4. Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici tipici durante il funzionamento, che possono essere pericolosi per portatori di pacemaker, impianti oppure oggetti metallici, se non è mantenuta un'adeguata distanza.
- 5. Rilascio di sostanze ed emissioni inquinanti in caso di utilizzo improprio e/o di smaltimento non corretto di componenti.

Per ulteriori informazioni che riguardano i rischi residui comportati dai componenti del Power Drive System (PDS), consultare i rispettivi capitoli della documentazione tecnica per l'utente. Definizioni ed allarmi 08.2008

PERICOLO



I campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) che si sviluppano durante l'esercizio, possono essere pericolosi per le persone che si trovano nelle immediate vicinanze del prodotto, in particolare per persone portatrici di pacemaker, impianti o simili.

Pertanto l'operatore della macchina, il gestore dell'impianto e le persone che si trovano nelle vicinanze del prodotto devono attenersi alle direttive e alle norme specifiche. Queste sono, ad esempio, nello Spazio Economico Europeo (SEE) le direttive CEM 2004/40/CE, le norme da EN 12198-1 a EN 12198-3 nonché, nella Repubblica Federale Tedesca, le prescrizioni in materia di prevenzione antinfortunistica delle associazioni professionali BGV 11 con il relativo regolamento BGR 11 "Campi elettromagnetici".

Successivamente è necessario effettuare un'analisi dei rischi di ciascuna postazione di lavoro, definire e attuare misure per la riduzione dei pericoli e dei carichi per le persone nonché determinare e osservare le aree di esposizione e di pericolo.

Devono essere osservate anche le avvertenze di sicurezza a tale proposito riportate nei capitoli Magazzinaggio, Trasporto, Montaggio, Messa in servizio, Funzionamento, Manutenzione, Smontaggio e Smaltimento.

11.2006 Descrizione

2 Descrizione

Anwendungsbereich

Gli invertitori ricavano dalla tensione continua ai morsetti C/L+ e D/L-, con la procedura della modulazione di ampiezza degli impulsi (PWM), un sistema trifase a frequenza d'uscita variabile per l'alimentazione di motori trifasi ai morsetti U2/T1, V2/T2, W2/T3.

Con circuito intermedio caricato si ha l'alimentazione di tensione della scheda di regolazione tramite un un'apparecchiatura montatavi. Se il circuito intermedio è scaricato, la scheda di regolazione può essere alimentata tramite un'alimentazione a 24 V esterna al morsetto X9.

Il software sulla scheda di regolazione assume il controllo delle funzioni dell'apparecchio.

Il servizio può avvenire tramite il pannello di comando dell'apparecchio PMU, il pannello di comando confort OP1S, la morsettiera oppure tramite le interfacce seriali. Per l'ampliamento delle funzioni dell'apparecchio possono essere inserite schede opzionali.

Quale generatore di motore possono essere inseriti generatori d'impulsi e dinamo tachimetriche.

La parte di potenza e l'elettronica dell'invertitore sono raffreddate da un ventilatore. Per l'alimentazione del ventilatore ai morsetti X18/1...5 devono essere allacciati 230 V AC (50/60 Hz) da parte del cliente.




Fig. 2-1 Schema di principio dell'invertitore

* NOTA

Nelle grandezze da E a G i fusibili sono un'opzione!

3 Trasporto, immagazzinaggio, sballaggio

Gli apparecchi ed i componenti vengono imballati in fabbrica corrispondentemente all'ordinazione. Sull'esterno dell'imballo si trova una targa relativa. Si osservino le avvertenze sull'imballo per trasporto,

stoccaggio e corretto maneggio.

Trasporto Impedire forti scossoni di trasporto ed urti violenti. Se si constatano

danni dovuti al trasporto, si deve avvertire immediatamente il proprio

spedizioniere.

Immagazzinaggio Gli apparecchi e componenti devono essere stoccati in ambienti puliti

ed asciutti.Sono ammissibili temperature tra -25 °C (-13 °F) e +70 °C

(158 °F). Sbalzi di temperatura non devono superare i 30 K all'ora.

CAUTELASuperando la durata di immagazzinaggio di un anno l'apparecchio deve essere formato nuovamente. Vedi capitolo "Formazione".

Auspacken

L'imballo comprende un pianale di legno, cartone e cartone ondulato.

Può essere smaltito corrispondentemente alle prescrizioni locali. Dopo lo sballaggio, il controllo della spedizione nella sua completezza e la verifica di incolumità degli apparecchi e componenti, può avere inizio il

montaggio e la messa in servizio. A seconda del grado di protezione e della grandezza gli apparecchi sono montati con o senza sbarre di

trasporto su un palette.

Grandezza Palette E, F, G, J, K, L ogni grandezza costruttiva un'unità

Siemens AG 6SE7087-2KN50 SIMOVERT MASTERDRIVES Istruzioni di servizi

Prima messa in servizio 4

Sballaggio e controllo degli apparecchi



Montaggio dell'apparecchio e delle schede opzionali non ancora inserite




se necessario. formazione dei condensatori del circuito intermedio



Allacciamento del cavo di protezione, dei cavi o sbarre di potenza e, se presente, della alimentazione 24 V est.



Allacciamento dei cavi di comando, comunicazione e motore



Tolto l'imballo verificare l'incolumità dell'apparecchio. Possono essere messi in servizio solo apparecchi senza danneggiamenti. Verificare inoltre l'apparecchio nella sua completezza ed esatto equipaggiamento delle schede opzionali secondo il cartello dell'imballaggio (all'esterno dell'imballaggio) e, se ordinato, lo sblocco dell'opzione tecnologica.

Equipaggiare, se necessario, con le schede opzionali finora non montate. Montare infine gli apparecchi prestando attenzione alle esigenze del luogo di installazione e delle avvertenze EMC.

Se il circuito intermedio dell'apparecchio è rimasto senza tensione per oltre un anno, si deve formare di nuovo i condensatori del circuito intermedio.

vedi capitolo "Formare"

vedi capitolo

"Trasporto,

immagazzinag-

gio, sballaggio"

vedi capitolo

"Montaggio" e

"Costruzione secondo EMC"

Allacciare i cavi di potenza opp. le sbarre del circuito intermedio, incominciando con il cavo di protezione ed il 230V ~ per il ventilatore. Nel caso sia progettato, allacciare anche l'alimentazione 24 V esterna. Nella posa dei cavi fare attenzione alle avvertenze EMC. In questo passo non allacciare ancora alcun cavo di comando, comunicazione, generatore e motore (eccezione: cavo per l'allacciamento di un OP1S, nel caso la parametrizzazione debba avvenire attraverso l'OP1S).

Allacciare i cavi rimanenti di comando, comunicazione, generatore e motore. Nella posa dei cavi fare attenzione alle avvertenze EMC.

AVVERTENZA Prima di allacciare o disconnettere i conduttori di comando e di generatore l'apparecchio deve essere messo non sotto tensione (alimentazione dell'elettronica 24 V e tensione del circuito intermedio e di rete)! L'inosservanza di questa misura può

portare a difetti del generatore. Un generatore difettoso può causare movimenti incontrollati dell'asse.

Dopo la verifica del corretto allacciamento e fissaggio dei cavi inserire l'alimentazione esterna 24 V o la tensione di rete. Dopo l'avvio dell'alimentazione dell'elettronica l'apparecchio si inizializza. Questa procedura può durare più secondi. Infine viene indicato lo stato dell'apparecchio sulla PMU.

vedi capitolo "Allacciamento" e "Costruzione corretta secondo EMC"

vedi capitolo "Allacciamento" e costruzione secondo EMC"

Prima messa in servizio 11.2006

se necessario, eseguire Reset parametro su taratura di fabbrica



Parametrizzare con Download o con i moduli parametro



Disinserire l'alimentazione 24V opp. la tensione di rete

Se, trascorsa l'inizializzazione dell'apparecchio, la PMU non indica lo stato °005 o se l'apparecchio è già stato parametrizzato una volta prima, si deve eseguire un Reset parametro alla taratura di fabbrica.

vedi capitolo "Parametrizzazione"

vedi capitolo
"Parametrizzazione"

•

Test funzionale

Dopo ulteriore verifica dell'apparecchio e del collegamento cavi inserire, la tensione di rete o di circuito intermedio ed eseguire corrispondentemente alla loro parametrizzazione un test funzionale.

AVVERTENZA Si deve assicurare, che con l'inserzione



della potenza e dell'apparecchio non possa subentrare alcun pericolo per persone e parti d'impianto. Si consiglia, di accoppiare la macchina operatrice solo dopo la chiusura positiva del test funzionale.

Ulteriore messa in servizio e parametrizzazione corrispondentemente alle concrete necessità

5 Montaggio

5.1 Montaggio dell'apparecchio

AVVERTENZA



Sicuro funzionamento degli apparecchi presuppone, che essi vengano montati e messi in servizio da personale qualificato in modo appropriato con l'osservanza delle avvertenze di allarme di queste istruzioni di servizio.

Sono specialmente da osservare sia le prescrizioni generali e nazionali di sicurezza e di installazione per lavori ed impianti con correnti forti (p.e. VDE), sia le normative che riguardano l'impiego specialistico di utensili e l'uso di attrezzature personali di protezione.

L'inosservanza può avere come conseguenza morte, gravi ferite corporali o enormi danni a cose.

NOTA

I componenti della serie MASTERDRIVES sono eseguiti secondo il grado di protezione IP20 opp. IBXXB secondo EN 60529 e quali apparecchi di tipo aperto secondo UL 50. Con ciò è assicurata la protezione contro contatto elettrico. Per assicurare anche la protezione contro sollecitazioni meccaniche e climatiche, i componenti devono funzionare in custodie / armadi / vani chiusi, che siano eseguiti corrispondentemente alle esigenze secondo EN 60529 e siano classificati come tipo di chiusura secondo UL 50.

Distanze

Nel posizionamento degli apparecchi si deve osservare, che l'allacciamento del circuito intermedio si trovi nella parte superio e l'allacciamento motore nella parte inferiore dell'apparecchio.

Gli apparecchi possono essere montati affiancati uno all'altro.

Nel montaggio in armadi elettrici per la ventilazione degli apparecchi si deve mantenere sopra e sotto uno spazio libero.

Questa distanza minima è da ricavare dai disegni di ingombro alle pagine seguenti.

Nel montaggio in armadi si deve dimensionare la ventilazione armadio corrispondentemente alla potenza dissipata. I dati relativi si trovano nei dati tecnici.

Montaggio 11.2006

Esigenze del luogo di installazione

◆ Corpi estranei

Gli apparechi devono essere protetti dalla penetrazione di corpi estranei, poiché altrimenti la funzione e la sicurezza non è garantita.

♦ Polveri, gas, vapori

Le officine devono essere pulite ed asciutte. L'aria condottavi non deve contenere polveri, gas e vapori ritenuti pericolosi e buoni conduttori elettrici. Nel bisogno si devono inserire corrispondenti filtri o attivare altre misure ausiliarie di rimedio.

Aria di raffreddamento

Gli apparecchi devono essere usati solo in un ambiente climatico secondo DIN IEC 721-3-3 classe 3K3. Con temperature dell'aria di ventilazione di più di 40 °C (104 °F) ed altezze di installazione oltre i 1000 m è necessaria una riduzione di potenza.

NOTA per grandezza da E a G

Gli apparecchi a giorno MASTERDRIVES sono prodotti contrassegnati CE con grado di protezione standard IP00.

Per montaggio in armadio è necessaria una protezione aggiuntiva contro il contatto accidentale. Si deve osservare accuratamente IEC60204-1 6.2.

Per grandezza da E a G per il grado di protezione IP20 c'è l'opzione M20.

5.1.1 Montaggio di apparecchi di grandezze E, F, G




Fig. 5-1 Distanze minime per la ventilazione (grandezza E, F, G)

Per il fissaggio sono necessari:

disegno d'ingombro per ciascuna grandezza

• viti M8 opp. M10, per il numero vedi disegno d'ingombro




Fig. 5-2 Disegno di ingombro grandezze E, F




Fig. 5-3 Disegno di ingombro grandezza G

Montaggio 11.2006

5.1.2 Montaggio di apparecchi da grandezza J




Fig. 5-4 Disegno di ingombro grandezza J

Ventilazione

Aperture porta - tetto

Nelle aperture delle porte dell'armadio si verifica per la corrente d'aria una depressione. Questa dipende dalla quantità d'aria e dalla sezione idraulica delle aperture.

Nella cappa del tetto, o sotto la lamiera di copertura si verifica a causa della quantità d'aria corrente un sovrapressione.

Per la differenza di pressione tra la sovrapressione sopra e la depressione sotto, nell'armadio si crea una corrente d'aria all'interno dell'apparecchio, il cosidetto cortocircuito d'aria. Questo è impresso in modo più o meno forte a seconda della quantità d'aria e la sezione delle aperture delle porte o del tetto.

A causa della corrente d'aria all'interno dell'apparecchio entra nel corpo raffreddante aria già preriscaldata, questo porta ad un riscaldamento sensibilmente più elevato dei componenti. Inoltre per il ventilatore si crea un altro motivo di lavoro non vantaggioso.

Un funzionamento degli apparecchi con il cortocircuito d'aria porta al fuori servizio o alla rottura!

Il corto circuito d'aria è da impedire con misure di coibentazione.

Nel caso si devono prendere in considerazione anche gli armadi INV o simili affiancati.

Nella Fig. 5-6 rappresentate le **misure di coibentazione** necessarie. La coibentazione deve seguire fino al telaio dell'armadio. Deve essere realizzata in modo che la corrente d'aria non faccia pressione contro il longherone dell'armadio, ma che venga deviata attorno allo stesso.

Contromisure di coibentazione sono necessarie con tutti i gradi di protezione > IP20.

Le **sezioni di aperture** necessarie sono date nella tabella.

La sezione di apertura data si forma con un insieme di più fori. Affinché la perdita di pressione su queste non diventi troppo grande, la superficie della sezione deve essere **per ogni foro almeno 280 mm²** (p.e. 7 mm x 40 mm).

La sezione di apertura e dei fori garantisce una funzione anche ai gradi di protezione più alti.

Queste si realizzano con l'impiego di griglie con filo (filato DIN 4189-St-vzk-1x0.28) davanti alle aperture od al filtro anti polvere che segue. Se vengono inseriti filtri anti polvere molto fini, si deve adattare la superficie del filtro e con ciò la sezione dell'apertura (verso l'alto).

Con impiego di filtri anti polvere si devono rispettare assolutamente gli intervalli di sostituzione!

Montaggio 11.2006

Filtro anti polvere

Come inserzione è ammesso il seguente tipo di filtro: FIBROIDELASTOV della ditta DELBAG-Luftfilter GMBH

Dati tecnici filtro secondo DIN 24185:

| esecuzione | | FIBROID ELASTOV 10 |
|---|----------------------|--------------------|
| classe filtro | | EU 2 |
| quantità V | $(m^3/h) \times m^2$ | 2500 - 10000 |
| differenza pressione iniziale $\Delta p_{\mbox{\scriptsize A}}$ | Pa | 9 - 46 |
| differenza pressione finale Δp_{E} | Pa | 300 |
| grado medio segregazione | % | 72 |
| capacità assorbimento polvere | g/m ² | - |
| comportamento bruciatura (DIN 53438) | | F1/K1 |
| stabilità di temperatura max. | °C | 80 |
| stabilità umidità (umidità rel.) | % | 100 |

Dimensioni: 1000 x 1500 x 10 mm

Nr. ordinazione: 16 065 81

costruttore:

DELBAG-Luftfilter GMBH Holzhauser Straße 159 13509 Berlin 27

Telefon: (030) 4381-0 Fax: (030) 4381-222




Fig. 5-5 Data-sheet dei filtri

Ventilatore, quantità aria, sezioni aperture

| MLFB | | 6SE7035-xTJ50 |
|---|-------------------|---------------|
| Ventilatore | | 2 x RH28M |
| minima quantità aria [r | _n 3/s] | 0,46 |
| min. sezione aperture nelle porte dell'armadio grado di protezione da IP00 a IP42 | [m ²] | 0,26 |
| min. sezione aperture nella lamiera del tetto grado di protezione < IP20 | [m ²] | 0,26 |
| min. sezione aperture nella cappa del tetto grado di protezione da IP22 a IP42 | [m ²] | 0,26 |

Tabelle 5-1 Ventilatore, quantità aria, sezioni aperture




Fig. 5-6 Misure di coibentazione

Montaggio 11.2006

Wasserkühlung

Gli apparecchi con raffeddamento ad acqua (MLFB - appendice: -1AA0 / -1AA1) ssono adatti per il montaggio in un armadio chiuso (IP54).

I componenti non montati sul corpo raffreddante come p. e. l'elettronica ed i condensatori del circuito intermedio vengono raffreddati alle alette dei corpi raffreddanti con scambiatore di calore. Affinché questo scambio di calore possa avvenire, è indispensabile una circolazione dell'aria all'interno dell'apparecchio.

Nel montaggio di un apparecchio a giorno in un armadio si deve fare attenzione, che l'aria che esce dal ventilatore possa penetrare nell'interno dell'apparecchio. Le misure di coibentazione da prevedere per apparecchi con raffreddamento ad aria qui disturbano! Esse non devono essere inserite.

Per una applicazione nei gradi di protezione > IP40 si deve mantenere una distanza di almeno 90 mm tra apparecchi e coperture superiori dell'armadio.

Gli apparecchi non necessitano di alcuna ventilazione esterna. Potenza dissipata addizionale non può essere smaltita!

Per l'allacciamento acqua sono previste filettature interne da 1 pollice. I raccordi allacciamento sono da eseguire in acciaio inossidabile o in alluminio rinforzato. L'allacciamento è da eseguire in modo ideale con guarnizioni piane. Se si adoperano i particolari di allacciamento forniti con l'apparecchio, questi devono essere sigillati con Loctite 542 o con nastro di Teflon.

Entrata (blu) od uscita (rosso) acqua di raffreddamento sono da allacciare corrispondentemente alla colorazione! Le marcature colorate si trovano accanto all'allacciamento acqua da 1 pollice sotto al corpo raffreddante.

Montaggi nella cappa del tetto

Se si intraprendono in una cappa del tetto montaggi (sbarre DC, alimentazione 24 V), possibilmente queste devono piazzate in mezzo, affinché l'aria che esce dai ventilatori possa arrivare indisturbata alle aperture nella cappa del tetto.

Realizzazione dell'alimentazione ausiliaria DC 24 V

Affinché possa essere garantita una funzione senza problemi degli apparecchi (per quanto concerne l'influsso elettromagnetico), nel caso ogni apparecchio a giorno deve possedere la propria alimentazione ausiliaria DC 24 V con un trasformatore per la separazione galvanica.

5.2 Montaggio di schede opzionali

AVVERTENZA



Slots

Le schede devono essere sostituite solo da personale qualificato. Le schede non devono essere inserite od estratte sotto tensione.

Nel box dell'elettronica dell'apparecchio sono a disposizione fino a sei Slots per il montaggio di schede opzionali. Gli Slots sono contrassegnati con le lettere dell'alfabeto da A a G. Lo Slot B non è presente nel box dell'elettronica, esso viene usato negli apparecchi della grandezza costruttiva Kompakt PLUS.

Se si vogliono usare gli Slots da D a G, allo scopo si necessita in aggiunta:

- dell'espansione bus LBA (Local Bus Adapter), che serve ad accogliere la scheda di regolazione e fino a due portaschede, e
- di un portaschede (ADB Adaption Board) su cui possano essere fissate fino a due schede opzionali.

Gli Slots si trovano alle seguenti posizioni:

Slot A scheda di regolazione posizione sopra Slot C scheda di regolazione posizione sotto Slot D portaschede posto montaggio 2 posizione sopra Slot E portaschede posto montaggio 2 posizione sotto Slot F portaschede posto montaggio 3 posizione sopra Slot G portaschede posto montaggio 3 posizione sotto




Fig. 5-7 Posizione degli Slots nel box dell'elettronica

Montaggio 11.2006

NOTA

Il posto di montaggio 2 è usabile per l'inserzione di schede tecnologiche (T100, T300, T400, TSY).

I posti di montaggio 2 e 3 sono anche usabili per l'inserzione delle schede di comunicazione SCB1 e SCB2.

PERICOLO



Per i condensatori del circuito intermedio è presente nell'apparecchio ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. L'apertura dell'apparecchio non è ammissibile prima di questo tempo di attesa.

CAUTELA



Le schede opzionali contengono componenti che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere facilmente danneggiati se si maneggiano maldestramente. Nel rapporto con queste schede si devono osservare assolutamente le avvertenze EGB.

Staccare dalla rete l'apparecchio

PERICOLO



Sezionare l'apparecchio dall'alimentazione di energia (alimentazione AC o DC) e metterlo senza tensione. Togliere l'alimentazione ausiliaria 24 V per l'elettronica. Rimuovere tutti i conduttori di allacciamento.

Preparare il montaggio

Aprire la copertura frontale.

Estrarre la scheda CU o il portaschede dal box dell'elettronica:

- Slacciare i cavi di collegamento sulla scheda CU o alle schede opzionali.
- Svitare le viti di fissaggio alle maniglie sopra e sotto la scheda CU o il portaschede.
- ◆ Tirare fuori la scheda CU o il portaschede dal box dell'elettronica alle maniglie.
- Posare la scheda CU o il portaschede e su una piastra da lavoro messa a terra.

Montare schede opzionali

Inserire la scheda opzionale da destra sul sistema di connessione a 64 poli sulla scheda CU o sul portaschede. La vista si riferisce allo stato di montaggio avvenuto.

Avvitare la scheda opzionale con le due viti presenti ai punti di fissaggio nel campo anteriore della scheda opzionale.

NOTA

La scheda opzionale deve essere ben premuta nel connettore, non è sufficiente un semplice avvitamento delle viti!

Rimontare apparecchio

Montare la scheda CU o il portaschede di nuovo nel box dell'elettronica:

 Spingere la scheda CU nel posto di montaggio 1 o il portaschede nel posto di montaggio 2 o 3.

NOTA

Il posto di montaggio 3 può essere poi usato solo, quando al posto di montaggio 2 sia stato montato un portaschede oppure una scheda tecnologica.

Si devono in primo luogo montare schede nel posto di montaggio 2, prima che venga utilizzato il posto di montaggio 3.

 Assicurare la scheda CU o il portaschede con le viti di fissaggio alle maniglie.

Riallacciare i collegamenti precedentemente staccati.

Controllare che tutti i cavi di allacciamento e la schermatura siano al giusto posto e nella giusta posizione.

6 Costruzione corretta secondo EMC

Le regole base dell'EMC

Le regole da 1 a 13 sono valide nella generalità. Le regole da 14 a 20 sono specialmente importanti per la limitazione dell'emissione disturbi.

Regola 1 Tutte le parti metalliche dell'armadio sono da collegare una con l'altra di piatto ed in modo conducente (niente vernice su vernice!). Nel caso

usare rondelle di contatto o dentellate. Si deve collegare la porta dell'armadio con bandelle di massa (sopra, in mezzo, sotto) le più corte

posibile con l'armadio stesso.

NOTA La messa a terra di impianti/macchine è prima di tutto una misura di

preotezione. Per gli azionamenti essa ha tuttavia influenza

sull'emissione disturbi e sulla resistenza agli stessi. La messa a terra di un sistema può avvenire a forma di stella o piana. Per gli azionamenti è da preferire la messa a terra piana, cioè tutte le parti dell'impianto da

mettere a terra vengono collegate di piatto o a maglia.

Regola 2 I conduttori di segnale ed i cavi di potenza devono essere posati in

spazi separati tra di loro (evitare percorsi di accoppiamento!). Distanza minima 20 cm. Prevedere lamiere di separazione tra conduttori di segnale e cavi di potenza. Le lamiere di separazione devono essere

messe a terra in più punti.

Regola 3 Contattori, relé, elettromagneti, contaore elettromeccanici ecc.

nell'armadio sono da equipaggiare con combinazioni antidisturbi, per esempio con elementi RC, diodi, varistori. Sono le relative bobine che

devono essere direttamente equipaggiate.

Regola 4 Conduttori non schermati dello stesso circuito (cavi di andata e ritorno)

sono da attorcigliare, la superficie tra cavi di andata e di ritorno da tenere la più piccola possibile e da impedire il formarsi di antenne non

necessarie.

Regola 5 Sono da evitare lunghezze di conduttori inutili. Col ché vengono

mantenute basse capacità ed induttanze di accoppiamento.

Regola 6 Mettere a terra i fili di riserva alle due estremità. Con ciò si raggiunge

un effetto schermatura addizionale.

Regola 7 Generalmente vengono ridotti le interferenze di disturbi, se sono messi

cavi vicino alla massa dell'armadio. Perciò non disporre cablaggi liberi nell'armadio, ma il più possibile schiacciati contro la struttura dello stesso o la lamiera di montaggio. Questo vale anche per i cavi di

riserva.

Regola 8 Tachimetrica, encoder o resolver devono essere allacciati tramite un

cavo schermato. Lo schermo è da disporre sulla tachimetrica,

sull'encoder o resolver e sul SIMOVERT MASTERDRIVES con ampia superficie di contatto. Lo schermo non deve presentare alcuna interruzione, p.e. con morsetti d'appoggio. Per encoder e resolver si devono usare cavi preconfezionati e plurischermati (v. catalogo DA65).

Regola 9

Gli schermi di cavi di segnale **digitali** sono da mettere a terra alle due estremità (fonte e destinazione) con ampia superficie di contatto e buon conduttore. Con un'equilibratura pessima del potenziale tra i collegamenti degli schermi, per la riduzione delle correnti di schermo, si deve stendere un cavo aggiuntivo di azzeramento di almeno 10 mm² in parallelo allo schermo. Normalmente gli schermi devono essere collegati a terra (= alla struttura dell'armadio) più volte. Anche all'esterno dell'armadio gli schermi devono essere messi a terra più volte.

Schermi a fogli non sono convenienti. Essi sono come effetto schermante nei confronti di quelli a rete peggiori almeno del fattore 5.

Regola 10

Gli schermi di cavi segnale **analogici**, con buona equilibratura di potenziale, sono da mettere a terra da entrambe le estremità. Un buon azzeramento del potenziale è soddisfatto, se è mantenuta la regola 1.

Nel caso sorgano disturbi a bassa frequenza sui cavi analogici, per esempio: oscillazioni di valori di misura di velocità come conseguenza di correnti di azzeramento (ronzio), si ha il collegamento di schermo dei segnali analogici da un lato al SIMOVERT MASTERDRIVES. L'altro lato dello schermo deve essere messo a terra tramite un condensatore (p.e. 10 nF/100 V tipo MKT). Con l'aiuto del condensatore è comunque realizzata la schermatura per alta frequenza sui due lati.

Regola 11

Condurre i cavi di segnale possibilmente solo da una parte nell'armadio.

Regola 12

Se i SIMOVERT MASTERDRIVES sono alimentati da un 24 V esterno, questa alimentazione non deve alimentare più utilizzatori, che siano dislocati in armadi diversi (ronzio!). La soluzione ottimale è una propria alimentazione per ogni SIMOVERT MASTERDRIVES.

Regola 13

Impedire interferenze di disturbi attraverso l'allacciamento rete.

SIMOVERT MASTERDRIVES ed apparecchi di automazione/elettronica di comando devono essere allacciati a reti diverse. Se è presente un'unica rete comune, gli apparecchi di automazione/elettronica di comando sono da disaccoppiare dalla rete d'alimentazione mediante un trasformatore di separazione.

Regola 14

Per il mantenimento di una classe di valore limite "A1" o "B1" (EN 55011) è obbligatoria l'inserzione di un filtro anti radiodisturbi , anche se sono montati tra motore e SIMOVERT MASTERDRIVES filtro sinusoidale e filtro du/dt.

Se deve essere installato un altro filtro addizionale per ulteriori utilizzatori, dipende dalla regolazione usata e dal cablaggio dell'armadio restante.

Regola 15

Sistemazione di un filtro anti radiodisturbi sempre nelle vicinanze della fonte di disturbo. Il filtro è da collegare di piatto sulla struttura dell'armadio, piastra di montaggio, ecc. Meglio una piastra metallica di montaggio bianca (p.e. di acciaio legato, acciaio zincato), perché in questo caso l'intera superficie costituisce contatto elettrico. Con una piastra di montaggio verniciata si deve togliere la vernice nei posti delle viti di fissaggio di convertitori di frequenza e filtri anti disturbi, affinché si abbia contatto elettrico.

Cavi d'ingresso e d'uscita del filtro anti radiodisturbi sono da separare in spazi diversi.

Regola 16

Per la limitazione dell'emissione di disturbi si devono allacciare tutti i motori a velocità variabile con cavi schermati, dove gli schermi devono essere collegati ai due lati in modo poco induttivo (con ampia superficie) con le rispettive carcasse. Anche all'interno dell'armadio i cavi motore devono essere schermati o come minimo da schermare con lamiere di separazione messe a terra. Cavo motore adatto, p.e. Siemens PROTOFLEX-EMV-CY (4 x 1,5 mm² ... 4 x 120 mm²) con schermo Cu. Cavi con schermo di acciaio non sono adatti.

Per la schermatura del motore si possono usare dei passacavi PG con contatti schermati. Si deve fare attenzione a collegare la morsettiera del motore alla carcassa con bassa impedenza. Nel caso collegare corde di terra addizionali. **Morsettiera motore non di plastica!**

Regola 17

Tra filtro anti radiodisturbi ed il SIMOVERT MASTERDRIVES si deve montare una bobina di rete.

Regola 18

Il cavo di rete è da separare dai cavi motore in spazi diversi, p.e. con lamiere di separazione messe a terra.

Regola 19

La schermatura tra motore e SIMOVERT MASTERDRIVES con il montaggio di componenti come bobina d'uscita, filtro sinusoidale, filtri du/dt, fusibili, contattori non deve essere interrotta. I componenti sono da montare su una lamiera di montaggio, che allo stesso tempo serve come schermo per i cavi motore in arriva ed in partenza.Nel caso sono necessarie messe a terra per la schermatura dei componenti.

Regola 20

Per limitare l'irradiamento di radiodisturbi (specialmente per classe valore limite "B1"), oltre ai cavi di rete devono essere schermati tutti i conduttori, che dall'esterno sono allacciati all'armadio.

Esempi sulle regole di base:




Fig. 6-1 Esempi per l'impiego delle regole base dell'EMC




Fig. 6-2 Collegamento schermo del cavo motore nell'introduzione in armadio




Fig. 6-3 Collegamento schermi al motore

Lo schermo può essere posato attraverso un passacavo PG opp. vite metrica (ottone nichelato) con piastra regolatrice di tiro. Con ciò si raggiunge il grado di protezione IP 20.

Per gradi di protezione più elevati (fino a IP 68) ci sono speciali passacavi PG con schemature, p.e.:

- ◆ SKINDICHT SHVE, Fa. Lapp, Stuttgart
- ♦ UNI IRIS Dicht o UNI EMV Dicht, Fa. Pflitsch, Hückeswagen

Morsettiera motore non di plastica!




Fig. 6-4 Fissaggio schermi dei cavi di segnale per SIMOVERT MASTERDRIVES

- Ad ogni SIMOVERT MASTERDRIVES per il fissaggio schermi dei cavi di segnale sono fornite fascette per gli schermi.
- Per gli apparecchi a giorno (grandezza ≥ E) si possono disporre in aggiunta schermi con l'aiuto di legature cavo a punti di schermatura a pettine.




Fig. 6-5 Fissaggio schermi dei cavi di segnale nell'armadio

Sempre dove possibile, si dovrebbe evitare morsetti intermedi, perché peggiorano l'effetto schermo!

7 Allacciamento

PERICOLO



Gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES funzionano con tensioni elevate.

Tutti i lavori devono essere eseguiti solo nello stato di assenza di tensione!

Tutti i lavori devono essere eseguiti solamente da personale qualificato! L'inosservanza di queste avvertenze di allarme può avere come conseguenza morte, gravi ferite corporali oppure enormi danni a cose.

Eseguire collegamenti elettrici solo in assenza di tensione!

Per i condensatori del circuito intermedio nell'apparecchio è presente ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. Il lavoro all'apparecchio od ai morsetti del circuito intermedio è ammissibile non prima di questo tempo di attesa.

Anche a motore fermo i morsetti di potenza e di comando possono portare tensione.

Nel maneggiare sull'apparecchio aperto si deve stare attenti, che ci sono parti libere sotto tensione.

L'utilizzatore è responsabile, che tutti gli apparecchi vengano installati ed allacciati secondo le regole tecniche riconosciute nel paese di installazione e le altre prescrizioni regionali valide. Si deve prestare particolare attenzione al dimensionamento di cavi, fusibili, messa a terra, disinserzione, sezionamento e della protezione per sovraccorrente.

NOTA

Gli invertitori sono adatti all'allacciamento a

- unità di alimentazione,
- unità di alimentazione e di recupero ed
- unità di alimentazione e di recupero autoregolate (AFE).

che vengano alimentate con oppure senza centro-stella messo a terra (reti TN e reti TT oppure reti IT secondo EN 60364-3).

Gli invertitori sono dimensionati per categoria di sovratensione III secondo IEC 60664-1.

In reti con conduttore esterno messo a terra ed una tensione di rete > 600 V AC, da parte dell'impianto si devono intraprendere misure per limitare sovratensioni subentranti di categoria di sovratensione II secondo IEC 60664-1.




Fig. 7-1 Panoramica allacciamenti grandezza E e F

NOTA

Il ventilatore a 230 V deve essere alimentato attraverso la morsettiera $X18\ 1/5\ sulla\ PSU\ con\ AC\ 230\ V.$

08.2008 Allacciamento




Fig. 7-2 Panoramica allacciamenti grandezza G

NOTA

Il ventilatore a 230 V deve essere alimentato attraverso la morsettiera $X18\ 1/5\ sulla\ PSU\ con\ AC\ 230\ V.$

7.1 Allacciamenti di potenza

AVVERTENZA



Scambiando i morsetti di ingresso ed uscita si distrugge l'apparecchio! Scambiando i morsetti di ingresso il convertitore o l'unità di alimentazione può essere distrutto!

I morsetti di allacciamento sono contrassegnati come qui di seguito:

Allacciamento in continua: C/L+ D/L-

Allacciamento motore: U2/T1 V2/T2 W2/T3

Allacciam.cavo protezione: PE1 PE2

ATTENZIONE

Nell'allacciamento a sbarre DC comuni gli apparechi devono essere messi al sicuro con fusibili secondo Fig. 7-3 e Tabella 7-1. Se il collegamento tra sbarra DC comune ed apparecchio è eseguito al sicuro da cortocircuito, la protezione può avvenire anche tramite fusibili interni all'apparecchio (fusibili interni all'apparecchio di serie dalla grandezza \geq J, per apparecchi di grandezza \mathbf{E} " – "G" disponibile quale opzione L30).




Fig. 7-3 Sbarre DC comuni

| Numero ordinaz. | Corrent | Lato alimentazione Corrente | | | | Tensione | Lat | o moto | re | | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|-------|-----|----------|----------|-------|--------|------------|-------|-------|-------|
| | cont. | sez | ione | | fusibili | i consiç | liati | | uscita | | sez | ione |
| 6SE70 | nom. | VDE | AWG | | tipo | Nord | I-Ame | rika | nominale | strom | VDE | AWG |
| | [A] | [mm²] | | [A] | 3NE | 170M | [V] | [A] | [V] | [A] | [mm²] | |
| 31-0TE□0 | 110 | 1x70 | 1x000 | 160 | 3224 | 3718 | 600 | 350 | da 0 a 480 | 92 | 1x35 | 1x0 |
| 31-2TF□0 | 148 | 2x35 | 2x0 | 250 | 3227 | 3718 | 660 | 350 | da 0 a 480 | 124 | 2x25 | 2x2 |
| 31-8TF□0 | 184 | 2x35 | 2x0 | 250 | 3227 | 3718 | 660 | 350 | da 0 a 480 | 155 | 2x35 | 2x0 |
| 32-1TG□0 | 208 | 2x50 | 2x00 | 315 | 3230-0B | 3720 | 660 | 450 | da 0 a 480 | 175 | 2x35 | 2x0 |
| 32-6TG□0 | 254 | 2x70 | 2x000 | 450 | 3233 | 6709 | 660 | 550 | da 0 a 480 | 218 | 2x50 | 2x00 |
| 33-2TG□0 | 312 | 2x95 | 2x4/0 | 450 | 3233 | 6709 | 660 | 550 | da 0 a 480 | 262 | 2x70 | 2x000 |
| 33-7TG□0 | 367 | 2x120 | 2x300 | 500 | 3334-0B | 6710 | 660 | 630 | da 0 a 480 | 308 | 2x95 | 2x4/0 |
| 35-1TJ□0 | 503 | 4x300 | 4x800 | 450 | 2x3233 | 2x6709 | 660 | 550 | da 0 a 480 | 423 | 2x300 | 2x800 |
| 36-0TJ70 | 702 | 4x300 | 4x800 | 560 | 2x3335 | - | - | - | da 0 a 480 | 590 | 4x300 | 4x800 |
| 37-0TJ70 | 821 | 4x300 | 4x800 | 560 | 2x3335 | - | - | - | da 0 a 480 | 690 | 4x300 | 4x800 |
| 38-6TK70 | 1023 | 4x300 | 4x800 | 710 | 2x3337-8 | - | - | - | da 0 a 480 | 860 | 4x300 | 4x800 |
| 41-1TK70 | 1310 | 6x300 | 6x800 | 800 | 2x3337-8 | - | - | - | da 0 a 480 | 1100 | 4x300 | 4x800 |
| 41-3TL70 | 1551 | 6x300 | 6x800 | 900 | 2x3340 | - | - | - | da 0 a 480 | 1300 | 4x300 | 4x800 |

AWG: American Wire Gauge (misura filo americano)

□ = 5 corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control
 = 7 corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

Tabella 7-1 Sezioni conduttori, fusibili

NOTA

- Le sezioni di allacciamento sono accertate per cavo di rame a temperatura ambiente 40 °C (104 °F) e conduttore con una temperatura di funzionamento ammissibile sullo stesso di 70 °C (secondo DIN VDE 0298-4 / 08.03).
- Se sono integrati fusibili DC, allora non sono necessari fusibili addizionali sull'unità di alimentazione, purché i cavi di allacciamento alle sbarre DC siano previste protette da corto circuito e possa essere escluso un sovraccarico per altri utilizzatori.
 Per apparecchi di grandezza J i fusibili sono parte integrante dell'apparecchio.
 - Per apparecchi di grandezze E, F e G i fusibili sono un'opzione (L30).
- Negli impianti ed anche tra gli invertitori, si devono tenere le lunghezze allacciamenti all'unità di alimentazione, le più corte possibili. Idealmente esse vengono eseguite come sbarre di corrente prive di induttanza.

Allacciamento 08.2008

sezioni allacciamento possibili, viti di collegamento, coppie di serraggio

| Grand. | Nr. ordinazione | Sezioni max. allacciamento | | Vite | Coppi serraç | |
|--------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| | | mm ² sec. VDE | AWG | | Nm | lbf ft |
| E | 6SE703E_0 | 2 x 70 | 2 x 00 | M10 | 25 | 18 |
| F | 6SE703F_0 | 2 x 70 | 2 x 00 | M10 | 25 | 18 |
| G | 6SE703G_0 | 2 x 150 | 2 x 300 | M12 | 50 | 37 |
| J | 6SE703J_0 | 2 x 300 | 2 x 800 | M12 / M16 | 50 / 115 | 37 / 85 |

Tabella 7-2 Sezioni massime allacciabili, sezioni massime allacciabili

Allacciamento cavo di protezione

Il cavo di protezione è da allacciare sia lato rete, sia lato motore. Esso è da dimensionare corrispondentemente agli allacciamenti di potenza.

NOTA grandezza E - G

II ventilatore 230-V deve essere alimentato esternamente attraverso la morsettiera $X18\ 1/5\ sulla\ PSU\ con\ AC\ 230\ V.$

Allacciamenti su schede opzionali

Ogni scheda opzionale dispone di allacciamenti addizionali, che sono necessari per la funzione della scheda stessa. Qui si tratta di allacciamenti generatore, allacciamenti al bus o di morsetti addizionali. Informazioni dettagliate sugli allacciamenti delle schede opzionali si trovano nella relativa documentazione.

7.2 Alimentazione ausiliaria, contattore principale


Grandezza E, F, G: X9 - alimentazione esterna DC24 V, comando contattore principale La morsettiera a 5 poli serve all'allacciamento di un'alimentazione di tensione a 24 V ed all'allacciamento di un contattore principale o di bypass.

L'alimentazione di tensione diventa necessaria, se l'invertitore viene allacciato mediante un contattore principale o di bypass.

L'alimentazione ausiliaria assicura nello stesso tempo la comunicazione all'automazione anche per tensione di alimentazione della parte di potenza staccata.

Gli allacciamenti per il comando contattore sono eseguiti con separazione galvanica.

La posizione della motrsettiera la si riconosce dalle panoramiche di allacciamento.



| Morsetto | Denominazione | Significato | Campo |
|----------|---------------|---|---|
| 5 | comando HS | comando contattore princip. | AC 230 V |
| 4 | comando HS | comando contattore princip. | 1 kVA |
| 3 | non assegnato | non usato | |
| 2 | 0 V | potenziale referenza | 0 V |
| 1 | +24 V (in) | DC24 V DC30 V alimentazione tensione 24 V | corrente assorbita, vedi il capitolo "Dati tecnici" |

sezione allacciabile: 2,5 mm² (AWG 12)

Il morsetto 1 si trova montato davanti.

Tabella 7-3 Allacciamento alimentazione ausiliaria esterna DC24 V e comando contattore di bypass (grandezze E, F, G)

NOTA

La bobina di eccitazione del contattore principale è da equipaggiare con limitatori di sovratensioni, p.e. gruppo RC.

AVVERTENZA




L'alimentazione di tensione 24-V esterna deve soddisfare l'esigenza ad una separazione elettrica di sicurezza (circuito PELV = Protective Extra Low Voltage).

Grandezza J - L: X9 - alimentazione esterna DC24 V, comando contattore principale La morsettiera a 5 poli serve all'allacciamento di un'alimentazione di tensione a 24 V ed all'allacciamento di un contattore principale e di bypass.

Lo zoccolo di allacciamento si trova facilmente accessibile sul profilo a cappello al di sotto del cassetto dell'elettronica.

L'alimentazione di tensione diventa necessaria, se l'invertitore viene allacciato mediante un contattore principale o di bypass.

Gli allacciamenti per il comando contattore sono eseguiti con separazione galvanica.



| Morsetto | Denominazione | Significato | Campo |
|----------|---------------|-----------------------------|--|
| 5 | comando HS | comando contattore princip. | AC 230 V |
| 4 | comando HS | comando contattore princip. | 1 kVA |
| 3 | non assegnato | non usato | |
| 2 | 0 V | potenziale referenza | 0 V |
| 1 | +24 V (in) | DC24 V DC30 V | corrente |
| | | alimentazione tensione 24 V | assorbita, vedi il capitolo "Dati tecnici" |

sezione allacciabile: 2,5 mm² (AWG 12)

Tabella 7-4 Allacciamento tensione ausiliaria esterna DC24V e comando contattore principale (grandezza J - L)

NOTA

La bobina di eccitazione del contattore principale è da equipaggiare con limitatori di sovratensioni, p.e. gruppo RC.

Il ventilatore a 230 V deve essere alimentato esternamente con AC230 V. I punti di allacciamento si trovano sui separatori dei fusibili a destra accanto al profilo acappello di X9.

AVVERTENZA



L'alimentazione di tensione 24-V esterna deve soddisfare l'esigenza ad una separazione elettrica di sicurezza (circuito PELV = Protective Extra Low Voltage).

08.2008 Allacciamento

7.3 Allacciamenti di comando

Allacciamenti standard

L'apparecchio possiede nell'esecuzione di base i seguenti allacciamenti di comando sulla scheda CUMC:

- ♦ interfaccia seriale (RS232 / RS485) per PC o OP1S (interfaccia 1)
- una interfaccia seriale (USS-Bus, RS485) (interfaccia 2)
- una morsettiera di comando con ingressi ed uscite digitali ed analogiche.

AVVERTENZA



Prima di allacciare o disconnettere i conduttori di comando ed i cavi di generatore l'apparecchio deve essere messo non sotto tensione (alimentazione elettronica 24 V **e** tensione di rete e del circuito intermedio)!

L'inosservanza di questa misura può portare a difetti del generatore. Un generatore difettoso può causare movimenti incontrollati dell'asse.

AVVERTENZA



L'alimentazione esterna 24-V e tutti i circuiti collegati con gli allacciamenti di comando devono soddisfare alle esigenze di separazione elettrica di sicurezza secondo EN 50178 (circuito PELV = Protective Extra Low Voltage).

NOTA

La massa degli allacciamenti di comando è collegato all'interno dell'apparecchio con il cavo di protezione (terra) (circuito PELV).




Fig. 7-4 Vista della CUMC




Fig. 7-5 Panoramica degli allacciamenti standard

08.2008 Allacciamento

X101 - morsettiera comando

Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:

- 4 ingressi ed uscite parametrizzabili a scelta
- ♦ 2 ingressi digitali
- ◆ 1 ingresso analogico
- ♦ 1 uscita analogica
- ◆ alimentazione ausiliaria 24 V (max. 150 mA, solo uscita!) per gli ingressi e le uscite

AVVERTENZA



Se gli ingressi digitali vengono alimentati con una fonte esterna 24 V, questa deve essere riferita alla massa X101.2. In questo caso il morsetto X101.1 (P24 AUX) **non** può essere collegato con l'alimentazione 24 V.

| | 4 | 1 | $\overline{}$ | ı |
|--------------|----------------------------|---|---------------|---|
| | 1 | | • | Ĺ |
| \mathbb{H} | 2 | | • | ļ |
| \mathbb{H} | 3 | | • | ļ |
| \mathbb{H} | 4 | | • | ļ |
| \mathbb{H} | 5 | | • | ļ |
| \mathbb{H} | 6 | | • | ļ |
| \mathbb{H} | 2 3 4 5 6 7 | | • | ļ |
| \mathbb{H} | 8 9 | | • | ļ |
| \mathbb{H} | 9 | | • | ļ |
| \mathbb{H} | 10 | | • | Ì |
| \mathbb{H} | 11 | | • | |
| \mathbb{H} | 12 | | • | |

| mors. | indicazione | significato | campo |
|-------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | P24 AUX | alimentazione ausiliaria | DC 24 V / 150 mA |
| 2 | M24 AUX | potenziale di referenza | 0 V |
| 3 | DIO1 | ingresso/uscita digitale 1 | 24 V, 10 mA / 20 mA |
| 4 | DIO2 | ingresso/uscita digitale 2 | 24 V, 10 mA / 20 mA |
| 5 | DIO3 | ingresso/uscita digitale 3 | 24 V, 10 mA / 20 mA |
| 6 | DIO4 | ingresso/uscita digitale 4 | 24 V, 10 mA / 20 mA |
| 7 | DI5 | ingresso digitale 5 | 24 V, 10 mA |
| 8 | DI6 | ingresso digitale 6 | 24 V, 10 mA |
| 9 | AI+ | ingresso analogico + | 11 Bit + segno ingresso differenz.: |
| 10 | AI– | ingresso analogico – | \pm 10 V / Ri = 40 k Ω |
| 11 | AO | uscita analogica | 8 Bit + segno ± 10 V, 5 mA |
| 12 | M AO | massa uscita analogica | |

Sezione allacciabile: 0,14 mm² a 1,5 mm² (AWG 16)

Il morsetto 1 si trova montato sopra.

Tabella 7-5 Morsettiera di comando

Negli ingressi digitali livelli di segnali sotto i 3 V sono riconosciuti come Low e sopra i 13 V come High.

NOTA

Durante la rampa, l'inizializzazione delle schede ed il superamento del tempo di calcolo le uscite dei morsetti del cliente possono assumere stati indefiniti, allora durante questo tempo sarebbe espressamente specificata una determinata procedura (e trasposta nell'Hardware).

Allacciamento 08.2008

X103 - uscita di tensione 10 V, SST1, SST2

Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:

 tensione ausiliaria 10 V (max. 5 mA) per l'alimentazione di potenziometri esterni


◆ 2 interfacce seriali SST1 e SST2 (USS / RS485)

| Mors. | indicazione | significato | campo |
|-------|----------------|--|--------------------------------|
| 23 | P10 V | +10 V alimentazione per potenziometro est. | +10 V \pm 1,3 %, Imax = 5 mA |
| 24 | N10 V | -10 V alimentazione per potenziometro est. | -10 V ±1,3 %, Imax = 5 mA |
| 25 | RS485 P (SST2) | USS-allacc. bus SST2 | RS485 |
| 26 | RS485 N (SST2) | USS-allacc. bus SST2 | RS485 |
| 27 | RS485 P (SST1) | USS-allacc. bus SST1 | RS485 |
| 28 | RS485 N (SST1) | USS-allacc. bus SST1 | RS485 |

Sezione allacciabile: 0,14 mm² a 1,5 mm² (AWG 16) I morsetti 23 e 24 sono protetti da corto circuito.

Il morsetto 23 si trova montato sopra.

Tabella 7-6 Morsettiera X103




Attraverso la presa a 9 poli Sub-D può essere allacciato a scelta un OP1S o un PC.

La presa a 9 poli Sub-D è accoppiata internamente col bus USS, così che è possibile uno scambio di dati con altri convertitori ed invertitori, che siano accoppiati tramite il bus USS.

| Pin | nome | significato | campo |
|-----|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | n.c. | non usato | |
| 2 | RS232 RxD | dati ricezione tramite RS232 | RS232 |
| 3 | RS485 P | dati tramite RS485 | RS485 |
| 4 | Boot | segn. comando Software-Update | Digitalsignal, Low aktiv |
| 5 | M5V | potenziale referenza per P5V | 0 V |
| 6 | P5V | 5 V alimentazione ausiliaria | +5 V, Imax = 200 mA |
| 7 | RS232 TxD | dati invio tramite RS232 | RS232 |
| 8 | RS485 N | dati tramite RS485 | RS485 |
| 9 | M_RS232/485 | massa digitale (con bobina) | |





Impostazioni selettori

| Selettori | Significato |
|--------------------------|--|
| S1 aperto chiuso | SST1 (X300): resistenza chiusura bus resistenza apertaresistenza chiusa |
| S2 aperto chiuso | SST2 (X101/10,11): resistenza chiusura bus resistenza aperta resistenza chiusa |

08.2008 Allacciamento

X533 - Opzione STOP emergenza

L'opzione STOP emergenza comprende il relé di emergenza ed i morsetti di allacciamento per il comando del relé ed un contatto di segnalazione di ritorno.



| mors. | indicazione | significato | campo |
|-------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | contatto 1 | segnalaz. "Stop emergenza" | DC 20 V – 30 V |
| 2 | contatto 2 | segnalaz. "Stop emergenza" | 1 A |
| 3 | ingr. comando "Stop emergenza" | resistenza nominale della bobina \geq 823 $\Omega~\pm~10~\%$ a 20 °C | DC 20 V – 30 V max. frequenza di inserzione: 6/min |
| 4 | P24 DC | tensione alimentazione "Stop emergenza" | DC 24 V / 30 mA |

Sezione allacciabile: 1,5 mm² (AWG 16)

Il morsetto 4 si trova montato davanti.

Tabella 7-8 Assegnazione morsetti opzione "STOP emergenza"




Fig. 7-6 Grandezza E e F

Fig. 7-7 Grandezza G





Fig. 7-8 Grandezza ≥ J

La bobina del relé di emergenza è messa da un lato sulla massa dell'elettronica a terra. Alimentando la bobina con una tensione di 24 V esterna il polo negativo deve essere collegato al potenziale di terra. L'alimentazione esterna 24 V deve soddisfare le esigenze per i circuiti PELV secondo EN 50178 (DIN VDE 0160).

Alla consegna è inserito un ponte tra il morsetto 3 e 4. Per usufruire della funzione "STOP EMERGENZA" il ponte deve essere tolto e per la scelta della funzione essere allacciato un comando esterno.

Se il relé di emergenza è alimentato dall'alimentazione interna X533:4, l'alimentazione esterna 24 V deve fornire al morsetto X9:1/2 come minimo 22 V, affinché il relé di emergenza si attragga in modo affidabile (caduta di tensione interna).



08.2008 Allacciamento

I contatti di segnalazione del relé di emergenza con il carico dato (30 V DC / 1 A) consentono almeno 100.000 inserzioni. La durata meccanica è di ca. 10 Mio di inserzioni. Il relé di emergenza è un componente importante per la sicurezza e l'affidabilità della macchina. Perciò per una funzione mancante si deve sostituire la cartella con il relé di emergenza. L'apparecchio in questo caso è da spedire per la riparazione o da sostituire. Per il riconoscimento di una funzione mancante sono necessarie verifiche funzionali ad intervalli regolari. Per l'ambito di tempo sono praticabili gli intervalli dati nella prescrizione BGV A3 §39, paragrafo 3. La verifica funzionale è perciò da eseguire a seconda delle condizioni di esercizio, tuttavia almeno una volta l'anno ed in più dopo la prima messa in servizio e dopo modifiche e manutenzioni.




Fig. 7-9 Esempio d'impiego funzione "Stop emergenza" con combinazione di sicurezza contattore per la sorveglianza di un dispositivo di protezione mobile in categoria di sicurezza 3 secondo EN 954-1

Tutti i cavi esterni rilevanti per la sicurezza sono protetti, p.e. da posare in canalina, affinché siano da escludere cortocircuiti ed incroci. Si devono rispettare le esigenze di cablaggio secondo EN 60204-1, paragrafo 14.

Con lo schema secondo Fig. 7-9 lo sfruttamento sblocca l'apparecchiatura di protezione mobile solo dopo l'arresto dell'azionamento. Lo sfruttamento nel caso è rinunciabile se il giudizio sul rischio della macchina lo consente. In questo caso il contatto in apertura dell'apparecchiatura di protezione viene allacciato direttamente ai morsetti Y11 e Y12 e cade l'elettromagnete Y1.

Con il comando "OFF3" l'ingresso binario X è assegnato invertito, cioè per 24 V il convertitore conduce a velocità zero il motore con la rampa di decelerazione parametrizzata. Il convertitore con l'uscita binaria Y segnala la velocità zero con ciò comanda il relé K2.

Se si raggiunge l'arresto, nel convertitore viene disinserito il relé di emergenza e mediante il contatto di segnalazione la bobina del contattore principale K1 rimane a 24 V. Se nel relé di emergenza i contatti sono incollati, se i contatti di segnalazione e la combinazione di sicurezza non si chiudono correttamente, trascorso il tempo di ritardo impostato si disinserisce il contattore principale K1 tramite i contatti ritardati 47/48.

7.4 Alimentazione ventilatore

X18 – Alimentazione ventilatore

| Mors. | Indicazione | Significato | Campo |
|-------|---------------|---|----------------|
| 1 | N | Alimentazione ventilatore (conduttore neutro) | |
| 2 | - | | |
| 3 | occup.intern. | N ventilatore tramite fusibile F1 | |
| 4 | - | | 230 V ± 15 % / |
| 5 | L | Alimentazione ventilatore (fase) | 50/60 Hz |
| | | | |
| 6 | - | | |
| 7 | occup.intern. | L ventilatore tramite fusibile F2 | |
| 8 | - | | |
| 9 | - | | |
| 10 | occup.intern. | | |
| 11 | occup.intern. | | |
| 12 | occup.intern. | | |
| 13 | occup.intern. | | |

NOTA

L'alimentazione ventilatore 1AC 230-V X18/1 deve essere messa a terra (il conduttore neutro N è collegato con il cavo di protezione PE).

08.2008 Allacciamento

7.5 Fusibili ventilatore

| Tensione d | Tensione di rete DC da 510 V a 660 V | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Nr. ordinazione 6SE70 | Fusibile ventilat. (F1 / F2) | Fusibile ventilat. (F101 / F102) | | | |
| 31-0TE□0 31-0TE□0-1AA1 | FNQ-R-2 | | | | |
| 31-2TF□0 31-2TF□0-1AA1 | FNQ-R-2 | | | | |
| 31-8TF□0 31-8TF□0-1AA1 | FNQ-R-2 | | | | |
| 32-1TG□0 32-1TG□0-1AA1 | FNQ-R-5 | | | | |
| 32-6TG□0 32-6TG□0-1AA1 | FNQ-R-5 | | | | |
| 33-2TG□0 33-2TG□0-1AA1 | FNQ-R-5 | | | | |
| 33-7TG□0 33-7TG□0-1AA1 | FNQ-R-5 | | | | |
| 35-1TJ□0 35-1TJ□0-1AA0 | | FNQ-R-5 | | | |
| 36-0TJ70 36-0TJ70-1AA0 | | FNQ-R-5 | | | |
| 38-6TK70 38-6TK70-1AA0 | | FNM-10 FNQ-R-5 | | | |
| 41-1TK70 41-1TK70-1AA0 | | TRM 30 FNQ-R-5 | | | |
| 41-3TL70 41-3TL70-1AA0 | | TRM 30 FNQ-R5 | | | |
| Fornitore: FNQ-R B | ussmann | | | | |

^{☐ = 5} corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control

Tabella 7-9 Fusibili ventilatore

NOTA

II ventilatore a 230 V deve essere alimentato attraverso la morsettiera $X18\ 1/5\ sulla\ PSU\ con\ AC\ 230\ V.$

^{= 7} corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

8 Parametrizzazione

La parametrizzazione della serie di apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES è possibile con diverse vie di introduzione. Ogni apparecchio può essere impostato senza impiegare componenti aggiuntivi mediante l'unità di parametrizzazione propria dell'apparecchio (Parameterization Unit, PMU).

Per ogni apparecchio c'è il software utente DriveMonitor e molta documentazione elettronica su CD. Nell'installazione su un PC standard la parametrizzazione dell'apparecchio può essere eseguita con l'interfaccia seriale del PC. Il software mette a disposizione molteplici aiuti di parametrizzazione ed una messa in servizio guidata.

L'introduzione dei parametri con il pannello di comando manuale OP1S e la parametrizzazione mediante un controllo su bus di campo (p.e. Profibus) offrono ulteriori possibilità

NOTA

Dal' Firmware V2.0 (per apparecchi con performance-2) i parametri BICO sono variabili anche nello stato di convertitore "funzionamento" (vedi anche elenco parametri "Variabile in"). Al contrario del Firmware V1.x, dove i parametri BICO erano variabili solo nello stato di convertitore "pronto per funzionamento", per apparecchi con performance-2, dal Firmware V2.0 sono possibili variazioni della struttura anche con il funzionamento in corso.

AVVERTENZA



Per variazione imprevista di parametri BICO nello stato di convertitore "funzionamento", si può arrivare ad un movimento indesiderato dell'asse.

8.1 Menu parametri

Per strutturare il set di parametri inseriti negli apparecchi, i parametri comuni relativi sono funzionalmente riassunti nel menu. Un menu rappresenta con ciò una selezione di parametri dalla riserva globale di parametri dell'apparecchio.

E' possibile, che un parametro appartenga a più menu. L'appartenenza dei parametri ai singoli menu è data nell'elenco parametri. L'abbinamento avviene tramite i numeri di menu abbinati ad ogni menu.

Parametrizzazione 11.2006




Fig. 8-1 Menue parametri

Livelli menu

I menu di parametri presentano più livelli di menu. Il primo livello contiene i menu principali. Questi sono validi per tutte le fonti di introduzione parametri (PMU, OP1S, DriveMonitor, collegamenti a bus di campo).

La scelta del menu principale avviene nel parametro P060 scelta menu.

Esempi:

P060 = 0 scelto menu "parametro utilizzatore"

P060 = 1 scelto "menu parametri"

...

P060 = 8 scelto menu "definizione parte di potenza"

I livelli di menu 2 e 3 rendono possibile una ulteriore strutturazione del set di parametri. Essi sono utilizzabili nella parametrizzazione degli apparecchi con il Operation Panel OP1S.

Menu principale

| P060 | Menu | Descrizione |
|------|------------------------------|---|
| 0 | parametro utilizzatore | menu configurabile liberamente |
| 1 | menu parametri | contiene set parametri completo |
| | | per impiego di un Operation Panels OP1S è funzionalmente ulteriormente strutturato |
| 2 | tarature fisse | serve per l'esecuzione di un reset parametro ad una taratura di fabbrica o di utilizzatore |
| 3 | parametrizzazione | serve alla parametrizzazione veloce con moduli parametro |
| | veloce | con la scelta l'apparecchio passa nello stato 5 "taratura azionamento" |
| 4 | configurazione cartelle | serve alla configurazione delle cartelle opzionali |
| | | con la scelta l'apparecchio passa nello stato 5 "taratura azionamento" |
| 5 | taratura azionamento | serve alla esauriente parametrizzazione dei dati importanti di regolazione, motore e generatore |
| | | con la scelta l'apparecchio passa nello stato 4 "configurazione cartelle" |
| 6 | Download | serve al caricamento di parametri da un OP1S, PC od apparecchio di automazione |
| | | con la scelta l'apparecchio passa nello stato 21 "Download" |
| 7 | Upread/accesso libero | contiene il set parametri completo e serve al libero accesso a tutti i parametri senza limitazioni con altri menu. |
| | | rende possibile Upread/Upload di tutti i parametri con un OP1S, PC od apparecchio di automazione |
| 8 | definizione parte di potenza | serve alla definizione della parte di potenza (necessario solo per apparecchi delle grandezze Kompakt ed a giorno) |
| | | con la scelta l'apparecchio passa nello stato 0 "definizione parte di potenza" |

Tabella 8-1 Menu principale

Parametrizzazione 11.2006

Parametri utilizzatore

L'abbinamento dei parametri ai menue di principio è prefissato. Il menue "parametri utilizzatore" assume tuttavia una posizione speciale. L'abbinamento dei parametri in questo menue non è fisso, ma può essere cambiato. Si è con ciò nella condizione, di raggruppare in questo menue i parametri essenziali per il proprio impiego e di intraprendere una strutturazione corrispondentemente alle proprie necessità. La scelta dei parametri utente avviene con P360 (Scelta par.utenete).

Chiave e lucchetto

Per impedire la parametrizzazione non voluta degli apparecchi e per proteggere il loro Know-how inserito nella parametrizzazione, si può limitare l'accesso ai parametri e definire proprie parole chiave. Allo scopo servono i parametri:

- ♦ P358 chiave e
- P359 lucchetto.

8.2 Variabilità dei parametri

I parametri inseriti negli apparecchi sono validi solo a determinate condizioni. Per la variabilità devono essere soddisfatte le seguenti premesse:

| Pr | emesse | Note | |
|----|---|---|--|
| • | Si deve trattare di un parametro funzione o BICO (contrassegno con lettere maiuscole nel numero di parametro). | Parametri di supervisione (contrassegno con lettere minuscole nel numero di parametro) non sono variabili. | |
| • | Per la fonte, dalla quale deve conseguire la variazione di parametro, deve essere dato lo sblocco parametrizzazione. | Lo sblocco si ha in P053 Sblocco parametrizzazione. | |
| • | Deve essere stato scelto un menue, in cui sia contenuto il parametro da variare. | L'appartenenza al menue è data per ogni parametro nell'elenco parametri. | |
| • | L'apparecchio deve trovarsi in uno stato, che ammetta la variazione parametro. | Gli stati, in cui un parametro è variabile, sono dati nell'elenco parametri. | |

Tabella 8-2 Premesse per la variabilità di parametri

NOTA

Lo stato del momento degli apparecchi può essere richiamato nel parametro r001.

Esempi

| Stato (r001) | P503 | Risultato |
|--------------------------|------|--|
| "pronto inserzione" (09) | 2 | P222 Fo.n(ist) è variabile solo con la PMU |
| "pronto inserzione" (09) | 6 | P222 Fo.n(ist) è variabile con la PMU e SST1 (p.e. OP1S) |
| "servizio" (14) | 6 | P222 Fo.n(ist) non è variabile a causa dello stato d'apparecchio |

Tabella 8-3 Influsso dello stato degli apparecchi (r001) e dello sblocco parametrizzazione (P053) sulla variabilità di un parametro

Parametrizzazione 11.2006

8.3 Introduzione parametri tramite PMU

L'unità di parametrizzazione (Parameterization Unit, PMU) serve alla parametrizzazione, servizio e visualizzazione di convertitori ed invertitori direttamente sull'apparecchio. Essa è parte integrante fissa degli apparecchi base. Dispone di un indicatore a sette segmenti e quattro posti e più tasti.

La PMU è da inserire preferibilmente nella parametrizzazione di impieghi semplici con un minimo numero di parametri da tarare nella parametrizzazione veloce.




Fig. 8-2 Unità di parametrizzazione PMU

| Tasto | Significato | Funzione |
|----------|--|---|
| | tasto On | inserzione dell'azionamento (sblocco comando motore) |
| | | per guasto: indietro all'indicazione di guasto |
| 0 | tasto Off | disinserzione dell'azionamento; a seconda della parametrizzazione con OFF1, OFF2 opp. OFF3 (da P554 a 560) |
| | tasto inversione | cambio senso di rotazione dell'azionamento (inversione). La funzione deve essere sbloccata con P571 e P572 |
| Р | tasto commutaz. | commutazione tra numero parametro e valore parametro nella successione data (l'ordine diventa valido al rilascio del tasto) |
| | | per indicazione guasto attiva: tacitazione del guasto |
| | tasto aumenta | aumentare il valore indicato: |
| | | pressione breve: aumento di un singolo passo |
| | | pressione lunga: il valore scorre verso l'alto |
| | tasto diminuisce | diminuire il valore indicato: |
| | | pressione breve: diminuzione di un singolo passo |
| | | pressione lunga: il valore scorre verso il basso |
| commutaz | tenere tasto commutazione e premere tasto | per livello numero di parametro attivo: saltare avanti ed indietro tra l'ultimo numero di parametro scelto e l'indicazione di servizio (r000) |
| | aumenta | per indicazione guasto attiva: commutazione su livello numero di parametro |
| | | per livello valore di parametro attivo: spostamento indicazione di un posto verso destra, se il valore parametro non può essere rappresentato con 4 cifre (la cifra a sinistra lampeggia, se a sinistra sono presenti altre cifre non visibili) |
| P + 🔽 | tenere tasto commutazione e premere tasto diminuisce | per livello numero di parametro attivo: salto diretto sull'indicazione (r000) |
| | | per livello valore di parametro attivo: spostamento indicazione di un posto verso sinistra, se il valore parametro non può essere rappresentato con 4 cifre (la cifra a destra lampeggia, se a destra sono presenti altre cifre non visibili) |

Tabella 8-4 Elementi di servizio della PMU

Parametrizzazione 11.2006

Tasto commutazione (tasto P)

Poiché la PMU dispone solamente di un indicatore a sette segmenti a quattro posti, i 3 elementi descrittivi di un parametro


- numero di parametro,
- indice di parametro (se il parametro è indicizzato) e
- valore di parametro

nicht gleichzeitig angezeigt werden. Es muss deshalb zwischen den non possono essere indicati contemporaneamente. Si deve perciò commutare tra singoli elementi descrittivi. La commutazione si ha con il tasto di commutazione. Dopo la scelta del livello desiderato la taratura può aversi con il tasto aumenta o diminuisce.

Commutare con il tasto commutazione:

- dal numero di parametro all'indice di parametro
- dall'indice di parametro al valore di parametro
- dal valore di parametro al numero di parametro

Se il parametro non è indicizzato, si salta direttamente al valore di parametro.



NOTA


Se si cambia il valore di un parametro, generalmente la variazione diventa subito valida. Soltanto per i parametri di conferma (nell'elenco parametri sono contrassegnati con una stella "*"), una variazione diventa valida solo dopo la commutazione dal valore di parametro al numero di parametro.

Variazioni di parametro, che si abbiano tramite la PMU, dopo pressione del tasto commutazione vengono memorizzate sempre al sicuro da mancanza di rete nella EEPROM.


Esempio

Nel seguente esempio sono dati i singoli passi da eseguire sulla PMU per un Reset di parametro alla taratura di fabbrica *).


Mettere P053 a 0002 e dare sblocco parametrizzazione con PMU



scegliere P060




Mettere P060 a 0002 e scegliere menu "Tarature fisse"



scegliere P970



Mettere P970 a 0000 ed avviare Reset parametro



^{*)} P70, nr.ordinazione 6SE70... rimane invariato

8.4 Introduzione parametri tramite OP1S

Il pannello di servizio (Operation Panel, OP1S) è un apparecchio opzionale di introduzione/emissione, con cui possono essere intraprese la parametrizzazione e la messa in servizio degli apparecchi. La parametrizzazione si ha confortevole tramite indicazione con testo in chiaro.

L'OP1S dispone di una memoria non volatile ed è in condizioni, di memorizzare completamente set di parametri permanentemente. E' usabile perciò per l'archiviazione di set di parametri. I set di parametri devono prima esere letti dagli apparecchi (Upread). I set di parametri memorizzati possono anche essere trasmessi in altri apparecchi (Download).

La comunicazione tra l'OP1S e l'apparecchio da servire si ha tramite un'interfaccia seriale (RS485) con protocollo USS. Nella comunicazione l'OP1S assume la funzione di Master. Gli apparecchi allacciati lavorano come Slave.

L'OP1S può funzionare con Baudraten di 9,6 kBd e 19,2 kBd. E' in condizione di comunicare con fino a 32 Slave (indirizzi da 0 a 31). Esso può quindi essere usato sia in accoppiamento punto a punto (p.e. prima parametrizzazione), sia in una configurazione di bus.

Per le indicazioni in testo chiaro si può scegliere tra 5 lingue (tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano). La scelta si ha attraverso il corrispondente parametro dello slave scelto.

Numeri d'ordinazione

| Componente | Numero d'ordinazione |
|---|----------------------|
| OP1S | 6SE7090-0XX84-2FK0 |
| cavo allacciamento 3 m | 6SX7010-0AB03 |
| cavo allacciamento 5 m | 6SX7010-0AB05 |
| adatt. montg. su porta armadio incl. 5 m cavo | 6SX7010-0AA00 |

NOTA

Le tarature di parametri per gli apparecchi allacciati all'OP1S sono da ricavare dalla corrispondente documentazione dell'apparecchio (Compendio).




Fig. 8-3 Vista di OP1S




Fig. 8-4 OP1S per allacciamento all'apparecchio

NOTA

Allo stato della consegna o dopo l'esecuzione di un reset parametri alla taratura di fabbrica con il pannello comandi proprio dell'apparecchio senza ulteriori misure predisposte può essere presentato un accoppiamento punto a punto con l'OP1S.

| Tasto | Significato | Funzione |
|-------|--------------------|--|
| I | tasto On | Inserzione dell'azionamento (sblocco del comando motore). La funzione deve essere sbloccata con P554. |
| 0 | tasto Off | Disinserzione dell'azionamento, a seconda della parametrizzazione tramite OFF1, OFF2 o OFF3. La funzione deve essere sbloccata con da P554 a P560. |
| Jog | tasto jog | Jog con riferimento di jog 1 (valido solo nello stato di pronto all'inserzione). La funzione deve essere sbloccata con P568. |
| | tasto inversione | Cambiamento del senso di rotazione dell'azionamento (inversione). La funzione deve essere sbloccata con P571 e P572. |
| Р | tasto commutazione | Scelta da livello menu e commutazione tra numero di parametro, indice di parametro e valore di parametro nella successione data. Il livello attuale viene indicato con la posizione del cursore sul Display LC (l'ordine diventa valido al rilascio del tasto) |
| | | Chiusura di una introduzione numerica di cifre |
| Reset | tasto reset | Abbandono del livello di menu |
| | | Per indicazione guasto attiva: tacitazione di guasto. La funzione deve essere sbloccata con P565. |
| | tasto aumenta | Aumento valore indicato: |
| | | pressione breve: aumento del passo singolo |
| | | pressione lunga: il valore scorre verso l'alto |
| | | per motopotenziometro attivo: aumenta riferimento. La funzione deve essere sbloccata con P573. |
| | tasto diminuisce | Diminuzione valore indicato: |
| | | pressione breve: diminuzione singolo passo |
| | | pressione lunga: il valore scorre verso ilbasso |
| | | per motopotenziometro attivo: diminuisce riferimento. Si deve sbloccare la funzione con P574. |
| +/- | tasto segno | Cambio del segno per introduzione per introduzione valori negativi |
| 0 a 9 | tasto cifre | Introduzione numerica cifre |

Tabella 8-5 Elementi di servizio di OP1S


NOTA

Se si varia il valore di un parametro, la variazione diventa valida solo dopo pressione del tasto di commutazione (P).


Variazioni di parametro, che si hanno con OP1S, sono memorizzate dopo pressione del tasto di commutazione (P) sempre al sicuro da mancanza rete nella EEPROM.

Ci sono anche indicazioni di parametro senza numero di parametro, p.e. per la parametrizzazione veloce o per la scelta di taratura fissa. In questo caso la parametrizzazione viene eseguita con diversi sottomenue.

Esempio per questo procedimento per reset parametro.



Scelta tarature fisse



Scelta taratura di fabbrica



Avvio taratura di fabbrica

NOTA

L'avvio del set di parametro non è possibile nello stato "Servizio".

Parametrizzazione 11.2006

8.5 Introduzione parametri tramite DriveMonitor

NOTA

Informazioni dettagliate su DriveMonitor si ricavano dall'aiuto Online (pulsante popure tasto F1).

8.5.1 Installazione e collegamento

8.5.1.1 Installazione

Agli apparecchi della serie MASTERDRIVES alla consegna è accluso un CD. Il tool di servizio fornito sul CD (DriveMonitor) può essere installato automaticamente nel PC. Se sul PC per il drive CD si attiva "avviso automatico nel cambio", inserendo il CD si avvia una guida dell'utente con cui si può installare DriveMonitor. Se tutto questo non avviene si deve avviare il file "Autoplay.exe" nella directory del CD.

8.5.1.2 Collegamento

Ci sono due possibilità per collegare un PC con un apparecchio della serie SIMOVERT MASTERDRIVES tramite interfaccia USS. Gli apparecchi della serie SIMOVERT MASTERDRIVES hanno sia un'interfaccia RS232 sia una RS485.

Interfaccia RS232

L'interfaccia seriale standard presente su PC lavora come interfaccia RS232. Essa non si adatta per il funzionamento di bus e perciò è prevista solo per l'impiego di un apparecchio SIMOVERT MASTERDRIVES.




Fig. 8-5 Cavo per il collegamento di PC COM(1-4) con SIMOVERT MASTERDRIVES X300

ATTENZIONE

DriveMonitor non può essere fatto funzionare tramite la presa Sub-D X300, se l'interfaccia parallelo SST1 è impiegata in altro modo, p.e. funzionamento di bus con SIMATIC quale master.

Interfaccia RS485

L'interfaccia RS485 è punto a punto e quindi adatta per il funzionamento di bus. Con essa si possono collegare con un PC 31 SIMOVERT MASTERDRIVES. Al lato PC è necessario inoltre un'interfaccia integrata RS485 o un convertitore di interfaccia RS232 ↔ RS485. Al lato apparecchio è integrata un'interfaccia RS485 nell'allacciamento -X300 (Kompakt PLUS -X103). Cavo: vedi occupazione connettore -X300 e documentazione apparecchio del convertitore di interfaccia.

8.5.2 Costruzione del collegamento dell'apparecchio DriveMonitor

8.5.2.1 Impostazione dell'interfaccia USS

Tramite il menue *Strumenti → Impostazioni ONLINE* si può configurare l'interfaccia.



Fig. 8-6 Impostazioni online

Sono date le seguenti possibilità di impostazione (Fig. 8-7):

 Registro "Tipo di bus", possibilità di selezione USS (funzionamento tramite interfaccia seriale) Profibus DP (solo se DriveMonitor è funziona con Drive ES).

♦ Registro "Interfaccia"

Qui può essere data l'interfaccia COM desiderata del PC (da COM1 a COM4) e la Baudrate desiderata.

NOTA

La Baudrate è da impostare corrispondentemente a quella parametrizzata nel SIMOVERT MASTERDRIVES (P701) (taratura di fabbrica 9600 Baud).

Altre possibilità di impostazione: tipo di funzionamento di bus con RS485; impostazione secondo descrizione del convertitore di interfaccia RS232/RS485

♦ Registro "Esteso"

Ripetizioni di istruzione e tempo di ritardo di risposta; per guasti di comunicazione frequenti, qui si possono aumentare i valori predisposti.




Fig. 8-7 Configurazione interfacce

8.5.2.2 Avvio del USS-Busscan

DriveMonitor si avvia con finestra di azionamento vuota. Con apparecchi allacciati si può cercare il Bus USS tramite il menue "USS-Crea il collegamento ONLINE":




Fig. 8-8 Avvio del USS-Busscan

NOTA

Il menue "costruzione collegamento USS-Online" è valido solo dalla versione 5.2.




Fig. 8-9 Ricerca di azionamenti Online

Nella ricerca si cerca wird **soltanto con la Baudrate impostata** del USS-Bus. La Baudrate può essere modificata tramite "*Strumenti -> Impostazioni ONLINE*", vedi paragrafo 8.5.2.1.

8.5.2.3 Inserzione di set di parametri

Con il menue File → Nuovo →.. si può disporre un nuovo azionamento per la parametrizzazione (vedi Fig. 8-10). Il sistema esegue un file di Download (*.dnl), in cui sono disposti in aggiunta i dati di azionamento (tipo, versione apparecchio). Il file di Download può essere creato sulla base di un set di parametri vuoto o sulla base di una taratura di fabbrica.




Fig. 8-10 Pianificare nuovo azionamento

Basarsi sulla taratura di fabbrica:

 L'elenco dei parametri è predisposto con i valori della taratura di fabbrica

Svuotare il set di parametri:

♦ Per l'accorpamento dei parametri impiegati individualmente

Se si deve riparametrare un set di parametri già introdotto, questo è possibile, richiamando il file Download relativo tramite la funzione di menue aprire \rightarrow file. Gli ultimi quattro azionamenti possono essere aperti tramite "ultimi set di parametri elaborati".

Se si pianifica un nuovo azionamento, si apre la finestra "Proprietà dell'azionamento" (Fig. 8-11), qui devono essere eseguite le seguenti istruzioni:

- Nel campo Dropdown "tipo apparecchio" è selezionabile il tipo dell'apparecchio (p.e. MASTERDRIVES MC). Sono selezionabili solo apparecchi dispostivi.
- Con il campo Dropdown "versione apparecchio" si può selezionare la versione software dell'apparecchio. Database per versioni software non riportate (più recenti) possono essere realizzati all'avvio della parametrizzazione online.
- ◆ L'indirizzo di bus dell'azionamento, deve essere dato solo con funzionamento online (commutazione con pulsanti Online/Offline)

NOTA

L'indirizzo di bus dato deve coincidere con quello SST parametrizzato nel SIMOVERT MASTERDRIVES (P700).

Con il pulsante "Apertura rete" all'azionamento **non** viene assegnato **alcun** indirizzo di Bus.

NOTA

Il campo "Numero di PZD" non possiede alcun altro significato per la parametrizzazione di MASTERDRIVES e deve essere lasciato su "2".

Ad una modifica del valore si deve assicurare che il valore di taratiura nel programma coincida sempre con quello nel parametro P703 dell'azionamento.




Fig. 8-11 Introduzione file; proprietà azionamento

Dopo la conferma delle proprietà dell'azionamentro con *ok* si deve dare ancora il nome ed il posto di memorizzazione del file di Download da realizzare.

8.5.3 Parametrizzazione

8.5.3.1 Creazione degli elenchi parametri, parametrizzazione con DriveMonitor

La parametrizzazione dall'elenco parametri avviene nel principio corrispondentemente alla parametrizzazione tramite PMU (vedi compendio, capitolo "Passi di parametrizzazione"). L'elenco parametri offre i seguenti vantaggi:

- visibilità di un grande numero di parametri contemporaneamente
- indicazione di testi per nomi di parametri, numero dell'indice, testo dell'indice, valore di parametri, binettori e connettori
- per variazione di parametri: indicazione dei limiti di parametri o possibili valori di parametri

L'elenco parametri è costruito come segue:

| Nr.campo | Nome campo | Funzione |
|----------|---------------|---|
| 1 | P. Nr | Qui viene indicato il numero di parametro. Il campo è modificabile dall'utente solo nel menue <i>Parametrizzazione libera</i> . |
| 2 | Nome | Indicazione del nome di parametro, corrispondente all'elenco parametri |
| 3 | Ind | Indicazione dell'indice di parametro per parametri indicizzati. Per vedere più dell'indice 1, si deve cliccare il simbolo [+]. L'indicazione viene ampliata ed indicati tutti gli indici di parametro |
| 4 | Testo indice | Significato del relativo indice del parametro |
| 5 | Valore param. | Indicazione del valore attuale di parametro. Modificabile con doppio clic o evidenziando ed <i>Enter</i> . |
| 6 | Dim | Grandezza fisica del parametro, se presente |

Tramite i tasti Offline, Online (RAM), Online (EEPROM) (Fig. 8-12 [1]) si può modificare il tipo di funzionamento. Nel cambio nel modo Online viene eseguita una identificazione apparecchio. Se l'apparecchio configurato e quello reale non coincidono (tipo apparecchio, versione software), appare un allarme. Se è riconosciuta una versione software non nota, viene offerta la possibilità di creare la base dei dati (la procedura dura alcuni minuti).




Fig. 8-12 Finestra azionamento/elenco parametri

La finestra di azionamento DriveMonitor comprende un albero di directory per la navigazione (Fig. 8-12 [2]). Questo aiuto di servizio aggiuntivo può essere selezionato con il menue *Scelta della vista e del parametro*.

La finestra di azionamento contiene tutti gli elementi per la parametrizzazione e per l'impiego dell'apparecchio allacciato. Nella riga in basso viene indicato lo stato del collegamento all'apparecchio:

ok

collegamento ed apparecchio ok



collegamento ok, apparecchio nello stato di guasto



collegamento ok, apparecchio nello stato di allarme



apparecchio è parametrizzato offline



nessun collegamento all'apparecchio eseguibile (possibile parametrizzare solo offline).

NOTA

Se non è eseguibile alcun collegamento all'apparecchio, perché l'apparecchio non è fisicamente presente, oppure non è collegato, si può eseguire una parametrizzazione Offline. Inoltre si deve cambiare nel modo Offline. In questo modo è editabile il set di dati di parametro. Così si può creare individualmente un file Download adattato, che può essere caricato nell'apparecchio in un momento successivo.

Drive Navigator

Serve alla veloce raggiungibilità di importanti funzioni del DriveMonitor. Impostazioni su Drive Navigator sotto opzioni *Strumenti -> Opzioni* (Fig. 8-14):




Fig. 8-13 Drive Navigator





Fig. 8-14 Quadro del menue Opzioni

Elenco funzioni del Drive Navigator



8.5.3.2 Sommario diagnostica

Tramite il menue *Diagnosi → Sommario diagnostica* si apre la diagnosi panoramica raffigurata sotto. Qui si riceve una panoramica sugli allarmi e guasti attivi e sulla loro storia. Viene indicato sia il numero di allarme / guasto, sia il testo in chiaro.




Fig. 8-15 Sommario diagnostica

Con il pulsante *Diagnostica ampliata* si arriva su ulteriori finestre di diagnosi.





Fig. 8-16 Diagnostica ampliata

8.6 Reset parametro alla taratura di fabbrica

La taratura di fabbrica è uno stato d'uscita definito di tutti i parametri di un apparecchio. Gli apparecchi vengono forniti in questo stato.

Con Reset parametro alla taratura di fabbrica si può ricostruire in ogni momento questo stato di uscita ed annullare tutte le variazioni di parametro intraprese dalla consegna in poi.



Dare sblocco parametrizzazione

6: consentite variazioni parametro mediante PMU ed interfaccia seriale SST1 (OP1S e PC)

Scelta menu "tarature fisse"

Scelta della taratura di fabbrica desiderata

0: standard

Nota: questo parametro è tarato esattamente prima di consegnare l'apparecchio ed è

da variare solo in casi eccezionali.

Start Reset parametro

0: Reset parametro

1: nessuna variazione parametro

L'apparecchio esegue il Reset parametro ed alla fine abbandona le "tarature fisse".


Fig. 8-17 Svolgimento per reset parametro alla taratura d fabbrica

8.7 Parametrizzazione tramite Download

Download con OP1S L' Operation Panel OP1S è in condizioni, di leggere e di memorizzare set di parametri dagli apparecchi (Upread). Questi set di parametri possono poi essere trasmessi ad altri apparecchi per Download. Il caso di inserzione preferito per un Download per mezzo di OP1S è perciò la parametrizzazione di apparecchi di ricambio un sede di service.

> Nel Download con OP1S si presuppone perciò, che gli apparecchi si trovino nello stato di consegna. I parametri per la definizione della parte di potenza non vengono quindi trasmessi. (Vedi inoltre il paragrafo "Parametrizzazione esauriente, definizione parte di potenza"). Un PIN introdotto per lo sblocco delle funzioni tecnologiche opzionali nel Download non viene ugualmente sovrascritto.


> Con la funzione "OP: Download" un set di parametri memorizzati nell'OP1S può essere scritto nello slave allacciato. Uscendo dal menue di base viene scelta con "diminuisce" o "aumenta" la funzione "OP: Download" ed attivata con "P".



Esempio scelta ed attivazione della funzione "Download"

Ora sotto uno dei set di parametro memorizzati nell'OP1S si deve scegliere con "diminuisce" o "aumenta" (indicazione nella seconda riga). Con "P" viene confermato il riconoscimento scelto. Adesso con "diminuisce" o "aumenta" può essere indicato il riconoscimento di slave. Il riconoscimento slave contiene alcune peculiarità caratteristiche dell'apparecchio come p.e. potenza nominale, numero di ordinazione, versione software, ecc.


Infine con "P" viene avviata la procedura "Download". Durante il Downloads I'OP1S indica il parametro scritto al momento.



Esempio conferma del riconoscimento ed avvio della procedura "Download"

Con "Reset" la procedura può essere interrotta in ogni momento. Se il Download è stato eseguito completamente, si ha la segnalazione "Download ok" ed il passaggio al menue di base.

Se dopo la scelta del set di dati previsto per il Download il riconoscimsnto della versione software memorizzata non coincide con la versione software attuale, appare per ca. 2 sec una segnalazione di errore. Infine appare la domanda, se il Download debba essere interrotto.



Si: la procedura "Download" viene interrotta.

No: la procedura "Download" viene eseguita.

8.8 Parametrizzazione con moduli parametro

Negli apparecchi sono inseriti moduli parametro predefiniti, funzionalmente ordinati. Questi moduli parametro possono essere combinati tra di loro ed il proprio apparecchio può essere adattato con pochi passi di parametrizzazione all'impiego desiderato. Non sono necessarie conoscenze più dettagliate sul set parametri completo dell'apparecchio.


Sono disponibili moduli parametro per i seguenti gruppi funzionali:

- 1. motori,
- 2. generatori di motore,
- 3. tipi di regolazione
- 4. fonti di riferimento ed ordine

La parametrizzazione avviene nel modo che si sceglie da ogni gruppo funzionale un modulo parametro ed infine si avvia la parametrizzazione veloce. Viene eseguito un reset parametri alla taratura di fabbrica e poi i parametri dell'apparecchio necessari vengono immessi corrispondentemente alla propria scelta in modo tale da ottenere il funzionamento della regolazione desiderato. I parametri necessari per l'aggiustamento fine della struttura della regolazione (tutti i parametri degli schemi funzionali relativi) vengono assunti automaticamente nel menue di utilizzatore (P060 = 0).

NOTA

Nel caso che variazioni di parametro siano già stati predisposte all'apparecchio, si consiglia, prima dell'esecuzione della "Parametrizzazione veloce", di eseguire un Reset parametro alla taratura di fabbrica.



Scelta menue "parametrizzazione veloce"

Introduzione della tensione allacciamento apparecchi in V

Apparecchi AC: valore efficace della tensione alternata Apparecchi DC: tensione del circuito intermedio

Introduzione del tipo di motore


- 0: nessun motore inserito
- 1: servomotore sincrono 1FT6/1FK6
- 2: servomotore asincrono 1PH7(=1PA6)/1PL6/1PH4
- 5: Motori torque 1FW3

Introduzione del numero di codice per il motore 1FK6/1FT6 allacciato (per l'elenco vedi cap. "Elenco motori")

Introduzione del numero di codice per il motore

1PH7(=1PA6)-, 1PH4-, 1PL6 allacciato (per l'elenco vedi cap. "Elenco motori")

Introduzione del numero di codice per il motore 1FW3 allacciato (per l'elenco vedi cap. "Elenco motori")



P097 = ?

P099 = ?

P096 = ?

Scelta del generatore motore

- 0: riconoscim. automatico generatore
- 1: resolver a 2 poli
- 2: resolver con numero paiapoli del motore
- 3: encoder 2048 / giro
- 4: generatore Multiturn 2048 / giro
- 5: generatore impulsi 1024 / giro

ERN1381 senza traccia C/D.


7: encoder senza traccia C/D 2048 / giro (da SW V1.30)

Nell'encoder senza traccia C/D non è inserita la posizione iniziale assoluta. Questo generatore può essere usato solo con macchine asincrone. La posizione viene corretta con un impulso di zero in questo caso allacciato.

Motori asincroni 1PA6, 1PL6, 1PH4 e 1PH7 con encoder: Normalmente questi motori sono forniti con un encoder

Scelta del generatore Multiturn

- 1: EQN1325 (2048 tratti)
- 2: ECN1313 (2048 tratti)
- 6: EnDat
- 7: EQI1325 (32 tratti)
- 8: EQN1125 (Soc. Heidenhain) EnDat
- 9: ECN1113 (Soc. Heidenhain) EnDat



P147.1 = ?

Scelta del tipo di regolazione

- 0: regolazione U/f
- 2: regolazione coppia
- 3: regolazione velocità




Fig. 8-18 Flusso nella parametrizzazione con moduli di parametro

Moduli di schema funzionale


Secondo il diagramma di flusso sono rappresentati i moduli di schema funzionale (schemi funzionali) per i moduli di parametro inseriti nel software dell'apparecchio. Alle prime pagine si trovano


- ◆ le fonti di riferimento ed ordine, poi le
- emissioni analogiche ed i parametri di indicazione ed i
- tipi di comando e regolazione.


Con ciò è possibile, di mettere insieme con esattezza gli schemi funzionali, che corrispondono alla combinazione scelta di fonti di riferimento / ordine e di tipi di comando e regolazione. Si ricava così una panoramica sulla funzionalità parametrizzata negli apparecchi e la necessaria occupazione dei morsetti.

I parametri di funzione e visualizzazione dati sugli schemi funzionali vengono acquisiti automaticamente nel menue di utilizzatore e vi possono essere visionati o variati.


I numeri di parametro del menue di utilizzatore vengono introdotti in P360.








senza generatore



Siemens AG 6SE7087-2KN50
SIMOVERT MASTERDRIVES Istruzioni di servizio



8.9 Elenco motori

Motori sincroni 1FK6 / 1FK7 / 1FT6 / 1FS6

NOTA

1FK7xxx HD (High Dynamic, P096=82-92) sono nuovi servomotori trifasi che si basano sulla serie 1FK6. Perciò i dati di 1FK7xxx HD (High Dynamic) e 1FK6xxx coincidono.

| Introduz. in P096 | Num. ordin. motore (MLFB) | Velocità n _n [1/min] | Coppia M _n [Nm] | Corrente I _n [A] | Numero paiapoli |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 1FK6032-6AK7 | 6000 | 0,8 | 1,5 | 3 |
| 2 | 1FK6040-6AK7 | 6000 | 0,8 | 1,75 | 3 |
| 3 | 1FK6042-6AF7 | 3000 | 2,6 | 2,4 | 3 |
| 4 | 1FK6060-6AF7 | 3000 | 4,0 | 3,1 | 3 |
| 5 | 1FK6063-6AF7 | 3000 | 6,0 | 4,7 | 3 |
| 6 | 1FK6080-6AF7 | 3000 | 6,8 | 5,2 | 3 |
| 7 | 1FK6083-6AF7 | 3000 | 10,5 | 7,7 | 3 |
| 8 | 1FK6100-8AF7 | 3000 | 12,0 | 8,4 | 4 |
| 9 | 1FK6101-8AF7 | 3000 | 15,5 | 10,8 | 4 |
| 10 | 1FK6103-8AF7 | 3000 | 16,5 | 11,8 | 4 |
| 11 | 1FT6031-4AK7_ | 6000 | 0,75 | 1,2 | 2 |
| 12 | 1FT6034-1AK73A 1FT6034-4AK7_ | 6000 | 1,4 | 2,1 | 2 |
| 13 | 1FT6041-4AF7_ | 3000 | 2,15 | 1,7 | 2 |
| 14 | 1FT6041-4AK7_ | 6000 | 1,7 | 2,4 | 2 |
| 15 | 1FT6044-1AF73A 1FT6044-4AF7_ | 3000 | 4,3 | 2,9 | 2 |
| 16 | 1FT6044-4AK7_ | 6000 | 3,0 | 4,1 | 2 |
| 17 | 1FT6061-6AC7_ | 2000 | 3,7 | 1,9 | 3 |
| 18 | 1FT6061-1AF73A 1FT6061-6AF7_ | 3000 | 3,5 | 2,6 | 3 |
| 19 | 1FT6061-6AH7_ | 4500 | 2,9 | 3,4 | 3 |
| 20 | 1FT6061-6AK7_ | 6000 | 2,1 | 3,1 | 3 |
| 21 | 1FT6062-6AC7_ | 2000 | 5,2 | 2,6 | 3 |
| 22 | 1FT6062-1AF73A 1FT6062-6AF7_ | 3000 | 4,7 | 3,4 | 3 |
| 23 | 1FT6062-1AH7_ 1FT6062-6AH7_ | 4500 | 3,6 | 3,9 | 3 |
| 24 | 1FT6062-6AK7_ | 6000 | 2,1 | 3,2 | 3 |
| 25 | 1FT6064-6AC7_ | 2000 | 8,0 | 3,8 | 3 |

| Introduz. in P096 | Num. ordin. motore (MLFB) | Velocità n _n [1/min] | Coppia M _n [Nm] | Corrente I _n [A] | Numero paiapoli |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 26 | 1FT6064-1AF73A 1FT6064-6AF7_ | 3000 | 7,0 | 4,9 | 3 |
| 27 | 1FT6064-6AH7_ 1FT6064-1AH71 | 4500 | 4,8 | 5,5 | 3 |
| 28 | 1FT6064-6AK7_ | 6000 | 2,1 | 3,5 | 3 |
| 29 | 1FT6081-8AC7_ | 2000 | 7,5 | 4,1 | 4 |
| 30 | 1FT6081-8AF7_ | 3000 | 6,9 | 5,6 | 4 |
| 31 | 1FT6081-8AH7_ | 4500 | 5,8 | 7,3 | 4 |
| 32 | 1FT6081-8AK7_ | 6000 | 4,6 | 7,7 | 4 |
| 33 | 1FT6082-8AC7_ | 2000 | 11,4 | 6,6 | 4 |
| 34 | 1FT6082-1AF71A 1FT6082-8AF7_ | 3000 | 10,3 | 8,7 | 4 |
| 35 | 1FT6082-1AH7_ 1FT6082-8AH7_ | 4500 | 8,5 | 11,0 | 4 |
| 36 | 1FT6082-8AK7_ | 6000 | 5,5 | 9,1 | 4 |
| 37 | 1FT6084-8AC7_ | 2000 | 16,9 | 8,3 | 4 |
| 38 | 1FT6084-1AF71A 1FT6084-8AF7_ | 3000 | 14,7 | 11,0 | 4 |
| 39 | 1FT6084-8AH7_ 1FT6084-1AH71 | 4500 | 10,5 | 12,5 | 4 |
| 40 | 1FT6084-8AK7_ 1FT6084-1AK71 | 6000 | 6,5 | 9,2 | 4 |
| 41 | 1FT6084-8SC7_ | 2000 | 23,5 | 12,5 | 4 |
| 42 | 1FT6084-8SF7_ | 3000 | 22,0 | 17,0 | 4 |
| 43 | 1FT6084-8SH7_ | 4500 | 20,0 | 24,5 | 4 |
| 44 | 1FT6084-8SK7_ | 6000 | 17,0 | 25,5 | 4 |
| 45 | 1FT6086-8AC7_ | 2000 | 22,5 | 10,9 | 4 |
| 46 | 1FT6086-1AF71A 1FT6086-8AF7_ | 3000 | 18,5 | 13,0 | 4 |
| 47 | 1FT6086-8AH7_ 1FT6086-1AH71 | 4500 | 12,0 | 12,6 | 4 |
| 48 | 1FT6086-8SC7_ | 2000 | 33,0 | 17,5 | 4 |
| 49 | 1FT6086-8SF7_ | 3000 | 31,0 | 24,5 | 4 |
| 50 | 1FT6086-8SH7_ | 4500 | 27,0 | 31,5 | 4 |
| 51 | 1FT6086-8SK7_ | 6000 | 22,0 | 29,0 | 4 |
| 52 | 1FT6102-8AB7_ | 1500 | 24,5 | 8,4 | 4 |
| 53 | 1FT6102-1AC71A 1FT6102-8AC7_ | 2000 | 23,0 | 11,0 | 4 |
| 54 | 1FT6102-8AF7_ | 3000 | 19,5 | 13,2 | 4 |
| 55 | 1FT6102-8AH7_ | 4500 | 12,0 | 12,0 | 4 |
| 56 | 1FT6105-8AB7_ | 1500 | 41,0 | 14,5 | 4 |

| Introduz. in P096 | Num. ordin. motore (MLFB) | Velocità n _n [1/min] | Coppia M _n [Nm] | Corrente I _n [A] | Numero paiapoli |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 57 | 1FT6105-1AC71A 1FT6105-8AC7_ | 2000 | 38,0 | 17,6 | 4 |
| 58 | 1FT6105-8AF7_ | 3000 | 31,0 | 22,5 | 4 |
| 59 | 1FT6105-8SB7_ | 1500 | 59,0 | 21,7 | 4 |
| 60 | 1FT6105-8SC7_ | 2000 | 56,0 | 28,0 | 4 |
| 61 | 1FT6105-8SF7_ | 3000 | 50,0 | 35,0 | 4 |
| 62 | 1FT6108-8AB7_ | 1500 | 61,0 | 20,5 | 4 |
| 63 | 1FT6108-8AC7_ | 2000 | 55,0 | 24,5 | 4 |
| 64 | 1FT6108-8SB7_ | 1500 | 83,0 | 31,0 | 4 |
| 65 | 1FT6108-8SC7_ | 2000 | 80,0 | 40,0 | 4 |
| 66 | 1FT6132-6AB7_ | 1500 | 62,0 | 19,0 | 3 |
| 67 | 1FT6132-6AC7_ | 2000 | 55,0 | 23,0 | 3 |
| 68 | 1FT6132-6AF7_ | 3000 | 36,0 | 23,0 | 3 |
| 69 | 1FT6132-6SB7_ | 1500 | 102,0 | 36,0 | 3 |
| 70 | 1FT6132-6SC7_ | 2000 | 98,0 | 46,0 | 3 |
| 71 | 1FT6132-6SF7_ | 3000 | 90,0 | 62,0 | 3 |
| 72 | 1FT6134-6AB7_ | 1500 | 75,0 | 24,0 | 3 |
| 73 | 1FT6134-6AC7_ | 2000 | 65,0 | 27,0 | 3 |
| 74 | 1FT6134-6SB7_ | 1500 | 130,0 | 45,0 | 3 |
| 75 | 1FT6134-6SC7_ | 2000 | 125,0 | 57,0 | 3 |
| 76 | 1FT6134-6SF7_ | 3000 | 110,0 | 72,0 | 3 |
| 77 | 1FT6136-6AB7_ | 1500 | 88,0 | 27,0 | 3 |
| 78 | 1FT6136-6AC7_ | 2000 | 74,0 | 30,0 | 3 |
| 79 | 1FT6136-6SB7_ | 1500 | 160,0 | 55,0 | 3 |
| 80 | 1FT6136-6SC7_ | 2000 | 150,0 | 72,0 | 3 |
| 81 | 1FT6108-8SF7_ | 3000 | 70,0 | 53,0 | 4 |
| High Dyna | mic | | | | |
| 82 | 1FK6033-7AK71 1FK7033-7AK71 | 6000 | 0,9 | 1,5 | 3 |
| 83 | 1FK6043-7AK71 1FK7043-7AK71 | 6000 | 2,0 | 4,4 | 3 |
| 84 | 1FK6043-7AH71 1FK7043-7AH71 | 4500 | 2,6 | 4,0 | 3 |
| 85 | 1FK6044-7AF71 1FK7044-7AF71 | 3000 | 3,5 | 4,0 | 3 |
| 86 | 1FK6044-7AH71 1FK7044-7AH71 | 4500 | 3,0 | 4,9 | 3 |
| 87 | 1FK6061-7AF71 1FK7061-7AF71 | 3000 | 5,4 | 5,3 | 3 |
| | | | | | |

| Introduz. in P096 | Num. ordin. motore (MLFB) | Velocità n _n [1/min] | Coppia M _n [Nm] | Corrente I _n [A] | Numero paiapoli |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 88 | 1FK6061-7AH71 1FK7061-7AH71 | 4500 | 4,3 | 5,9 | 3 |
| 89 | 1FK6064-7AF71 1FK7064-7AF71 | 3000 | 8,0 | 7,5 | 3 |
| 90 | 1FK6064-7AH71 1FK7064-7AH71 | 4500 | 5,0 | 7,0 | 3 |
| 91 | 1FK6082-7AF71 1FK7082-7AF71 | 3000 | 8,0 | 6,7 | 4 |
| 92 | 1FK6085-7AF71 1FK7085-7AF71 | 3000 | 6,5 | 7,0 | 4 |
| Raffreddan | nento ad acqua | | | | |
| 100 | 1FT6132-6WB7 | 1500 | 150,0 | 58,0 | 3 |
| 101 | 1FT6132-6WD7 | 2500 | 135,0 | 82,0 | 3 |
| 102 | 1FT6134-6WB7 | 1500 | 185,0 | 67,0 | 3 |
| 103 | 1FT6134-6WD7 | 2500 | 185,0 | 115,0 | 3 |
| 104 | 1FT6136-6WB7 | 1500 | 230,0 | 90,0 | 3 |
| 105 | 1FT6136-6WD7 | 2500 | 220,0 | 149,0 | 3 |
| 106 | 1FT6138-6WB7 | 1500 | 290,0 | 112,0 | 3 |
| 107 | 1FT6138-6WD7 | 2500 | 275,0 | 162,0 | 3 |
| 108 | 1FT6163-8WB7 | 1500 | 450,0 | 160,0 | 4 |
| 109 | 1FT6163-8WD7 | 2500 | 450,0 | 240,0 | 4 |
| 110 | 1FT6168-8WB7 | 1500 | 690,0 | 221,0 | 4 |
| 111 | 1FT6168-8WC7 | 2000 | 550,0 | 250,0 | 4 |
| da 112 a 119 | per impiego futuro | | | | |
| 120 | 1FT6062-6WF7 | 3000 | 10,1 | 7,5 | 3 |
| 121 | 1FT6062-6WH7 | 4500 | 10,0 | 11,0 | 3 |
| 122 | 1FT6062-6WK7 | 6000 | 9,8 | 15,2 | 3 |
| 123 | 1FT6064-6WF7 | 3000 | 16,1 | 11,4 | 3 |
| 124 | 1FT6064-6WH7 | 4500 | 16,0 | 18,5 | 3 |
| 125 | 1FT6064-6WK7 | 6000 | 15,8 | 27,0 | 3 |
| 126 | 1FT6082-8WC7 | 2000 | 22,1 | 13,6 | 4 |
| 127 | 1FT6082-8WF7 | 3000 | 21,6 | 19,1 | 4 |
| 128 | 1FT6082-8WH7 | 4500 | 20,8 | 28,4 | 4 |
| 129 | 1FT6082-8WK7 | 6000 | 20,0 | 32,6 | 4 |
| 130 | 1FT6084-8WF7 | 3000 | 35,0 | 27,0 | 4 |
| 131 | 1FT6084-8WH7 | 4500 | 35,0 | 39,0 | 4 |
| 132 | 1FT6084-8WK7 | 6000 | 34,0 | 51,0 | 4 |
| 133 | 1FT6086-8WF7 | 3000 | 46,0 | 37,0 | 4 |
| 134 | 1FT6086-8WH7 | 4500 | 45,0 | 53,0 | 4 |

| Introduz. in P096 | Num. ordin. motore (MLFB) | Velocità n _n [1/min] | Coppia M _n [Nm] | Corrente I _n [A] | Numero paiapoli |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 135 | 1FT6086-8WK7 | 6000 | 44,0 | 58,0 | 4 |
| 136 | 1FT6105-8WC7 | 2000 | 82,0 | 60,0 | 4 |
| 137 | 1FT6105-8WF7 | 3000 | 78,0 | 82,0 | 4 |
| 138 | 1FT6108-8WB7 | 1500 | 116,0 | 43,0 | 4 |
| 139 | 1FT6108-8WC7 | 2000 | 115,0 | 57,0 | 4 |
| 140 | 1FT6108-8WF7 | 3000 | 109,0 | 81,0 | 4 |
| da 141 a 149 | per impiego futuro | | | | |
| Altri tipi | | | | | |
| 150 | 1FT6108-8AF7 | 3000 | 37,0 | 25,0 | 4 |
| 151 | 1FT6105-8SH7 | 4500 | 40,0 | 41,0 | 4 |
| 152 | 1FT6136-6SF7 | 3000 | 145,0 | 104,0 | 3 |
| 153 | 1FT6021-6AK7 | 6000 | 0,3 | 1,1 | 3 |
| 154 | 1FT6024-6AK7 | 6000 | 0,5 | 0,9 | 3 |
| 155 | 1FT6163-8SB7 | 1500 | 385,0 | 136,0 | 4 |
| 156 | 1FT6163-8SD7 | 2500 | 340,0 | 185,0 | 4 |
| 157 | 1FT6168-8SB7 | 1500 | 540,0 | 174,0 | 4 |
| da 158 a 159 | per impiego futuro | | | | |
| Compact | | | | | |
| 160 | 1FK7022-5AK71 | 6000 | 0,6 | 1,4 | 3 |
| 161 | 1FK7032-5AK71 | 6000 | 0,75 | 1,4 | 3 |
| 162 | 1FK7040-5AK71 | 6000 | 1,1 | 1,7 | 4 |
| 163 | 1FK7042-5AF71 | 3000 | 2,6 | 1,9 | 4 |
| 164 | 1FK7042-5AK71 | 6000 | 1,5 | 2,4 | 4 |
| 165 | 1FK7060-5AF71 | 3000 | 4,7 | 3,7 | 4 |
| 166 | 1FK7060-5AH71 | 4500 | 3,7 | 4,1 | 4 |
| 167 | 1FK7063-5AF71 | 3000 | 7,3 | 5,6 | 4 |
| 168 | 1FK7063-5AH71 | 4500 | 3,0 | 3,8 | 4 |
| 169 | 1FK7080-5AF71 | 3000 | 6,2 | 4,4 | 4 |
| 170 | 1FK7080-5AH71 | 4500 | 4,5 | 4,7 | 4 |
| 171 | 1FK7083-5AF71 | 3000 | 10,5 | 7,4 | 4 |
| 172 | 1FK7083-5AH71 | 4500 | 3,0 | 3,6 | 4 |
| 173 | 1FK7100-5AF71 | 3000 | 12,0 | 8,0 | 4 |
| 174 | 1FK7101-5AF71 | 3000 | 15,5 | 10,5 | 4 |
| 175 | 1FK7103-5AF71 | 3000 | 14,0 | 12,0 | 4 |
| 176 | 1FK7042-5AH71 | 4500 | 2,2 | 2,2 | 4 |

| Introduz. in P096 | Num. ordin. motore (MLFB) | Velocità n _n [1/min] | Coppia M _n [Nm] | Corrente I _n [A] | Numero paiapoli | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 177 | 1FK7105-5AC7 | 2000 | 37,0 | 16,0 | 4 | | | | |
| 178 | 1FK7105-5AF7 | 3000 | 26,0 | 18,0 | 4 | | | | |
| da 179 a 199 | per impiego futuro | | | | | | | | |
| Protezione | antideflagrante | | | | | | | | |
| 200 | 1FS6074-6AC71 | 2000 | 7,2 | 3,4 | 3 | | | | |
| 201 | 1FS6074-6AF71 | 3000 | 6,3 | 4,4 | 3 | | | | |
| 202 | 1FS6074-6AH71 | 4500 | 4,5 | 5,0 | 3 | | | | |
| 203 | 1FS6074-6AK71 | 6000 | 1,9 | 3,2 | 3 | | | | |
| 204 | 1FS6096-8AC71 | 2000 | 20,0 | 9,8 | 4 | | | | |
| 205 | 1FS6096-6AF71 | 3000 | 17,0 | 12,0 | 4 | | | | |
| 206 | 1FS6096-8AH71 | 4500 | 11,0 | 11,5 | 4 | | | | |
| 207 | 1FS6115-8AB73 | 1500 | 37,0 | 13,0 | 4 | | | | |
| 208 | 1FS6115-8AC73 | 2000 | 34,0 | 16,0 | 4 | | | | |
| 209 | 1FS6115-8AF73 | 3000 | 28,0 | 20,0 | 4 | | | | |
| 210 | 1FS6134-6AB73 | 1500 | 68,0 | 22,0 | 3 | | | | |
| 211 | 1FS6134-6AC73 | 2000 | 59,0 | 24,0 | 3 | | | | |
| 212 | 1FS6134-6AF73 3000 34,0 22,0 3 | | | | | | | | |
| da 213 a 253 | per impiego futuro | | | | | | | | |

Tabella 8-6 Elenco motori 1FK6 / 1FK7 / 1FT6 / 1FS6

Motori torque 1FW3

| Introduz. in P099 | Num. ordin. motore (MLFB) | Velocità n _n [1/min] | Coppia M _n [Nm] | Corren- te I _n [A] | Numero paiapoli |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1FW3201-1.H | 300 | 300 | 22 | 14 |
| 2 | 1FW3202-1.H | 300 | 500 | 37 | 14 |
| 3 | 1FW3203-1.H | 300 | 750 | 59 | 14 |
| 4 | 1FW3204-1.H | 300 | 1000 | 74 | 14 |
| 5 | 1FW3206-1.H | 300 | 1500 | 117 | 14 |
| 6 | 1FW3208-1.H | 300 | 2000 | 152 | 14 |
| 7 | 1FW3AH150 in genere | presentazione specifici per il d | generale per 1FW cliente | 3 | 7 |
| 8 | 1FW3AH200 in genere | presentazione specifici per il d | generale per 1FW cliente | '3 | 14 |
| 9 | 1FW3AH280 in genere | presentazione specifici per il d | generale per 1FW cliente | 3 | 17 |
| 10 | 1FW3281-1.G | 250 | 2400 | 153 | 17 |
| 11 | 1FW3283-1.G | 250 | 3400 | 222 | 17 |
| 12 | 1FW3285-1.G | 250 | 4800 | 306 | 17 |
| 13 | 1FW3288-1.G | 250 | 6700 | 435 | 17 |
| 14 | 1FW3281-1.E | 150 | 2500 | 108 | 17 |
| 15 | 1FW3283-1.E | 150 | 3500 | 150 | 17 |
| 16 | 1FW3285-1.E | 150 | 5000 | 207 | 17 |
| 17 | 1FW3288-1.E | 150 | 7000 | 292 | 17 |
| da 18 a 30 | per impiego futuro | | | | |
| 31 | 1FW3150-1.H | 300 | 100 | 7 | 7 |
| 32 | 1FW3150-1.L | 500 | 100 | 11 | 7 |
| 33 | 1FW3150-1.P | 800 | 100 | 17 | 7 |
| 34 | 1FW3152-1.H | 300 | 200 | 14 | 7 |
| 35 | 1FW3152-1.L | 500 | 200 | 22 | 7 |
| 36 | 1FW3152-1.P | 800 | 200 | 32 | 7 |
| 37 | 1FW3154-1.H | 300 | 300 | 20 | 7 |
| 38 | 1FW3154-1.L | 500 | 300 | 32 | 7 |
| 39 | 1FW3154-1.P | 800 | 300 | 47 | 7 |
| 40 | 1FW3155-1.H | 300 | 400 | 28 | 7 |
| 41 | 1FW3155-1.L | 500 | 400 | 43 | 7 |
| 42 | 1FW3155-1.P | 800 | 400 | 64 | 7 |
| 43 | 1FW3156-1.H | 300 | 500 | 34 | 7 |
| 44 | 1FW3156-1.L | 500 | 500 | 53 | 7 |
| 45 | 1FW3156-1.P | 800 | 500 | 76 | 7 |

| Introduz. in P099 | Num. ordin. motore (MLFB) | Velocità n _n [1/min] | Coppia M _n [Nm] | Corrente te I _n [A] | Numero paiapoli |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| da 46 a 60 | per impiego futuro | | | | |
| 61 | 1FW3201-1.E | 150 | 300 | 12 | 14 |
| 62 | 1FW3201-1.L | 500 | 300 | 37 | 14 |
| 63 | 1FW3202-1.E | 150 | 500 | 21 | 14 |
| 64 | 1FW3202-1.L | 500 | 500 | 59 | 14 |
| 65 | 1FW3203-1.E | 150 | 750 | 30 | 14 |
| 66 | 1FW3203-1.L | 500 | 750 | 92 | 14 |
| 67 | 1FW3204-1.E | 150 | 1000 | 40 | 14 |
| 68 | 1FW3204-1.L | 500 | 1000 | 118 | 14 |
| 69 | 1FW3206-1.E | 150 | 1500 | 65 | 14 |
| 70 | 1FW3206-1.L | 500 | 1400 | 169 | 14 |
| 71 | 1FW3208-1.E | 150 | 2000 | 84 | 14 |
| 72 | 1FW3208-1.L | 500 | 1850 | 226 | 14 |
| da 73 a 253 | per impiego futuro | | | | |

Tabella 8-7 Elenco motori 1FW3

Motori asincroni 1PH7 / 1PL6 / 1PH4

Per motori 1PH7, 1PH4 e 1PL6 i dati di calcolo attuali sono stati disposti nell'apparecchio. In casi particolari essi possono discostarsi un poco dai dati di targa di tipo. Si devono sempre usare i dati disposti. La corrente di magnetizzazione è determinata dalla parametrizzazione automatica.

NOTA

1PH7xxx è la nuova denominazione per i precedenti motori 1PA6xxx. Perciò i dati di 1PH7xxx e 1PA6xxx rispettivamente coincidono.

| Introduz. in P097 | Num. ordinaz. motore | Velocità nominale | Numero paiapoli | Corr. | Tensione | Coppia | Frequenz. |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | (MLFB) | n _n [1/min] | Z _p | I _n [A] | U _n [V] | M _n [Nm] | f _n [Hz] |
| 1 | 1PH7101-2_F | 1750 | 2 | 9,7 | 398 | 23,5 | 60,0 |
| 2 | 1PH7103-2_D | 1150 | 2 | 9,7 | 391 | 35,7 | 40,6 |
| 3 | 1PH7103-2_F | 1750 | 2 | 12,8 | 398 | 34,1 | 61,0 |
| 4 | 1PH7103-2_G | 2300 | 2 | 16,3 | 388 | 31,1 | 78,8 |
| 5 | 1PH7105-2_F | 1750 | 2 | 17,2 | 398 | 43,7 | 60,0 |
| 6 | 1PH7107-2_D | 1150 | 2 | 17,1 | 360 | 59,8 | 40,3 |
| 7 | 1PH7107-2_F | 1750 | 2 | 21,7 | 381 | 54,6 | 60,3 |
| 8 | 1PH7131-2_F | 1750 | 2 | 23,7 | 398 | 70,9 | 59,7 |
| 9 | 1PH7133-2_D | 1150 | 2 | 27,5 | 381 | 112,1 | 39,7 |
| 10 | 1PH7133-2_F | 1750 | 2 | 33,1 | 398 | 95,5 | 59,7 |
| 11 | 1PH7133-2_G | 2300 | 2 | 42,4 | 398 | 93,4 | 78,0 |
| 12 | 1PH7135-2_F | 1750 | 2 | 40,1 | 398 | 117,3 | 59,5 |
| 13 | 1PH7137-2_D | 1150 | 2 | 40,6 | 367 | 161,9 | 39,6 |
| 14 | 1PH7137-2_F | 1750 | 2 | 53,1 | 357 | 136,4 | 59,5 |
| 15 | 1PH7137-2_G | 2300 | 2 | 54,1 | 398 | 120,4 | 77,8 |
| 16 | 1PH7163-2_B | 400 | 2 | 28,2 | 274 | 226,8 | 14,3 |
| 17 | 1PH7163-2_D | 1150 | 2 | 52,2 | 364 | 207,6 | 39,2 |
| 18 | 1PH7163-2_F | 1750 | 2 | 69,1 | 364 | 185,5 | 59,2 |
| 19 | 1PH7163-2_G | 2300 | 2 | 77,9 | 374 | 157,8 | 77,4 |
| 20 | 1PH7167-2_B | 400 | 2 | 35,6 | 294 | 310,4 | 14,3 |
| 21 | 1PH7167-2_D | 1150 | 2 | 66,4 | 357 | 257,4 | 39,1 |
| 22 | 1PH7167-2_F | 1750 | 2 | 75,3 | 398 | 223,7 | 59,2 |
| 23 | 1PH7184-2_B | 400 | 2 | 51,0 | 271 | 390 | 14,2 |
| 24 | 1PH7184-2_D | 1150 | 2 | 89,0 | 383 | 366 | 39,2 |
| 25 | 1PH7184-2_F | 1750 | 2 | 120,0 | 388 | 327 | 59,0 |
| 26 | 1PH7184-2_L | 2900 | 2 | 158,0 | 395 | 265 | 97,4 |
| 27 | 1PH7186-2_B | 400 | 2 | 67,0 | 268 | 505 | 14,0 |
| 28 | 1PH7186-2_D | 1150 | 2 | 116,0 | 390 | 482 | 39,1 |
| 29 | 1PH7186-2_F | 1750 | 2 | 169,0 | 385 | 465 | 59,0 |
| 30 | 1PH7186-2_L | 2900 | 2 | 206,0 | 385 | 333 | 97,3 |

| Introduz. | Num. ordinaz. | Velocità | Numero | Corr. | Tensione | Coppia | Frequenz. |
|-----------|------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| in P097 | motore (MLFB) | nominale n _n [1/min] | paiapoli Z _p | I _n [A] | U _n [V] | M _n [Nm] | f _n [Hz] |
| 31 | 1PH7224-2_B | 400 | 2 | 88,0 | 268 | 725 | 14,0 |
| 32 | 1PH7224-2_D | 1150 | 2 | 160,0 | 385 | 670 | 38,9 |
| 33 | 1PH7224-2_U | 1750 | 2 | 203,0 | 395 | 600 | 58,9 |
| 34 | 1PH7224-2_L | 2900 | 2 | 274,0 | 395 | 490 | 97,3 |
| 35 | 1PH7226-2_B | 400 | 2 | 114,0 | 264 | 935 | 14,0 |
| 36 | 1PH7226-2_D | 1150 | 2 | 197,0 | 390 | 870 | 38,9 |
| 37 | 1PH7226-2_F | 1750 | 2 | 254,0 | 395 | 737 | 58,9 |
| 38 | 1PH7226-2_L | 2900 | 2 | 348,0 | 390 | 610 | 97,2 |
| 39 | 1PH7228-2_B | 400 | 2 | 136,0 | 272 | 1145 | 13,9 |
| 40 | 1PH7228-2_D | 1150 | 2 | 238,0 | 390 | 1070 | 38,9 |
| 41 | 1PH7228-2_F | 1750 | 2 | 342,0 | 395 | 975 | 58,8 |
| 42 | 1PH7228-2_L | 2900 | 2 | 402,0 | 395 | 708 | 97,2 |
| 43 | 1PL6184-4_B | 400 | 2 | 69,0 | 300 | 585 | 14,4 |
| 44 | 1PL6184-4_D | 1150 | 2 | 121,0 | 400 | 540 | 39,4 |
| 45 | 1PL6184-4_F | 1750 | 2 | 166,0 | 400 | 486 | 59,3 |
| 46 | 1PL6184-4_L | 2900 | 2 | 209,0 | 400 | 372 | 97,6 |
| 47 | 1PL6186-4_B | 400 | 2 | 90,0 | 290 | 752 | 14,3 |
| 48 | 1PL6186-4_D | 1150 | 2 | 158,0 | 400 | 706 | 39,4 |
| 49 | 1PL6186-4_F | 1750 | 2 | 231,0 | 400 | 682 | 59,3 |
| 50 | 1PL6186-4_L | 2900 | 2 | 280,0 | 390 | 494 | 97,5 |
| 51 | 1PL6224-4_B | 400 | 2 | 117,0 | 300 | 1074 | 14,2 |
| 52 | 1PL6224-4_D | 1150 | 2 | 218,0 | 400 | 997 | 39,1 |
| 53 | 1PL6224-4_F | 1750 | 2 | 292,0 | 400 | 900 | 59,2 |
| 54 | 1PL6224-4_L | 2900 | 2 | 365,0 | 400 | 675 | 97,5 |
| 55 | 1PL6226-4_B | 400 | 2 | 145,0 | 305 | 1361 | 14,0 |
| 56 | 1PL6226-4_D | 1150 | 2 | 275,0 | 400 | 1287 | 39,2 |
| 57 | 1PL6226-4_F | 1750 | 2 | 350,0 | 400 | 1091 | 59,1 |
| 58 | 1PL6226-4_L | 2900 | 2 | 470,0 | 400 | 889 | 97,4 |
| 59 | 1PL6228-4_B | 400 | 2 | 181,0 | 305 | 1719 | 14,0 |
| 60 | 1PL6228-4_D | 1150 | 2 | 334,0 | 400 | 1578 | 39,2 |
| 61 | 1PL6228-4_F | 1750 | 2 | 470,0 | 400 | 1446 | 59,0 |
| 62 | 1PL6228-4_L | 2900 | 2 | 530,0 | 400 | 988 | 97,3 |
| 63 | 1PH4103-4_F | 1500 | 2 | 20,2 | 350 | 48 | 52,9 |
| 64 | 1PH4105-4_F | 1500 | 2 | 27,3 | 350 | 70 | 53,1 |
| 65 | 1PH4107-4_F | 1500 | 2 | 34,9 | 350 | 89 | 52,8 |
| 66 | 1PH4133-4_F | 1500 | 2 | 34,1 | 350 | 95 | 51,9 |
| 67 | 1PH4135-4_F | 1500 | 2 | 51,2 | 350 | 140 | 51,6 |

| Introduz. | Num. ordinaz. motore | Velocità nominale | Numero paiapoli | Corr. | Tensione | Coppia | Frequenz. |
|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | (MLFB) | n _n [1/min] | Z _p | I _n [A] | U _n [V] | M _n [Nm] | f _n [Hz] |
| 68 | 1PH4137-4_F | 1500 | 2 | 60,5 | 350 | 172 | 51,6 |
| 69 | 1PH4163-4_F | 1500 | 2 | 86,3 | 350 | 236 | 50,9 |
| 70 | 1PH4167-4_F | 1500 | 2 | 103,3 | 350 | 293 | 51,0 |
| 71 | 1PH4168-4_F | 1500 | 2 | 113,0 | 350 | 331 | 51,0 |
| 72 | 1PH7107-2_G | 2300 | 2 | 24,8 | 398 | 50 | 78,6 |
| 73 | 1PH7167-2_G | 2000 | 2 | 88,8 | 350 | 196 | 67,4 |
| da 74 a 99 | per impiego futuro | | | | | | |
| 100 | 1PL6284D. | 1150 | 2 | 478,0 | 400 | 2325 | 38,9 |
| da 101 a 253 | per impiego futuro | | | | | | |

Tabella 8-8 Elenco motori 1PH7 / 1PL6 / 1PH4

Informazioni per il dimensionamento motore e per la fornibilità di determinati tipi di motore si ricavano dal catalogo DA65.3 "Servomotori sincroni ed asincroni per SIMOVERT MASTERDRIVES".

I dati disposti sotto il numero del motore descrivono un punto nominale del motore. Nel catalogo DA65.3 al capitolo 3 "Servomotori asincroni" sono dati due punti di lavoro per il funzionamento sul MASTERDRIVES MC. I punti di lavoro sono calcolati per tensione di rete AC 400 V e 480 V al lato ingresso del convertitore.

Nella regola sono disposti i dati per la tensione di rete 480 V, poiché in questo punto di lavoro per alcuni motore la corrente nominale di motore è un po' più bassa.

Determinante per il punto di inserzione deflussaggio effettivo è sempre P293 "Frequenza di inserzione deflussaggio". La frequenza di inserzione deflussaggio P293 è calcolata automaticamente per una tensione di rete di 400 V.

8.10 Identificazione motore

Dalla versione V1.30 è disponibile una identificazione motore automatica. Per motori Siemens (P095 = 1 o 2) viene scelto dapprima il tipo motore in P096 o P097. Per motori estranei (P095 = 3 o 4) devono essere inseriti i dati di targa tipici ed il numero di paiapoli e poi con P115 = 1 essere richiamata la parametrizzazione automatica. Dopo l'abbandono dello stato "MIS azionamento" con P060 = 1 l'apparecchio raggiunge lo stato "pronto all'inserzione" (r001 = 009).

Ora viene messo P115 = 2 e con ciò scelta l'identificazione motore. Il convertitore deve ora essere inserito entro 30 s, affinché la misurazione possa scorrere. Durante i 30 s viene emesso l'allarme A078.

CAUTELA



L'albero motore può muoversi nella misurazione. I cavi motore sono attraversati da corrente. Ci sono tensioni ai morsetti di uscita convertitore e con ciò anche ai morsetti del motore, che rappresentano un pericolo al contatto senza protezione.

AVVERTENZA



Ci si deve assicurare che per l'inserzione della potenza e dell'apparecchio non possano presentarsi pericoli per persone e parti di impianto.

Se la misurazione non viene avviata entro i 30 s o interrotta con un ordine OFF, viene emesso il guasto F114. Lo stato del convertitore durante la misurazione è "Motid-Still" (r001 = 18). La misurazione viene finita automaticamente, il convertitore ritorna allo stato "pronto all'inserzione" (r001 = 009).

Per funzionamento regolato in corrente (P290 = 0) nella messa in servizio si deve **assolutamente** eseguire l'identificazione motore automatica.

8.11 Parametrizzazione completa

Per il completo utilizzo dell'intera funzionalità dell'invertitore/convertitore la parametrizzazione deve avvenire secondo la documentazione "Compendio". Nel Compendio si trovano le corrispondenti avvertenze, gli schemi funzionali e gli elenchi completi di connettori, di connettori binari e di parametri.

| Lingua | numero ordinazione Compendio |
|----------|------------------------------|
| tedesco | 6SE7080-0QX70 |
| inglese | 6SE7087-6QX70 |
| francese | 6SE7087-7QX70 |
| spagnolo | 6SE7087-8QX70 |
| italiano | 6SE7087-2QX70 |

9 Assistenza

PERICOLO



Gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES vengono fatti funzionare con tensioni alte.

Tutti i lavori all'apparecchio devono essere eseguiti in accordo con le normative nazionali elettriche (in Germania: BGV A3)

Lavori di assistenza e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Devono essere impiegate solo parti di ricambio ammesse dal costruttore.

Gli intervalli di manutenzione prescritti e le avvertenze per riparazione e sostituzione sono assolutamente da rispettare.

Per i condensatori del circuito intermedio nell'apparecchio è presente ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. Il lavoro all'apparecchio od ai morsetti del circuito intermedio è ammissibile non prima di questo tempo di attesa.

Anche per motore fermo i morsetti di potenza e comando possono portare tensione.

Se sono indispensabili lavori all'apparecchio allacciato:

- non toccare parti sotto tensione.
- impiegare solo equipaggiamenti tecnici di misura ed abiti protettivi regolamentari.
- disporsi su un supporto non messo a terra, secondo EGB.

L'inosservanza di queste avvertenze di allarme può avere come conseguenza morte, gravi ferite corporali o enormi danni a cose.

Assistenza 08.2008

9.1 Sostituzione del ventilatore

Il ventilatore è dimensionato per una durata in servizio di $L_{10} \geq 35\,000$ ore con una temperatura ambiente di $T_u = 40\,^{\circ}\text{C}$. Deve essere cambiato al momento giusto, per mantenere la disponibilità dell'apparecchio.

PERICOLO



Per la sostituzione del ventilatore il convertitore deve essere disinserito non sottotensione e smontato.

PERICOLO



Osservare attentamente nell'allacciare assolutamente l'esatta polarità dei collegamenti del ventilatore. A polarità invertite il ventilatore non gira!

Grandezze E - G

Il gruppo di ventilatore comprende:

- ♦ il corpo del ventilatore
- una ventola

Il gruppo ventilatore è montato tra la batteria di condensatori e l'allacciamento motore.

Sostituzione

- Togliere il connettore X20.
- ♦ Allontanare il fissaggio cavi.
- Svitare le due viti Torx M6x12.
- Estrarre il gruppo ventilatore verso il davanti.
- Montare il nuovo gruppo ventilatore in successione inversa.

Verificare prima della messa in servizio il rispetto della sicurezza ed il giusto senso di rotazione.

L'aria deve uessere espulsa dall'apparecchio verso l'alto.




Fig. 9-1 Gruppo ventilatore

08.2008 Assistenza

Grandezze J - L

Il gruppo ventilatore comprende:

- il corpo del ventilatore
- una o due ventole
- ♦ i condensatori di avviamento

Il gruppo ventilatore è montato sopra nello chassis.

- ♦ staccare il connettore X20.
- svitare le due viti M8 del gruppo ventilatore.
- per grandezza K con solo un ventilatore si deve smontare la lamiera portante soto il ventilatore (2 x M8).
- tirare il gruppo ventilatore fuori verso il davanti (se necessario, davanti piegare leggermente verso il basso) e metterlo al sicuro.

CAUTELA

Il gruppo ventilatore pesa a seconda dell'esecuzione fino a 38 kg!



- Staccare i fissaggio dei cavi ed allacciamenti del ventilatore.
- Smontare il supporto di lamiera del ventilatore dal gruppo e smontare il ventilatore dal supporto.
- ♦ Montare il nuovo gruppo ventilatore in successione inversa.

Per grandezza K ed L: rinnovare le viti di contatto per messa a terra.

Verificare prima della messa in servizio che il ventilatore giri senza impedimenti e nel senso di rotazione giusto.

L'aria deve essere espulsa dall'apparecchio verso l'alto.

9.2 Sostituzione dei fusibili ventilatore (grandezza J)

I fusibili si trovano in un portafusibili, che è montato nell'apparecchio in basso a sinistra su un profilo. Per la sostituzione dei fusibili si deve aprire il portafusibili.

9.3 Sostituzione del condensatore di avviamento

Il condensatore di avviamento è

- accanto all'allacciamento ventilatore (grandezze E G)
- sopra o dentro il gruppo ventilatore (grandezze J L).
- Staccare i collegamenti di connettore al condensatore di avviamento.
- ♦ Svitare il condensatore di avviamento.
- Montare il nuovo condensatore di avviamento in successione inversa. (4,5 Nm).

Assistenza 08.2008

9.4 Sostituzione della batteria di condensatori

L'unità raccolta in un gruppo comprende i condensatori del circuito intermedio, il supporto condensatori e le sbarre del circuito intermedio.

Grandezze E e F

- ◆ Sciogliere il collegamento elettrico alle sbarre dell'invertitore.
- Aprire la catena consensi meccanica.
- Piegare la batteria condensatori verso il davanti ed estrarre l'unità verso l'alto.

Grandezza G

- Allontanare l'allacciamento per la resistenza di simmetria (capocorda M6).
- Togliere il fissaggio meccanico.
- ◆ Piegare la batteria condensatori verso il davanti ed estrarre l'unità con un'angolo di 45 ° dal convertitore.

Grandezza J

La batteria condensatori comprende tre gruppi. Ogni gruppo contiene un supporto condensatore ed un sistema sbarre circuito intermedio.

- staccare i collegamenti di connettore
- togliere il fissaggio meccanico (tre viti: due a sinistra, una a destra)

Piegare la batteria condensatori lateralmente fino allo scatto, sollevare l'unità leggermente e toglierla dal convertitore verso il davanti.

CAUTELA



La batteria di condensatori pesa secondo la potenza convertitore fino a 30 kg!

9.5 Sostituzione della SML e SMU

SML: Snubber Modul Lower (modulo protezione sotto)

SMU: Snubber Modul Upper (modulo protezione sopra)

- Smontare la batteria condensatori.
- Svitare le viti di fissaggio (4 x M8, 8 10 Nm o 4 x M6, 2,5 5 Nm, 1 x M4, max 1,8 Nm).
- ◆ Togliere i moduli.

Montare i nuovi gruppi in successione inversa.

11.2006 Formazione

10 Formazione

CAUTELA

Dopo un tempo di fermo dell'apparecchio di più di un anno i condensatori del circuito intermedio devono essere formati nuovamente. Se si trascura questo, l'apparecchio può subire danni all'inserimento della tensione di rete.

Se la messa in servizio avviene entro un anno dalla consegna, non è necessaria alcuna formazione rinnovata dei condensatori del circuito intermedio. Si può ricavare il termine di consegna dal numero di fabbrica.

Costruzione del numero di fabbrica

(Es.: A-J60147512345)

| Posto | Esempio | Significato |
|--------|---------|---------------------------------|
| 1 e 2 | A- | luogo di costruzione |
| 3 | N | 2001 |
| | Р | 2002 |
| | R | 2003 |
| | S | 2004 |
| | T | 2005 |
| | U | 2006 |
| | V | 2007 |
| | W | 2008 |
| 4 | 1 a 9 | da Gennaio a Settembre |
| | 0 | Ottobre |
| | N | Novembre |
| | D | Dicembre |
| 5 a 14 | | per la formazione non rilevante |

Per l'esempio vale: la consegna avvenne in giugno 2001.

Nella formazione il circuito intermedio dell'apparecchio viene allacciato attraverso un raddrizzatore, un condensatore di livellamento ed una resistenza.

Nella formazione i condensatori del circuito intermedio vengono alimentati con una tensione definita ed una corrente limitata e di nuovo creati i rapporti interni necessari per la funzione dei condensatori.

Formazione 11.2006




Fig. 10-1 Schema di formazione

Componenti per lo schema di formazione (consiglio)

- 1 portafusibili 3 per 400 V / 10 A
- ♦ 3 lampade ad incandescenza 230 V / 100 W
- ♦ div. particolari, portalampada, cavo 1,5 mm², ecc.

PERICOLO



Procedura

Per i condensatori del circuito intermedio fino a 5 minuti dopo la disinserzione è ancora presente tensione pericolosa nell'apparecchio. Lavori sull'apparecchio o ai morsetti del circuito intermedio sono ammissibili solo trascorso questo tempo di attesa.


- Prima della formazione dell'apparecchio, si deve disinserire tutti gli allacciamenti di rete.
- ♦ L'alimentazione del convertitore deve essere disinserita.
- ◆ L'apparecchio non può ricevere ordine di inserzione (p.e. tramite tastierina PMU o morsettiera).
- Allacciare le parti di montaggio necessarie corrispondentemente all'esempio dello schema.
- Inserire lo schema di formazione, la durata della formazione ammonta a ca. 1 ora.

11 Dati tecnici

| CE-Direttiva di bassa tensione 73/23/CEE e RL93/68/CEE | EN 50178 |
|--|---|
| CE-Direttiva EMC 89/336/CEE | EN 61800-3 |
| CE-Direttiva macchine 89/392/CEE | EN 60204-1 |
| Approvazione | UL: E 145 153 CSA: LR 21 927 |
| Raffreddamento | Ventilazione con ventilatore incorporato |
| Temperatura ambiente o di raffreddamento ammissibile | |
| In servizio | da 0° C a +40° C (da 32° F a 104° F) (fino a 50° C, vedi fig. "curve Derating") |
| In magazzino | da -25° C a +70° C (da -13° F a 158° F) |
| Nel trasporto | da -25° C a +70° C (da -13° F a 158° F) |
| Altezza di installazione | ≤ 1000 m su NN (caricabilità del 100 per cento) > 1000 m a 4000 m su NN (caricabilità vedi fig. "curve Derating") |
| Sollecitazione umidità ammissibile | Umidità relativa aria ≤ 95 % per trasporto e magazzino ≤ 85 % in servizio (condensa non amm.) |
| Condizioni ambientali | Clima: 3K3 |
| secondo DIN IEC 721-3-3 | sostanza chimica attiva: 3C1 |
| Grado inquinamento | Grado inquinamento 2 secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 1), condensa in servizio non ammissibile |
| Categoria sovratensione | Categoria III secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 2) |
| Grado di protezione | Secondo EN 60529 |
| Standard | IP00 |
| Opzioni | IP20 (solo per grandezza da E a G) |
| Classe di protezionwe | Classe 1 secondo IEC 536 (DIN VDE 0106, parte 1) |
| Protezione al contatto | Secondo EN 60204-1 e DIN VDE 0106 parte 100 (BGV A3) |
| Anti radiodisrurbi | Secondo EN 61800-3 |
| Standard | Nessun anti radiodisturbi |
| Opzioni | Filtro anti radiodisturbi per classe A1 secondo EN 55011 |
| Resistenza ai disturbi | Campo industria secondo EN 61800-3 |
| Verniciatura | Per ambiente interno |
| Resistenza meccanica | |
| Vibrazioni | Secondo DIN IEC 68-2-6 |
| Per installazione stazionaria: valore costante | |
| -della sporgenza | 0,075 mm nel campo frequenza da 10 Hz a 58 Hz |
| -dell'accelerazione | 9,8 m/s² nel campo frequenza > 58 Hz a 500 Hz |
| Bei Transport | |
| -della sporgenza | 3,5 mm nel campo frequenza da 5 Hz a 9 Hz |
| -dell'accelerazione | 9,8 m/s² nel campo frequenza > 9 Hz a 500 Hz |
| • Urti | Secondo DIN IEC 68-2-27 / 08.89 |
| (solo grandezze E, F, G) | 30 g, 16 ms Schock semi sinusoidale |
| Inoltre | Gli apparecchi sono protetti verso massa, contro cortocircuiti e funzionano a vuoto |

Tabella 11-1 Dati generali


Curve Derating



(1) curva Derating 1

2 curva Derating 2

vedi tabella dati tecnici



<1>


La curva Derating vale solo per i seguenti apparecchi:
- da grandezza E a G con tensione ingresso nominale
di 510 - 650 V **solo** per una effettiva tensione
ingresso di 510 - 540 V

- da grandezza J a L con tensione ingresso nominale di 675 - 810~V

<2>

La curva Derating vale solo per i seguenti apparecchi: - da grandezza J a L con tensione ingresso nominale

- da grandezza J a L con tensione ingresso nominale di 510 - 650 V



Derating Temp [°C] fattore K2 0,76 50 45 0,879 40 1,0 35 1,125 30 1,25 * 25 1,375 *

vedi la nota seguente

| corrente nominale ammissibile in % | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|-------|-----|------|--|
| 90 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| (|) 10 | 000 20 | 000 3 | 000 | 4000 | |
| altezza installazione su NN in m | | | | | | |

| altezza [m] | Derating fattore K1 |
|----------------|---------------------|
| 1000 | 1,0 |
| 2000 | 0,9 |
| 3000 | 0,845 |
| 4000 | 0,8 |

Fig. 11-1 Curve Derating

Il Derating della corrente nominale ammissibile per altezze di installazione oltre 1000 m per temperature ambiente sotto i 40 °C può essere calcolato come segue:

derating totale = Derating_{altezza} x Derating_{temperatura} ambiente $K = K_1 \times K_2$

NOTA

Si deve fare attenzione, che il derating totale non può essere maggiore di 1!

Esempio: altezza: 3000 m $K_1 = 0.845$ temperatura ambiente: 35 °C $K_2 = 1.125$

 \Rightarrow derating totale = 0,845 x 1,125 = 0,95

Targa di tipo



Fig. 11-2 Targa di tipo

Data di produzione

Si può risalire alla data di produzione dal seguente abbinamento:

| sigla | anno di produzione | segno | mese produzione |
|-------|--------------------|----------|---------------------|
| U | 2006 | da 1 a 9 | Gennaio - Settembre |
| V | 2007 | 0 | Ottobre |
| W | 2008 | N | Novembre |
| Х | 2009 | D | Dicembre |

Tabella 11-2 Abbinamento delle sigle al mese ed anno di produzione

Abbreviazioni opzioni

| Opzione | Significato | Opzione | Significato |
|------------|---|------------|--|
| | SBP: rilievo generatore impulsi | | CBP2: PROFIBUS (poss. sincronismo |
| C11 | Slot A | | scansione) |
| C13 | Slot C | G91 | Slot A |
| C14 | Slot D | G92 | Slot B |
| C15 | Slot E | G93 | Slot C |
| C16 | Slot F | G95 | Slot E |
| C17 | Slot G | G97 | Slot G |
| | SBR1: rilievo resolver senza simulazione generatore impulsi | G21 | CBC: CAN-Bus Slot A |
| C23 | Slot C | G23 | Slot C |
| C23 | | G23 G24 | Slot D |
| | SBR2: rilievo resolver con | G24 G25 | Slot E |
| | simulazione generatore impulsi | G25 G26 | Slot F |
| C33 | Slot C | G27 | Slot G |
| | SBM2: valutazione di encoder e | G21 | |
| | generatori di valore assoluto | | EB1: Expansion Board 1 |
| | | G61 | Slot A |
| C41 | Slot A | G63 | Slot C |
| C42 | Slot B | G64 | Slot D |
| C43 | Slot C | G65 | Slot E |
| F01 | Software tecnologico | G66 | Slot F |
| F02 | "Power Extension-PIN" | G67 | Slot G |
| . 52 | Sblocco frequenza | | EB2: Expansion Board 2 |
| | impulsi 2.5 kHz | G71 | Slot A |
| | | G73 | Slot C |
| | 0.5 0.0401.044 | G74 | Slot D |
| | SLB: SIMOLINK | G75 | Slot E |
| G41 | Slot A | G76 | Slot F |
| G43 | Slot C | G77 | Slot G |
| G44 G45 | Slot D Slot E | K11 | Adattatore bus posteriore LBA montato nel box dell'elettronica |
| G46 | Slot F | Ī | |
| G47 | Slot G | | scheda adattatore ADB |
| | | K01 | posto montaggio 2 (Slot D, E) |
| | | K02 | posto montaggio 3 (Slot F, G) |
| | | K80 | opzione "STOP emergenza" |

Tabella 11-3 Significato delle abbreviazioni opzioni

| Indicazione | Valore | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| Nr. ordinazione 6SE70 | 31-0TE00 31-2TF00 31-8TF00 32-1TG00 32-6TG0 | | | | 32-6TG□0 |
| Tensione nominale [V] Ingresso Uscita | DC da 510 a 650 (-15 % / +10 %) 3 AC 0 alla tensione ingresso nominale x 0,64 | | | | 0,64 |
| Frequenza nominale [Hz] Ingresso Uscita | | | 0 400 | | |
| Corrente nominale [A] Ingresso Uscita | 110 92 | 148 124 | 184 155 | 208 175 | 254 218 |
| Tensione circuito interm. [V] | | = tensio | ne continua r | nominale | |
| Potenza nominale [kVA] | 6176 | 82103 | 102128 | 115145 | 143181 |
| Alimentazione ausiliaria [V] | DC 24 (2 | 20 -30) (3,0 A | senza opzio | ni; con opzio | ni di più) |
| Alimentazione ausiliaria [V] | | AC 230 ± | 15 % (per il v | entilatore) | |
| Frequenza impulsi [kHz] | | 2, | 5 kHz *) / 5 kl | Hz | |
| Curva Derating | ① | ① | 2 | 2 | 2 |
| Classe di carico II secondo El | N60146-1-1: | | | | |
| Corrente carico base Corrente sovraccarico Tempo di ciclo Durata sovraccarico | | | rrente nomin rente nomina 300 s 30 s | | |
| Perdite, raffreddamento, fattor | re di potenza | | | | |
| Fattore di potenza Convertitore cosφU | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. |
| Rendimento η Frequenza impulsi 5 kHz | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
| Potenza dissipata [kW] Frequenza impulsi 5 kHz | 1,25 | 1,51 | 2,04 | 2,30 | 3,00 |
| Fabbisogno aria [m³/s] | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,31 | 0,31 |
| Rumorosità, grandezze, dime | nsioni, pesi | | | | |
| Rumorosità [dB(A)] | 69 | 69 | 69 | 80 | 80 |
| Grandezza | E | F | F | G | G |
| Dimensioni [mm] | | | | | |
| Larghezza Altezza Profondità | 270 1050 350 | 360 1050 350 | 360 1050 350 | 508 1450 350 | 508 1450 460 |
| Peso [kg] | 55 | 65 | 65 | 155 | 155 |

^{*)} Con Z = F02; frequenza impulsi 2.5 kHz

^{□ = 5} corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control = 7 corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

| Indicazione | | | Valore | | |
|---|--------------------|--------------------------|---|---------------|-------------|
| Nr. ordinazione 6SE70 | 33-2TG□0 | 33-7TG□0 | 35-1TJ□0 | | |
| Tensione nominale [V] Ingresso Uscita | 3 AC | DC da 510 0 alla tens | a 650 (-15 s sione ingress | | 0,64 |
| Frequenza nominale [Hz] Ingresso Uscita | | | 0 400 | | |
| Corrente nominale [A] Ingresso Uscita | 312 262 | 367 308 | 503 423 | | |
| Tensione circuito interm. [V] | | = tensio | ne continua r | nominale | |
| Potenza nominale [kVA] | 172217 | 203256 | 278351 | | |
| Alimentazione ausiliaria [V] | DC 24 (2 | 20 -30) (3,0 A | senza opzio | ni; con opzic | oni di più) |
| Alimentazione ausiliaria [V] | | AC 230 ± | 15 % (per il v | entilatore) | |
| Frequenza impulsi [kHz] | 5,0 - 6,0 | 5,0 - 6,0 | 5,0 - 6,0 | | |
| Curva Derating | 2 | 2 | 2 | | |
| Classe di carico II secondo El | N60146-1-1: | | | | • |
| Corrente carico base Corrente sovraccarico Tempo di ciclo Durata sovraccarico | | • | rrente nomin rente nomina 300 s 30 s | | |
| Perdite, raffreddamento, fatto | re di potenza | | | | |
| Fattore di potenza Convertitore cosφU | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. | | |
| Rendimento η Frequenza impulsi 5 kHz | 0,98 | 0,98 | 0,98 | | |
| Potenza dissipata [kW] Frequenza impulsi 5 kHz | 3,60 | 4,50 | 5,20 | | |
| Fabbisogno aria [m³/s] | 0,41 | 0,41 | 0,46 | | |
| Rumorosità, grandezze, dime | nsioni, pesi | | | | • |
| Rumorosità [dB(A)] | 82 | 82 | 79 | | |
| Grandezza | G | G | J | | |
| Dimensioni [mm] | | | | | |
| Larghezza Altezza Profondità | 508 1450 460 | 508 1450 460 | 800 1400 551 | | |
| Peso [kg] | 155 | 155 | 250 | | |

1) 6SE7035-1TJ50: Corrente di sovraccarico solo 1,36 x corrente nominale uscita

Durata sovraccarico 60 s 300 s Tempo di ciclo

^{□ = 5} corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control = 7 corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

| Indicazione | | | Valore | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nr. ordinazione 6SE70 | 36-0TJ70 | 37-0TJ70 | 38-6TK70 | 41-1TK70 | 41-3TL70 |
| Tensione nominale [V] Ingresso Uscita | DC da 510 a 650 (-15 % / +10 %) 3 AC 0 alla tensione ingresso nominale x 0,64 | | | | 0,64 |
| Frequenza nominale [Hz] Ingresso Uscita | | | 0 400 | | |
| Corrente nominale [A] Ingresso Uscita | 702 590 | 821 960 | 1023 860 | 1310 1100 | 1551 1300 |
| Tensione circuito interm. [V] | | = tensio | ne continua r | nominale | |
| Potenza nominale [kVA] | 389490 | 455573 | 567714 | 724914 | 8561080 |
| Alimentazione ausiliaria [V] | DC 24 (2 | 20 -30) (3,0 A | senza opzio | ni; con opzio | ni di più) |
| Alimentazione ausiliaria [V] | | AC 230 ± | 15 % (per il v | entilatore) | |
| Frequenza impulsi [kHz] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Curva Derating | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classe di carico II secondo El | Classe di carico II secondo EN60146-1-1: | | | | |
| Corrente carico base Corrente sovraccarico Tempo di ciclo Durata sovraccarico | | 0,91 x corrente nominale uscita 1,6 x corrente nominale uscita 300 s 30 s | | | |
| Perdite, raffreddamento, fatto | re di potenza | | | | |
| Fattore di potenza Convertitore cosφU | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. | < 0,92 ind. |
| Rendimento η Frequenza impulsi 2.5 kHz | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Potenza dissipata [kW] Frequenza impulsi 2.5 kHz | 8,2 | 8,8 | 11,9 | 13,4 | 14,5 |
| Fabbisogno aria [m³/s] | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,88 | 0,92 |
| Rumorosità, grandezze, dime | nsioni, pesi | | | | |
| Rumorosità [dB(A)] | 77 | 80 | 80 | 82 | 89 |
| Grandezza | J | J | K | K | L |
| Dimensioni [mm] | | | | | |
| Larghezza Altezza Profondità | 800 1400 551 | 800 1400 551 | 800 1750 551 | 800 1750 551 | 1100 1750 551 |
| Peso [kg] | 250 | 275 | 520 | 540 | 850 |

Tabella 11-4 Dati tecnici

Convertitori raffreddati ad acqua

| Numero ordinazione | Potenza dispersa (a 2,5 kHz) | Quan- tità acqua *) | Potenza mass. aggiuntiva raffr. a temp. aria ≤ 30 °C | Pressione tipica alla quantità acqua |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|
| | [kW] | [l/min] | [kW] | |
| Tensione ingresso nomina | le DC da 510 a 65 | 0 V | | |
| 6SE7031-0TE□0-1AA1 | 1,05 | 7,25 | 0,7 | 0,2 bar a 7,3 l/min |
| 6SE7031-2TF□0-1AA1 | 1,35 | 9,20 | 0,7 | 0,2 bar a 11 l/min |
| 6SE7031-5TF□0-1AA1 | 1,56 | 10,20 | 0,7 | 0,2 bar a 11 l/min |
| 6SE7031-8TF□0-1AA1 | 1,70 | 11,10 | 0,7 | 0,2 bar a 11 l/min |
| 6SE7032-1TG□0-1AA1 | 2,18 | 16,10 | 1,5 | 0,2 bar a 25 l/min |
| 6SE7032-6TG□0-1AA1 | 2,75 | 18,90 | 1,5 | 0,2 bar a 25 l/min |
| 6SE7033-2TG□0-1AA1 | 3,47 | 22,40 | 1,5 | 0,2 bar a 25 l/min |
| 6SE7033-7TG□0-1AA1 | 4,05 | 25,30 | 1,5 | 0,2 bar a 25 l/min |

^{☐ = 5} corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control

Tabella 11-5 Convertitori raffreddati ad

NOTA

Gli apparecchi sono costruttivamente uguali ai convertitori raffreddati ad aria. Al posto del corpo raffreddante per aria è installato uno scambiatore aria / acqua.

Tutti i dati tecnici riportati in Tabella 11-5 per un determinato apparecchio corrispondono ai relativi convertitori raffreddati ad aria. I primi 12 posti del numero di ordinazione sono identici. L'aggiunta

I dati per apparecchi raffreddati ad acqua di grandezza da J a L sono da ricavare dalle tabelle nel paragrafo 11.1.7.

^{= 7} corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

[&]quot;-1AA1" contrassegna il raffreddamento ad acqua

^{*)} Il fabbisogno di acqua di raffreddamento dato vale per la potenza di tipo del convertitore e 100 % di sfruttamento del raffreddamento addizionale per un aumento di temperatura di acqua mandata / ritorno di ΔT = 5 K.

Raffreddamento, fabbisogno corrente ventilatore, rumorosità

Per gli apparecchi:

6SE7035-1TJ□0, 6SE7036-0TJ□0

= 5 corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control

= 7 corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

valgono i seguenti valori:

| Tensione / frequenza ventilator | re [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 60 |
|--|---------------------|----------|----------|
| Corrente assorbita ventilatore | [A] | 2,45 | 3,6 |
| Quantità aria | [m ³ /s] | 0,46 | 0,464 |
| Rumorosità IP00 | [dB(A)] | 77 | 77,5 |
| Rumorosità chassis in armadio IP20 | [dB(A)] | 70,5 | 71,5 |
| Rumorosità chassis in armadio IP42 - armadio con filtro cappa armadio alta 400 | polvere, [dB(A)] | 70,5 | 71 |

Per gli apparecchi:

6SE7037-0TJ70, 6SE7038-6TK70 valgono i seguenti valori:

| Tensione / frequenza ventilato | re [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 60 |
|--|---------------------|----------|----------|
| Corrente assorbita ventilatore | [A] | 5,0 | 7,4 |
| Quantità aria | [m ³ /s] | 0,6 | 0,6 |
| Rumorosità IP00 | [dB(A)] | 80 | 82 |
| Rumorosità chassis in armadio IP20 | [dB(A)] | 76 | 77 |
| Rumorosità chassis in armadio IP42 - armadio con filtro cappa armadio alta 400 | polvere, [dB(A)] | 74 | 75 |

Per l'apparecchio 6SE7041-1TK70 valgono i seguenti valori:

| Tensione / frequenza ventilator | 230 / 50 | 230 / 60 | |
|--|---------------------|----------|------|
| Corrente assorbita ventilatore | [A] | 12,8 | 22 |
| Quantità aria | [m ³ /s] | 0,88 | 0,88 |
| Rumorosità IP00 | [dB(A)] | 82 | 86 |
| Rumorosità chassis in armadio IP20 | [dB(A)] | 82 | 85 |
| Rumorosità chassis in armadio IP42 - armadio con filtro cappa armadio alta 400 | 81 | 84 | |

| Per l'apparecchio | 6SE7041-3TL70 |) valgono i | seguenti valori: |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| T CI TADDALCCCIIO | UUL/U 1 1-0 1 L/U | , valuullu l | SCUUCIIII VAIDII. |

| Tensione / frequenza ventilatore | e [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 60 |
|--|---------------------|----------|----------|
| Corrente assorbita ventilatore | [A] | 12,8 | 22 |
| Quantità aria | [m ³ /s] | 0,95 | 1,06 |
| Rumorosità IP00 | [dB(A)] | 89,2 | 91,3 |
| Rumorosità chassis in armadio IP20 | [dB(A)] | 84,5 | 88,5 |
| Rumorosità chassis in armadio IP42 - armadio con filtro cappa armadio alta 400 | polvere, [dB(A)] | 84,3 | 87,2 |

Condizioni per la misurazione rumorosità:

- altezza vano 6 m
- distanza dalla parete riflettente più vicina 4 m

11.1 Avvertenze per apparecchi raffreddati ad acqua

per l'inserzione

Condizioni marginali L'apparecchio è da allacciare ad un circuito d'acqua di raffreddamento presente esternamente.

La costruzione del circuito d'acqua di raffreddamento dai punti di vista

- ♦ sistema aperto opp. chiuso
- scelta ed accoppiamento di materiali
- raccolta dell'acqua di raffreddamento
- raffreddamento acqua (ricircolo, alimentazione fresca...)
- ed altri

rappresenta un aspetto importante per la sicurezza di funzionamento e durata dell'intero impianto.

AVVERTENZA

Valgono le avvertenze degli "Apparecchi standard".



Lavori di installazione e Service per la parte tecnica dell'acqua sono da eseguire solo nello stato di assenza di tensione.

Una **condensa** apparecchi non è ammessa (come standard).

11.1.1 Note su componenti ed installazione

Per i convertitori si consiglia un circuito separato, nella tecnica dell'acciaio inossidabile, che sottrae il calore attraverso uno scambiatore di calore acqua – acqua ad un sistema di raffreddamento di ricircolo.

Per impedire corrosioni elettrochimiche e trasmissioni di vibrazioni gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES sono da allacciare all'andata e ritorno con un tubo flessibile elettricamente non conduttore. La lunghezza del tubo deve essere (nella somma) > 1,5 m.

Se le tubazioni di impianto comprendono tubi di plastica, allora questo tubo non è necessario.

L'allacciamento dei tubi per l'acqua deve essere intrapreso prima del montaggio del convertitore.

Se al montaggio vengono usate fascette per tubo, a distanza di tre mesi si deve controllarne il serraggio.




Fig. 11-3 Scambiatore di calore acqua-acqua

Scambiatore di calore acqua/acqua

Se nell'impianto è già presente una centralina idraulica di raffreddamento, per una temperatura che non supera i 35 °C, ma che non risponde alle esigenze del liquido refrigerante, i due circuiti di raffreddamento possono essere accoppiati tramite uno scambiatore acqua-acqua. I radiatori dei convertitori vengono allacciati attraverso un distributore in modo che sia garantito lo scorrere necessario, ma che non subentri alcuna pressione inammissibile. Si deve qui fare attenzione ai fattori come differenze di altezza e distanze nel percorso dell'acqua di servizio.

Per gli apparecchi senza protezione antigelo consigliamo l'impiego di VARIDOSTOP della ditta Schilling Chemie. VARIDOSTOP è un inibitore anticorrosione organico sviluppato specificamente per sistemi di raffreddamento semichiusi e chiusi. Esso agisce come anticorrosione per i metalli utilizzati formando una pellicola organica sulle superficie metalliche.

La pressione di lavoro è da fissare in funzione dei rapporti di fluido della rete dell'acqua di raffreddamento nell'andata e ritorno.

La quantità di acqua necessaria per unità di tempo è da tarare secondo le Tabella 11-8.

Questo può avvenire p.e. tramite la valvola con indicazione di portata (p.e. della ditta "OSTACO Armaturen AG", CH-8902 Urdorf, Tel. ++4117355555).

Molto valutati i Flowmeter della ditta GPI (5252 East 36th Street North Wichita, KS USA 67220-3205 Tel.: 316-686-7361 Fax.: 316-686-6746).

Per il mantenimento della pressione di esercizio max. ammissibile si devono prevedere misure da parte dell'utente.

E' indispensabile l'inserimento di un dispositivo di regolazione pressione.

Con sistemi di raffreddamento chiusi sono da prevedere dispositivi di equilibratura pressione con valvola di sicurezza *) e dispositivi per lo scarico aria.

Al primo riempimento dell'impianto deve avvenire uno scarico dell'aria dei corpi raffreddanti (cfr. allo scopo il paragrafo **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** "Messa in servizio").

Apparecchi maggiori od uguali alla grandezza J perciò hanno prevista una valvola di scarico aria.

Negli apparecchi delle grandezze da E a G non sono presenti valvole di scarico aria. Lo scarico dell'aria deve essere realizzato attraverso l'uscita libera esterna (cfr. Fig. 11-3).

Per la sicura garanzia della necessaria quantità di fluido al posto di normali filtri nel tubo devono essere inseriti filtri di controlavaggio. Con questi si ha automaticamente il controlavaggio.

Costruttore: p. e. ditta Benckiser GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim Tel.: 06203/730.

Nell'informazione ASI 1 E20125-C6038-J702-A1-7400 del Febbraio 1997 vengono formulati consigli applicativi per diverse configurazioni di impianto.

Nella posa dei conduttori d'acqua si deve avere la massima cura. Con cura si devono fissare meccanicamente e verificando che non abbiano perdite.

In nessun caso i i conduttori d'acqua devono toccare parti soto tensione (distanza di isolamento min. 13 mm).

^{*)} \leq 1,2 bar per 1,0 bar di pressione di funzionamento ammissibile opp. \leq 3 bar per 2,5 bar di pressione di funzionamento ammissibile

11.1.2 Campo di inserzione

Per il campo inserzione valgono le stesse condizioni marginali degli apparecchi standard (con ventilazione), con eccezione delle condizioni di raffreddamento qui descritte.

Come liquido di raffreddamento (vedi paragrafo "Refrigerante") serve normalmente acqua. Solo in casi particolari deve essere inserito un additivo antigelo.

Nel campo di temperatura acqua da + 5 °C a + 38 °C è possibile un funzionamento con 100 % della corrente nominale.

Se sono necessarie temperature di acqua più alte la corrente dell'apparecchio è da ridurre corrispondentemente alle figure 11-4 e 11-5 (curva 1).

Ciò vale solo con acqua (osservare note nel paragrafo protezione per condensa, additivo antigelo).




Fig. 11-4 Curva di riduzione per il montaggio in armadi IP22




Fig. 11-5 Curva di riduzione 2 per il montaggio in armadi IP54

NOTA

La temperatura del liquido di raffreddamento massima per armadi IP22 è 50 °C e armadi IP54 46 °C!

11.1.3 Liquido refrigerante

Come refrigerante può essere inserita normale acqua o una miscela acqua più liquido antigelo (vedi paragrafo "additivo liquido antigelo").

11.1.3.1 Definizione acqua di raffreddamento

L'acqua di raffreddamento deve bastare per le seguenti esigenze di durata:

| grandezza max. di eventuali parti in sospensione | ≤ 0,1 mm |
|---|---------------------------|
| valore pH | da 6,0 a 8,0 |
| Cloro | < 40 ppm |
| Zolfo | < 50 ppm |
| impurità sciolta | < 340 ppm |
| durezza totale | < 170 ppm |
| valore guida (solo acqua, vedi allo scopo il paragrafo "Additivo antigelo") | < 500 µS/cm |
| temperatura entrata acqua raffreddamento | + 5 38 °C |
| riscaldamento acqua raffreddamento ogni apparecchio (servizio nominale) | Δ T \approx 5 °C |
| pressione di esercizio | ≤ 1,0 bar ≤ 2,5 bar |

ATTENZIONE

Pressioni di funzionamento più alte di 1,0 bar, opp. 2,5 bar (≥ grandezza J) non consentite!

Se l'impianto deve funzionare con una pressione più alta, ad ogni apparecchio si deve provvedere ad una riduzione a 1,0 bar, opp. 2,5 bar (per grandezza K).

Il materiale del corpo raffreddante non è resistente all'acqua marina, cioè **non si deve raffreddare direttamente con acqua di mare!**

Nel circuito raffreddante dell'apparecchio si devono inserire filtri per una grandezza < 100 µm (vedi paragrafo "Note di installazione e componenti")!

Per pericolo di gelo sono necessarie misure di protezione per servizio, magazzino e trasporto, p.e. svuotare ed aspirare con aria, riscaldamenti addizioneli, ecc..

AVVERTENZA



Valgono le avvertenze degli "Apparecchi standard".

Lavori di installazione e Service per la parte refrigerante sono da eseguire solo nello stato di impianto non sotto tensione.

11.1.3.2 Additivo protezione antigelo

Mediante il liquido antigelo si può ridurre il limite inferiore del campo di funzionamento da + 5 °C a 0 °C e raggiungere la protezione al gelo con impianto fermo fino a - 30 °C.

A causa delle loro caratteristiche fisiche (capacità termica, conduzione calore, viscosità) gli antigelo riducono la capacità di prestazione del sistema di raffreddamento. Essi devono perciò inseriti se l'impiego sia inevitabile.

Con l'antigelo sono da mantenere le curve di riduzione indicate al paragrafo "Campo inserzione" (Fig. 11-4 e 11-5). Se guesto non avviene, non può essere escluso un prematuro invecchiamento dei componenti dell'apparecchio. Inoltre si deve con ciò calcolare che la protezione apparecchio "Sovratemperatura" sgancia il convertitore.

AVVERTENZA



Anche con antigelo, un funzionamento a temperature < 0 °C non è ammissibile!

Se vengono inseriti altri liquidi, questo può portare ad una durata di vita ridotta.

Se si aggiunge meno di 20 % Antifrogen N, si ha aumentato pericolo di corrosione, che può avere come effetto una riduzione della durata.

Per più di 30 % Antifrogen N viene pregiudicato il trasporto di calore e con ciò il funzionamento dell'apparecchio. In ogni caso si deve fare attenzione che la potenza di pompa necessaria per introduzione di Antifrogen N deve essere adattata.

Per impiego di antigelo non devono verificarsi differenze di potenziale nell'intero circuito di raffreddamento. Nel caso sono da collegare i componenti con una sbarra equipotenziale.

NOTE

Per antigelo si deve osservare il foglio dati di sicurezza!

Come antigelo viene preferito Antifrogen N (Fa. Clariant; www.clariant.com).

Il foglio dati di sicurezza si trova nell'appendice.

In secondo piano:

Antifrogen N per questo impiego è stato analizzato abbondantemente. Sono stati evidenziati specialmente gli aspetti di compatibilità del materiale, ambientale e sanitario. Inoltre ci sono esperienze di anni con questo materiale e la definizione di acqua di raffreddamento coincide con questo antigelo.

Affinché le buone caratteristiche anticorrosive di miscele Antifrogen N acqua abbiano valore, la concentrazione deve essere almeno 20 %.

Con l'inserimento di antigelo vengono poste richieste più elevate alla compattezza del circuito, poiché la tensione superficiale della miscela acqua - Antifrogen è circa 100 volte più bassa della pura acqua.

Come materiale di tenuta si adattano guarnizioni IT di ottima qualità resistenti all'acqua calda. Come tenute a premistoppa possono essere usati cordoncini di grafite. Per collegamenti dei tubi nei quali venga usata canapa, è opportuno spalmare con Fermit opp. Fermitol.

AVVERTENZA



Con nastrature di tenuta di Polytetrafluorethylene si può arrivare a mancanze di tenuta.

| Parte di Antifrogen N- nell'antigelo [%] | Durezza cinematica [mm²/s] | Perdita di pressione relativa | Protezione fino a |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 0 | 1.8 | 1.09 | |
| 20 | 3.5 | 1.311 | -10 |
| 34 | 4.72 | 1.537 | -20 |
| 45 | 7.73 | 1.743 | -30 |

Tabella 11-6 Dati Antifrogen N per T = 0 °C temperatura refrigerante

Per più di 45 % viene pregiudicato il trasporto di calore e con ciò la funzione dell'apparecchio.

In ogni caso si deve fare attenzione a che la potenza di pompa necessaria debba essere adattata per introduzione Antifrogen N, allo stesso modo la contropressione che si forma nell'apparecchio deve essere ricalcolata.

La corrente di refrigerante necessaria deve in ogni modo essere raggiunta.

La capacità di conduzione elettrica del refrigerante viene elevata di principio introducendo liquido antigelo. La corrosione elettrochimica che vi si verifica è compensata con gli inibitori contenuti nell'Antifrogen N.

Per prevenire un impoverimento degli inibitori e la conseguente corrosione, sono indispensabili le seguenti misure:

- Allo svuotamento del circuito di raffreddamento, questo deve essere o di nuovo riempito entro 14 giorni, con lo stesso rapporto di miscela, o dopo lo svuotamento deve avvenire un ripetuto lavaggio con acqua ed a conclusione una aspirazione dei corpi raffreddanti.
- 2. Ogni da 3 a 5 anni la miscela di acqua Antifrogen N deve essere rinnovata.

Se vengono inseriti altri liquidi antigelo, questi devono fondarsi su **base glicolica di Etilene**. Inoltre questa deve possedere un'autorizzazione per considerevoli industrie automobilistiche (GM, Ford, Chrysler, FIAT).

Esempio: DOWTHERM SR-1.

Rispetto alla capacità di conduzione elettrica per una miscela refrigerante è valevole la diretiva dei costruttori di antigelo.

La miscela refrigerante richiede il rigoroso mantenimento della definizione di acqua data nel paragrafo "Definizione acqua raffreddamento".

AVVERTENZA



Se vengono inseriti altri liquidi, questo può portare ad una durata ridotta.

In nessun caso è consentita una miscela di liquidi antigelo diversi.

11.1.3.3 Mezzi di protezione alla corrosione

Per il circuito di raffreddamento consigliamo l'inserimento di un inibitore di protezione alla corrosione, p.e. protezione alla corrosione NALCO 00GE056 della ditta ONDEO Nalco (Nalco Deutschland GmbH; www.nalco.com; D-60486 Frankfurt; Tel. 0697934-410). Concentrazione dell'inibitore di protezione alla corrosione nell'acqua di raffreddamento 0,1 ... 0,14 %.

L'acqua di raffreddamento deve essere controllata 3 mesi dopo il primo riempimento del circuito raffreddante e successivamente una volta all'anno.

Se nell'acqua di raffreddamento sono riconoscibili torbidezze, colorazioni oppure contaminazioni, si deve ripulire il circuito raffreddante e riempirlo di nuovo.

Per facili controlli dell'acqua di raffreddamento nel circuito rafffreddante deve essere montato una finestrella.

11.1.4 Protezione verso la condensa

Per la protezione dalla condensa sono necessarie speciali misure.

Si verifica condensa, se la temperatura in entrata dell'acqua di raffreddamento è sensibilmente più bassa della temperatura ambiente (temperatura aria). In funzione dell'umidità relativa φ dell'aria la differenza di temperatura tra acqua di raffreddamento ed aria può essere più o meno grande. La caduta di temperatura tra acqua ed aria, si chiama punto di condensa.

Nella tabella seguente sono dati i punti di condensa (in $^{\circ}$ C) per una pressione atmosferica di 1 bar (\approx altezza 0 ... 500 m). Se la temperatura dell'acqua di raffreddamento sta sotto questi, non si ha a che fare con condensa, cioè la temperatura dell'acqua deve essere sempre \geq della temperatura dei punti di condensa.

| T amb. °C | φ = 20 % | φ = 30 % | φ = 40 % | φ = 50 % | φ = 60 % | φ = 70 % | φ = 80 % | φ = 85 % | φ = 90 % | φ = 95 % | φ = 100 % |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 10 | < 0 | < 0 | < 0 | 0.2 | 2.7 | 4.8 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 10 |
| 20 | < 0 | 2 | 6 | 9.3 | 12 | 14.3 | 16.4 | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 20 |
| 25 | 0.6 | 6.3 | 10.5 | 13.8 | 16.7 | 19.1 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 24.9 |
| 30 | 4.7 | 10.5 | 14.9 | 18.4 | 21.3 | 23.8 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29 | 29.9 |
| 35 | 8.7 | 14.8 | 19.3 | 22.9 | 26 | 28.6 | 30.9 | 32 | 33 | 34 | 34.9 |
| 38 | 11.1 | 17.4 | 22 | 25.7 | 28.8 | 31.5 | 33.8 | 34.9 | 36 | 36.9 | 37.9 |
| 40 | 12.8 | 19.1 | 23.7 | 27.5 | 30.6 | 33.4 | 35.8 | 36.9 | 37.9 | 38.9 | 39.9 |
| 45 | 16.8 | 23.3 | 28.2 | 32 | 35.3 | 38.1 | 40.6 | 41.8 | 42.9 | 43.9 | 44.9 |
| 50 | 20.8 | 27.5 | 32.6 | 36.6 | 40 | 42.9 | 45.5 | 46.6 | 47.8 | 48.9 | 49.9 |

Tabella 11-7 Temperatura punti di condensa come funzione dell'umidità relativa ϕ e della temperatura ambiente per un'altezza di installazione di 0 m

Il punto di condensa è anche in funzione della pressione assoluta, cioè dall'altezza di installazione.

I punti di condensa per pressione atmosferica più bassa stanno sotto quelli per altezza 0 m, perciò un dimensionamento della temperatura dell'acqua raffreddante per altezza 0 m è sempre suficiente.

Per la protezione dalla condensa sono possibili diverse misure. Queste sono:

- Allo scopo è raccomandabile una regolazione della temperatura dell'acqua (cfr. Fig. 11-3). Sensibilmente più delicata per gli apparecchi è una regolazione di temperatura acqua. In funzione della temperatura ambiente la temperatura dell'acqua viene riportata alla temperatura ambiente. Questa misura è in ogni caso da preferire a temperature ambiente alte, temperature acqua basse ed alte umidità.
- Deumidificazione fisica. Questa è possibile solo per ambienti effettivamente chiusi. L'effetto si fonda su una condensazione mirata dell'umidità su uno scmbiatore di calore aria – acqua che viene fatto funzionare continuamente con acqua di raffreddamento fredda.
- 3. Per la protezione dalla condensa esiste la possibilità con un segnalatore di umidità di controllare l'umidità dell'aria. Presso la ditta ENDRICH (www.endrich.com; Tel.: +49-7452/6007-0) si ha un segnalatore di umidità, nel quale per uno scostamento dal punto di condensa di 2 K viene attivato un contatto di segnalazione.

11.1.5 Note su materiali

Installazioni di acqua di raffreddamento in tecnica mista co rame o collegamenti di rame devono essere evitate e sono possibili solo con speciali misure, p.e. circuito raffreddamento chiuso, nella tecnica completamente filtrata (cioè ioni-Cu vengono filtrati), additivi all'acqua (p.e. prodotti della ditta Nalco Deutschland GmbH; www.nalco.com; D-60486 Frankfurt; Tel. +49-697934-410).

I raccordi conici dei tubi lato corpo raffreddante devono essere di acciaio inossidabile o di alluminio spesso. I raccordi di allacciamento non possono essere eseguiti in nessun caso in ottone o rame.

Tubi in PVC nell'uso di antigelo non sono adatti!

Tubi in PVC duro sono adatti per gli antigelo nominali nel paragrafo "Additivo antigelo".

ATTENZIONE

Si deve assicurare che il percorso del circuito acqua sia completamente senza zinco.

Specialmente da tenere in considerazione nell'inserimento di antigelo: lo zinco distrugge tutti gli inibitori a base di glicoli.

Quindi non inserire mai tubi zincati!

Se nelle tubature dell'impianto vengono inseriti tubi di ferro normali o di ghisa (p.e. carcassa motore), si deve disporre per i convertitori un circuito separato con scambiatore di calore acqua - acqua.

Per impiego di uno scambiatore di calore di materiale CuNi 90/10 si deve assolutamente fare attenzione alla capacità di conduzione acqua (tubo) (vedi paragrafo "Nota di installazione e componenti").

11.1.6 Costruzione armadio e tecnica di allacciamento

 I componenti non montati sul corpo raffrddante come p.e. l'elettronica ed i condensatori del circuito intermedio vengono raffreddati con lo scambiatore di calore sulle alette del corpo raffreddante.

Si deve fare attenzione perciò nel montaggio dello Chassis in un armadio che l'aria proveniente dal ventilatore possa entrare all'interno dello Chassis. Per questo motivo con un'applicazione nei gradi di protezione > IP42, tra il bordo superiore dello Chassis ed il tettuccio dell'armadio, opp. una eventuale copertura esistente, deve esserci una distanza di almeno **130 mm**.

Le **misure di coibentazione** da prevedere con raffreddamento ad aria qui **disturbano!** Esse **non devono essere montate**.

- Gli apparecchi non necessitano di alcuna ventilazione esterna.
 Si deve tuttavia osservare che non può essere smaltita potenza dissipata addizionale di altri componenti montati nell'armadio, come p.e. bobine!
- ◆ La temperatura dell'aria di raffreddamento che circola all'interno dello Chassis viene controllata con una sonda di misura.
- Se viene costruita un'applicazione in grado di protezione IP54, i vani tra pareti laterali Chassis e le pareti dell'armadio devono essere chusi.
- In sistemi di armadi si devono montare pareti di separazione tra le unità, che arrivino fino al tetto.
- Se gli apparecchi devono funzionare in grado di protezione IP54, si imposta all'interno degli apparecchi una temperatura dell'aria per servizio nominale che sia chiaramente più alta della temperatura corrente dell'acqua.
- Per l'allacciamento acqua sono previste filettature interne di 1 pollice. I raccordi di allacciamento sono da eseguire in acciaio inossidabile o alluminio spesso. La tenuta è al meglio da eseguire con guarnizioni piane.
- Se si usano i pezzi di allacciamento forniti con gli apparecchi, questi sono da sigillare con Loctite 542.
- ◆ Come tubo di allacciamento si consiglia il tubo "Goldschlange" della ditta Paguag.
- Per pezzo di allacciamento deve essere usato un manicotto NW25 per tubo "Goldschlange" con parte interna in V2A ed un doppio raccordo in V2A.
- Andata (blu) e ritorno (rosso) dell'acqua sono da allacciare corrispondentemente al colore! Le marcature colorate si trovano accanto all'allacciamento acqua da 1 pollice sotto il corpo raffreddante.

11.1.7 Dati di riconoscimento degli apparecchi raffreddati ad acqua grandezza J, K e L

Le tabelle elencate di seguito danno la quantità d'acqua nominale in l/min e la differenza di pressione (in Pa) tramite il corpo raffreddante alla quantità d'acqua nominale.

Gli apparecchi raffreddati ad acqua possiedono una potenza dissipata più bassa (cioè un più elevato rendimento) degli apparecchi raffreddati ad aria. La potenza dissipata è data nelle Tabella 11-8.

In secondo piano

Gli apparecchi MASTERDRIVES con raffreddamento ad acqua hanno la stessa potenza nominale degli apparecchi raffreddati ad aria. Poiché la resistenza termica dei corpi per i moduli IGBT è chiaramente migliore del raffreddamento ad aria, i moduli vengono a funzionare ad una temperatura di giunzione ca. 20 K più bassa. Questo ha come conseguenza che le perdite del modulo sono ca. 5 % più basse.

Questo effetto può inoltre comportare una maggiore durata per i moduli.

Inoltre per molti apparecchi sono montati ventilatori più piccoli. Si deve ugualmente fare attenzione alla potenza dissipata più bassa di questi.

NOTA

Nelle seguenti tabelle i dati per nuovi apparecchi opp. dati più precisi sono stampati in grassetto.

| MLFB | Quantità [l/min] | Differenza pressione [Pa] | Rumo- rosità IP20 [dBA]* | Rumo- rosità IP42 [dBA]* | Rumo- rosità IP54 [dBA]* | Riscalda- mento acqua [k] | Potenza dissipata [kW] |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 6SE7035-1TJ□0-1AA0 | 24 | 16900 | 76 | 75 | 72 | 4 | 5.58 |
| 6SE7036-0TJ□0-1AA0 | 26 | 19840 | 76 | 75 | 72 | 4 | 6.39 |
| 6SE7037-0TJ□0-1AA0 | 30 | 27270 | 76 | 75 | 72 | 4.5 | 7.74 |
| 6SE7038-6TK□0-1AA0 | 40 | 16560 | 76 | 76 | 73 | 5 | 10.4 |
| 6SE7041-1TK□0-1AA0 | 46 | 21900 | 76 | 76 | 73 | 5 | 10.7 |
| 6SE7041-3TL□0-1AA0 | 51 | 12000 | 75 | 74 | 71 | 5 | 12.3 |

^{☐ = 5} corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control

Tabella 11-8 Dati riconoscimento apparecchi DC 510 V - 650 V

* La rumorosità è stata accertata alle seguenti condizioni:

Distanza dall'apparecchio 1 m, altezza sul pavimento 1 m, distanza dalla parete riflettente più vicina 4 m, altezza ambiente 6m.

Gli Chassis sono stati montati in armadfi Siemens 8MC senza particolari misure di attenuazione sonora.

^{= 7} corrisponde a MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

| Tensione/frequenza ventilatore | V/Hz | 230/50 | 230/60 |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| Corrente assorbita grandezza J, K | Α | 2.45 | 3.6 |
| Corrente assorbita grandezza L | Α | 4.9 | 7.2 |
| Rumorosità IP20 | dB(A) | vedi Tabella | vedi Tabella +1.0 |
| Rumorosità IP42 | dB(A) | vedi Tabella | vedi Tabella +0.5 |
| Rumorosità IP54 | dB(A) | vedi Tabella | vedi Tabella |

Tabella 11-9 Dati di servizio ventilatore grandezza J, K

| Grandezza | Quantità acqua (litri) |
|-----------|------------------------|
| J | 1.4 |
| K | 3.0 |
| L | 2.8 |

Tabella 11-10 Contenuto di acqua dei corpi raffreddanti (± 10 %)

Messa in servizio

Con il primo riempimento degli apparecchi deve avvenire una aspirazione dei corpi raffreddanti.

Intraprendere l'aspirazione nello stato di impianto senza tensione.

- Smontare la vite di tenuta di sicurezza davanti alla propria valvola di aspirazione.
- Eseguire l'aspirazione.

Apparecchi della grandezza da E a G:

in questi apparecchi non è presente alcuna valvola di scarico aria. Lo scarico aria deve essere realizzato tramite la libera uscita esterna (cfr. Fig. 11-3).

- ♦ Chiudere il rubinetto di scarico.
- Riavvitare la vite di tenuta di sicurezza.
- Controllare la tenuta.
- Deve essere garantita la quantità necessaria. Si devono pulire filtri e setacci. L'operazione di pulitura deve essere ripetuta ad intervalli regolari di tempo.
- ◆ Nell'uso di antigelo si deve documentare l'indicazione del materiale, il fornitore ed il rapporto di miscela.

12 Guasti ed allarmi

12.1 Guasti

Generalità su casi di guasto

Ad ogni caso di guasto è disponibile la seguente informazione:

Parametro r947 numero di guasto r949 valore di guasto r951 elenco guasti

P952 numero dei casi di guasto

r782 tempo guasto

Se una segnalazione di guasto non viene tacitata prima della disinserzione dell'alimentazione dell'elettronica, questa segnalazione di guasto si presenta di nuovo alla successiva inserzione della tensione di alimentazione. L'apparecchio senza tacitazione di questa segnalazione non va in servizio.

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|------------------------|--|--|
| F001 | Il tempo di controllo della segnalazione del | - Verificare segnalazione ritorno contattore |
| | contattore principale (P600) è trascorso. | principale |
| Segnalazione ritorno | | - togliere la segnalazione di ritorno contattore |
| cont. princ. | | principale (P591.B = 0) |
| | | - Aumentare il tempo di controllo (P600) |
| F002 | Il tempo di controllo della precarica è | - Controllare allacciamento tensione (AC o |
| | trascorso, cioè la tensione del circuito | DC) |
| Guasto precarica | intermedio entro 3 s non ha raggiunto il | - Controllare i fusibili dipendenti |
| | riferimento. | dall'apparecchio |
| | | - Confrontare valore in P070 e MLFB |
| | | dell'appareccio |
| F006 | Causa tensione del circuito intermedio troppo | Controllo della tensione di rete (AC-AC) o |
| | alta si è verificata una disinserzione. Il valore | della tensione continua all'ingresso (DC-AC) |
| Tensione alta circuito | nominale della soglia di disinserzione è di | confrontare il valore con P071 |
| intermedio | 819V. Sulla base delle tolleranze sui | (tens.allacc.conv.) |
| | componenti la disinserzione può verificarsi in | |
| | un campo da 803V a 835V. | |
| | Not release di successo etc la toucione del circuite | |
| | Nel valore di guasto sta la tensione del circuito | |
| | intermedio al verificarsi del guasto | |
| | (Normalizzazione 0x7FFF corrisponde a 1000V) | |
| F008 | Si è andati sotto al valore limite inferiore di | - Controllo della tensione di rete (AC-AC) o |
| 1.000 | 76 % della tensione di circuito intermedio. | della tensione continua all'ingresso (DC-AC) |
| Tensione bassa | 70 70 della terisione di circuito intermedio. | confrontare il valore con P071 (tens.all.conv.) |
| circuito intermedio | Nel valore di guasto sta la tensione del circuito | Commontate il valore con For i (teris.dil.conv.) |
| Circuito intermedio | intermedio al verificarsi del guasto | -Controllo del raddrizzatore in ingresso |
| | (Normalizzazione 0x7FFF corrisponde a | (AC-AC) |
| | 1000V) | (AO AO) |
| | 10001) | - Controllo del circuito intermedio |
| | | Commence doi on out of intermedia |

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|-------------------|---|---|
| F011 | Si è verificata una disinserzione per | - Controllo dell'uscita convertitore per corto |
| | sovracorrente. | circuito o contatto a terra |
| Sovracorrente | E' stata superata la soglia di disinserzione. | |
| | | - Controllo della macchina operatrice per |
| non Kompakt PLUS | Nel valore di guasto (vedi P949) viene data la | sovraccarico |
| | fase codificata in bit, in cui è sopravvenuta una | |
| | sovracorrente. | - Controllo su coincidenza di motore e |
| | Fase U> Bit 0 = 1> valore guasto = 1 Fase V> Bit 1 = 1> valore guasto = 2 | convertitore |
| | Fase W> Bit 1 = 1> valore guasto = 2 Fase W> Bit 2 = 1> valore quasto = 4 | - Controllo, se esiste una richiesta dinamica |
| | rase vv> bit 2 = 1> valore guasto = 4 | troppo alta |
| | Se contemporaneamente in più fasi si ha una | порро апа |
| | sovracorrente, risulta come valore di guasto la | |
| | somma dei valori di guasto delle fasi | |
| | interessate. | |
| F015 | Il motore è bloccato/sovraccaricato | - ridurre il carico |
| | (regolazione di corrente), opp. in inversione di | - rilasciare freno |
| motore blocc. | coppia (caratteristica U/f): | - aumentare limiti di corrente |
| | | - aumentare P805 tempo di bloccaggio |
| | carico statico troppo alto | - aumentare P792 soglia di intervento per |
| | | scostamento riferimento - valore reale |
| | Il guasto viene formato solo dopo il tempo | - aumentare limiti di coppia o riferimento di |
| | introdotto in P805. | coppia |
| | | Controllare allacciamento delle fasi motore |
| | Il binettore B0156 viene messo nella word di | incluso corretto abbinamento e successione |
| | stato 2 r553 Bit28. | delle fasi |
| | Il vissassiments on lineinaments sin | and any other states 11/6. |
| | Il riconoscimento, se l'azionamento sia | solo caratteristica U/f: |
| | bloccato, dipende da P792 (scostamento | - rallentare la rampa di accelerazione |
| | riferimento - valore ist) e P794. Tramite P806 si può limitare il riconoscimento | - verificare impostazione caratteristica |
| | a "da fermo" (P806 = 1, solo per regolazione | |
| | di corrente) o staccare il tutto (P806 = 2). | |
| | Per regolazione di corrente il raggiungimento | |
| | dei limiti di coppia (B0234) è premessa per | |
| | questo guasto. | |
| | questo guasto. | |
| | Per azionamento Slave il riconoscimento è | |
| | disinserito. | |
| | | |
| | Per comando U/f il regolatore I(max) deve | |
| | essere attivo. | |
| F017 | STOP EMERGENZA nel funzionamento o | Inserito il ponte con STOP EMERGENZA? |
| | caduta dell'alimentazione 24 V in servizio | Segnalazione di ritorno STOP EMERGENZA |
| STOP EMERGENZA | (solo per Kompakt PLUS) | allacciata? |
| | | Con Kompakt PLUS: controllare |
| solo Kompakt PLUS | | l'alimentazione 24 V |
| F020 | Il valore limite di temperatura motore è | - Soglia di temperatura impostabile in P381! |
| | superato. | |
| Sovratemperatura | | - P131 = 0 -> guasto tolto di mezzo |
| motore | r949 = 1 valore limite di temperatura motore | Ocativally delivertons () : : : : : : : |
| | superato | - Controllo del motore (carico, ventilazione |
| | r040 - 2 cortocircuito nel conduttara alla | ecc.) |
| | r949 = 2 cortocircuito nel conduttore alla | La tamparatura matara attuala mui access |
| | sonda di temperatura motore o sonda difettosa | - La temperatura motore attuale può essere |
| | r040 - 4 strappo filo nel conduttoro ella condu | letta in r009 (temperatura motore). |
| | r949 = 4 strappo filo nel conduttore alla sonda | - Controllo del sensoro sur interruzione serva |
| | di temperatura motore o sonda difettosa | - Controllo del sensore su: interruzione cavo, |
| F021 | Valore limite parametrizzata del controllo 194 | cortocircuito Controllo: costante di tempo termica del |
| FUZ I | Valore limite parametrizzata del controllo I2t | motore P383 Tmp.mot.T1 o I2t motore limite di |
| I2t motore | per il motore (P384.002) è stato superato. | carico P384.002 |
| 121 11101018 | | |
| | | Il controllo I2t per il motore viene attivato automaticamente, se è P383 >=100s |
| | | (=taratura di fabbrica) e viene messo P381 > |
| | | 220°C. La sorveglianza può essere staccata, |
| | | nel momento che si imposta in P383 un valore |
| | | <100s. |
| | 1 | 11000. |

11.2006 Guasti ed allarmi

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|---|--|--|
| F023 | Il valore limite della temperatura INV è | - Misurare aria in entrata e temperatura |
| | superato. Nel valore di guasto r949 la | ambiente (tenere conto della temperatura |
| Sovratemperatura | temperatura viene memorizzata per il tempo di | ambiente minima e massima da 0°C a 45°!) |
| invertitore | guasto. | - Con theta > 45 °C (Kompakt PLUS) opp. |
| | | 40 °C osservare le curve di riduzione |
| | | - Controllo se il ventilatore gira |
| | | - Controllo sporcizia alle aperture di entrata e scarico aria |
| | | - per apparecchi >= 22 kW possibile la tacitazione solo dopo 1 minuto |
| F025 | Perapparecchi Kompakt Plus: UCE interruttore superiore | - Controllo delle uscite convertitore per contatto a terra |
| UCE interruttore | · | |
| superiore/UCE fase L1 | Per apparecchi a giorno: UCE fase L1 | - Nella grandezza Kompakt controllo degli interruttori per "STOP EMERGENZA" |
| F026 | Perapparecchi Kompakt Plus: UCE interruttore inferiore | - Controllo delle uscite convertitore per contatto a terra |
| UCE interruttore | Day Kananal to ad announce big mismass LICE | Nella avandama Kananalit santuslla darili |
| superiore/UCE fase L2 | Per Kompakt ed apparecchi a giorno: UCE fase L2 | - Nella grandezza Kompakt controllo degli interruttori per "STOP EMERGENZA" |
| F027 | Perapparecchi Kompakt Plus AC/AC: guasto resistenza di frenatura | - Controllo delle uscite convertitore per contatto a terra |
| UCE interruttore superiore/UCE fase L3 | Per apparecchi a giorno: UCE fase L3 | - Per forma costruttiva Kompakt con apparecchi DC/DC ed apparecchi a giorno con l'opzione "STOP EMERGENZA" controllo |
| F029 | C'à un arrara nal rilavamenta valore di misura | dell'interruttore per "STOP EMERGENZA" Difetto nel rilevamento valore misura. |
| F029 | C'è un errore nel rilevamento valore di misura; | Diretto nei rilevamento valore misura. |
| Rilievo valore di misura | - (r949 = 1) aggiustamento Offset nella fase L1 non possibile | Difetto nella parte di potenza (diodo non blocca) |
| solo Kompakt PLUS | · | , |
| | - (r949 = 2) aggiustamento Offset nella fase L3 non possibile | Difetto su CU |
| | - (r949 = 3) aggiustamento Offset nelle fasi L1 | |
| | e L3 non possibile | |
| | - (r949=65) aggiustamento autom. ingressi analogici non possibile | |
| F035 | L'ingresso guasti esterno parametrizzabile 1 è stato attivato | - Controllo, se esista un guasto esterno |
| Guasto esterno 1 | | - Controllo, se il cavo all'uscita digitale corrispondente sia interrotto |
| | | - P575 (fo.no gua.est.1) |
| F036 | L'ingresso guasti esterno parametrizzabile 2 è stato attivato | - Controllo, se esista un guasto esterno |
| Guasto esterno 2 | Siaio attivato | - Controllo, se il cavo all'uscita digitale corrispondente sia interrotto |
| | | D576 (fo po que est 2) |
| F038 | Con un ordine di parametro è capitata una | - P576 (fo.no gua.est.2) Inserire di nuovo il parametro. Nel valore di |
| OFF tensione per | caduta della tensione. | guasto r949 sta il numero del parametro interessato. |
| richiesta parametro F040 | Stato di servizio sbagliato | Sostituire la scheda di regolazione (CUMC) |
| | Julio di sei vizio spagliato | opp. apparecchio (Kompakt PLUS). |
| Errore interno | | |
| comando arresto F041 | Nella memorizzazione di valori nella EEPROM | Sostituire la scheda di regolazione (CUMC) |
| . • | è subentrato un errore. | opp. apparecchio (Kompakt PLUS). |
| Errore EEPROM | | |

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|-----------------------|--|---|
| F042 | Il tempo di calcolo disponibile della | - Ridurre la frequenza impulsi |
| | suddivisione di tempo è stato superato. | |
| Overflow suddivisione | | - calcolare i singoli blocchi in tempo di |
| tempo | Almeno 10 cadute delle suddivisioni di tempo | scansione più lento |
| | T2, T3, T4 o T5 (vedi anche parametro da | La formata di tanana la minina a tanana di sana |
| | r829.2 a r829.5) | - Le funzioni tecnologiche sincronismo |
| | | (U953.33) e posizionamento (U953.32) non |
| F043 | L'accomiamente al processore di cognele | possono essere sbloccate nello stesso istante Ridurre la frequenza impulsi (eventualmente |
| F043 | L'accoppiamento al processore di segnale interno è guasto. | causata da overflow tempo di calcolo) |
| Accoppiamento DSP | interno e guasto. | - se si ripresenta sostituzione della scheda / |
| / Accoppianiento Bei | | dell'apparecchio |
| | | don apparocome |
| | | La frequenza impulsi P340 non deve essere |
| | | impostata più alta di 7,5 kHz (per 60MHz- |
| | | DSP) opp. 6 kHz (per 40MHz-DSP). Se |
| | | vengono impostati valori più alti, si devono |
| | | verificare gli indici da 12 a 19 nel parametro di |
| | | visualizzazione r829. Il tempo di calcolo libero |
| | | indicatovi delle suddivisioni di tempo DSP |
| | | deve essere sempre maggiore di zero. Un |
| | | superamento del tempo di calcolo è indicato |
| | | tramite il guasto F043 (accoppiamento DSP). |
| | | Rimedio: riduzione della frequenza impulsi |
| | | (P340) |
| F044 | Nel cablaggio di connettori e connettori binari | Valore di guasto r949: |
| | è subentrato un errore. | >1000 : errore nel cablaggio connettore |
| Errore BICO-Manager | | >2000 : errore nel cablaggio connettore |
| | | binario |
| | | |
| | | -Off ed On tensione |
| | | - Taratura di fabbrica e nuova |
| | | parametrizzazione |
| | | - Cambio della scheda |
| | | 1028: memoria accoppiamento piena |
| | | Il campo di accoppiamento tra i due processori |
| | | è pieno. Non possono essere trasmessi |
| | | ulteriori connettori. |
| | | |
| | | - Riduzione dei connettori accoppiati tra i due |
| | | processori. |
| | | Interfaccia tra i due processori è la regolazione |
| | | di posizione / preparazione riferimento, cioè |
| | | per la riduzione dell'accoppiamento devono essere rilasciati cablaggi non necessari da e |
| | | verso la preparazione riferimento, regolatore di |
| | | posizione, regolatore di velocità, interfaccia di |
| | | coppia e regolatore di corrente (valore 0). |
| F045 | E' subentrato un errore Hardware nell'accesso | - Cambiare scheda CU (apparecchio Kompakt, |
| | ad una scheda opzionale | a giorno) |
| Errore HW per schede | | |
| opzionali | | - cambiare apparecchio (Kompakt PLUS) |
| | | Drovers il collegements de restante de s |
| | | - Provare il collegamento da portaschede a schede opzionali |
| | | Scriede Opzioriali |
| | | - Cambiare schede opzionali |
| F046 | Nella trasmissione di parametri alla DSP è | Al ripetersi cambio della scheda / |
| | subentrato un errore. | dell'apparecchio |
| Errore accoppiamento | | |
| parametro | | |

11.2006 Guasti ed allarmi

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|-------------------|--|---|
| F051 | - Ampiezza di segnale di resolver o encoder al | Valore di guasto r949: |
| | di sotto della soglia di tolleranza. | |
| Guasto generatore | - Errore nell'alimentazione di tensione per | 10.mo e 1.mo posto: |
| | encoder o generatore multiturn | 09: manca segnale di resolver (traccia |
| | - con generatori Multiturn (SSI/Endat) guasto di collegamento del protocollo seriale | sen/cos) |
| | ar conegamento del protocono condic | 20: errore di posizione: nel cambio allo stato |
| | | "funzionamento" si è avuto l'allarme A18. |
| | | (rimedio vedi 29) |
| | | 21: tensione bassa traccia A/B: |
| | | radice(A^2+B^2) < 0.01 Volt (rimedio vedi 29) |
| | | 22: tensione bassa traccia A/B: |
| | | $radice(A^2+B^2) > 1.45 \text{ Volt (rimedio vedi 29)}$ |
| | | 25: posizione iniziale encoder non |
| | | riconosciuta (manca traccia C/D) |
| | | - verificare il cavo di generatore (difettoso / |
| | | consumato)? |
| | | - parametrizzato il tipo di generatore corretto? |
| | | - per encoder/generatore multiturn è usato il |
| | | rispettivo cavo di generatore corretto? |
| | | Encoder e generatore multiturn necessitano |
| | | cavi generatore diversi! |
| | | - generatore difettoso? |
| | | 26: impulso di zero encoder fuori dal campo |
| | | ammissibile |
| | | 27: nessun impulso di zero encoder verificatosi |
| | | 28: guasto alimentazione generatore encoder/ |
| | | multiturn |
| | | - cortocircuito nell'allacciamento del |
| | | generatore? |
| | | - generatore difettoso? |
| | | - generatore allacciato sbagliato? |
| | | !!! Off/On tensione o in tarature azionamento e |
| | | ritorno alla nuova inizializzazione della |
| | | posizione iniziale !!! |
| | | 29: tensione bassa traccia A/B: nel passaggio |
| | | per lo zero di una traccia il valore dell'altra |
| | | traccia era minore di 0.025 Volt |
| | | - verificare cavo di generatore (difettoso / |
| | | consumato)? |
| | | - posato lo schermo del cavo di generatore ? |
| | | - generatore difettoso ? |
| | | - sostituire SBR/SBM- sostituire apparecchio o |
| | | scheda base |
| | | - per encoder/generatore multiturn è usato il rispettivo cavo di generatore corretto? |
| | | Encoder e generatore multiturn necessitano |
| | | cavi generatore diversi! |
| | | !!! Off/On tensione o in tarature azionamento e |
| | | ritorno alla nuova inizializzazione della |
| | | posizione iniziale !!! |
| | | Multiturn (SSI/EnDat): |
| | | 30: errore di protocollo CRC/Parity Check EnDat) |
| | | 31: timeout protocollo (EnDat) |
| | | 32: guasto livello segnale cavo dati |
| | | (SSI/EnDat) |
| | | 33: timeout inizializzazione- verifica |
| | | parametrizzazione (P149) |
| | | - verificare cavo generatore (difettoso / |
| | | consumato)? |
| | | - posato lo schermo del cavo di generatore ? |
| | | - generatore difettoso ? |
| | | - sostituire SBR/SBM |
| | | - sostituire apparecchio o scheda base |

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|-------------------------|--|---|
| James Spinister | | 34: indirizzo sbagliato (solo EnDat) |
| | | - la scrittura o lettura di parametri è fallita, |
| | | verificare indirizzo e codice MRS (P149) |
| | | 35: La differenza tra protocollo seriale e |
| | | contatore impulsi è maggiore di 0xFFFF |
| | | (2^16). |
| | | Il possibile errore è un salto nel protocollo |
| | | seriale. La generazione dell'errore si ha solo, |
| | | se si tratta di un generatore di valore assoluto |
| | | con tracce incrementali (P149.01/.06 = X1XX) e di componente Multiturn. (EnDat) |
| | | 40: allarme illuminazione generatore EnDat |
| | | 41: allarme ampiezza segnale generatore |
| | | EnDat |
| | | 42: allarme valore posizione generatore |
| | | EnDat |
| | | 43: allarme sovratensione generatore EnDat |
| | | 44: allarme tensione bassa generatore EnDat |
| | | 45: allarme sovracorrente generatore EnDat |
| | | 46: allarme caduta batteria generatore EnDat |
| | | 49: allarme errore di somma generatore |
| | | EnDat |
| | | 60: protocollo SSI guasto (vedi P143) |
| | | 100.mo posto: |
| | | 0xx: generatore del motore guasto |
| | | 1xx: generatore esterno guasto |
| | | 1000.mo posto: (da V1.50) |
| | | 1xxx: superamento frequenza generatore |
| | | EnDat |
| | | 2xxx: temperatura generatore EnDat |
| | | 3xxx: luce riserva regolazione generatore |
| | | EnDat |
| | | 4xxx: carica batteria generatore EnDat |
| F054 | Nella inizializzazione della cahada di | 5xxx: punto riferimento non raggiunt |
| F054 | Nella inizializzazione della scheda di | Valore di guasto r949: 1: codice scheda sbagliato |
| Errore inizializzazione | generatore è subentrato un errore. | 2: TSY non compatibile |
| scheda generatore | | 3: SBP non compatibile |
| Sofieda generatore | | 4: SBR non compatibile |
| | | 5: SBM non compatibile |
| | | (da V2.0 è supportata ancora solo la scheda |
| | | SBM2; vedi anche r826 schema funzionale |
| | | 517) |
| | | 6: SBM Timeout inizializzazione |
| | | 7: scheda doppia |
| | | 20: scheda TSY doppia |
| | | 21: scheda SBR doppia |
| | | 23: scheda SBM tripla |
| | | 24: scheda SBP tripla |
| | | 30: scheda SBR posto montaggio sbagliato |
| | | 31: scheda SBM posto montaggio sbagliato |
| | | 32: scheda SBP posto montaggio sbagliato |
| | | 40: scheda SBR non presente |
| | | 41: scheda SBM non presente |
| | | 42: scheda SBP non presente |
| | | |
| | | 50: tre schede generatore o 2 schede |
| | | generatore, di cui nessuna su posto di montaggo C |
| | | montaggo C |
| | | 60: errore interno |

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|--|---|---|
| F056 | La comunicazione sull'anello SIMOLINK è | - Controllo dell'anello cavo a fibre ottiche |
| | disturbata. | |
| Caduta messaggio SIMOLINK | | - Controllo, se una SLB nell'anello è senza tensione |
| | | - Controllo, se una SLB nell'anello è difettosa |
| | | - Controllare P741 (te.cad.MSG SLB) |
| F058 | Nell'elaborazione di un ordine di parametro è subentrato un errore. | nessun rimedio |
| Errore di parametro nell'ordine parametro | | |
| F059 | Nella calcolazione di un parametro nella fase | Nel valore di guasto r949 sta il numero del |
| Errore parametro dopo tar.fabbrica/inizializz. | di inizializzazione è subentrato un errore. | parametro non consistente. Mettere esatto questo parametro (TUTTI gli indici) ed inserire/ disinserire di nuovo tensione. Circostanze permettendo sono interessati più parametri, cioè ripetere la procedura. |
| F060 | Viene inserito, quando dopo l'abbandono della CARICA ORIGINARIA il parametro P070 sta a | dopo la tacitazione errore inserire MLFB esatto (parte potenza, carica originaria) |
| MLFB nella carica | zero. | (Farre process, contact originality) |
| originaria manca | Un parametro introdotto nella taratura | Nel valore di guasto r949 sta il numero del |
| 1 001 | azionamento sta in un campo non permesso. | parametro non consistente (p.e. generatore di |
| Errore | | motore = datore di impulsi per motori DC |
| parametrizzazione | | senza spazzole) -> mettere esatto questo |
| F062 | Le funzioni tecnologiaho sinaraniamo e | parametro. |
| F063 Manca PIN | Le funzioni tecnologiche sincronismo o posizionamento sono state attivate, senza che sin proporto un'outorizzazione (PIN) | - Disattivare sincronismo o posizionamento - introdurre PIN (U2977) |
| Manca Pin | sia presente un'autorizzazione (PIN) | Se nelle suddivisioni di tempo vengono |
| F005 | Con unlinterferenia COT (auste cella COT/UCO) | agganciate funzioni tecnologiche e la tecnologia non è sbloccata tramite il PIN, si ha la segnalazione di diagnosi F063. Il guasto può essere rimosso solo: con introduzione del PIN corretto in U977.01 e U977.02 e conseguente disinserzione/inserzione dell'alimentazione di tensione oppure le funzioni tecnologiche devono essere tirate fuori di nuovo dalle suddivisioni di tempo (mettere U953.32 = 20 e U953.33 = 20). |
| F065 | Con un'interfaccia SST (protocollo SST/USS) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il | Valore guasto r949: |
| Caduta messaggio SST | tempo di caduta messaggio | 1 = interfaccia 1 (SST1) 2 = interfaccia 2 (SST2) |
| | | Controllo del collegamento da PMU -X300 opp. X103 / 27,28 (grandezza Kompakt, apparecchio a giorno) |
| | | Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) |
| | | Controllo "SST/SCB te.cad.MSG" P704.01 (SST1) opp. P704.02 (SST2) |
| F070 | Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore. | Valore guasto r949: |
| Errore inizializzazione | | 1: codice scheda sbagliato |
| SCB | | 2: scheda SCB non compatibile |
| | | 5: errore con i dati di configurazione |
| | | (verificare parametrizzazione) 6: timeout inizializzazione |
| | | 7: scheda SCB doppia |
| | | 10: errore di canale |

| Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore. Nelia subentrato un errore. Nelia inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR | Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|--|-------------------------|---|---|
| Errore inizializzazione EB 3: 2. EB1 non compatibile 4: 1. EB2 non compatibile 5: 2. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 110: errore 1. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 2. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 2. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 3. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 3. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 4. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 4. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 5. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 6. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 6. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 7. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 8. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 8. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 8. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 9. EB2 (ingresso analogico) 120: e | F072 | | |
| ### Action ### A | | subentrato un errore. | |
| Size EB2 prosente tre volte 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB2 presente tre volte 23: EB2 presente tre volte 23: EB2 presente tre volte 24: EB2 presente tre volte 25: EB2 presente 25: EB2 | | | |
| 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 21: EB1 (ingresso analogico) 120: errore 1. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 1. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 1. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 2. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 2. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 2. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 3. EB2 (ingresso analogico) 120: errore 4. EB2 (ingresso | EB | | |
| 22: EB2 presente tre volte 110: errore 1. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 2. EB1 (ingresso analogico) 210: errore 1. EB2 | | | |
| 110: errore 1. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 2. EB1 (ingresso analogico) 120: errore 2. EB1 (ingresso analogico) 220: errore 2. EB2 (ingresso analogico) 220: errore 3. EB2 (ingresso analogico) 220: errore 4. EB2 (ingresso analogico) 221: errore 4. EB2 (ingresso analogico) 222: errore 4. EB2 (ingresso analogico) 232: e | | | |
| 120: errore 2. EBI (ingresso analogico) 210: errore 2. EBI (ingresso analogico) 220: errore 2. EBI (ingresso analogico) 320: | | | 22: EB2 presente tre voite |
| 120: errore 2. EBI (ingresso analogico) 210: errore 2. EBI (ingresso analogico) 220: errore 2. EBI (ingresso analogico) 320: | | | 110: errore 1 EB1 (ingresso analogico) |
| 210: errore 1. EBZ (ingresso analogico) 220: errore 2. EBZ (ingresso analogico) 220: errore 2. EBZ (ingresso analogico) 220: errore 2. EBZ (ingresso analogico) 221: errore 1. EBZ (ingresso analogico) 222: errore 2. EBZ (ingresso analogico) 223: errore 2. EBZ (ingresso analogico) 224: Controllo del collegamento fonte segnale alla 225: Controllo del collegamento fonte segnale alla 226: Controllo del collegamento fonte segnale alla 227: Controllo del collegamento fonte segnale alla 228: Controllo del collegamento fonte segnale alla 228: Controllo del collegamento fonte segnale alla 229: Controllo del collegamento fonte segnale alla 220: Controllo del collegamento fonte segnale alla 220: Controllo del collegamento fonte segnale alla 220: Controllo del collegamento fonte segnale alla 230: Controllo del collegamento fonte segnale alla 240: Controllo del collegamento fonte segnale 240: Controllo del collegamento fonte | | | |
| F073 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave 1 - X428:4, 5. F074 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 1 - X428:4, 5. F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 1 - X428:4, 5. F076 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 1 - X428:7, 8. F077 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 - X428:7, 8. F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 - X428:7, 8. F076 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 2 - X428:10, 11. F077 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave 2 - X428:4, 5. F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 2 - X428:4, 5. F077 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 2 - X428:4, 5. F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 2 - X428:4, 5. F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 2 - X428:7, 8. F079 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 2 - X428:7, 8. F079 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 2 - X428:7, 8. F079 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 2 - X428:7, 8. F079 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 2 - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) - X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 | | | |
| al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave 1 Ingr.an. 1 SL1 non Kompakt PLUS F074 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale all | | | |
| Ingr.an.1 SL1 non Kompakt PLUS F076 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento f | F073 | al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, | Controllo del collegamento fonte segnale alla |
| non Kompakt PLUS F074 Ingr.an.2 SL1 non Kompakt PLUS F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte | | Slave1 | SCI1 (Slave 1) -X428:4, 5. |
| la di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 1 Inon Kompakt PLUS F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collega | Ingr.an.1 SL1 | | |
| la di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 1 Inon Kompakt PLUS F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8. Controllo del collega | non Kompolet DLUC | | |
| Ingr.an.2 SL1 non Kompakt PLUS F075 | | al di aatta di 4 m A allingraaga anglagias 2 | Controlle del collegemente fente cognele alle |
| Ingr.an.2 SL1 non Kompakt PLUS F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo del collegamenti della SCB1(2). - Controllo dei collegamenti della SCB1(2). - Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG". - Sostituire CU (-A10). Valore guasto 1949: 1: codice scheda sbagiliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore nel dati donligurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare samentazione PSU, verificare schede 1. / CU / CB e Controllo del parametri nizializzazione CB: - indizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | F0/4 | | |
| non Kompakt PLUS F075 | Ingr an 2 SI 1 | Slave | 3011 (Slave 1) -7420.1, 6. |
| Ingr.an.3 SL1 non Kompakt PLUS FO76 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 Ingr.an.1 SL2 non Kompakt PLUS FO77 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 Ingr.an.2 SL2 non Kompakt PLUS FO78 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte s | ingr.an.z oz i | | |
| Ingr.an.3 SL1 non Kompakt PLUS FO76 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 Ingr.an.1 SL2 non Kompakt PLUS FO77 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 Ingr.an.2 SL2 non Kompakt PLUS FO78 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 5. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:1, 11. Controllo del collegamento fonte s | non Kompakt PLUS | | |
| Ingr.an.3 SL1 non Kompakt PLUS F076 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCH (Slave 2) -X428:7,8 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCH (Slave 2) -X428:7,8 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCH (Slave 2) -X428:7,8 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCH (Slave 2) -X428:7,8 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Controllo del collegamento fonte segnale alla SCH (Slave 2) -X428:7,8 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCH (Slave 2) -X428:7,8 Al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Controllo del collegamento fonte segnale alla SCH (Slave 2) -X428:10, | F075 | al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, | Controllo del collegamento fonte segnale alla |
| Ingr.an.3 SL1 non Kompakt PLUS FO76 | - | | |
| Ingr.an.1 SL2 non Kompakt PLUS F077 | Ingr.an.3 SL1 | | |
| Ingr.an.1 SL2 non Kompakt PLUS F077 | | | |
| Ingr.an.1 SL2 non Kompakt PLUS F077 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo del collegamenti della SCB1(2). - Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG". - Sostituire SCB1(2). - Sostituire CU (-A10). Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagilata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei adi di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo del a scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | non Kompakt PLUS | | |
| Ingr.an.1 SL2 non Kompakt PLUS F077 | F076 | | |
| A di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Ingr.an.2 SL2 non Kompakt PLUS F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Ingr.an.3 SL2 non Kompakt PLUS F079 Caduta messaggio SCB non Kompakt PLUS F080 Errore inizializzazione TB/CB Errore inizializzazione TB/CB Table A di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo dei collegamenti della SCB1(2). - Controllo dei collegamenti della SCB1(2). - Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG". - Sostituire CU (-A10). Valore guasto r949: 1: codice scheda Sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo deila scheda T.300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri nizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | 1.01.0 | Slave2 | SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5. |
| Ingr.an.2 SL2 Ingr.an.2 SL2 Ingr.an.3 SL2 In | Ingr.an.1 SL2 | | |
| Ingr.an.2 SL2 Ingr.an.2 SL2 Ingr.an.3 SL2 In | non Kompokt DLUS | | |
| Ingr.an.2 SL2 non Kompakt PLUS F078 Ingr.an.3 SL2 non Kompakt PLUS F079 Caduta messaggio SCB non Kompakt PLUS Fore nella inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione CB: errore di canale Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Controllo dei collegamenti della SCB1(2). - Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG". - Sostituire SCB1(2). - Sostituire CU (-A10). Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2 | Controllo del collegamento fonte segnale alla |
| Ingr.an.2 SL2 non Kompakt PLUS F078 | 1 07 7 | | |
| F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. Dalla SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta messaggio. Caduta messaggio SCB non Kompakt PLUS F080 Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Controllo dei collegamenti della SCB1(2). - Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG". - Sostituire CU (-A10). Valore guasto 1949: 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo del parametri inizializzazione CB: - indizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | Ingr.an.2 SL2 | Siavoz | 0011 (0lavo 2) 7(120.1,0. |
| A controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. | | | |
| Ingr.an.3 SL2 non Kompakt PLUS F079 Caduta messaggio SCB non Kompakt PLUS F080 Errore nella inizializzazione TB/CB Carrore inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione Controllo dei collegamenti della SCB1(2). - Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG". - Sostituire SCB1(2). - Sostituire CU (-A10). Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | non Kompakt PLUS | | |
| Ingr.an.3 SL2 non Kompakt PLUS F079 Dalla SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta messaggio. Caduta messaggio SCB non Kompakt PLUS F080 Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Caduta messaggio. Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Caduta messaggio. - Controllo dei collegamenti della SCB1(2) Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG" Sostituire CU (-A10). Valore guasto 1949: 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | F078 | al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, | Controllo del collegamento fonte segnale alla |
| Dalla SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta messaggio. Caduta messaggio SCB non Kompakt PLUS Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG". - Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG". - Sostituire SCB1(2). - Sostituire CU (-A10). Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | Slave2 | SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. |
| Dalla SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta messaggio. Caduta messaggio SCB non Kompakt PLUS Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore nella inizializzazione della scheda 2: scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | Ingr.an.3 SL2 | | |
| Dalla SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta messaggio. Caduta messaggio SCB non Kompakt PLUS Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore nella inizializzazione della scheda 2: scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | |
| Scape di caduta messaggio entro il tempo di caduta messaggio. - Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG". - Sostituire SCB1(2). - Sostituire CU (-A10). F080 Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR - Sostituire CU (-A10). Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | Della CCD (LICC Deserte Deser CCI) year à | Controllo dei collegementi delle CCD4(2) |
| Caduta messaggio SCB non Kompakt PLUS Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | F079 | | - Controllo del collegamenti della SCB1(2). |
| - Sostituire SCB1(2). - Sostituire CU (-A10). F080 Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore inizializzazione TB/CB Errore inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | Caduta messaggio | | - Controllo P704 03"SST/SCB to cad MSG" |
| - Sostituire SCB1(2). - Sostituire CU (-A10). F080 Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | di caddia messaggio. | - Controllo 1 704.03 331/30B te.cad.ivi30 . |
| F080 Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | COD | | - Sostituire SCB1(2). |
| F080 Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | non Kompakt PLUS | | |
| Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR Errore inizializzazione TB/CB Errore inizializzazione TB/CB Errore nella inizializzazione della scheda all'interfaccia DPR 1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | - Sostituire CU (-A10). |
| Errore inizializzazione TB/CB 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | F080 | Errore nella inizializzazione della scheda | Valore guasto r949: |
| TB/CB 3: scheda CB non compatibile 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | all'interfaccia DPR | |
| 5: errore nei dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | Errore inizializzazione | | |
| 6: timeout inizializzazione 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | TB/CB | | |
| 7: TB/CB scheda doppia 10: errore di canale Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | 5 |
| Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | |
| Controllo della scheda T300 / CB per contatti esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | |
| esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | TO. CHOIC OF CALLAIC |
| esatti, verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | Controllo della scheda T300 / CB per contatti |
| verificare alimentazione PSU, verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | • |
| verificare schede t. / CU / CB e Controllo dei parametri inizializzazione CB: - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | |
| - indirizzo di bus CB P918.01, - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | |
| - da P711.01 a P721.01 parametro CB da 1 a | | | |
| | | | |
| 11 | | | |
| | | | 11 |

| Numero guasto Heartbeat-Counter della scheda opzionale non viene più elaborato. Valore guasto 1949: 0: TB/CB Heartbeat-Counter 1: SCB Heartbeat-Counter 1: SCB Heartbeat-Counter 2: CB Heart |
|--|
| Scheda opz.Heartbeat-Counter Counter Viene più elaborato. 0. TB/CB Heartbeat-Counter 1: SCB Heartbeat-Counter 2: CB Heartbeat-Counter 2: CB Heartbeat-Counter addiz. - Tacitare guasto (qui il Reset automatico viene eseguito) - Se si ripresenta l'errore, sostituire la scheda interessata (vedi valore guasto) sostituire ADB - Verificare il collegamento da supporto schede a schede opzionali (LBA) e nel caso sostituire Caduta messaggio TB/CB Dalla TB o CB non sono stati ricevuti nuovi dati di processo entro il tempo di caduta messaggio. F082 Caduta messaggio TB/CB Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è servere per dati di configurazione e rice di canale - Controllo contatti esatti della scheda TB/CB - Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indinizzo bus, CB e Controllo dei parametri (CB da 1 a 11 - Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| Scheda opz.Heartbeat- Counter 1: SCB Heartbeat-Counter 2: CB Heartbeat-Counter 3: CB Heartbeat-Counter 4: CB CB C B A |
| Counter 2: CB Heartbeat-Counter addiz. - Tacitare guasto (qui il Reset automatico viene eseguito) - Se si ripresenta l'errore, sostituire la scheda interessata (vedi valore guasto) Sostituire ADB - Verificare il collegamento da supporto schede a schede opzionali (LBA) e nel caso sostituire P082 Caduta messaggio TB/CB Dalla TB o CB non sono stati ricevuti nuovi dati di processo entro il tempo di caduta messaggio. Valore guasto r949: 1 = TB/CB 2 = CB addizionale - Controllo del collegamento a TB/CB - Controllo del collegamento a TB/CB - Controllo di P722 (te.cad.msg. CB/TB) - sostituire CB opp. TB Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Errore inizializzazione Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Sostituire a CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| - Tacitare guasto (qui il Reset automatico viene eseguito) - Se si ripresenta l'errore, sostituire la scheda interessata (vedi valore guasto) sostituire ADB - Verificare il collegamento da supporto schede a schede opzionali (LBA) e nel caso sostituire Dalla TB o CB non sono stati ricevuti nuovi dati di processo entro il tempo di caduta messaggio. F082 Caduta messaggio TB/CB Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è servero per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P918.02 indirizzo bus, - P911.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 - Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| - Verificare il collegamento da supporto schede a schede opzionali (LBA) e nel caso schede a schede opzionali (LBA) e nel caso sostituire F082 Caduta messaggio TB/CB Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è serrore per dati di configurazione del controllo del collegamento a TB/CB Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è serrore per dati di configurazione del importante della scheda sc |
| Schede a schede opzionali (LBA) è nel caso sostituire F082 Caduta messaggio TB/CB Nella inizializzazione CB addiz. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Seriore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo del prametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Schede a schede opzionali (LBA) è nel caso sostituire Valore guasto r949: 1 = TB/CB 2 = CB addizionale Valore guasto r949: 1 : codice scheda sbagliato 2 : scheda TB/CB non compatibile 3 : scheda CB non compatibile 5 : errore per dati di configurazione 6 : timeout inizializzazione 7 : doppia scheda TB/CB 10 : errore di canale Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. |
| F082 Caduta messaggio TB/CB Dalla TB o CB non sono stati ricevuti nuovi dati di processo entro il tempo di caduta messaggio. Possitiure Caduta messaggio Caduta messaggio. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Possitiure CB opp. TB Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Errore inizializzazione Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Sostituire Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 3: cerrore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. |
| Dalla TB o CB non sono stati ricevuti nuovi dati di processo entro il tempo di caduta messaggio. TB/CB |
| Caduta messaggio TB/CB dati di processo entro il tempo di caduta messaggio. 1 = TB/CB 2 = CB addizionale - Controllo del collegamento a TB/CB - Controllo di P722 (te.cad.msg. CB/TB) - sostituire CB opp. TB Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Errore inizializzazione Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| Caduta messaggio TB/CB messaggio. 2 = CB addizionale - Controllo del collegamento a TB/CB - Controllo di P722 (te.cad.msg. CB/TB) - sostituire CB opp. TB Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo del parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Errore inizializzazione Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Errore inizializzazione Respective del cande - Controllo del collegamento a TB/CB - valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 - Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| TB/CB - Controllo del collegamento a TB/CB - Controllo di P722 (te.cad.msg. CB/TB) - sostituire CB opp. TB F085 Errore inizializzazione CB addiz. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Provincializzazione CB addiz. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. - controllo del collegamento a TB/CB - valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 - Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| - Controllo del collegamento a TB/CB - Controllo di P722 (te.cad.msg. CB/TB) - sostituire CB opp. TB F085 Errore inizializzazione CB addiz. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. |
| F085 Errore inizializzazione CB addiz. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Frore inizializzazione CB addiz. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Fost inizializzazione CB addiz. - sostituire CB opp. TB Valore guasto r949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. (grandezza Kompakt PLUS) |
| F085 Rella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Errore inizializzazione CB addiz. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. |
| F085 Rella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Errore inizializzazione CB addiz. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda CB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. |
| Subentrato un errore. Errore inizializzazione CB addiz. 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione Subentrato un errore. 1: codice scheda sbagliato 2: scheda TB/CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 (grandezza Kompakt PLUS) |
| Errore inizializzazione CB addiz. 2: scheda TB/CB non compatibile 3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| CB addiz. 3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| 5: errore per dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Si errore per dati di configurazione Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| 6: timeout inizializzazione 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è (grandezza Kompakt PLUS) |
| 7: doppia scheda TB/CB 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Reformation della scheda SLB è subentrato un errore. |
| 10: errore di canale Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. (grandezza Kompakt PLUS) |
| Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Nella inizializzazione Nella inizializzazione Nella inizializzazione Nella inizializzazione Controllo contatti esatti della scheda T300 / CB e Controllo contatti esatti del |
| Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. Errore inizializzazione Controllo dei parametri di inizializzazione CB: - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 - Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. - P918.02 indirizzo bus, - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 - Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. - P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 - Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| F087 Nella inizializzazione della scheda SLB è subentrato un errore. - Sostituire la CU (-A10) opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS) |
| subentrato un errore. (grandezza Kompakt PLUS) |
| |
| SIMOLINK - Sostituire SLB |
| |
| F099 La rappresentazione della caratteristica di II valore di guasto in r949 chiarisce la causa |
| attrito è stata interrotta o non eseguita. più precizsa (codificato Bit): |
| Rappr.caratt.attrito Bit Significato valore indicazione |
| 0 Limite velocità pos. |
| 1 Limite velocità neg. |
| 2 Mancano sblocchi: |
| senso rotazione, invertitore, regolatore |
| 3 Connessione regolatore velocità 8 |
| 4 Interruzione con reset di 16 |
| ordine eccezionale |
| 5 Commutazione set dati inammiss. 32 |
| 6 Superamento tempo 64 |
| 7 Errore di misura 120 |
| F109 La resistenza di rotore accertata con la - Ripetere la misura |
| |
| misurazione in corrente continua si scosta - Introdurre dati manualmente troppo. |

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|---------------------------------|--|--|
| F111 | Nell'identificazione motore si è verificato un | - Ripetere la misura |
| | errore. | |
| MId DSP | r040-1 Nell'applicare ali impulsi di tancione la | - per r949=1 verificare i conduttori del motore |
| | r949=1 Nell'applicare gli impulsi di tensione, la corrente non può essere formata | - per r949=2 impedire il carico meccanico del |
| | ' | motore durante la misura, al verificarsi del |
| | r949=2 (solo per P115=4) Lo scostamento riferimento-valore reale della velocità durante | guasto immediatamente dopo l'avvio della |
| | la misura è troppo grande | identificazione motore, verificare i conduttori del motore e del generatore |
| | a modra o doppo grando | adi motore e dei generatore |
| | r949=3 (solo per P115=4) La corrente di | - per r949=3 verificare i dati di targa del |
| | magnetizzazione è troppo elevata. | motore depositati (il rapporto Unom. / Inom. non coincide con l'induttanza registrata) |
| | r949=121 La resistenza di statore P121 non è | Thorreometae corrematitanza registrata) |
| | determinata esattamente | |
| | r949=124 La costante di tempo di rotore P124 | |
| | è parametrizzata con il valore 0 ms | |
| | | |
| | r949=347 La caduta di tensione diodi P347 | |
| F112 | non viene determinata esattamente Nella misurazione delle induttanze di motore o | - Ripetere la misura |
| | di dispersione si è verificato un errore | , |
| MId X(L) | Il convertitore per il concernente del limite di | Con P115 scelta funzione = 2 "Identificazione |
| F114 | Il convertitore per il superamento del limite di tempo fino all'nserzione o a causa di un ordine | motore da fermo" avviare di nuovo. Entro 20 s. |
| Id.mot.OFF | OFF durante la misura ha interrotto | dopo l'apparire della segnalazione di allarme |
| | automaticamente la misura automatica e la | A078 = misura da fermo segue, deve avvenire |
| | scelta riportata indietro in P115 scelta funzione. | l'ordine On. |
| | Turizione. | Riportare indietro l'ordine OFF, ed avviare di |
| | | nuovo la misurazione. |
| F116 | vedi documentazione della scheda TB | Vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda | | |
| tecnologica | | |
| non Kompolit DLLIC | | |
| non Kompakt PLUS F117 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| | | 100. 0000 |
| Guasto della scheda | | |
| tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F118 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda | | |
| tecnologica | | |
| | | |
| non Kompakt PLUS F119 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| 1 113 | Vedi documentazione della scrieda 10 | Vodi documentazione della scrieda 15 |
| Guasto della scheda | | |
| tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F120 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Overste delle edicat | | |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| losiiologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F121 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda | | |
| tecnologica | | |
| non Komnald DLUC | | |
| non Kompakt PLUS | | |

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F122 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F123 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F124 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F125 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F126 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F127 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F128 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F129 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F130 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F131 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F132 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |

| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F134 vedi documentazione della scheda TB vedi documentazione della scheda tecnologica non Kompakt PLUS vedi documentazione della scheda TB vedi documentazione della scheda tecnologica non Kompakt PLUS vedi documentazione della scheda TB vedi documentazione della scheda tecnologica non Kompakt PLUS vedi documentazione della scheda TB vedi documentazione della scheda tecnologica non Kompakt PLUS vedi documentazione della scheda TB vedi documentazi | Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|--|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| tecnologica non Kompakt PLUS F134 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F135 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 Vedi documentazione della scheda TB | | | |
| F134 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F135 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione della scheda TB | | | |
| F134 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F135 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione della scheda TB | non Kompakt PLUS | | |
| non Kompakt PLUS F1415 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F1416 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F1416 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F1417 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F1418 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F1420 Vedi documentazione della scheda TB F1420 F1421 Vedi documentazione della scheda TB | | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 Vedi documentazione della scheda TB | | | |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136 | | | |
| tecnologica non Kompakt PLUS F136 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Vedi documentazione della scheda TB | F135 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB | | | |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB | | | |
| tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione della scheda TB | F136 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB | | | |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB | non Kompakt PLUS | | |
| tecnologica non Kompakt PLUS F138 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica Non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB | F137 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| F138 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB | | | |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB | non Kompakt PLUS | | |
| tecnologica non Kompakt PLUS F139 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB | F138 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| F139 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica | | | |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica Non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB | | | |
| tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica | F139 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| F140 vedi documentazione della scheda TB vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB | | | |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB | non Kompakt PLUS | | |
| tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione della scheda TB vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica Non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica | F140 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica Non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB | | | |
| Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB | non Kompakt PLUS | | |
| tecnologica non Kompakt PLUS F142 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica | F141 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB | | | |
| F142 vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione della scheda TB | non Kompakt PLUS | | |
| tecnologica non Kompakt PLUS F143 Vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica vedi documentazione della scheda TB | | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| F143 vedi documentazione della scheda TB vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica | | | |
| F143 vedi documentazione della scheda TB vedi documentazione della scheda TB Guasto della scheda tecnologica | non Kompakt PLUS | | |
| tecnologica | | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| non Kompakt PLUS | | | |
| | non Kompakt PLUS | | |

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|---------------------------------|---|--|
| F144 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F145 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F146 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F147 | vedi documentazione della scheda TB | vedi documentazione della scheda TB |
| Guasto della scheda tecnologica | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| F148 | Al connettore binario U061 è presente un segnale attivo su (1). | Controllare la causa del guasto, vedi schema funzionale 710 |
| Guasto 1 blocchi funzionali | | |
| F149 | Al connettore binario U062 è presente un segnale attivo su (1). | Controllare la causa del guasto, vedi schema funzionale 710 |
| Guasto 2 blocchi funzionali | | |
| F150 | Al connettore binario U063 è presente un | Controllare la causa del guasto, vedi schema |
| | segnale attivo su (1). | funzionale 710 |
| Guasto 3 blocchi | | |
| funzionali F151 | Al connettore binario U064 è presente un | Controllare la causa del guasto, vedi schema |
| F131 | segnale attivo su (1). | funzionale 710 |
| Guasto 4 blocchi | , , | |
| funzionali | | |
| F152 | Il blocco di controllo segni di vita è andato nello stato di guasto dopo corrispondente | Controllare la causa del guasto, vedi lo schema funzionale 170 |
| Segno di vita più volte | numero di segni di vita non validi. | Soficina funzionale 170 |
| non valido | | |
| F153 | Nell'ambito del tempo di sorveglianza | Eseguire dall'interfaccia tool ciclicamente |
| Caduta segno di vita | dell'interfaccia tool, non è stato ricevuto alcun segno valido di vita dall'interfaccia tool. | disposizioni scritte nell'ambito del tempo di sorveglianza, in cui per ogni disposizione |
| interfaccia tool | Sogno valido di vita dall'iliteriaccia tool. | scritta il segno di vita deve essere elevato di 1. |
| F255 | Nella EEPROM è subentrato un errore | Sganciare l'apparecchio e rimettere in marcia. Se subentra di nuovo sostituire la CU (-A10) |
| Errore nell'EEPROM | | opp. l'apparecchio (grandezza Kompakt PLUS). |

Tabella 12-1 Numeri di guasto, cause e loro rimedi

12.2 Allarmi

Nell'indicazione di servizio la segnalazione di allarme è indicata nel display della PMU con A = Alarm / segnalazione allarme ed è acceso periodicamente un numero a tre posti. Una segnalazione di allarme non può essere tacitata. Essa si cancella da sola, quando la causa è rimossa. Possono essere presenti più segnalazioni di allarme. Le segnalazioni di allarme vengono poi accese una dopo l'altra.

Nel funzionamento del convertitore con il pannello OP1S la segnalazione di allarme viene indicata nel display nella riga più in basso. In aggiunta lampeggia il LED rosso (vedi istruzioni di servizio OP1S).

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|--------------------------------|---|--|
| A001 | Il carico di tempo di calcolo è troppo alto | - Ridurre la frequenza impulsi |
| Overflow suddivisione di tempo | a) almeno 3 cadute delle suddivisioni di tempo T6 o T7 (vedi anche parametro r829.6 o r829.7) | - calcolare singoli blocchi funzionali in suddivisioni di tempo più lente (parametro U950 ff.) |
| | b) almeno 3 cadute delle suddivisioni di tempo T2, T3, T4 o T5 (vedi anche parametro da r829.2 a r829.5) | |
| A002 | L'avvio dell'anello SIMOLINK non funziona. | - controllo dell'anello a condutori a fibre ottiche per interruzioni |
| Allarme Start SIMOLINK | | - controllo se una SLB nell'anello sia senza tensione - controllo se una SLB nell'anello sia difettosa |
| Azionamento non sincrono | Nonostante sincronizzazione attivata l'azionamento non è sincrono. Possibili cause sono: - cattivo collegamento comunicazione (soventi cadute di massaggio) - tempi di ciclo di bus lenti (per tempi di ciclo di bus elevati o sincronizzazione di suddivisioni di tempo lente, nel caso peggiore la sincronizzazione può durare 1 -2 minuti) - cablaggio sbagliato del contatore di tempo (solo se P754 > P746 / T0) | SIMOLINK (SLB): - controllo r748 i002 e i003 = contatore per errore CRC ed errore Timeout - controllo del collegamento LWL controllo P751 per Dispatcher (il connettore 260 deve essere cablato); controllo P753 per Transceiver (il connettore SIMOLINK K70xx corrispondente deve essere cablato) |
| A004 Allarme avvio 2, SLB | L'avvio del 2. anello SIMOLINK non funziona. | Controllo interruzioni dell'anello a fibre ottiche Controllo se una SLB nell'anello è senza |
| 7a6 a.v6 <u>a.</u> v. | | tensione - Controllo se una SLB nell'anello è difettosa |
| A005 | L'elettronica di regolazione del MASTERDRIVES MC comprende due | Nessuno |
| accoppiam.pieno | microprocessori. Per lo scambio dati tra i due processori è disponibile solo un limitato numero di canali di accoppiamento. L'allarme indica che tutti i canali di accoppiamento tra i due processori sono occupati. Ciononostante si è tentato di cablare un ulteriore connettore, che necessita di un canale di accoppiamento. | |
| A014 | La tensione di circuito intermedio per servizio di simulazione scelto (P372 = 1) è diversa da | - mettere P372 a 0 |
| Allarme simulazione attivo | 0. | - ridurre la tensione del circuito intermedio (sezionare l'apparecchio dalla rete) |
| A015 | L'ingresso allarmi esterno parametrizzabile 1 è stato attivato. | Controllare |
| Allarme esterno 1 | | - se sia interrotto il conduttore al corrispondente ingresso digitale. |
| | | - parametro P588 fo.no all.est.1 |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|--------------------------|---|--|
| A016 | L'ingresso allarmi esterno parametrizzabile 2 è | Controllare |
| | stato attivato. | |
| Allarme esterno 2 | | - se sia interrotto il conduttore al |
| | | corrispondente ingresso digitale. |
| | | - parametro P589 fo.no all.est.2 |
| A017 | Negli stati PRONTO viene riconosciuto STOP | Causa/rimedio vedi F017 |
| Allarme Stop | emergenza. | |
| emergenza attivo | | |
| A018 | Ampiezza segnale resolver/encoder nel | Causa/rimedi vedi F051 |
| A -1 - 11 1 - | campo critico. | Note: A control of the control of th |
| Adattamento generatore | | Nella regola è necessaria una nuova inizializzazione della posizione iniziale => |
| generatore | | inserire/disinserire tensione o nelle tarature |
| | | azionamento tornare di nuovo indietro! |
| | | Se nell'impiego di un encoder si verifica |
| | | l'allarme A18 già nello stato di "Pronto" (r001 = 009), l'ampiezza del segnale di traccia CD è |
| | | troppo piccola, il collegamento alla traccia CD |
| | | può essere interrotto oppure di fatto è usato |
| | | un encoder senza traccia CD. |
| | | Nell'impiego di un encoder senza traccia CD P130 deve essere inserito correttamente. |
| A019 | Per generatore Multiturn (SSI/Endat) guasto di | Protocollo seriale per datore Multiturn errato |
| | collegamento del protocollo seriale | cause/rimedi vedi F051 |
| Protocollo seriale dati | | Nella ragala à nagagaria una nuova |
| generatore | | Nella regola è necessaria una nuova inizializzazione della posizione iniziale => |
| | | inserire/disinserzione tensione o in tarature |
| | | azionamento e ritornare di nuovo indietro!!! |
| A020 | L'ampiezza di un encoder esterno sta nel | Causa/rimedio vedi F051 |
| Adattamento | campo critico. | Nella regola è necessaria una nuova |
| generatore esterno | | inizializzazione della posizione iniziale => |
| | | inserire/disinserzione tensione o in tarature |
| A021 | Nella avalgimento del protocollo cariolo ad un | azionamento e ritornare di nuovo indietro! Protocollo seriale con generatore multiturn |
| A021 | Nello svolgimento del protocollo seriale ad un generatore codificato esterno (multiturn SSI o | esterno errato. Causa/rimedio vedi F051 |
| Dati generatore di | Endat) si è verificato un guasto. | |
| multiturn esterno errati | | Nella regola è necessaria una nuova |
| | | inizializzazione della posizione iniziale => inserire/disinserzione tensione o in tarature |
| | | azionamento e ritornare di nuovo indietro! |
| A022 | E' stata superata la soglia di intervento di un | - misurare la temperatura dell'aria in entrata e |
| Tomporoture investites | allarme. | dell'ambiente |
| Temperatura invertitore | | - con theta > 45 °C (Kompakt PLUS) o 40 °C |
| | | osservare le curve di riduzione |
| | | |
| | | - controllo se il ventilatore gira |
| | | - controllo delle aperture di entrata e scarico |
| | | aria per sporcizia. |
| A023 | La soglia parametrizzabile (P380) per | Controllo del motore (carico, ventilazione |
| Temperatura motore | l'intervento di un allarme è stato superato. | ecc.). Leggere la temperatura attuale in r009 temper. motore. |
| A025 | Se viene mantenuto lo stato di carico del | - ridurre carico del convertitore |
| | momento, si imposta un carico termico del | |
| I2t-convertitore | convertitore. | - controllare r010 (carico conv.) |
| | Il convertitore ridurrà il limite del valore di | |
| | corrente (P129). | |
| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|------------------------|---|---|
| A028 | La posizione di un generatore (generatore di | Come test si può provocare con la taratura |
| | motore od esterno) non era corretta per uno o | P847=2 il rilascio del guasto F51, con cui si |
| Contat.diagnosi | più tasteggi. | ricevono ulteriori informazioni attraverso il |
| | Questo può essere richiamata per disturbi | valore di guasto r949. |
| | EMC oppure per un falso contatto. | Inoltre in r849 si possono osservare tutti gli |
| | Dopo una certa ripetitività dei disturbi viene | indici, per vedere in quale contatore di diagnosi vengono contati i guasti. |
| | rilasciato il guasto F51 con il relativo valore di | Se si deve scoprirw l'allarme A28 per questa |
| | guasto. | fonte di guasto, l'indice corrispondente in P848 |
| | guacio. | può essere messo al valore 1. |
| A029 | Il valore limite parametrizzato per il controllo | Viene superato il ciclo di carico del motore! |
| | I2t del motore è stato superato. | |
| I2t - motore | | Controllo dei parametri: |
| | | B000 " 11 |
| | | P382 raffreddamento motore |
| | | P383 Mot.Tmp. T1 P384 limiti carico motore |
| A032 | Nell'indicazione con il generatore di rumore | Ripetere l'indicazione con minore ampiezza |
| AU32 | PRBS si è verificato un overflow | Ripetere findicazione con minore ampiezza |
| PRBS Overflow | 1 NDO 31 C Verificato di 1 Overifow | |
| A033 | La velocità massima positiva o negativa è | aumentare la corrispondente velocità massima |
| | stata superata | |
| Sovravelocità | | - diminuire il carico rigenerativo (vedi SF 480) |
| A034 | Bit 8 in r552 word di stato 1 del canale di | Controllo: |
| | riferimento. Il valore di differenza tra | |
| Scostamento rif. / ist | riferimento e valore reale ist di frequenza ist | - se c'è una richiesta di coppia troppo alta. |
| | maggiore del valore parametrizzato ed il | |
| | tempo di controllo regolazione è trascorso. | - se il motore è stato progettato troppo piccolo. |
| | | D702 ago rif jet frog /ggo rif jet vol. opp. D704 |
| | | P792 sco.rifist freq./sco.rifist vel. opp. P794 sco.rifist tempo aumentare i valori |
| A036 | La segnalazione di ritorno frenatura indica lo | Controllare la segnalazione di ritorno del freno |
| 7000 | stato "Freno ancora chiuso". | (vedi SF 470) |
| Segnalazione ritorno | state i folio allocia ciliace : | (1001 61 170) |
| freno "freno ancora | | |
| chiuso" | | |
| A037 | La segnalazione di ritorno frenatura indica lo | Controllare la segnalazione di ritorno del freno |
| | stato "Freno ancora aperto". | (vedi SF 470) |
| Segnalazione ritorno | | |
| freno "freno ancora | | |
| aperto" | Matara in invarsiona di cappia a blaccata | Controller |
| A042 | Motore in inversione di coppia o bloccato. | Controllo: |
| mot.blo./inv.co. | Il sorgere dell'allarme non può essere | - se l'azionamento sia bloccato. |
| 11101.010./1110.00. | influenzato con P805 "tempo | - 30 Tazionamento sia bioccato. |
| | inv.coppia/bloccaggio", ma con P794 "tempo | - se l'azionamento siain inversione di coppia. |
| | scostamento riferimist". | |
| A049 | Con ser. I/O (SCB1 con SCI1/2) non è | P690 Config. SCI-AE |
| | allacciato alcun Slave o LWL interrotto o Slave | |
| Nessuno Slave | senza tensione. | - verificare Slave. |
| 14 14 51 110 | | |
| non Kompakt PLUS | Con oor I/O gli Clavo nacasassi accorde | - verificare cavo. |
| A050 | Con ser. I/O gli Slave necessari secondo parametrizzazione (numero Slave o tipo | Verificare parametro P693 (uscite analociche), P698 (uscite digitali). |
| Slave sbagliato | Slave) non sono presenti: | Verificare connessione connettori |
| Ciavo obagliato | sono stati parametrizzati ingressi o uscite | K4101K4103, K4201K4203 (ingressi |
| non Kompakt PLUS | analogiche oppure ingressi o uscite digitali, | analogici) e connettori binari B4100B4115, |
| • | che non sono presenti fisicamente. | B4120B4135, B4200B4215, |
| | | B4220B4235 (ingressi digitali). |
| A051 | Con collegamento Peer scelto troppo grande o | Adattare la Baudrate delle schede SCB che |
| 5. 5. | Baudrate diverse. | sono in collegamento P701 SST/SCB |
| Peer Bdrate | | Baudrate |
| non Kommeld DI IIO | | |
| non Kompakt PLUS | Con collegements Dear importate live the | Didurro il numoro della ward DZ00 CCT/CCD |
| A052 | Con collegamento Peer impostata lunghezza PZD troppo grande (>5). | Ridurre il numero delle word P703 SST/SCB numPZD. |
| Peer PZD-L | 1 20 Hoppo grande (>3). | numr-ZD. |
| I OUI I ZD-L | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| | | <u>I</u> |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|------------------------------|--|--|
| A053 | Con collegamento Peer lunghezza PZD di | Adattare lunghezza word di mittente e |
| Door Lng f | invio e ricezione non si adattano tra di loro. | ricevente P703 SST/SCB numPZD. |
| Peer Lng f. | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A057 | Capita, nel caso una TB sia segnalata e | Sostituire progettazione TB (Software). |
| TB-Param | presente, ma ordini di parametro da PMU, | |
| ID-Palalli | SST1 o SST2 non vengono riscontrati entro 6 s dalla TB. | |
| non Kompakt PLUS | Gadia 15. | |
| A061 | Al connettore binario U065 c'è un segnale | Controllare la causa allarmi (vedi SF 710) |
| Allamas d blassb: | attivo (1). | |
| Allarme 1 blocchi funzionali | | |
| A062 | Al connettore binario U066 c'è un segnale | Controllare la causa allarmi (vedi SF 710) |
| | attivo (1). | (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Allarme 2 blocchi | | |
| funzionali A063 | Al connettore binario U067 c'è un segnale | Controllare la causa allarmi (vedi SF 710) |
| A003 | attivo (1). | Controllare la causa allamii (veui SF 710) |
| Allarme 3 blocchi | | |
| funzionali | | |
| A064 | Al connettore binario U068 c'è un segnale | Controllare la causa allarmi (vedi SF 710) |
| Allarme 4 blocchi | attivo (1). | |
| funzionali | | |
| A072 | a rappresentazione automatica della | Inserire convertitore (stato convertitore |
| | caratteristica di attrito è stata scelta, ma | "Funzionamento" °014). |
| rappres.caratter.attrito | l'azionamento non ancora inserito. | |
| | Nota: se entro 30 sec. non viene dato il | |
| | comando On avviene un'interruzione della | |
| | rappresentazione automatica della | |
| 1070 | caratteristica di attrito con guasto F099. | Discussional lleventuali acusa di succeta |
| A073 | La rappresentazione automatica della caratteristica di attrito è stata interrotta | Rimuovere l'eventuali causa di guasto. Reinserire convertitore. |
| interr.caratt.attr. | (comando OFF o guasto). | Transamo conventiore. |
| | | |
| | Nota: | |
| | Se entro 5 min il convertitore non viene inserito di nuovo avviene una interruzione | |
| | della rappresentazione automatica della | |
| | caratteristica di attrito (F099). | |
| A074 | Rappresentazione incompleta della | Dare sblocco rotazione per i due sensi di |
| caratt.attr.incompl. | caratteristica di attrito. A causa di sblocchi mancanti o di limitazioni | rotazione. Mettere limitazioni di velocità per i due sensi di |
| caratt.atti.iiicompi. | non è possibile la rappresentazione completa | rotazione in modo tale che tutti i punti di |
| | della caratteristica di attrito nei due sensi di | caratteristica siano percorribili. |
| 4075 | rotazionese. | On the transfer of the state of |
| A075 | I valori della misurazione di dispersione o della misurazione di resistenza di rotore sono | Se i singoli valori di misura si scostano di molto dai valori medi, non vengono |
| Ls,Rr scost. | fortemente dispersivi. | automaticamente prelevati per la calcolazione |
| -, | | (per RI) o rimane il valore della |
| | | parametrizzazione automatica (per Ls). |
| | | Una verifica dei risultati per plausibilità è |
| | | necessaria solo per azionamenti con elevate esigenze di precisione di coppia opp. di |
| | | velocità. |
| A078 | Con l'inserzione del convertitore viene | Se la misura da fermo può essere eseguita |
| | condotta la misura da fermo. Il motore può | senza pericolo: |
| Misura fermata | orientarsi per questa misura più volte in una determinata direzione. | - inserire convertitore |
| L | ueterrilliata ullezione. | - inserire convertitore |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|----------------|---|-------------------------------------|
| A081 | La seguente descrizione si riferisce alla 1. | Necessaria nuova configurazione. |
| | CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di | |
| Allarme CB | servizio della scheda CB. | |
| | La combinazioni buta di riconoccimento che | |
| | Le combinazioni byte di riconoscimento che vengono inviate dal master DP nel messaggio | |
| | configurazione stimmen non coincidono con le | |
| | combinazioni byte di riconoscimento | |
| | consentite. (Vedi anche il Compendio capitolo | |
| | 8, tabella 8.2-12) | |
| | Effetto: | |
| | Nessuna rappresentazione di collegamento | |
| A082 | con il master PROFIBUS. La seguente descrizione si riferisce alla 1. | Necessaria nuova configurazione. |
| A002 | CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di | Thecessaria fluova configurazione. |
| Allarme CB | servizio della scheda CB. | |
| | | |
| | Dal messaggio configurazione dal master DP | |
| | non può essere registrato nessun tipo PPO | |
| | valido. | |
| | Effetto: Nessuna rappresentazione di collegamento | |
| | con il master PROFIBUS. | |
| A083 | La seguente descrizione si riferisce alla 1° | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| | CBP. Per altre CB o TB vedi le istruzioni di | |
| Allarme CB | servizio della scheda CB. | |
| | | |
| | Non vengono ricevuti dati utili o dati utili non | |
| | validi (p.e. word comando completa STW1=0) dal master DP. | |
| | Effetto: | |
| | i dati di processo non vengono portati avanti | |
| | nella Dual-Port-RAM. Se P722 (P695) è | |
| | diverso da zero, questo porta al rilascio del | |
| | guasto F082. | |
| A084 | La seguente descrizione si riferisce alla 1° | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| Allarme CB | CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di servizio della scheda CB. | |
| Allalitie CD | Servizio della scrieda CD. | |
| | Il traffico messaggi tra master DP e CBP è | |
| | interrotto (p.e. interruzione cavo, connettore di | |
| | bus staccato o master DP disinserito) | |
| | Effetto: | |
| | Se P722 (P695) è diverso da zero, questo | |
| A085 | porta al rilascio dell'errore F082. La seguente descrizione si riferisce alla 1° | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| AUUJ | CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di | Vodi manuale u uso della scrieda CD |
| Allarme CB | servizio della scheda CB. | |
| - | | |
| | La CBP non produce questo allarme! | |
| A086 | La seguente descrizione si riferisce alla 1° | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| Allarma CD | CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di | |
| Allarme CB | servizio della scheda CB. | |
| | Caduta Heart-Beat-Counter sull'apparecchio | |
| | base. Il Heart-Beat-Counter sull'apparecchio | |
| | base non viene più incrementato. La | |
| | comunicazione CBP <> scheda base è | |
| 1007 | disturbata. | Lundi manuala diuan dalla salada CD |
| A087 | La seguente descrizione si riferisce alla 1° CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| Allarme CB | servizio della scheda CB. | |
| , marrie OD | COLVIZIO GOIIG GOLIGGA OD. | |
| | Errore nel Software DPS-Manager della CBP. | |
| A088 | vedi manuale d'uso della scheda CB | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| | | |
| Allarme CB | | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| A089 | vedi manuale d'uso della scheda CB | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| Allorma CD | allarme della 2°scheda CB. | |
| Allarme CB A090 | Corrisponde a A81 della 1°scheda CB vedi manuale d'uso della scheda CB | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| A030 | allarme della 2°scheda CB. | Vedi mandale d d30 della 3eneda OB |
| Allarme CB | Corrisponde a A82 della 1°scheda CB | |
| A091 | vedi manuale d'uso della scheda CB | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| Allamas OD | allarme della 2°scheda CB. | |
| Allarme CB A092 | Corrisponde a A83 della 1°scheda CB vedi manuale d'uso della scheda CB | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| A032 | allarme della 2°schedaCB. | Vedi mandale d doo della scheda CD |
| Allarme CB | Corrisponde a A84 della 1.scheda CB | |
| A093 | vedi manuale d'uso della scheda CB | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| Allarme CB | allarme della 2°schedaCB. | |
| A094 | Corrisponde a A85 della 1°schedaCB vedi manuale d'uso della scheda CB | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| 7.004 | allarme della 2°schedaCB. | vodi mandale a doe della soneda eb |
| Allarme CB | Corrisponde a A86 della 1°schedaCB | |
| A095 | Allarme della 2°scheda CB. Corrisponde a | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| Allarme CB | A87 della 1°schedaCB | |
| Allallile CD | vedi istruzioni di servizio della scheda CB | |
| A096 | vedi manuale d'uso della scheda CB | vedi manuale d'uso della scheda CB |
| | allarme della 2°schedaCB. | |
| Allarme CB | Corrisponde a A88 della 1°schedaCB | |
| A097 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| / marme i ib | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A098 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| Allamie i ib | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A099 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| Allattie I IB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A100 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| A.I. 4.TD | | |
| Allarme 1 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A101 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| | | |
| Allarme 1 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A102 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| | | |
| Allarme 1 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A103 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| | 200 001000 15 | 2 200 30113 200 30113 15 |
| Allarme 1 TB | | |
| non Komnel± DLUC | | |
| non Kompakt PLUS A104 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| A104 | vodi manuale u uso della scheda 10 | vodi mandale d uso della scrieda 1 b |
| Allarme 1 TB | | |
| | | |
| non Kompakt PLUS | | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| A105 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| nan Kamala DI IIC | | |
| non Kompakt PLUS A106 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| non Kompolit DLUC | | |
| non Kompakt PLUS A107 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | Toda mandalo d'accidenta conoca 1.5 | Vod mandale d dee della conteda 12 |
| non Kompakt PLUS | | |
| A108 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A109 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A110 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A111 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A112 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 1 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A113 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A114 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A115 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | vodi manualo diugo della ceheda TD | yadi manuala diyaa dalla ashada TD |
| A116 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A117 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|--------------------------|--|--|
| A118 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allerme 2 TD | | |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A119 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| | | |
| non Kompakt PLUS | Lead's accorded the control of TD | Lead's accorded to the deliberation of TD |
| A120 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompokt DLLIC | | |
| non Kompakt PLUS A121 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| | | |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A122 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| Allamic 2 15 | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A123 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A124 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A125 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allerme 2 TD | | |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A126 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| 1.5110 | | |
| non Kompakt PLUS A127 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| | Vos. Haridaio a doc della selleda 15 | Toda mandalo a ass della serioda 15 |
| Allarme 2 TB | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A128 | vedi manuale d'uso della scheda TB | vedi manuale d'uso della scheda TB |
| Allarme 2 TB | | |
| Alialine 2 1B | | |
| non Kompakt PLUS | | |
| A129 | Il dato di macchina 1 (encoder di posizione- | Per poter usare l'asse, il dato di macchina 1 |
| Asse non presente - | tipo/asse tipo) è 0 (asse non presente). | deve essere acquisito con un valore ammissibile. |
| dato macchina 1= 0 | Effetto: | |
| | Il servizio dell'asse viene interrotto, il regolatore di posizione staccato. | |
| | regulature di pusizione stattato. | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|----------------------|---|---|
| A130 | Nella predisposizione di un ordine di | -predisporre segnali di comando OFF1, OFF2, |
| Condizioni | spostamento è mancata la segnalazione di ritorno "In funzionamento [IOP]". La | OFF3 e sblocco regolatore [ENC]. |
| funzionamento non | segnalazione di ritorno è impedita dalle | -Con mancanza delle segnalazioni di ritorno |
| presenti | seguenti cause "In funzionamento" (bit di | OFF2 e / o OFF3 verificare l'alimentazione |
| | stato2, vedi schema funzionale foglio 200) : | della word di comando 1 (schema funzionale MASTERDRIVES foglio 180). |
| | -I segnali di comando OFF1, OFF2, OFF3 e/o | , |
| | sblocco regolatore [ENC] non sono attivati. | -Analizzare II numero di guasto che sorge [FAULT NO], rimuovere l'errore ed infine con |
| | -Le segnalazioni di ritorno OFF2 e/o OFF3 non sono attivate. | = 3, |
| | -E' presente un guasto [FAULT]. | Nota: Per ricevere di nuovo lo stato "In servizio |
| | Effetto: l'ordine di spostamento viene collegato. | [IOP]", OFF1 deve essere tolto e di nuovo comandato. |
| A131 | Durante l'elaborazione di un ordine di | Verificare il comando del segnale di comando |
| | spostamento è stato tolto il segnale di | OFF1 dal programma utilizzatore. |
| OFF1 manca | comando OFF1. | . 0 |
| | Effetto:L'azionamento viene arrestato con una | |
| | rampa (P464 rampa di decelerazione). Al | |
| | termine avviene il blocco degli impulsi. Questo | |
| | vale anche, se è P443 = 0 (schema funzionale 310) e viene usato il bypass del datore di | |
| | rampa (schema funzionale 320). | |
| A132 | -Durante l'elaborazione di un ordine di | - Verificare il comando del segnale di |
| 71102 | spostamento è stato tolto il segnale di | comando OFF2 dal programma utilizzatore. |
| OFF2 manca | comando OFF2. | |
| | | - In mancanza del segnale di ritorno OFF2 si |
| | -Durante l'elaborazione di un ordine di | deve verificare l'alimentazione della word di |
| | spostamento è stato tolto il segnale di ritorno OFF2. | comando 1 (schema funzionale MASTERDRIVES foglio 180). |
| | Effetto: | Nota: |
| | Viene messo subito il blocco impulsi. Se il | per mantenere di nuovo lo stato "In |
| | motore non è frenato, si ferma da solo. | funzionamento [IOP]", deve essere tolto OFF1 |
| | | ed essere comandato di nuovo. |
| A133 | -Durante l'elaborazione di un ordine di | - Verificare il comando del segnale di |
| OFF3 manca | spostamento è stato tolto il segnale di comando OFF3. | comando OFF3 dal programma utilizzatore. |
| | | - In mancanza del segnale di ritorno OFF3 si |
| | -Durante l'elaborazione di un ordine di | deve verificare l'alimentazione della word di |
| | spostamento è stato tolto il segnale di ritorno OFF3. | comando 1 (schema funzionale MASTERDRIVES foglio 180). |
| | J | |
| | Effetto: | Nota: |
| | Il motore frena al limite di corrente. Infine | per mantenere di nuovo lo stato "In |
| | avviene il blocco impulsi. | funzionamento [IOP]", deve essere tolto OFF1 ed essere comandato di nuovo. |
| A134 | Durante l'elaborazione di un ordine di | Verificare il comando del segnale di comando |
| | spostamento è stato tolto il segnale di | sblocco regolatore [ENC] dal programma |
| Sblocco regolatore | comando sblocco regolatore [ENC] (Bit di | utilizzatore. |
| ENC manca | comando 3, "Sblocco invertitore"; vedi schema funzionale foglio 180). | |
| | Effetto: | |
| | Viene messo subito il blocco impulsi. Se il | |
| | motore non è frenato, si ferma da solo. | |
| A135 | Valore ist di posizione non o.k. Dal | -verificare il cablaggio di B0070 e B0071, |
| | rilevamento posizione (B0070 / B0071) | -verificare datore di posizione e scheda |
| Valore ist posizione | | valutazione, |
| non o.k. | | -verificare il cavo di generatore. |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|------------------------|--|--|
| A136 | Il dato di macchina 1 (encoder di posizione - | Se il dato di macchina 1 è stato variato, il |
| | Tipo / tipo asse) è stato variato. | segnale di comando deve rimettere indietro la |
| Dato di macchina 1 | | tecnologica [RST] comandato o |
| variato - necessario | Effetto: | l'alimentazione elettonica del |
| RESET | Viene impedito il comando di ordini di | MASTERDRIVES deve essere disinserita e di |
| | posizionamento. | nuovo inserita. |
| A137 | Per più assi è stato assegnato lo stesso | Per tutti gli assi su un M7-FM deve essere |
| | abbinamento assi (dato di macchina 2 (solo | preso un abbinamento assi chiaro. Non è |
| Abbinamento asse | M7, con impiego dell'opzione tecnologica F01 | consentito, p.e. di definire due assi come assi |
| sbagliato | non rilevante). | X. |
| | | |
| | Effetto: | |
| | Il comando di ordini di posizionamento viene | |
| | impedito. | |
| A138 | Il blocco di posizionamento nel tipo di asse | -tipo asse 1 o 2: nel blocco di posizionamento |
| | con encoder di posizione incrementale o | non deve essere dato alcun numero di asse |
| Abbinamento asse | assoluto (dato di macchina 1 = 1 o 2) contiene | definito come asse cilindrico (solo M7). |
| cilindrico sbagliato | un numero di asse che è definito come asse | |
| | cilindrico (solo M7, per impiego dell'opzione | -tipo asse 3: in ogni blocco di posizionamento |
| | tecnologica F01 non rilevante). | deve essere dato il numero di asse cilindrico. |
| | | |
| | Il blocco di posizionamento nel tipo di asse | |
| | cilindrico (dato di macchina 1 = 3) contiene: | |
| | -nessun numero asse (X, Y, Z) | |
| | -un numero di asse sbagliato | |
| | | |
| | Effetto: | |
| | L'elaborazione programma di posizionamento | |
| 1100 | viene impedita od interrotta. | |
| A139 | L'allarme è rilasciato solo per generatore di | Corrispondentemente alle formule sotto |
| | motore di asse rotante.La larghezza di Bit del | riportate si devono ridurre i denominatori di |
| Parametrizzaz. errori | prodotto del denominatore di riduzione | riduzione di P116 oppure U810. |
| inseguimento pos. gen. | (U810.2 * P116.2) non può essere maggiore | |
| mot. | della differenza da larghezza dati 32 Bit | |
| | dell'elemento di memoria e della risoluzione | |
| | del Multiturn del generatore. | |
| | Esempio: Torquemotor con EQN1325 MT: risoluzione Multiturn = 12 | |
| | P116: 2/7 | |
| | | |
| | U810.2max = 2 ^(32 - MT) /P116.2 U810.2max = 149796 | |
| A140 | Da fermo è stato superato il limite di errore di | -verifica e correzione dei dati di macchina |
| 7140 | inseguimento per arresto: | corrispondenti, |
| Errore inseguimento da | moogamento per arresto. | oomopondond, |
| fermo | -inserito sbagliato il controllo dell'errore di | -ottimizzazione del regolatore di |
| Tomio | inseguimento - arresto (dato di macchina 14) | corrente/velocità, |
| | moogamonto arrosto (dato di maccimia 14) | Solitorito, Volodita, |
| | -Posizione raggiunta - finestra di arresto | -rimuovere il problema meccanico. |
| | precisa (dato di macchina 17) inserita | The state of the s |
| | maggiore del controllo di errore di | |
| | inseguimento - arresto (dato macchina 14) | |
| | and the date (date maconina 14) | |
| | -L'asse è stato spinto meccanicamente dalla | |
| | posizione | |
| | F | |
| | Effetto: | |
| | La regolazione viene disinserita e l'asse | |
| 1 | | |
| | frenato tramite il tempo di discesa per errore | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|--------------------------|---|---|
| A141 | Durante il movimento di posizionamento è | -verifica e correzione dei dati di macchina |
| | stato superato il limite dell'errore di | corrispondenti, |
| Errore inseguimento in | inseguimento per marcia: | |
| marcia | -inserito sbagliato il controllo errore di | - verificare il valore reale di posizione (funzionamento regolato in velocità), il |
| | inseguimento marcia (dato macchina 15) | generatore di posizione, verificare la scheda di |
| | moogamienie mareia (aate maeerinia 10) | rilevamento ed il cavo di generatore. |
| | -La meccanica non può seguire le | |
| | predisposizioni del regolatore di posizione | -ottimizzazione del regolatore di |
| | - Valori reali di posizione non validi | corrente/velocità, |
| | - valori reali di posizione non validi | -verificare la meccanica |
| | -Ottimizzazione errata del regolatore di | |
| | posizione o del regolatore di velocità | |
| | Magazias difficilmente accessibile a | |
| | - Meccanica difficilmente accessibile o bloccata | |
| | bioccata | |
| | Effetto: | |
| | La regolazione di posizione viene disinserita e | |
| | l'azionamento frenato tramite il tempo di | |
| | rampa discesa per errore (dato di macchina 43). | |
| A142 | La "Posizione raggiunta - finestra arresto | - verifica e correzione dei dati di macchina |
| | precisa" non è stata raggiunta entro | corrispondenti, |
| Posizione raggiunta - | "Posizione raggiunta - controllo di tempo": | |
| controllo tempo | Decimiens regainsts finestra arrests preside | - ottimizzazione del regolatore di |
| | -Posizione raggiunta - finestra arresto precisa (dato di macchina 17) troppo piccola | corrente/velocità, |
| | (date di massimia 17) iroppo piccola | - verificare la meccanica |
| | -Posizione raggiunta - controllo di tempo (dato | |
| | di macchina 16) troppo corto | |
| | Develotore di posizione e regoletore velesità | |
| | -Regolatore di posizione o regolatore velocità non ottimizzati | |
| | Horr ottimizzati | |
| | -Causa meccanica | |
| | F# | |
| | Effetto: La regolazione di posizione viene disinserita. | |
| A145 | Con asse cilindrico in rotazione è stato | Il comando di "ingresso digitale" "blocco valore |
| | comandato il "ingresso digitale" con la | ist" può essere comandato solo per asse |
| Inammissibile valore ist | funzione "blocco valore ist". | ferma. |
| - fermo asse | E#awa. | |
| | Effetto: Il movimento asse viene fermato attraverso la | |
| | rampa di rallentamento, la funzione "blocco | |
| | valore ist" non viene eseguita. | |
| A146 | Il posizionamento è stato interrotto. Nella | Muovere l'asse prima del prosieguo nel tipo di |
| Direzione movimento | continuazione del posto di interruzione l'asse cilindrico avrebbe dovuto marciare nella | servizio preparazione prima della posizione di arrivo. |
| inammissibile | direzione contrapposta, per raggiungere la | anivo. |
| | posizione di arrivo programmata. Tuttavia | |
| | questo è stato interdetto con la | |
| | determinazione del dato di macchina 37 | |
| | (comportamento dopo interruzione). | |
| | Il superamento della posizione di arrivo con | |
| | interruzione del posizionamento può avere | |
| | molte cause: | |
| | -II fermarsi del motore | |
| | - II IEIIIIAISI UEI IIIUIUIE | |
| | -E' stato per esempio spostato nel tipo di | |
| | servizio di preparazione. | |
| | C#otto: | |
| | Effetto: Il movimento asse viene impedito. | |
| | ii movimento asse viene impedito. | l |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|--|--|--|
| A148 Rallentamento = 0 | Il valore di frenatura corrente è 0, p.e. con memorizzazione RAM sbagliata o errore nel Firmware tecnologico. | Questo errore non dovrebbe in verità capitare. Serve al Software tecnologico come freno di emergenza. Cambiare Hardware (M7; MCT). |
| | Effetto: La regolazione di posizione viene disinserita e l'azionamento frenato per errore attraverso il tempo di rampa di discesa (dato di macchina 43). | Cambiate Hardware (M7, MC1). |
| A149 | Errore interno del Software tecnologico. | Questo errore non dovrebbe in verità capitare. |
| Movimento residuo negativo | Effetto: La regolazione di posizione viene disinserita e l'azionamento per errore frenato attraverso il tempo di rampa di discesa (dato di macchina 43). | Serve al Software tecnologico come freno di emergenza. |
| A150 Asse Slave abbinato altro asse Master | Il programma di posizionamento scelto contiene un'asse Slave, che viene già usato da un altro asse Master (solo per M7, non rilevante per opzione tecnologica F01). | Non può essere usato un'asse Slave nello stesso tempo da più programmi di posizionamento. |
| | Esempio: Programma di posizionamento 1, avviato nell'asse X, contiene blocchi di posizionamento per gli assi X e Y. Programma di posizionamento 2 viene avviato nell'asse Z e contiene blocchi di posizionamento per l'asse Z e Y. Questo programma di posizionamento viene respinto con l'allarme 150, poiché l'asse Y è già usato dal programma di posizionamento 1. | |
| | Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita o interrotta . | |
| A151 Tipo servizio asse Slave inammissibile | L'asse Slave necessario all'asse Master non è inserito nel tipo di servizio "Slave" (solo M7, non rilevante per opzione tecnologica F01). | L'asse Slave deve essere inserito nel tipo di servizio "Slave". |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |
| A152 Tipo servizio cambiato nell'asse Slave | Durante il movimento di posizionamento è stato scelto il tipo di servizio "Slave" nell'asse Slave (solo M7, non rilevante per opzione tecnologica F01). | L'asse Slave deve essere inserito nel tipo di servizio "Slave". |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |
| A153 Errore presente nell'asse Slave | Nell'asse Slave necessaria all'asse Master sta un'allarme (solo M7, non rilevante per opzione tecnologica F01). Effetto: Il programma di posizionamento viene fermato, l'asse viene arrestato tramite la rampa di rallentamento. | L'elaborazione del programma di posizionamento può essere eseguito solo, se tutti gli assi necessari sono senza errori. Per poter cancellare quest'allarme, solo gli allarmi nell'asse Slave devono essere cancellati. |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|-----------------------------------|---|--|
| A154 | Nell'asse Slave necessaria all'asse Master sta | Staccare il servizio ad inseguire nell'asse |
| | il segnale di comando servizio a seguire | Slave. |
| Servizio a seguire | [FUM]. Un'asse Slave inserito nel servizio a | |
| nell'asse Slave attivo | seguire non può essere azionata dall'asse | |
| | Master (solo M7, non rilevante per opzione | |
| | tecnologica F01). | |
| | | |
| | Effetto: | |
| | Il programma di posizionamento viene fermato, l'asse viene arrestato tramite la | |
| | rampa di rallentamento. | |
| A155 | Nell'asse Slave necessaria all'asse Master sta | Togliere il segnale di comando Reset [RST] |
| 71100 | il segnale di comando Reset [RST]. Un'asse | nell'asse Slave. |
| RESET nell'asse Slave | Slave Con Reset comandato non può essere | |
| attivo | usata dall'asse Master o (solo M7, non | |
| | rilevante per opzione tecnologica F01). | |
| | Effects | |
| | Effetto: | |
| | Il programma di posizionamento viene fermato, l'asse viene arrestato tramite la | |
| | rampa di rallentamento. | |
| A156 | E' stato avviato un programma di | Assi dal tipo di asse cilindrico possono essere |
| | posizionamento, in cui un'asse Slave proviene | usati solo in alcuni programmi di |
| Tipo asse (MD 1) | dal tipo di asse cilindrico (solo M7, non | posizionamento |
| dell'asse Slave | rilevante con opzione tecnologica F01). | |
| inammissibile | | |
| | L'allarme viene emesso nell'asse Master e | |
| | presenta su un tipo di asse inammissibile nell'asse Slave. | |
| | Tieli asse Siave. | |
| | Effetto: | |
| | Il programma di posizionamento viene | |
| | fermato, l'asse viene arrestato tramite la | |
| | rampa di rallentamento. | |
| A160 | Il valore di velocità introdotto per il gradino | Predisporre valore di velocità ammissibile per |
| One discount of the | scelto [F_S] (gradino 1 o gradino 2) nel tipo di | il gradino 1 e/o gradino 2. I valori ammissibili |
| Gradino velocità preparazione = 0 | servizio di preparazione è zero. | stanno tra 0,01 [1000*LU/min] e velocità di posizionamento massima (dato di macchina |
| preparazione – 0 | Effetto: | 23). |
| | Il movimento asse viene arrestato o impedito. | |
| A161 | Il valore di velocità introdotto per la velocità di | Inserire valore di velocità ammissibile per la |
| | punto di referenza - avviamento (dato di | velocità di avviamento. I valori ammissibili |
| Punto referenza - | macchina 7) è zero. | stanno tra 0,01 [1000*LU/min] e velocità di |
| velocità avvio = 0 | Effects | posizionamento massima (dato di macchina |
| | Effetto: | 23). |
| A162 | Il movimento asse viene arrestato o impedito. Il valore di velocità introdotto per la velocità di | Inserire valore di velocità ammissibile per la |
| / \ 10L | punto referenza - riduzione (dato di macchina | velocità di punto di referenza - di riduzione. I |
| Punto referenza - | 6) è zero. | valori ammissibili stanno tra 0,01 e 1000 |
| velocità riduzione = 0 | | [1000*LU/min]. |
| | Effetto: | |
| | Il movimento asse viene arrestato o impedito. | |
| A165 | Il numero di blocco posizionamento MDI dato | Predisposizione di un numero di blocco |
| Numero blocco | dato sotto i segnali di comando [MDI_NO] è | posizionamento MDI ammissibile [MDI_NO] |
| posizionamento MDI | maggiore di 11. | tra 0 e 10. |
| inammissibile | Effetto: | |
| | Il movimento asse viene impedito. | |
| A166 | Nel tipo di servizio MDI il segnale di comando | Attenersi alla successione di trasmissione dati |
| | Start [STA] è stato predisposto, senza prima | ed avvio dell'asse. |
| Posizione MDI non | trasmettere al blocco di posizionamento scelto | |
| presente | MDI un valore di velocità. | |
| | Effotto | |
| | Effetto: Il movimento asse viene impedito. | |
| | i movimento asse viene impedito. | <u>l</u> |

| A167 Velocità MDI non presente Effetto: Il movimento asse viene impedito. A168 MDI volante con G91 non consentito Effetto: Il movimento asse viene impedito. Il movimento asse viene impedito attraverso la rampa di rallentamento. A169 Condizione di Start MDI volante con G91 non consentito Effetto: Il movimento asse viene impedito o arrestato attraverso la rampa di rallentamento. A169 Condizione di Start MDI volante non presente Effetto: La funzione G91 (misura concatenata), incomendo "incomendo "inc | Numero allarme | Causa | Rimedio |
|--|--------------------------|--|--|
| Velocità MDI non presente Effetto: Effetto: Il movimento asse viene impedito. A168 MDI volante con G91 non consentito Effetto: Il movimento asse viene impedito predisposto per la funzione MDI volante come 1. Funzione G91 (misura concatenata), assoluta). Effetto: Il movimento asse viene impedito o arrestato attraverso la rampa di raltentamento. A169 A169 Segnale di comando "sportare asse" [RST] comandato Condizione di Start MDI volante non presente Effetto: La funzione MDI volante attraverso la rampa di raltentamento. Segnale di comando "servizio ad inseguire" comandato Effetto: La funzione "MDI volante" non viene eseguito. A170 A170 A172 A172 A172 A173 A174 A173 A173 A173 A174 A174 A174 A174 A174 A175 Numero programma spostamento non consentito Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 A174 A175 Numero programma spostamento non consentito Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A175 Non programma apostamento viene impedita. A175 Non programma ta alturna fine biocco di posizionamento del programma di posizionamento di posizionamento di posizionamento di posizionamento di posizionamento di posizionamento del programma di posizionamento del programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di posizionamento di posizionamento del programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di posizionamento del programma di posizionamento non di posizionamento di posizionamento di posizionamento di posizionamento di posizionamento di posizionamento del programma di posizionamento non si deve cambiare il numer | | Nel tipo di servizio MDI il segnale di comando | |
| Effetto: Unarror operation on presente MDI un valore di velocità. Effetto: Il movimento asse viene impedito. Nel blocco di posizionamento MDI è stato predisposto per la funzione MDI volante come 1. Funzione G G91 (misura concatenata). Effetto: Il movimento asse viene impedito o arrestato attraverso la rampa di rallentamento. A169 Segnale di comando "ipportare asse" [RST] comandato Condizione di Start MDI volante non presente Effetto: La funzione "MDI volante" non viene eseguito. A170 A170 A170 A171 A172 A172 A172 A172 A173 A173 A173 A173 A173 A173 A173 A174 A174 A174 A174 A174 A175 A174 A174 A176 A175 A176 A177 A176 A177 A176 A177 A178 A178 A178 A178 A178 A179 A179 A179 A179 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A171 A171 A171 A172 A173 A173 A174 A175 A176 A176 A177 A178 A178 A178 A179 A179 A179 A179 A179 A170 A | | Start [STA] è stato predisposto, senza prima | ed avvio dell'asse. |
| Effetto: Il movimento asse viene impeditio. Nel blocco di posizionamento MDI e stato predisposto per la funzione MDI volante come on consentito Effetto: Il movimento asse viene impeditio o arrestato attraverso la rampa di rallentamento. Effetto: Il movimento asse viene impeditio o arrestato attraverso la rampa di rallentamento. Segnale di comando "riportare asse" [RST] comandato Condizione di Start MDI volante non presente Effetto: La funzione MDI volante come 1. funzione G esclusivamente G90 (misura assoluta). Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Blocco posiz, tipo servizio bato avanta de la funzionamento candato comandato Effetto: La funzione "MDI volante" non viene eseguito. Nel tipo di servizio biocco di programame di posizionamento viene impedita. Altro Alt | Velocità MDI non | | |
| Il movimento asse viene impedito. La funzione MDI volante ammette come 1. | presente | MDI un valore di velocità. | |
| Il movimento asse viene impedito. La funzione MDI volante ammette come 1. | | Efforto | |
| Nel blocco di posizionamento MDI è stato programma di posizionamento MDI valante come 1. funzione MDI volante come 1. funzione MDI volante come 1. funzione MDI volante come 1. funzione G G91 (misura concatenata). Effetto: La funzione G seculsivamente G90 (misura assoluta). A169 Segnale di comando "riportare asse" [RST] comandato -Segnale di comando "riportare asse" [RST] comandato -Segnale di comando "servizio ad inseguire" comanda to servizio ad inseguire" comanda in servizio ad inseguire del programma di posizionamento del d | | | |
| MDI volante con G91 non consentito Predisposto per la funzione MDI volante come funzione G G91 (misura concatenata). | A168 | | La funzione MDI volante ammette come 1. |
| non consentito Effetto: Il movimento asse viene impedito o arrestato attraverso la rampa di rallentamento. A169 Condizione di Start MDI volante non presente Effetto: La funzione "MDI volante" non viene eseguito. A170 A170 Nel tipo di servizio biocco singolo è stato avviato un biocco di funzionamento, sebbene non ne sia stato trasmesso alcuno. Effetto: L'elaborazione di posizionamento dato per il tipo di funzionamento uno presente Effetto: L'elaborazione di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sostamento non presente Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A173 A173 Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento viene impedita. A174 A173 Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sostamento non consentito Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 A174 A174 A174 A175 A176 A176 A176 A177 A177 Condizione di Start MDI volante "non viene eseguito. Effetto: L'elaborazione di posizionamento automatico soltane dalla tecnologica -prescegliere il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico soltane del per gramma di posizionamento stato estato cambiato il numero di programma di posizionamento ella programma di posizionamento di programma di posizionamento di programma di posizionamento di programma di posizionamento del numero di programma di posizionamento del | | | |
| Effetto: Il movimento asse viene impedito o arrestato attraverso la rampa di rellentamento. A169 Condizione di Start MDI volante non presente Effetto: La funzione MDI volante' non viene eseguito. A170 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A17 | MDI volante con G91 | 1. Funzione G G91 (misura concatenata). | assoluta). |
| Il movimento asse viene impedito o arrestato attraverso la rampa di rallentamento. A169 Condizione di Start MDI volante non presente Effetto: La funzione "MDI volante" non viene eseguito. A170 Mel ripo di servizio biocco singolo è stato avviato un biocco di funzionamento, sebbene non e sia stato trasmesso alcuno. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A172 A173 A173 A173 A173 A174 Numero programma spostamento non consentito U'elaborazione di posizionamento dato per il tipo di funzionamento viene impedita. A174 A174 Numero programma spostamento non consentito A175 A174 A174 A174 Numero programma spostamento non consentito A175 A175 A176 A177 A176 A177 A177 A177 A178 A178 A178 A179 A179 A179 A174 Di vita di vita di vita di vita di posizionamento viene impedita. A179 A170 A171 A174 Condita di vita di vi | non consentito | | |
| Aff9 Segnale di comando "riportare asse" [RST] comando. Condizione di Start MDI volante non presente Aff0 Segnale di comando "servizio ad inseguire" comando. Segnale di comando "servizio ad inseguire" comando. Aff0 Segnale di comando "servizio ad inseguire" comando. Aff0 Segnale di comando "servizio ad inseguire" comando. Nel tipo di servizio biocco singolo è stato avviato un biocco di funzionamento, sebbene non ne sia stato trasmesso alcuno. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. Aff2 Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento viene impedita. Aff3 Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Aff4 Durante l'elaborazione del programma di posizionamento aspostamento non consentito Aff6 Il Durante l'elaborazione del programma di posizionamento viene impedita. Aff6 Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Aff6 Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Aff6 Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Aff6 Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Aff6 Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Aff6 Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Aff6 Il numero di programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attavverso la rampa di rallentamento. Virkung: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attavverso la rampa di rallentamento. Aff6 Il numero di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attavverso la rampa di rallentamento. Con l'ordine 'Emissione valori ist - luogo errore Decoder' può essere letto il numero di programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attavverso la rampa di rallentamento. L'ultimo blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco di posizionamento viene interrotto e rimpedita. Assi in movimento viene o interrotta o impedita. Assi in movimento viene o interrotta o impedita. | | | |
| A170 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A170 | | attraverse la rampa di rallentamente | |
| comalato comandato Segnale di comando "servizio ad inseguire" comando. Fifetto: La funzione "MDI volante" non viene eseguito. A170 A172 Il numero di programma di posizionamento, sebbene non ne sia stato trasmesso alcuno. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. Effetto: L'elaborazione di posizionamento automatico sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A173 A173 Numero programma spostamento non consentito Consentito A174 A174 A174 A174 A174 A174 A175 A175 A175 Non programma at alcuna fine blocco di sposizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Non programmata alcuna fine blocco di sposizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento del numero di blocco di sposizionamento (a quale il decoder di blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento di numero di programma di posizionamento il numero di programma di posizionamento il numero di blocco di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | Δ160 | | Alimentare correttamente i segnali di |
| Segnale di comando "servizio ad inseguire" comandato Effetto: La funzione "MDI volante" non viene eseguito. A170 | A100 | | S S |
| presente Comandato | Condizione di Start | oomanaato | os.na.rasi |
| Effetto: La funzione "MDI volante" non viene eseguito. A170 Nel tipo di servizio biocco di funzionamento, sebbene non ne sia stato trasmesso alcuno. Effetto: Lelaborazione di posizionamento viene impedita. A172 A172 A172 Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. Il numero di programma di posizionamento viene impedita. A173 A173 A173 A174 A174 A174 A174 A174 A174 A174 A175 A175 A175 Numero programma spostamento non consentito A176 Numero programma spostamento non programma di posizionamento del programma di posizionamento viene impedita. A175 Non programma di posizionamento per interrotto e l'asses (i) termate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Non programmata di posizionamento viene interrotto e l'asses (i) termate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Non programmata di posizionamento viene interrotto e l'asses (i) termate attarverso la rampa di rallentamento. A176 Non programmata di posizionamento viene interrotto e l'asses (i) termate attarverso la rampa di rallentamento. A176 Con l'ordine "Emissione valori ist - lucogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento di locco di posizionamento da quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento di lummero di programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - lucogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento di lummero di programma di posizionamento di lummero di programma di posizionamento di lummero di programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento non chiuso con il riconoscimento blocco di posizionamento non chiuso con il riconoscimento blocco di posizi | MDI volante non | -Segnale di comando "servizio ad inseguire" | |
| A170 A170 Blocco posiz, tipo servizio set singolo no pres. A172 A172 A172 A173 A173 A173 A173 A174 A174 A174 A174 A174 A175 A175 A175 A175 A175 A175 A175 A175 | presente | comandato | |
| A170 A170 Blocco posiz, tipo servizio set singolo no pres. A172 A172 A172 A173 A173 A173 A173 A174 A174 A174 A174 A174 A175 A175 A175 A175 A175 A175 A175 A175 | | Effects | |
| Nel tipo di servizio blocco singolo e stato avviato un blocco di funzionamento, sebbene non ne sia stato trasmesso alcuno. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A172 A172 A173 A173 A173 A173 A174 A174 A174 A174 A175 A174 A175 A175 Numero programma spostamento non consentito Vimero programma spostamento non consentito A175 A175 A176 A177 A178 A179 A179 A179 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A171 A170 A171 A170 A170 A171 A170 A171 A170 A17 | | | |
| Blocco posiz. tipo servizio set singolo no pres. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A172 A173 A173 A173 A174 A174 A174 A175 A175 A175 A175 A175 A175 A175 A175 | A170 | Nel tino di servizio blocco singolo è stato | Trasmettere il blocco di posizionamento |
| Blocco posiz. tipo set singolo no pres. In numero di programma di posizionamento viene impedita. -trasmettere programma di posizionamento alla tecnologica sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica. -trasmettere programma di posizionamento alla tecnologica sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica. -trasmettere programma di posizionamento dalla tecnologica sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica -prescegliere il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. -prescegliere il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. -prescegliere il numero di programma di posizionamento viene impedita. -prescegliere il numero di prosizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. -prescegliere il numero di prosizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. -prescegliere il numero di prosizionamento sotto [PROG_NO] non è ammissibile. -prescegliere il numero di posizionamento di programma di posizionamento viene interrotto e l'assa (i) presizionamento di programma di posizionamento programma di posizionamento del programma di posizionamento. | 7.170 | | Trasmettere ii biocco di posizionamento. |
| Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. In numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica -prescegliere il numero di programma di posizionamento viene impedita. Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Il numero di programma di posizionamento viene impedita. Durante l'elaborazione del programma di posizionamento non si deve cambiaro il programma di posizionamento (PROG_NO]. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. Verfahrsatz richtigstellen. Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento viene interrotta o impedita. L'ultimo blocco che segue deve contenere il riconoscimento viene interrotta o impedita. Seguente del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Seguente del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Seguente del progr | Blocco posiz. tipo | * | |
| L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A172 Numero programma spostamento non presente Effetto: L'elaborazione di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica prescegliere il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 A174 A175 Numero programma spostamento non consentito Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento e stato cambiato di programma di posizionamento e stato cambiato il numero di programma di posizionamento programma di posizionamento (PROG_NO]. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di ri riconoscimento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di blocco di posizionamento di programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | servizio set singolo non | | |
| A172 Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica su tecnologica. A173 Il numero di programma di posizionamento automatico sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica presente Effetto: L'elaborazione di posizionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 Durante l'elaborazione del programma di posizionamento programma di posizionamento è stato cambiato l'elaborazione del programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento di locco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | pres. | | |
| A172 Numero programma spostamento non presente Effetto: L'elaborazione di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica A173 A173 A174 A174 A174 A175 Numero programma spostamento non consentito Effetto: L'elaborazione di posizionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 Numero programma spostam. durante marcia cambiato Virkung: L'elaborazione del programma di posizionamento programma di posizionamento programma di posizionamento programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati Il numero di programma di posizionamento di numero di programma di posizionamento di locco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco che segue deve contenere il riconoscimento vene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| Autro programma spostamento non presente Effetto: Lelaborazione di posizionamento viene impedita. Al 173 Al 1 numero di programma di posizionamento automatico sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica. Effetto: Lelaborazione di posizionamento viene impedita. Al 173 Al 1 numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. Al 174 Al 174 Al 175 Al 176 Al 175 Al 176 Al 176 Al 176 Al 176 Al 176 Al 176 Al 177 Al 177 Al 178 Al 179 Al 179 Al 179 Al 179 Al 179 Al 170 Al | A172 | | trasmottoro programma di posizionamento |
| Numero programma spostamento non presente stato [PROĠ_NO] non è nella memoria della tecnologica. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A173 A173 A174 A174 A174 A175 A176 A175 A175 A175 A175 A175 A175 A176 A176 A176 A176 A176 A176 A176 A176 A177 A176 A176 A176 A176 A176 A177 A176 A176 A176 A177 A176 A177 A176 A176 A177 A177 A178 A178 A178 A178 A179 A179 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A170 A171 A170 A170 | AITZ | | |
| spostamento non presente Effetto: | Numero programma | | and toonorgiou |
| Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A173 Numero programma spostamento non consentito Effetto: L'elaborazione di posizionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 Durante l'elaborazione del programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Non programmata alcuna fine blocco di spostionamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento di locco di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". | | | -prescegliere il numero di programma di |
| L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A173 Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 Durante l'elaborazione del programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento è stato cambiato il programma di posizionamento [PROG_NO]. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento une interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Non programmata alcuna fine blocco di spostamento programma di posizionamento ed il numero di programma di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento di programma di posizionamento ed il numero di programma di posizionamento ed il numero di programma di posizionamento del programma di posizionamento del programma di posizionamento di programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento viene interrotta o impedita. Assi in movimento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | presente | | posizionamento esatto |
| A173 Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile. Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 Durante l'elaborazione del programma di posizionamento i è stato cambiato il numero di programma di posizionamento è è stato cambiato il numero di programma di posizionamento programma di posizionamento (PROG_NO]. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento ole il riconoscimento blocco seguente "0". A175 Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Spostamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento di blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". Verfahrsatz richtigstellen. L'ultimo blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". L'ultimo blocco che segue "0". Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| A173 Numero programma spostamento non consentito Effetto: L'elaborazione di programma di posizionamento viene impedita. A174 Numero programma spostam. durante marcia cambiato A175 Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Non programmato alcuna fine blocco di spostamento Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene impedita. A175 Il blocco de codificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento. Verfahrsatz richtigstellen. L'ultimo blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". Verfahrsatz richtigstellen. L'ultimo blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento di programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | • | |
| Numero programma spostamento non consentito Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 Numero programma spostam. durante marcia cambiato Mirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento (PROG_NO). Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento (PROG_NO). Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento (PROG_NO). Mirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento (PROG_NO). Mirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento. Mirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento di numero di programma di posizionamento di numero di programma di posizionamento di numero di programma di posizionamento di programma di posizionamento di numero di programma di posizionamento di programma di posizionamento di numero di programma di posizionamento di numero di programma di posizionamento di programma di posizionamento di programma di posizionamento di programma di posizionamento di numero di programma di posizionamento di programma di posizionamento di numero di programma | A173 | | I numeri di programma di posizionamento |
| Numero programma spostamento non consentito Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 Durante l'elaborazione del programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento [PROG_NO]. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento. A175 Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". L'ultimo blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". L'ultimo blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento di programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | 71110 | | |
| consentito Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 Durante l'elaborazione del programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento programma di programma | Numero programma | | |
| L'elaborazione di posizionamento viene impedita. A174 Durante l'elaborazione del programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento [PROG_NO]. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento. Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Non programmata alcuna fine blocco di sposizionamento ed il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento ha determinato il posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| A174 Durante l'elaborazione del programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento [PROG_NO]. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento (programma di posizionamento) Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento. Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento. Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | consentito | | |
| Durante l'elaborazione del programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento (PROG_NO). Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| Numero programma spostam. durante marcia cambiato Mirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento. Mirkung: Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento. Posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento. Numero di programma di posizionamento. Verfahrsatz richtigstellen. L'ultimo blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0". L'ultimo blocco che segue "0". Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | A174 | | Durante la elaborazione di programma di |
| Numero programma spostam. durante marcia cambiato Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento. Mirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento. Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| marcia cambiato Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | Numero programma | | 1 • |
| L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | marcia cambiato | | |
| fermate attarverso la rampa di rallentamento. A175 Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0". Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| A175 Non programmata alcuna fine blocco di spostamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| riconoscimento blocco seguente "0". Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | A175 | | Verfahrsatz richtigstellen. |
| alcuna fine blocco di spostamento Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | - |
| spostamento errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | riconoscimento blocco che segue "0". |
| blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | spostamento | | |
| di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| l'errore. Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| Assi in movimento vengono arrestati | | | |
| | | | |
| | | attraverso rampa rallentamento. | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|---|---|---|
| A177 Num. programma spostam. inizio blocco | Il numero di programma di posizionamento trasmessa con la funzione inizio del blocco per il programma principale (livello 0) non è | Impostazione di un numero di programma principale presente. |
| non presente | presente. Effetto: | |
| | L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita. | |
| A178 Num. programma spostam. inizio blocco inammiss. | -Il numero di programma di posizionamento trasmesso con l'inizio del blocco per il programma principale (livello 0) è diverso dal numero di programma di posizionamento scelto. | Per la funzione inizio blocco come numero di programma di posizionamento per il programma principale il numero di programma di posizionamento [PROG_NO] deve essere predisposto. |
| | -Per la funzione "Inizio del blocco automatico" non è conosciuto alcun posto di interruzione (non è avvenuto ancora alcuna interruzione di programmas). | |
| | -Per la funzione "Inizio del blocco automatico" è memorizzato come posto di interruzione un altro numero di programma. | |
| | Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita. | |
| A179 | Il numero di sottoprogramma dato con l'inizio del blocco per il livello 1 o livello 2 non è | Per la funzione inizio blocco come numero di sottoprogramma per il livello 1 o 2 deve |
| Nr. prog.spostam. iniz. blo. livello 1/2 non | presente. | essere predisposto un numero di programma di posizionamento presente. |
| pres. | Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita. | · |
| Nr. prog.spostam.iniz,blocc | Il numero di sottoprogramma trasmesso con l'inizio del blocco per il livello 1 è diverso dal numero di sottoprogramma nel blocco di posizionamento. | Per la funzione inizio blocco come numero di sottoprogramma per il livello 1 deve essere dato il numero di sottoprogramma nel blocco di posizionamento. |
| o livello 1 <> ordine | Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita. | |
| Nr. prog.spostam.iniz,blocc o livello 2 <> ordine | Il numero di sottoprogramma trasmesso con l'inizio del blocco per il livello 2 è diverso dal numero di sottoprogramma nel blocco di posizionamento. | Per la funzione inizio blocco come numero di sottoprogramma per il livello 2 deve essere dato il numero di sottoprogramma nel blocco di posizionamento. |
| o iivoilo 2 (p drainie | Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita. | |
| A183 | Il numero di blocco di posizionamento trasmesso con l'inizio di blocco per il | Per la funzione inizio blocco come numero di blocco di posizionamento per il programma |
| Nr. set procedura livello 0 non presente | programma principale (livello 0) non è presente nel programma principale. | principale deve essere predisposto un numero di blocco esistente. |
| | Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita. | |
| Nr. blocco spostam. livello 0 nessuna | Il numero di blocco di posizionamento trasmesso con l'inizio di blocco per il programma principale (livello 0) non contiene alcuna richiesta di sottoprogramma per il | Per la funzione inizio blocco come numero di blocco di posizionamento per il programma principale (livello 0) deve essere predisposto un numero di blocco di posizionamento con iniciali di controlo di programma di programma di controlo di programma di controlo di programma di |
| richiesta UP | livello di sottoprogramma 1. Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita. | richiamo di sottoprogramma, se deve essere eseguito un inizio di blocco nel livello 1 del sottoprogramma. |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|------------------------|---|--|
| A185 | Il numero di blocco di posizionamento | Per la funzione inizio blocco come numero di |
| | trasmesso con l'inizio di blocco per il livello di | blocco di posizionamento per il livello 1 del |
| Nr. blocco | sottoprogramma 1 non è presente nel | sottoprogramma deve essere predisposto in |
| spostam.livello 1 non | sottoprogramma. | questo sottoprogramma un numero di blocco |
| presente | Effetto: | di posizionamento esistente. |
| | L'elaborazione programma di posizionamento | |
| | viene impedita. | |
| A186 | Il numero di blocco di posizionamento | Per la funzione inizio blocco come numero di |
| | trasmesso con l'inizio di blocco per il livello di | blocco di posizionamento per il livello 1 del |
| Nr. blocco spostam. | sottoprogramma 1 non contiene alcuna | sottoprogramma deve essere predisposto un |
| livello 1nessuna | richiesta di sottoprogramma per il livello di | numero di blocco di posizionamento con |
| richiesta UP | sottoprogramma 2. | richiamo di sottoprogramma, se nel livello di |
| | Effetto: | sottoprogramma 2 deve essere eseguito un inizio di blocco. |
| | L'elaborazione programma di posizionamento | ITIIZIO di Diocco. |
| | viene impedita. | |
| A187 | Il numero di blocco di posizionamento | Per la funzione inizio blocco come numero di |
| | trasmesso con l'inizio di blocco per il livello di | blocco di posizionamento per il livello 2 del |
| Nr. blocco spostam. | sottoprogramma 2 non è presente nel | sottoprogramma deve essere predisposto in |
| livello 2 non presente | sottoprogramma. | questo sottoprogramma un numero di blocco |
| | F# " | di posizionamento esistente. |
| | Effetto: | |
| | L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita. | |
| A188 | Il numero rettificato residuo trasmesso con | Per la funzione inizio blocco può essere |
| 71100 | l'inizio di blocco per il livello di | predisposto come numero di rettifica residua |
| Num.loop residuo | sottoprogramma 1 o 2 è maggiore del numero | solo un valore tra 0 ed il numero programmato |
| iniz.blo. livello 1/2 | rettifica programmato. | 1. |
| inammissib. | | |
| | Effetto: | |
| | L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita. | |
| A190 | Il blocco di posizionamento letto contiene la | Programmare ingresso digitale |
| A130 | funzione "Misura volante" opp. "Inserire valore | corrispondentemente alla funzione desiderata. |
| Ingresso digitale non | ist volante", sebbene per questa funzione non | componential and range according |
| programmato | sia stato programmato alcun ingresso digitale | |
| | (dato di macchina 45). | |
| | | |
| | Effetto: | |
| | L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, | |
| | l'asse viene arrestato attraverso rampa | |
| | rallentamento. | |
| A191 | Sebbene la funzione "Cambio blocco esterno" | -Programmazione corretta |
| | sia stata programmata, l'ingresso digitale non | |
| Ingresso digitale non | è stato comandato, per rilasciare il cambio di | -verificare comando dell'ingresso digitale |
| attivato | blocco esterno. | |
| | Effetto: | |
| | Епето: Il programma di posizionamento viene | |
| | fermato, l'asse viene arrestato tramite la | |
| | rampa di rallentamento. | |
| | 1 1 | 1 |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|-----------------------------|--|--|
| A195 | -finecorsa Software negativo avviato | -verificare dati di macchina e programma di |
| | | posizionamento |
| Finecorsa Software | -finecorsa Software negativo (dato di | and the Henry and Land Cat. III. was a section. |
| negativo | macchina 12) inserito sbagliato | -controllare valore ist di generatore |
| | -la posizione programmata è minore del | |
| | finecorsa Software negativo | |
| | | |
| | -coordinata del punto direferenza (dato di | |
| | macchina 3) minore del finecorsa Software | |
| | negativo | |
| | -valore reale ist generatore sbagliato | |
| | -valore reale ist generatore spagnato | |
| | Effetto: | |
| | Il movimento dell'asse viene impedito o | |
| | fermato tramite la rampa di rallentamento. | |
| A196 | -finecorsa Software positivo avviato | -verificare dati di macchina e programma di |
| Finance Coffeen | financiana Cofficiana manifica (data di manahira | posizionamento |
| Finecorsa Software positivo | -finecorsa Software positivo (dato di macchina 13) inserito sbagliato | -controllare valore ist di generatore |
| ροδιτίνο | 13) Iliselilo spaglialo | -controllare valore ist di generatore |
| | -la posizione programmata è maggiore del | |
| | finecorsa Software positivo | |
| | | |
| | -coordinata del punto direferenza (dato di | |
| | macchina 3) maggiore del finecorsa Software | |
| | positivo | |
| | -valore reale ist generatore sbagliato | |
| | valoro rodio lot gerioratoro obagilato | |
| | Effetto: | |
| | Il movimento dell'asse viene impedito o | |
| | fermato tramite la rampa di rallentamento. | |
| A200 | Per la variante asse cilindrico nel blocco di | Nella variante asse cilindrico in ogni blocco di |
| Posizione automatico | posizionamento non è programmata alcuna | posizionamento deve essere dato il numero |
| non presente | posizione, sebbene il numero di asse dell'asse cilindrico sia dato. | dell'asse ed il valore di posizione. |
| non presente | childred sia date. | |
| | Effetto: | |
| | L'elaborazione del programma di | |
| | posizionamento viene interrotta o impedita, | |
| | l'asse viene arrestato attraverso rampa | |
| A204 | rallentamento. | Dor impiego dell'internale-iere l'incere es |
| A201 | Il blocco di posizionamento necessita la predisposizione di una velocità o di linea. | Per impiego dell'interpolazione lineare con velocità di percorso (G01) deve essere |
| Velocità automatico | predisposizione di una velocità o di linea. | predisposta una velocità di percorso al di sotto |
| non presente | Effetto: | di F. per impiego della concatenazione |
| 5.0000 | L'elaborazione del programma di | velocità di asse (G77) devono essere |
| | posizionamento viene interrotta o impedita, | predisposte velocità di asse al di sotto FX, FY, |
| | l'asse viene arrestato attraverso rampa | ecc. Per impiego di asse cilindrico con velocità |
| | rallentamento. | di asse (G01) la velocità deve essere |
| | | impostata al di sotto di F. |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|-----------------------------------|--|---|
| A202 Asse sconosciuto | Nel blocco di posizionamento decodificato è stato riconosciuto un'asse non presente. Con il dato di macchina 2 (abbinamento asse) ad ogni asse deve essere abbinato un nome di asse logico (X, Y, Z, A, B, C). Nel blocco di posizionamento possono essere adoperati solo questi nomi logici degli assi. Normalmente questo errore non può capitare, poiché già nell'introduzione di blocchi di posizionamento vengono verificati i nomi logici degli assi. Eccezione: il dato di macchina 2 (abbinamento asse) viene variato successivamente in seguito. Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. Effetto: | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| | L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |
| A203 1. Funzione G inammissibile | Il blocco di posizionamento letto contiene una 1. funzione G inammissibile. Con l'istruzione "Emissione valori reali - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | - BA MDI: come 1. Funzione G possono essere inseriti solo G90 (misura assoluta) e G91 (misura concatenata). Con asse cilindrico è ammissibile solo G91. - BA automatico/blocco singolo: predisposizione di una 1. funzione G ammissibile secondo tabella (vedi istruzioni di programmazione) |
| | Effetto: Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento. | |
| A204 2. Funzione G inammissibile | Il blocco di posizionamento letto contiene una 2. funzione G inammissibile. Con l'istruzione "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | - BA MDI: come 2. Funzione G possono essere inseriti solo da G30 a G39 (override di accelerazione). - BA automatico/blocco singolo: predisposizione di una 2. funzione G ammissibile secondo tabella (vedi istruzioni di programmazione) |
| | Effetto: Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento. | |
| A205 3. Funzione G inammissibile | Il blocco di posizionamento letto contiene una 3. funzione G inammissibile. Con l'istruzione "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | - BA MDI: non è ammissibile alcuna 3. Funzione G - BA automatico/blocco singolo: predisposizione di una 3. funzione G ammissibile secondo tabella (vedi istruzioni di programmazione) |
| | Effetto: Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento. | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|---|---|---|
| A206 | Il blocco di posizionamento letto contiene una | - BA MDI: non è ammissibile alcuna 4. |
| | 4. funzione G inammissibile. | Funzione G |
| 4. Funzione G inammissibile | Con l'istruzione "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | - BA automatico/blocco singolo: predisposizione di una 4. funzione G ammissibile secondo tabella (vedi istruzioni di pregrammazione) |
| | Effetto: Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento. | |
| A208 | Nel blocco di posizionamento decodificato è | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| Numara D nan | stato trovato un numero D maggiore di 20. | |
| Numero D non consentito | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: | |
| | Il movimento dell'asse viene impedito o | |
| 1010 | fermato tramite la rampa di rallentamento. | |
| A210 | Il blocco di posizionamento decodificato contiene una interpolazione di 3 o più assi. | Mettere a posto il blocco di posizionamento. E' ammissibile solo una interpolazione 2D. |
| Interpolazione 3 assi inammissibile | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: | |
| | L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |
| A211 | Nel blocco di posizionamento decodificato è | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| Percorso più breve G68 e G91 inammiss. Contempor. | stata fissata la funzione G G68 (percorso più breve con asse rotondo), sebbene G91 (misura concatenata) sia attivo. Esempio: N10 G91 G68 X20.000 | La funzione G68 può essere programmata solo insieme con G90 (misura assoluta). |
| | 200.1110 001 000 A20.000 | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|---|---|--|
| A212 Funzione speciale e | In un blocco di posizionamento dopo una funzione speciale è stato programmato un altro asse (solo M7). | Mettere a posto il programma di posizionamento. L'asse usato nel blocco di posizionamento con funzione speciale deve |
| combinazione assi inammissib. | Esempio: N10 G50 X100 F1000 N15 G90 Y200 errato N15 G90 X200 esatto | anche essere programmato nel seguente blocco di posizionamento. |
| | Con l'istruzione "Emissione valori reali - Decoder localizzazione guasto" può essere letto il numero di programma di spostamento ed il numero di set di spostamento, al quale il decoder di set di spostamento ha fissato il guasto. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di spostamento viene bloccata o interrotta, l'asse arrestato attraverso la rampa di rallentamento. | |
| A213 | Il blocco di posizionamento contiene più numeri D. | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| Numero D più volte inammissibile | Esempio: N1 G41 D3 D5. | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |
| A214 Comportamento accelerazione più volte inammiss. | Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo del comportamento di accelerazione (da G30 a G39). | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| manimiss. | Esempio: N1 G34 G35 | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|---|---|--|
| A215 Funzione speciale più | Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo delle funzioni | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| volte inammissibile | speciali (G87, G88, G89, G50, G51). Esempio: | |
| | N1 G88 G50 | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |
| A216 | Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| Comportamento passaggio set più volte inammiss. | reciprocamente dal gruppo per il comportamento del passaggio del blocco (G60, G64, G66, G67). | |
| | Esempio: N1 G64 G66 X1.000 FX100.00 | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |
| A217 | Il blocco di posizionamento contiene più volte lo stesso asse. | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| Programmazione asse più volte inammissibile | Esempio: N1 G90 G01 X100.000 X200.000 F100.00 | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|---|---|--|
| A218 | Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| Condizione di movimento più volte inammissibile | reciprocamente dal gruppo delle condizioni di movimento (G00/G01/G76/G77). | |
| | Esempio: N1 G01 (interpolazione lineare) G77 | |
| | (concatenamento) X10 F100. | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, | |
| | l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |
| A219 Dati di dimensione più volte inammissibile | Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo dei dati di misura (G90/G91). | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| | Esempio: N1 G90 G91. | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |
| A220 Scelta NPV più volte inammissibile | Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo degli sfasamenti del punto zero (da G53 a G59). | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| | Esempio: N1 G54 G58 | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento. | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|-------------------------------|---|---|
| A221 | Il blocco di posizionamento decodificato | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| | contiene più funzioni G che si chiudono | · |
| Scelta WZK più volte | reciprocamente dalla scheda di scelta WZK | |
| inammissibile | (G43/G44). | |
| | | |
| | Esempio: | |
| | N1 G43 G44 D2 | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo | |
| | errore Decoder" può essere letto il numero di | |
| | programma di posizionamento ed il numero di | |
| | blocco di posizionamento, al quale il decoder | |
| | di blocco di posizionamento ha determinato | |
| | l'errore. | |
| | Effetto: | |
| | L'elaborazione del programma di | |
| | posizionamento viene interrotta o impedita, | |
| | l'asse viene arrestato attraverso rampa | |
| | rallentamento. | |
| A223 | Il blocco di posizionamento decodificato | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| Niconana | contiene una richiesta di sottoprogramma, | |
| Numero | dove il programma di posizionamento richiesto | |
| sottoprogramma non presente | non è presente nella memoria di tecnologia. | |
| presente | Effetto: | |
| | L'elaborazione di programma di spostamento | |
| | viene interrotta o impedita, l'asse viene | |
| | arrestato attraverso la rampa di rallentamento. | |
| A224 | La profondità di scatolamento ammissibile di | Mettere a posto il programma di |
| Duefe a dità in e e e tele ac | sottoprogrammi è stata superata. Richiesta | posizionamento. |
| Profondità inscatolam. | ricorsiva di sottoprogrammi. | La profondità ammissibile di scatolamento per |
| sottoprogramma inammiss. | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo | sottoprogrammi ammonta a 2 livelli di |
| | errore Decoder" il numero di programma di | sottoprogramma. |
| | spostamento e il numero di spostamento può | |
| | essere letto, al quale il decoder blocco di | |
| | spostamento ha determinato l'errore. | |
| | C#atta: | |
| | Effetto: L'elaborazione di programma di spostamento | |
| | viene interrotta o impedita, l'asse viene | |
| | arrestato attraverso la rampa di rallentamento. | |
| A225 | Il blocco di posizionamento decodificato | Mettere a posto il blocco di posizionamento. |
| | contiene nello stesso tempo la scelta del | |
| Scelta controllo | controllo collisione (G96/G97). | |
| collisione inammissibile | Esempio: | |
| | N1 G96 G97 X100 | |
| | 223 00. 700 | |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo | |
| | errore Decoder" il numero di programma di | |
| | spostamento e il numero di spostamentond | |
| | può essere letto, al quale il decoder blocco di | |
| | spostamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: | |
| | L'elaborazione di programma di spostamento | |
| | viene interrotta o impedita, l'asse viene | |
| | arrestato attraverso la rampa di rallentamento. | |

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|---|---|---|
| A227 Finecorsa Software negativo viene leso | La funzione Ahead-Funktion del Decoder riconosce un superamento del finecorsa Software negativo. Vedi anche segnalazione di errore "A195: avvio finecorsa Software negativo". | Mettere a posto il programma di posizionamento. Verificare dati di macchina. |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestata attraverso rampa rallentamento. | |
| Finecorsa Software positivo viene leso | La funzione Ahead-Funktion del Decoder riconosce un superamento del finecorsa Software positivo. Vedi anche segnalazione di errore "A196: avvio finecorsa Software positivo". | Mettere a posto il programma di posizionamento. Verificare dati di macchina. |
| | Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore. | |
| | Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestata attraverso rampa rallentamento. | |
| A241 Abbinamento tabella | E' stata eseguita una variazione di abbinamento 1 tabella di spostamento su 2 tabelle di spostamento o all'incontrario. | Acquisire di nuovo la tabella di posizionamento. |
| spostamento variata | Effetto: Le tabelle di spostamento non possono essere elaborate. | Nota: Una tabella di posizionamento può essere acquisita di nuovo poi solo, se non è stata scelta. Con acquisizione riuscita della tabella di posizionamento l'allarme si cancella da solo. |
| A242 Tabella spostamento 1 | La tabella di spostamento 1 non è stata acquisita correttamente o rimandata indietro. | Acquisire di nuovo la tabella 1 di posizionamento. |
| non valida | Effetto: La tabella di spostamento 1 non può essere elaborata. | Nota: Una tabella 1 di posizionamento può essere acquisita di nuovo poi solo, se non è stata scelta. Con acquisizione riuscita della tabella 1 di posizionamento l'allarme si cancella da solo. |
| A243 | La tabella di spostamento 2 non è stata acquisita correttamente o rimandata indietro. | Acquisire di nuovo la tabella 2 di posizionamento. |
| Tabella spostamento 2 non valida | Effetto: La tabella di spostamento 2 non può essere elaborata. | Nota: Una tabella 2 di posizionamento può essere acquisita di nuovo poi solo, se non è stata scelta. Con acquisizione riuscita della tabella 2 di posizionamento l'allarme si cancella da solo. |

Guasti ed allarmi 11.2006

| Numero allarme | Causa | Rimedio |
|------------------------|--|---|
| A244 | La tabella 3 non è stata correttamente | Acquisire nuovamente la tabella di |
| | acquisita o ritornata indietro. | spostamento 3. |
| Tabella spostam. 3 non | · | |
| valida | Effetto: | Nota: |
| | La tabella 3 non può essere elaborata. | La tabella di spostamento 3 può essere di |
| | | nuovo acquisita solo se non è selezionata. |
| | | Con acquisizione riuscita della tabella di |
| | | spostamento 3 l'allarme si elimina da solo. |
| A245 | La tabella 4 non è stata correttamente | Acquisire nuovamente la tabella di |
| | acquisita o ritornata indietro. | spostamento 4. |
| Tabella spostam. 4 non | | |
| valida | Effetto: | Nota: |
| | La tabella 4 non può essere elaborata. | La tabella di spostamento 4 può essere di |
| | | nuovo acquisita solo se non è selezionata. |
| | | Con acquisizione riuscita della tabella di |
| | | spostamento 4 l'allarme si elimina da solo. |
| A246 | La tabella 5 non è stata correttamente | Acquisire nuovamente la tabella di |
| | acquisita o ritornata indietro. | spostamento 5. |
| Tabella spostam. 5 non | | |
| valida | Effetto: | Nota: |
| | La tabella 5 non può essere elaborata. | La tabella di spostamento 5 può essere di |
| | | nuovo acquisita solo se non è selezionata. |
| | | Con acquisizione riuscita della tabella di |
| | | spostamento 5 l'allarme si elimina da solo. |
| A247 | La tabella 6 non è stata correttamente | Acquisire nuovamente la tabella di |
| | acquisita o ritornata indietro. | spostamento 6. |
| Tabella spostam. 6 non | | |
| valida | Effetto: | Nota: |
| | La tabella 6 non può essere elaborata. | La tabella di spostamento 6 può essere di |
| | | nuovo acquisita solo se non è selezionata. |
| | | Con acquisizione riuscita della tabella di |
| | | spostamento 6 l'allarme si elimina da solo. |
| A248 | La tabella 7 non è stata correttamente | Acquisire nuovamente la tabella di |
| | acquisita o ritornata indietro. | spostamento 7. |
| Tabella spostam. 7 non | | |
| valida | Effetto: | Nota: |
| | La tabella 7 non può essere elaborata. | La tabella di spostamento 7 può essere di |
| | | nuovo acquisita solo se non è selezionata. |
| | | Con acquisizione riuscita della tabella di |
| 10/0 | | spostamento 7 l'allarme si elimina da solo. |
| A249 | La tabella 8 non è stata correttamente | Acquisire nuovamente la tabella di |
| | acquisita o ritornata indietro. | spostamento 8. |
| Tabella spostam. 8 non | ="" " | l _N |
| valida | Effetto: | Nota: |
| | La tabella 8 non può essere elaborata. | La tabella di spostamento 8 può essere di |
| | | nuovo acquisita solo se non è selezionata. |
| | | Con acquisizione riuscita della tabella di |
| | | spostamento 8 l'allarme si elimina da solo. |

Tabella 12-2 Numeri allarme, cause e loro rimedi

12.3 Errori fatali (FF)

Errori fatali sono errori di Hardware e Software pesanti, che non consentono più alcun funzionamento regolare dell'apparecchio. Essi compaiono solo sulla PMU nella forma "FF<Nr>". La pressione di un tasto a piacere sulla PMU porta ad un nuovo avvio del software.

| Numero guasto | Guasto | Rimedio |
|-----------------------|--|--|
| FF01 | Nelle suddivisioni di tempo ad alta priorità è | - Ridurre la frequenza impulsi (P340) |
| 1101 | stato riconosciuto un overflow di suddivisione | - Sostituire CU |
| Overflow suddivisione | di tempo non rimovibile. | - Sostituire Co |
| | di tempo non minovibile. | |
| di tempo | Almeno 40 cadute delle suddivisioni di tempo | |
| | T2, T3, T4 o T5 (vedi anche parametro da | |
| | r829.2 a r829.5) | |
| FF03 | Sono subentrati errori gravi nell'accesso a | - Sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| 1105 | schede opzionali esterne | (grandezza Kompakt PLUS) |
| Guasto accesso | (CB, TB, SCB, TSY) | (grandezza Kompakt FLOS) |
| | (CD, 1D, 3CD, 131) | - sostituire LBA |
| scheda opzionale | | 0001101110 1271 |
| | | - sostituire scheda opzionale |
| FF04 | Nel test della RAM è subentrato un errore. | - Sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| | | (grandezza Kompakt PLUS) |
| RAM | | (grandozza Kompakt i 200) |
| FF05 | Nel test della EEPROM è subentrato un | - Sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| | errore. | (grandezza Kompakt PLUS) |
| Errore EPROM | 0.10.01 | (g.a.rao=za rtompant zoo) |
| FF06 | Overflow di Stack. | Per VC: aumentare il tempo di scansione |
| | | (P357) |
| Stack-Overflow | | Per MC: ridurre frequenza impulsi (P340) |
| Statik Graman | | i oi mer naane nequenza impaier (i o io) |
| | | - sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| | | (grandezza Kompakt PLUS) |
| FF07 | Unterflow di Stack | - sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| 1107 | Official war olack | (grandezza Kompakt PLUS) |
| Stack-Underflow | | (grandezza Kompakt i 200) |
| Stack-Officernow | | anatituira Firmuuara |
| FF00 | | - sostituire Firmware |
| FF08 | si deve elaborare l'ordine di processo non | - sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| | valido | (grandezza Kompakt PLUS) |
| Undefined Opcode | | |
| | | - sostituire Firmware |
| FF09 | formato non legale in un ordine di processo | - sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| | protetto | (grandezza Kompakt PLUS) |
| Protection Fault | | |
| | | - sostituire Firmware |
| FF10 | accesso word ad un indirizzo dispari | - sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| | | (grandezza Kompakt PLUS) |
| Illegal Word Operand | | (granaszza nompana r ze e) |
| Adress | | - sostituire Firmware |
| FF11 | ordine di salto su un indirizzo dispari | - sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| | ' | (grandezza Kompakt PLUS) |
| Illegal Instruction | | (3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Access | | - sostituire Firmware |
| FF13 | E' subentrato un conflitto di versione del | - sostituire Firmware |
| l <u>_</u> . | Firmware con l'Hardware. | - sostituire la CU opp. l'apparecchio |
| Versione Firmware | | (grandezza Kompakt PLUS) |
| sbagliata | | , , |
| FF14 | Errore fatale inaspettato | Sostituire scheda |
| | | |
| Elaborazione FF | (nell'elaborazione dell'errore fatale si è | |
| | verificato un numero di errore, che finora è | |
| | sconosciuto) | |
| FF15 | Stack-Overflow (C-Compiler Stack) | Sostituire scheda |
| | | |
| CSTACK_OVERFLOW | | |
| FF16 | NMI | - sostituire il Firmware |
| | | - sostituire CU, opp. sostituire l'apparecchio |
| NMI errore | | (grandezza Kompakt PLUS) |
| | | (0 = 2 = 1 = 1 = 2) |
| non Kompakt PLUS | | |

Tabella 12-3 Errori fatali

11.2006 Aspetti ambientali

13 Aspetti ambientali

Aspetti ambientali nella progettazione

Nei confronti di serie di convertitori precedenti è stato fortemente ridotto il numero della parti con impiego di componenti altamente integrati e con la costruzione modulare dell'intera serie. Con ciò si riduce il consumo di energia nella produzione.

E' stata posta particolare cura alla riduzione del volume, della massa e della molteplicità di tipi delle parti metalliche e di plastica.

Parti in plastica inserite

ABS: piatto supporto PMU P

LOGO

LDPE: anello condensatore

PA6.6: portafusibili,

piastra fissaggio, supporto condensatore, supporto cavi,

piastra allacciamento,

morsettiera, sostegno, adattatore PMU, coperture, supporto cavi

PC: coperture

PP: piastre isolanti, accessori bus

PS: carcassa ventilatore UP: profilo elastico

profilo elastico tiranti di fissaggio, rondella elastica

Protezioni antifiamma contenenti alogeni sono stati sostituiti in tutte le parti più importanti con protezioni antifiamma esenti da sostanze dannose.

Nella scelta delle parti da fornire un importante criterio è stato la compatibilità ambientale.

Aspetti ambientali nella costruzione

Il trasporto delle parti in consegna avviene prevalentemente in imballaggio riciclabile.

Viene rinunciato ai rivestimenti superficiali, fino all'eccezione della lamiera zincata a fuoco.

Sulle cartelle vengono inseriti blocchi ASIC e componenti SMD.

La produzione è priva di emissioni.

Aspetti ambientali nello smaltimento

L'apparecchio può essere smontato tramite collegamenti a vite o a scatto in componenti meccanici riciclabili.

Le parti in plastica sono contrassegnate secondo DIN 54840 e previste con il simbolo di riciclaggio.

Trascorsa la durata di vita lo smaltimento del prodotto deve essere eseguito secondo le relative prescrizioni nazionali valide.

11.2006 Contents

Contents

| 1 | DEFINITIONS AND WARNINGS | 1-1 |
|-------|--|------|
| 2 | DESCRIPTION | 2-1 |
| 3 | TRANSPORT, STORAGE, UNPACKING | 3-1 |
| 4 | FIRST START-UP | 4-1 |
| 5 | INSTALLATION | 5-1 |
| 5.1 | Installing the unit | 5-1 |
| 5.1.1 | Installing units of types E, F, G | |
| 5.1.2 | Installing units of type J | 5-4 |
| 5.2 | Installing the optional boards | 5-9 |
| 6 | INSTALLATION IN CONFORMANCE WITH EMC REGULATIONS | 6-1 |
| 7 | CONNECTING-UP | 7-1 |
| 7.1 | Power connections | 7-4 |
| 7.2 | Auxiliary power supply, main contactor | 7-7 |
| 7.3 | Control connections | 7-9 |
| 7.4 | Fan supply | 7-16 |
| 7.5 | Fan fuses | 7-17 |

| 8 | PARAMETERIZATION | 8-1 |
|---------|--|------|
| 8.1 | Parameter menus | 8-1 |
| 8.2 | Changeability of parameters | 8-5 |
| 8.3 | Parameter input via the PMU | 8-6 |
| 8.4 | Parameter input via the OP1S | 8-10 |
| 8.5 | Parameter input with DriveMonitor | 8-14 |
| 8.5.1 | Installation and connection | 8-14 |
| 8.5.1.1 | Installation | 8-14 |
| 8.5.1.2 | Connection | 8-14 |
| 8.5.2 | Establishing the connection between DriveMonitor and the device | 8-15 |
| 8.5.2.1 | Setting the USS interface | |
| 8.5.2.2 | Starting the USS bus scan | |
| 8.5.2.3 | Creating a parameter set | |
| 8.5.3 | Parameterization | |
| 8.5.3.1 | Structure of the parameter lists, parameterization with DriveMonitor | |
| 8.5.3.2 | General diagnostics | |
| 8.6 | Parameter reset to factory setting | 8-26 |
| 8.7 | Parameterizing by download | 8-27 |
| 8.8 | Parameterizing with parameter modules | 8-28 |
| 8.9 | Motor lists | 8-41 |
| 8.10 | Motor identification | 8-52 |
| 8.11 | Complete parameterization | 8-52 |
| 9 | MAINTENANCE | 9-1 |
| 9.1 | Replacing the fan | 9-2 |
| 9.2 | Replacing the fan fuse (construction type J) | 9-3 |
| 9.3 | Replacing the starting capacitor | 9-3 |
| 9.4 | Replacing the capacitor battery | 9-4 |
| 9.5 | Replacing the SML and the SMU | 9-4 |

| 10 | FORMING | 10-1 |
|----------|---|-------|
| 11 | TECHNICAL DATA | 11-1 |
| 11.1 | Notes regarding water-cooled units | 11-9 |
| 11.1.1 | Notes regarding installation and components | |
| 11.1.2 | Application | 11-13 |
| 11.1.3 | Coolant | 11-15 |
| 11.1.3.1 | Definition of cooling water | 11-15 |
| 11.1.3.2 | Antifreeze additive | 11-16 |
| 11.1.3.3 | Corrosion protection agent | 11-18 |
| 11.1.4 | Protection against condensation | 11-19 |
| 11.1.5 | Notes on materials | 11-20 |
| 11.1.6 | Cabinet design an connection system | 11-21 |
| 11.1.7 | Characteristic data of water-cooled units, types J, K and L | 11-22 |
| 12 | FAULTS AND ALARMS | 12-1 |
| 12.1 | Faults | 12-1 |
| 12.2 | Alarms | 12-13 |
| 12.3 | Fatal errors (FF) | 12-36 |
| 13 | ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS | 13-1 |

1 Definitions and Warnings

Qualified personnel

For the purpose of this documentation and the product warning labels, a "Qualified person" is someone who is familiar with the installation, mounting, start-up, operation and maintenance of the product. He or she must have the following qualifications:

- Trained or authorized to energize, de-energize, ground and tag circuits and equipment in accordance with established safety procedures.
- ◆ Trained or authorized in the proper care and use of protective equipment in accordance with established safety procedures.
- Trained in rendering first aid.

DANGER



indicates an **imminently** hazardous situation which, if not avoided, will result in death, serious injury and considerable damage to property.

WARNING



indicates a **potentially** hazardous situation which, if not avoided, could result in death, serious injury and considerable damage to property.

CAUTION



used with the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION

used without safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

NOTICE

NOTICE used without the safety alert symbol indicates a potential situation which, if not avoided, may result in an undesirable result or state.

NOTE

For the purpose of this documentation, "Note" indicates important information about the product or about the respective part of the documentation which is essential to highlight.

WARNING



Hazardous voltages are present in this electrical equipment during operation.

Non-observance of the warnings can thus result in severe personal injury or property damage.

Only qualified personnel should work on or around the equipment

This personnel must be thoroughly familiar with all warning and maintenance procedures contained in this documentation.

The successful and safe operation of this equipment is dependent on correct transport, proper storage and installation as well as careful operation and maintenance.

NOTE

This documentation does not purport to cover all details on all types of the product, nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance.

Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes, the matter should be referred to the local SIEMENS sales office.

The contents of this documentation shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or relationship. The sales contract contains the entire obligation of SIEMENS AG. The warranty contained in the contract between the parties is the sole warranty of SIEMENS AG. Any statements contained herein do not create new warranties or modify the existing warranty.

Proper use of Siemens products

WARNING



Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be adhered to. The information in the relevant documentation must be observed.

08.2008 Definitions and Warnings

CAUTION



Components which can be destroyed by electrostatic discharge (ESD)

The board contains components which can be destroyed by electrostatic discharge. These components can be easily destroyed if not carefully handled. If you have to handle electronic boards, please observe the following:

Electronic boards should only be touched when absolutely necessary.

The human body must be electrically discharged before touching an electronic board.

Boards must not come into contact with highly insulating materials - e.g. plastic parts, insulated desktops, articles of clothing manufactured from man-made fibers.


Boards must only be placed on conductive surfaces.


Boards and components should only be stored and transported in conductive packaging (e.g. metalized plastic boxes or metal containers).

If the packing material is not conductive, the boards must be wrapped with a conductive packaging material, e.g. conductive foam rubber or household aluminium foil.

The necessary ESD protective measures are clearly shown again in the following diagram:

- ♦ a = Conductive floor surface
- ♦ b = ESD table
- ♦ c = ESD shoes
- ♦ d = ESD overall
- ♦ e = ESD chain
- ♦ f = Cubicle ground connection








Fig. 1-1

ESD protective measures

Definitions and Warnings 08.2008



Safety and Operating Instructions for Drive Converters

(in conformity with the low-voltage directive 73/23/EWG)

1. General

In operation, drive converters, depending on their degree of protection, may have live, uninsulated, and possibly also moving or rotating parts, as well as hot surfaces.

In case of inadmissible removal of the required covers, of improper use, wrong installation or maloperation, there is the danger of serious personal injury and damage to property.

For further information, see documentation.

All operations serving transport, installation and commissioninng as well as maintenance are to be carried out by **skilled technical personnel** (Observe IEC 60364 or CENELEC HD 384 or DIN VDE 0100 and IEC 60664 or DIN VDE0110 and national accident prevention rules!).

For the purposes of these basic safety instructions, "skilled technical personnel" means persons who are familiar with the installation, mounting, commissioning and operation of the product and have the qualifications needed for the performance of their functions.

2. Intended use

Drive converters are components designed for inclusion in electrical installations or machinery.

In case of installation in machinery, commissioning of the drive converter (i.e. the starting of normal operation) is prohibited until the machinery has been proved to conform to the provisions of the directive 98/37/EG (Machinery Safety Directive - MSD). Account is to be taken of EN 60204.

Commissioning (i.e. the starting of normal opertion) is admissible only where conformity with the EMC directive (89/336/EEC) has been established.

The drive converters meet the requirements of the low-voltage directive 73/23/EEC.

They are subject to the harmonized standards of the series EN 50178 / DIN VDE 0160 in conjunction with EN 60439-1 / DIN VDE 0660 part 500 and EN 60146 / VDE 0558

The technical data as well as information concerning the supply conditions shall be taken from the rating plate and from the documentation and shall be strictly observed.

3. Transport, storage

The instructions for transport, storage and proper use shall be complied with.

The climatic conditions shall be in conformity with EN 50178.

4. Installation

The installation and cooling of the appliances shall be in accordance with the specifications in the pertinent documentation.

The drive converters shall be protected against excessive strains. In particular, no components must be bent or isolating distances altered in the course of transportation or handling. No contact shall be made with electronic components and contacts.

Drive converters contain electrostatic sensitive components which are liable to damage through improper use. Electric components must not be mechanically damaged or destroyed (potential health risks).

5. Electrical connection

When working on live drive converters, the applicable national accident prevention rules (e.g. BGV A3) must be complied with.

The electrical installation shall be carried out in accordance with the relevant requirements (e.g. cross-sectional areas of conductors, fusing, PE connection). For further information, see documentation.

Instructions for the installation in accordance with EMC requirements, like screening, earthing, location of filters and wiring, are contained in the drive converter documentation. They must always be complied with, also for drive converters bearing a CE marking. Observance of the limit values required by EMC law is the responsibility of the manufacturer of the installation or machine.

6. Operation

Installations which include drive converters shall be equipped with additional control and protective devices in accordance with the relevant applicable safety requirements, e.g. Act respecting technical equipment, accident prevention rules etc. Changes to the drive converters by means of the operating software are admissible.

After disconnection of the drive converter from the voltage supply, live appliance parts and power terminals must not be touched immediately because of possibly energized capacitors. In this respect, the corresponding signs and markings on the drive converter must be respected.

During operation, all covers and doors shall be kept closed.

7. Maintenance and servicing

The manufacturer's documentation shall be followed. **KEEP SAFETY INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE!**

Residual risks of Power Drive Systems (PDS)

DANGER



The components for the controller and drive of a Power Drive System (PDS) are authorized for industrial and commercial use in industrial networks. Their use in public networks requires a different planning and/or additional measures.

It is only permissible to operate these components in enclosed housings or in superordinate control cabinets and when all protective devices and protective covers are used.

These components may only be handled by qualified and trained specialist persons who are familiar with and observe all the safety instructions on the components and in the relevant technical user documentation.

The machine manufacturer must take into account the following residual risks resulting from the components for the controller and drive of a Power Drive System (PDS) when evaluating the risk of his machine in accordance with the EC machinery guideline.

- 1. Undesired movements of driven machine components during commissioning, operation, maintenance and repair, e.g. as a result of
 - HW and/or SW errors in the sensors, controller, actuators and connection system
 - · Reaction times of the controller and the drive
 - Operation and/or ambient conditions not compliant with the specification
 - Errors in parameterization, programming, wiring and installation
 - Use of radio units/mobile phones in the direct vicinity of the controller
 - External influences/damage.
- 2. Extraordinary temperatures and emissions of light, noises, particles and gases, e.g. as a result of
 - Component failure
 - Software errors
 - Operation and/or ambient conditions not compliant with the specification
 - External influences/damage.
- 3. Dangerous contact voltages, e.g. as a result of
 - Component failure
 - Influence upon electrostatic charging
 - Induction of voltages in the case of moving motors
 - Operation and/or ambient conditions not compliant with the specification
 - Condensation/conductive contamination
 - External influences/damage.
- 4. Operational electrical, magnetic and electromagnetic fields that may pose a risk to people with a pacemaker, implants or metallic items if they are too close.
- 5. Release of pollutants and emissions if components are not operated or disposed of properly.

For additional information on the residual risks emanating from the components of the PDS, please refer to the relevant chapters of the technical user documentation.

DANGER



Electrical, magnetic and electromagnetic fields (EMF) that occur during operation can pose a danger to persons who are present in the direct vicinity of the product – especially persons with pacemakers, implants, or similar devices.

The relevant directives and standards must be observed by the machine/plant operators and persons present in the vicinity of the product. These are, for example, EMF Directive 2004/40/EEC and standards EN 12198-1 to -3 pertinent to the European Economic Area (EEA), as well as accident prevention code BGV 11 and the associated rule BGR 11 "Electromagnetic fields" of the German employer's liability accident insurance association pertinent to Germany.

These state that a hazard analysis must be drawn up for every workplace, from which measures for reducing dangers and their impact on persons are derived and applied, and exposure and danger zones are defined and observed.

The safety information in the Storage, Transport, Installation, Commissioning, Operation, Maintenance, Disassembly and Disposal sections must also be taken into account.

11.2006 Description

2 Description

Range of application From the DC voltage at terminals C/L+ and D/L-, inverters generate a three-phase system of variable output frequency with the method of pulse width modulation (PWM) for feeding three-phase motors at terminals U2/T1, V2/T2, W2/T3.

> When the DC link is charged the control board is supplied with voltage by an integral power supply unit. If the DC link is discharged, the control board can be fed via an external 24 V supply at terminal X9.

The unit functions are controlled by the software on the control board.

The unit can be operated via the PMU operator control panel, the userfriendly OP1S operator control panel, the terminal strip or via a bus system. Option boards can be used to expand the unit's functions.

Pulse encoders and analog tachometers can be used as motor encoders.

The power section and the electronics of the inverter are cooled by a fan. The customer must connect up 230 V AC (50/60 Hz) to the terminals X18/1...5 to supply the fan.




Fig. 2-1 Circuit principle of the inverter

*NOTE

The fuses are an option in the case of types E to G!

3 Transport, Storage, Unpacking

The units and components are packed in the manufacturing plant corresponding to that specified when ordered. A packing label is located on the outside of the packaging. Please observe the instructions on the packaging for transport, storage and professional

handling.

Transport Vibrations and jolts must be avoided during transport. If the unit is

damaged, you must inform your shipping company immediately.

Storage The units and components must be stored in clean, dry rooms. Temperatures between -25 °C (-13 °F) and +70 °C (158 °F) are

permissible. Temperature fluctuations must not be more than 30 K per

hour.

CAUTION If the storage period of one year is exceeded, the unit must be newly

formed. See Section "Forming".

Unpacking

The packaging comprises a wooden base, board and corrugated paper. It can be disposed of corresponding to the appropriate local regulations. After the consignment has been unpacked and checked to ensure that everything is complete and not damaged, the units and components can be installed and commissioned. Depending on the degree of protection and type of construction, the units are mounted on a pallet either with or without transport rails.

| Type of construction | Pallet |
|----------------------|-----------------------------------|
| E, F, G, J, K, L | One unit per type of construction |

11.2006 First Start-up

4 First Start-up

Unpack and check the units

 \downarrow

Mount the unit and install optional boards which have not yet been fitted



Form the DC link capacitors, if necessary

After removing the packaging, check that the unit is intact and undamaged. Only intact units may be started up. Also check the unit to ensure it is complete and that the optional boards are correctly equipped on the basis of the package label (on the outside of the packaging). Make sure that the techonology option is enabled if this was included in the order.

Retrofit any optional boards which have not yet been installed, if necessary. Then install the units taking into account the requirements at the point of installation and the EMC instructions.

See section "Transport, Storage, Unpacking"

See section
"Installation"
and "Installation
in Conformance
with EMC
Regulations"

If the DC link of the unit was de-energized for more than one year, you have to newly form the DC link capacitors

See section "Forming"

 \forall

Connect the protective conductor, the power cables or buses and, if present, the ext. 24 V supply



Connect the control cables, communication cables, encoder cables and motor cables




Power up the external 24 V supply or the line voltage



Starting with the protective conductor please connect the power cables or DC link buses and the 230 V AC for the fan. If configured, also connect the external 24 V supply. Pay attention to EMC instructions when laying the cables. Please do not at this stage connect any control, communication, encoder and motor cables (exception: cable for connecting up an OP1S, if parameterization is to be effected via the OP1S).

Please connect the remaining control, communication, encoder and motor cables. Pay attention to the EMC instructions when laying the cables.

WARNING



After checking that the cabling has been correctly connected and that it sits properly, power up the external 24 V supply or the line voltage. After the electronics power supply has been started, the unit initializes itself. The action can take several seconds. The drive status is subsequently shown on the PMU.

See section
"Connecting-up"
and
"Installation in
Conformance
with EMC
Regulations"

See section
"Connecting-up"
and "Installation
in Conformance
with EMC
Regulations"

First Start-up 11.2006

If necessary, carry out parameter reset to factory setting

If the PMU does not show status °005 after completion of the unit initialization, or if the unit has already been parameterized before, you should carry out a parameter "Parameterization" reset to factory setting.

See section



Parameterizing by download or with parameter modules

See section "Parameterization"



De-energize 24 V supply or line voltage



After checking the unit and the cabling once more, power up the line voltage or DC bus voltage and perform a

Function test



WARNING

function test according to your parameterization.

It must be ensured that no danger for persons and equipment can occur by energizing the power and the unit. It is recommended not to couple the driven machine until the function test has been successfully completed.



Further start-up and parameterization according to your specific requirements

11.2006 Installation

5 Installation

5.1 Installing the unit

WARNING



Safe converter operation requires that the equipment is mounted and commissioned by qualified personnel taking into account the warning information provided in these Operating Instructions.

The general and domestic installation and safety regulations for work on electrical power equipment (e.g. VDE) must be observed as well as the professional handling of tools and the use of personal protective equipment.

Death, severe bodily injury or significant material damage could result if these instructions are not followed.

NOTE

MASTERDRIVES components are designed in accordance with degree of protection IP20 or IBXXB in accordance with EN 60529 and as open-type devices to UL 50, thus providing protection against electrical shocks. In order to also ensure protection against mechanical and climatic stresses the components have to be operated in housings/cabinets/rooms that are designed according to the requirements of EN 60529 and classified as enclosure type to UL 50.

Clearances

When positioning the units, it must be observed that the DC link connection is located at the top section of the unit and the motor connection at the lower section of the unit.

The units can be mounted flush with each other.

When mounting in switch cabinets, you must leave a clearance at the top and the bottom of the units for cooling.

Please refer to the dimension drawings on the following pages regarding these minimum clearances.

When mounting in switch cabinets, the cabinet cooling must be dimensioned according to the dissipated power. Please refer to the Technical Data in this regard.

Installation 11.2006

Requirements at the point of installation

♦ Foreign particles

The units must be protected against the ingress of foreign particles as otherwise their function and operational safety cannot be ensured.

◆ Dust, gases, vapors

Equipment rooms must be dry and dust-free. Ambient and cooling air must not contain any electrically conductive gases, vapors and dusts which could diminish the functionality. If necessary, filters should be used or other corrective measures taken.

Cooling air

The ambient climate of the units must not exceed the values of DIN IEC 721-3-3 class 3K3. For cooling air temperatures of more than 40°C (104°F) and installation altitudes higher than 1000 m, derating is required.

NOTE for types E to G

MASTERDRIVES chassis units are CE designated products with standard IP00 degree of protection.

When installed in a cabinet, an additional direct touch protection is necessary. IEC60204-1 6.2 must be observed meticulously.

For types E to G there is the option M20 for IP20 degree of protection.

5.1.1 Installing units of types E, F, G




Fig. 5-1 Minimum clearances for cooling air requirement (types E, F, G)

11.2006 Installation

The following are required for mounting:

• Dimension drawing for the relevant type of construction

• M8 or M10 screws, refer to dimension drawing for the quantity




Fig. 5-2 Dimension drawing for types E, F




Fig. 5-3 Dimension drawing for type G

Installation 11.2006

5.1.2 Installing units of type J




Fig. 5-4 Dimension drawing for type J

11.2006 Installation

Air cooling

Door/roof openings

An underpressure is created in the openings of the cabinet doors due to the flow of air. This is dependent on the volumetric flow and the hydraulic cross-section of the openings.

The flow causes a build-up (over) pressure in the roof or in the top cover.

As a result of the difference in pressure between the overpressure at the top and the underpressure at the bottom of the cabinet, a flow of air is created inside the unit, a so-called arcing short-circuit. This can be stronger or weaker depending on the volumetric flow and the door/roof opening cross-section.

As a result of the flow inside the unit, air which is already pre-heated enters the heat sinks which causes an excessively high component temperature rise. In addition, a different, more unfavourable operating point is set for the fan.

If the units are operated with an arcing short-circuit, this will result in the failure of the units or in their destruction!

An arcing short-circuit must be prevented by the provision of partitions.

The switch cabinets adjacent to the inverter cabinets must also be taken into consideration in this case.

The Fig. 5-6 shows the necessary **partition measures**. Partitions should be executed up to the cabinet frame and should be designed in such a way that the discharged air flow is taken around the cabinet beams and not pressed into them.

Partitions are necessary with all types of protection higher than IP20.

The necessary **opening cross-sections** are indicated in the table.

The indicated opening cross-section is made up of several holes. In order to keep the pressure loss here to a minimum, the cross-sectional surface has to be **at least 280 mm² per hole** (e.g. 7 mm x 40 mm).

The opening and hole cross-sections ensure functioning even with high types of protection.

These are implemented by using wire-lattices (wire fabric DIN 4189-St-vzk-1x0.28) in front of the openings or the filters indicated in the following. If finer filters are used, the filter surface and thus the opening cross-section (upwards) have to be adapted accordingly.

If filters are used, the intervals for their replacement must be observed!

Installation 11.2006

Filters

The following filter mat is approved for use: FIBROIDELASTOV made by DELBAG-Luftfilter GMBH

Technical filter data in accordance with DIN 24185:

| Design | | FIBROID ELASTOV 10 |
|--|----------------------|--------------------|
| Filter class | | EU 2 |
| Volumetric flow V | $(m^3/h) \times m^2$ | 2500 - 10000 |
| Initial pressure difference Δp_A | Pa | 9 - 46 |
| End pressure difference Δp_E | Pa | 300 |
| Average degree of separation | % | 72 |
| Dust storage capability | g/m ² | - |
| Fire behaviour (DIN 53438) | | F1/K1 |
| Heat resistance max. | °C | 80 |
| Humidity resistance (rel. humidity) | % | 100 |

Dimensions: 1000 x 1500 x 10 mm

Order No.: 16 065 81

Manufacturer:

DELBAG-Luftfilter GMBH Holzhauser Straße 159 13509 Berlin 27

Telephone: (030) 4381-0 Fax: (030) 4381-222




Fig. 5-5 Data sheet of the filter mat

11.2006 Installation

Fans, volumetric flow, opening cross-sections

| MLFB | 6SE7035-xTJ50 |
|--|---------------|
| Fan | 2 x RH28M |
| Minimum volumetric flow [m ³ /s] | 0.46 |
| Minimum opening cross-section in the cabinet doors [m ²] Degree of protection IP00 to IP42 | 0.26 |
| Minimum opening cross-section in the top cover [m ²] Degree of protection < IP20 | 0.26 |
| Minimum opening cross-section in the roof section [m ²] Degree of protection IP22 to IP42 | 0.26 |

Table 5-1 Fans, volumetric flow, opening cross-sections




Fig. 5-6 Partition measures

Installation 11.2006

Water cooling

The units with water cooling (MLFB Annex: -1AA0 / -1AA1) are suitable for installing in an enclosed cabinet (IP54). The components not mounted on the heat sink, such as the electronics and the DC link capacitors are cooled by heat transfer at the heat sink fins. To enable this heat transfer to take place, air circulation inside the unit is necessary.

Therefore, when installing the chassis unit in a cabinet, you must make sure that the air being discharged from the fan can flow into the inside of the chassis. The **partitions** to be provided in units with air cooling are a **disturbing factor in this case! They should not be mounted.**

For an application in the types of protection > IP40, a distance of at least 90 mm must be observed between the top of the units and the top of the cabinet.

The units do not require external cooling air. Additional losses cannot be dissipated!

1-inch internal threads are envisaged for the water connection. The connecting nipples should be made of stainless steel or thick-walled aluminium. Ideally, the connection should have flat seals. If the connecting pieces enclosed with the units are used, these should be sealed with Loctite 542 or with teflon tape.

Cooling water infeed (blue) and return (red) must be connected according to the color scheme! The color markings can be found next to the 1-inch water connection below the heat sink.

Built-in components in the roof section

If components are built into a cabinet roof section (DC bus, DC 24 V supply), these should be placed in the center if possible so that the air leaving the fans can reach the openings in the roof cover unobstructed.

Implementation of the DC 24 V auxiliary supply

In order to ensure that the units can function satisfactorily (in view of electromagnetic influences), it may be necessary to provide each chassis unit with its own DC 24 V auxiliary supply with an isolating transformer.

11.2006 Installation

5.2 Installing the optional boards

WARNING



Slots

The boards may only be replaced by qualified personnel.

It is not permitted to withdraw or insert the boards under voltage.

A maximum of six slots are available in the electronics box of the unit for installing optional boards. The slots are designated with the letters A to G. Slot B is not provided in the electronics box. It is used in units of the Compact PLUS type of construction.

If you wish to use slots D to G, you will additionally require the following:

- Bus expansion LBA (Local Bus Adapter), which is used for mounting the CU control board and up to two adaption boards, and
- An adaption board (ADB Adaption Board) on which up to two optional boards can be mounted.

The slots are situated at the following positions:

Slot A CU control board Position: top Slot C CU control board Position: bottom Slot D Adaption board at mounting position 2 Position: top Slot E Adaption board at mounting position 2 Position: bottom Slot F Adaption board at mounting position 3 Position: top Slot G Adaption board at mounting position 3 Position: bottom




Fig. 5-7 Position of the slots in the electronics box

Installation 11.2006

NOTE

Technology boards (T100, T300, T400, TSY) must always be installed in slot 2.

Mounting positions 2 and 3 can also be used for communication boards SCB1 and SCB2.

DANGER



The unit has hazardous voltage levels up to 5 minutes after it has been powered down due to the DC link capacitors. The unit or the DC link terminals must not be worked on until at least after this delay time.

CAUTION



The optional boards contain components which could be damaged by electrostatic discharge. These components can be very easily destroyed if not handled with caution. You must observe the ESD cautionary measures when handling these boards.

Disconnecting the unit from the supply

DANGER



Disconnect the unit from the incoming power supply (AC or DC supply) and de-energize the unit. Remove the 24 V voltage supply for the electronics. Remove all connecting cables.

Preparing installation

Open the front panel.

Remove the CU board or the adaption board from the electronics box as follows:

- Disconnect the connecting cables to the CU board or to the optional boards.
- Undo the fixing screws on the handles above and below the CU board or the adaption board.
- Pull the CU board or the adaption board out of the electronics box using the handles.
- Place the CU board or the adaption board on a grounded working surface.

Installing the optional board

Insert the optional board from the right onto the 64-pole system connector on the CU board or on the adaption board. The view shows the installed state.

Screw the optional board tight at the fixing points in the front section of the optional board using the two screws attached.

NOTE

The optional board must be pressed tightly onto the plug connector, it is not sufficient to simply tighten the screws!

11.2006 Installation

Re-installing the unit Re-install the CU board or the adaption board in the electronics box as follows:

> Insert the CU board into mounting position 1 and the adaption board into mounting position 2 or 3.

NOTE

The mounting position 3 can only be used when an adaption board or a technology board has been mounted in mounting position 2. Boards should first be installed in mounting position 2, before mounting position 3 is used.

Secure the CU board/adaption board at the handles with the fixing

Re-connect the previously removed connections.

Check that all the connecting cables and the shield sit properly and are in the correct position.

Rule 1

6 Installation in Conformance with EMC Regulations

Basic EMC rules

Rules 1 to 13 are generally applicable. Rules 14 to 20 are particularly important for limiting noise emission.

All of the metal cabinet parts must be connected through the largest possible surface areas (not paint on paint). If required, use serrated washers. The cabinet door must be connected to the cabinet through

grounding straps which must be kept as short as possible.

NOTE Grounding installations/machines is essentially a protective measure.

However, in the case of drive systems, this also has an influence on the noise emission and noise immunity. A system can either be grounded

in a star configuration or each component grounded separately. Preference should be given to the latter grounding system in the case of drive systems, i.e. all parts of the installation to be grounded are

connected through their surface or in a mesh pattern.

Rule 2 Signal cables and power cables must be routed separately (to eliminate

coupled-in noise). Minimum clearance: 20 cm. Provide partitions between power cables and signal cables. The partitions must be

grounded at several points along their length.

Rule 3 Contactors, relays, solenoid valves, electromechanical operating hours

counters, etc. in the cabinet must be provided with quenching elements, for example, RC elements, diodes, varistors. These quenching devices

must be connected directly at the coil.

Rule 4 Non-shielded cables associated with the same circuit (outgoing and

incoming conductor) must be twisted, or the surface between the outgoing and incoming conductors kept as small as possible in order to

prevent unnecessary coupling effects.

Rule 5 Eliminate any unnecessary cable lengths to keep coupling

capacitances and inductances low.

Rule 6 Connect the reserve cables/conductors to ground at both ends to

achieve an additional shielding effect.

Rule 7 In general, it is possible to reduce the noise being coupled-in by routing

cables close to grounded cabinet panels. Therefore, wiring should be routed as close as possible to the cabinet housing and the mounting panels and not freely through the cabinet. The same applies for reserve

cables/conductors.

Rule 8 Tachometers, encoders or resolvers must be connected through a

shielded cable. The shield must be connected to the tachometer, encoder or resolver and at the SIMOVERT MASTERDRIVES through a large surface area. The shield must not be interrupted, e.g. using intermediate terminals. Pre-assembled cables with multiple shields should be used for encoders and resolvers (see Catalog DA65).

Rule 9

The cable shields of digital signal cables must be connected to ground at both ends (transmitter and receiver) through the largest possible surface area. If the equipotential bonding is poor between the shield connections, an additional equipotential bonding conductor with at least 10 mm² must be connected in parallel to the shield, to reduce the shield current. Generally, the shields can be connected to ground (= cabinet housing) in several places. The shields can also be connected to ground at several locations, even outside the cabinet.

Foil-type shields are not to be favoured. They do not shield as well as braided shields; they are poorer by a factor of at least 5.

Rule 10

The cable shields of **analog** signal cables can be connected to ground at both ends if the equipotential bonding is good. Good equipotential bonding is achieved if Rule 1 is observed.

If low-frequency noise occurs on analog cables, for example: speed/measured value fluctuations as a result of equalizing currents (hum), the shields are only connected for analog signals at one end at the SIMOVERT MASTERDRIVES. The other end of the shield should be grounded through a capacitor (e.g. 10 nF/100 V type MKT). However, the shield is still connected at both ends to ground for high frequency as a result of the capacitor.

Rule 11 Rule 12 If possible, the signal cables should only enter the cabinet at one side. If SIMOVERT MASTERDRIVES are operated from an external 24 V power supply, this power supply must not feed several consumers separately installed in various cabinets (hum can be coupled-in!). The optimum solution is for each SIMOVERT MASTERDRIVE to have its own power supply.

Rule 13

Prevent noise from being coupled-in through the supply.

SIMOVERT MASTERDRIVES and automation units/control electronics should be connected-up to different supply networks. If there is only one common network, the automation units/control electronics have to be de-coupled from the supply using an isolating transformer.

Rule 14

The use of a radio interference suppression filter is obligatory to maintain limit value class "First environment" or "Second environment", even if sinusoidal filters or dv/dt filters are installed between the motor and SIMOVERT MASTERDRIVES.

Whether an additional filter has to be installed for further consumers, depends on the control used and the wiring of the remaining cabinet.

Rule 15

A noise suppression filter should always be placed close to the fault source. The filter must be connected to the cabinet housing, mounting panel, etc. through a large surface area. A bare metal mounting panel (e.g. manufactured from stainless steel, galvanized steel) is best, as electrical contact is established through the entire mounting surface. If the mounting panel is painted, the paint has to be removed at the screw mounting points for the frequency converter and the noise suppression filter to ensure good electrical contact.

The incoming and outgoing cables of the radio interference suppression filter have to be spatially separated/isolated.

Rule 16

In order to limit the noise emitted, all variable-speed motors have to be connected-up using shielded cables, with the shields being connected to the respective housings at both ends in a low-inductive manner (through the largest possible surface area). The motor feeder cables also have to be shielded inside the cabinet or at least shielded using grounded partitions. Suitable motor feeder cable e.g. Siemens PROTOFLEX-EMV-CY (4 x 1.5 mm² ... 4 x 120 mm²) with Cu shield. Cables with steel shields are unsuitable.

A suitable PG gland with shield connection can be used at the motor to connect the shield. It should also be ensured that there is a low-impedance connection between the motor terminal box and the motor housing. If required, connect-up using an additional grounding conductor. **Do not use plastic motor terminal boxes!**

Rule 17

A line reactor has to be installed between the radio interference suppression filter and the SIMOVERT MASTERDRIVES.

Rule 18

The line supply cable has to be spatially separated from the motor feeder cables, e.g. by grounded partitions.

Rule 19

The shield between the motor and SIMOVERT MASTERDRIVES must not be interrupted by the installation of components such as output reactors, sinusoidal filters, dv/dt filters, fuses, contactors. The components must be mounted on a mounting panel which simultaneously serves as the shield connection for the incoming and outgoing motor cables. Grounded partitions may be necessary to shield the components.

Rule 20

In order to limit the radio interference (especially for limit value class "First environment"), in addition to the line supply cable, all cables externally connected to the cabinet must be shielded.

Examples of these basic rules:




Fig. 6-1 Examples for applying the basic EMC rules




Fig. 6-2 Connecting the motor cable shield where the cable enters the cabinet




Fig. 6-3 Shield connection at the motor

The shield can be connected through a PG or metric gland (nickel-plated brass) with a strain relief bar. Thus, the degree of protection IP 20 can be achieved.

For higher degrees of protection (up to IP 68), there are special PG glands with shield connection, e.g.:

- ◆ SKINDICHT SHVE, Messrs. Lapp, Stuttgart
- ♦ UNI IRIS Dicht or UNI EMV Dicht, Messrs. Pflitsch, Hückeswagen

It is not permissible to use plastic motor terminal boxes!




Fig. 6-4 Connecting the signal cable shields for SIMOVERT MASTERDRIVES

- Every SIMOVERT MASTERDRIVES has shield clamps to connect the signal cable shields.
- For chassis units (sizes ≥ E), the shields can be additionally connected using cable connectors at the shield connecting locations.




Fig. 6-5 Connecting signal cable shields in the cabinet

Wherever possible, intermediate terminals should not be used as they reduce the shielding effect!

08.2008 Connecting-up

7 Connecting-up

DANGER



SIMOVERT MASTERDRIVES units are operated at high voltages. The equipment must be in a no-voltage condition (disconnected from the supply) before any work is carried out!

Only professionally trained, qualified personnel must work on or with the units.

Death, severe bodily injury or significant property damage could occur if these warning instructions are not observed.

Only create electrical connections if the unit is in a no-voltage condition!

Hazardous voltages are still present in the unit up to 5 minutes after it has been powered down due to the DC link capacitors. Thus, the appropriate delay time must be observed before working on the unit or on the DC link terminals.

The power terminals and control terminals can still be live even when the motor is stationary.

When working on an opened unit, it should be observed that live components (at hazardous voltage levels) can be touched (shock hazard).

The user is responsible that all the units are installed and connected-up according to recognized regulations in that particular country as well as other regionally valid regulations. Cable dimensioning, fusing, grounding, shutdown, isolation and overcurrent protection should be particularly observed.

NOTE

The inverters are suitable for connection to

- rectifier units,
- rectifier/regenerative feedback units and
- self-commutating rectifier/regenerative feedback units (AFE), which are fed from systems with or without grounded neutral point (TN systems and TT systems or IT systems according to EN 60364-3).

The inverters are dimensioned for overvoltage category III according to IEC 60664-1.

In systems with grounded phase conductor and a line voltage > 600 V AC measures should be provided on the plant side to limit any overvoltages occurring to overvoltage category II according to IEC 60664-1.




Fig. 7-1 Connection overview for type E and F

NOTE

The 230 V fan must be supplied with AC 230 V externally via terminal strip X18 1/5 on the PSU.

08.2008 Connecting-up




Fig. 7-2 Connection overview for type G

NOTE

The 230 V fan must be supplied with AC 230 V externally via terminal strip X18 1/5 on the PSU.

Connecting-up 08.2008

7.1 Power connections

WARNING



If the input and output terminals are mixed up, the unit will be destroyed!

If the input terminals are mixed up, the converter or the rectifier unit can be destroyed!

The supply terminals are marked as follows:

DC connection: C/L+ D/L-

Motor connection: U2/T1 V2/T2 W2/T3

Protective conductor connection: PE1 PE2

NOTICE

When connected to DC busbars, the units have to be protected with fuses according to Fig. 7-3 and Table 7-1. If the connection between the busbar and the unit is short-circuit-proof, protection can also be provided via internal unit fuses (internal unit fuses are standard from type \geq J onwards, and are available as option L30 for units of type $^{\rm L}$ = "G").




Fig. 7-3 DC busbars

| Order | Rated | | Infeed s | side | | | | | | Мс | tor side | 9 |
|----------|---------|--------|----------|------|----------|--------|-------|------|-------------|---------|----------|---------|
| number | direct | Cross- | section | | Recomi | nended | fuse | | Rated outpo | ut | Cross- | section |
| 6SE70 | current | VDE | AWG | | Туре | Norti | n Ame | rica | voltage | current | VDE | AWG |
| | [A] | [mm²] | | [A] | 3NE | 170M | [V] | [A] | [V] | [A] | [mm²] | |
| 31-0TE□0 | 110 | 1x70 | 1x000 | 160 | 3224 | 3718 | 600 | 350 | 0 to 480 | 92 | 1x35 | 1x0 |
| 31-2TF□0 | 148 | 2x35 | 2x0 | 250 | 3227 | 3718 | 660 | 350 | 0 to 480 | 124 | 2x25 | 2x2 |
| 31-8TF□0 | 184 | 2x35 | 2x0 | 250 | 3227 | 3718 | 660 | 350 | 0 to 480 | 155 | 2x35 | 2x0 |
| 32-1TG□0 | 208 | 2x50 | 2x00 | 315 | 3230-0B | 3720 | 660 | 450 | 0 to 480 | 175 | 2x35 | 2x0 |
| 32-6TG□0 | 254 | 2x70 | 2x000 | 450 | 3233 | 6709 | 660 | 550 | 0 to 480 | 218 | 2x50 | 2x00 |
| 33-2TG□0 | 312 | 2x95 | 2x4/0 | 450 | 3233 | 6709 | 660 | 550 | 0 to 480 | 262 | 2x70 | 2x000 |
| 33-7TG□0 | 367 | 2x120 | 2x300 | 500 | 3334-0B | 6710 | 660 | 630 | 0 to 480 | 308 | 2x95 | 2x4/0 |
| 35-1TJ□0 | 503 | 4x300 | 4x800 | 450 | 2x3233 | 2x6709 | 660 | 550 | 0 to 480 | 423 | 2x300 | 2x800 |
| 36-0TJ70 | 702 | 4x300 | 4x800 | 560 | 2x3335 | - | - | - | 0 to 480 | 590 | 4x300 | 4x800 |
| 37-0TJ70 | 821 | 4x300 | 4x800 | 560 | 2x3335 | - | - | - | 0 to 480 | 690 | 4x300 | 4x800 |
| 38-6TK70 | 1023 | 4x300 | 4x800 | 710 | 2x3337-8 | - | - | - | 0 to 480 | 860 | 4x300 | 4x800 |
| 41-1TK70 | 1310 | 6x300 | 6x800 | 800 | 2x3337-8 | - | - | - | 0 to 480 | 1100 | 4x300 | 4x800 |
| 41-3TL70 | 1551 | 6x300 | 6x800 | 900 | 2x3340 | - | - | - | 0 to 480 | 1300 | 4x300 | 4x800 |

AWG: American Wire Gauge

☐ = 5 corresponds to MASTERDRIVES Motion Control

= 7 corresponds to MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

Table 7-1 Cross-sections, fuses

NOTES

- The connection cross-sections are determined for copper cables at 40 °C (104 °F) ambient temperature and cables with a permissible operating temperature at the conductor of 70 °C (in accordance with DIN VDE 0298-4 / 08.03).
- If DC fuses are integrated, additional fuses are not necessary on the infeed side provided that the connecting cables to the DC bus are laid short-circuit-proof and that there is no risk of the cables being overloaded by other consumers.

The fuses are integrated in units of type J.

The fuses are an option (L30) on units of types E, F and G.

• The connecting lengths to the rectifier unit - also between inverters on systems - need to be kept as short as possible. Ideally, these are executed as low-inductance bus bars.

Connecting-up 08.2008

Possible connection cross-sections, screw connection, tightening torque

| Туре | Order number | Max. connection cross-sections | | Screw connection | Tight tore | ening que |
|------|--------------|--------------------------------|---------|------------------|---------------|--------------|
| | | mm ² to VDE | AWG | | Nm | lbf ft |
| Е | 6SE703E_0 | 2 x 70 | 2 x 00 | M10 | 25 | 18 |
| F | 6SE703F_0 | 2 x 70 | 2 x 00 | M10 | 25 | 18 |
| G | 6SE703G_0 | 2 x 150 | 2 x 300 | M12 | 50 | 37 |
| J | 6SE703J_0 | 2 x 300 | 2 x 800 | M12 / M16 | 50 / 115 | 37 / 85 |

Table 7-2 Maximum connectable cross-sections, tightening torque

Protective conductor connection

The protective conductor has to be connected on both the input and the motor side and must be dimensioned in accordance with the power connections.

NOTE -Types E - G

The 230 V fan must be supplied externally with AC 230 V via the terminal strip X18 1/5 on the PSU.

Connections on optional boards

Each optional board is provided with additional connections which are necessary for the function of the optional board - encoder connections, bus connections or additional terminals.

You will find detailed information on the connections of the optional boards in the corresponding documentation.

7.2 Auxiliary power supply, main contactor


Types E, F, G: X9 - external DC 24 V supply, main contactor control The 5-pole terminal strip is used for connecting up a 24 V voltage supply and a bypass contactor.

The 24V-voltage supply is required if the inverter is connected up via a bypass contactor.

The aux. current supply simultaneously ensures communication with the automation even if the supply voltage of the power section is deenergized.

The connections for the contactor control are floating.

The position of the terminal strip can be seen from the connection overviews.



| Terminal | Designation | Meaning | Range |
|----------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 5 | Main contactor control | Main contactor control | AC 230 V |
| 4 | Main contactor control | Main contactor control | 1 kVA |
| 3 | n.c | Not connected | |
| 2 | 0 V | Reference potential | 0 V |
| 1 | +24 V (in) | DC24 V DC30 V 24 V voltage supply | For current requirement see section "Technical Data" |

Connectable cross-section: 2.5 mm² (AWG 12)

Terminal 1 is at the front when installed.

Table 7-3 Connection of external DC 24 V aux. voltage supply and bypass contactor control (types E, F, G)

NOTE

The excitation coil of the main contactor has to be damped with overvoltage limiters, e.g. RC element.

WARNING



The external 24 V voltage supply must meet the requirements for safety separation (PELV electrical circuit = Protective Extra Low Voltage).


Type J - L: X9 - external DC 24 V supply, main contactor control

The 5-pole terminal strip is used for connecting up a 24 V voltage supply and a bypass contactor.

The connection base is located easily accessibly on the DIN rail below the slide-in unit of the electronics box.

The voltage supply is required if the inverter is connected up via a bypass contactor.

The connections for the contactor control are floating.



| Terminal | Designation | Meaning | Range |
|----------|------------------------|------------------------|---|
| 5 | Main contactor control | Main contactor control | AC 230 V |
| 4 | Main contactor control | Main contactor control | 1 kVA |
| 3 | n.c. | Not connected | |
| 2 | 0 V | Reference potential | 0 V |
| 1 | +24 V (in) | DC24 V DC30 V | For current |
| | | 24 V voltage supply | requirement see section "Technical Data" |

Connectable cross-section: 2.5 mm² (AWG 12)

Table 7-4 Connection of external DC 24 V aux. voltage supply and main contactor control (type J-L)

NOTE

The excitation coil of the main contactor has to be damped with overvoltage limiters, e.g. RC element.

The 230 V fan has to be supplied with AC230 V externally. The connecting points are located on the fuse-disconnectors on the right next to the DIN rail of X9.

WARNING



The external 24 V voltage supply must meet the requirements for safety separation (PELV electrical circuit = Protective Extra Low Voltage).

7.3 Control connections

Standard connections

In the basic version, the unit has the following control connections on the CUMC:

- ◆ Serial interface (RS232 / RS485) for PC or OP1S (interface 1)
- ◆ One serial interface (USS bus, RS485) (interface 2)
- One control terminal strip with digital and analog inputs and outputs

WARNING



Before the control cables and encoder cables are connected or disconnected, the unit must be disconnected from the supply (24 V electronic power supply **and** DC link/line voltage)!

If this measure is not observed, this can result in defects on the encoder. A defective encoder can cause uncontrolled axis movements.

WARNING



The external 24 V infeed and all circuits connected to the control terminals must meet the requirements for safety separation as stipulated in EN 50178 (PELV circuit = Protective Extra Low Voltage).

NOTE

The ground of the control connections is connected inside the unit with the protective conductor (ground) – (PELV electrical circuit).




Fig. 7-4 View of the CUMC

Connecting-up 08.2008




Fig. 7-5 Overview of the standard connections

X101 – Control terminal strip

The following connections are provided on the control terminal strip:

- 4 optionally parameterizable digital inputs and outputs
- ♦ 2 digital inputs
- ♦ 1 analog input
- ♦ 1 analog output
- 24 V aux. voltage supply (max. 150 mA, output only!) for the inputs and outputs

WARNING



If the digital inputs are supplied from an external 24 V supply, this must be referenced to frame X101.2. Terminal X101.1 (P24 AUX) may **not** be connected with the 24V supply.

| A | 1 | |
|---|-------------|--|
| A | 2 | |
| A | 2 3 4 | |
| A | | |
| | 5 | |
| A | 6 | |
| A | 7 | |
| A | 8 | |
| A | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | | |

| Terminal | Designation | Meaning | Range |
|----------|-------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | P24 AUX | Aux. voltage supply | DC 24 V / 150 mA |
| 2 | M24 AUX | Reference potential | 0 V |
| 3 | DIO1 | Digital input/output 1 | 24 V, 10 mA / 20 mA |
| 4 | DIO2 | Digital input/output 2 | 24 V, 10 mA / 20 mA |
| 5 | DIO3 | Digital input/output 3 | 24 V, 10 mA / 20 mA |
| 6 | DIO4 | Digital input/output 4 | 24 V, 10 mA / 20 mA |
| 7 | DI5 | Digital input 5 | 24 V, 10 mA |
| 8 | DI6 | Digital input 6 | 24 V, 10 mA |
| 9 | AI+ | Analog input + | 11 bit + sign differential input: |
| 10 | AI– | Analog input - | \pm 10 V / Ri = 40 k Ω |
| 11 | АО | Analog output | 8 bit + sign ± 10 V, 5 mA |
| 12 | M AO | Ground analog output | |

Connectable cross-section: 0.14 mm² to 1.5 mm² (AWG 16)

Terminal 1 is at the top when installed.

Table 7-5 Control terminal strip

In the case of digital inputs, levels below 3 V are interpreted as low and levels above 13 V as high.

NOTE

The outputs of the customer terminal can assume undefined states during power up/board initialization/execution time overflow, unless a specific response has been expressly defined (and implemented in the hardware) for these periods.

Connecting-up 08.2008

X103 - 10 V voltage output, SCom1, SCom2

The following connections are provided on the control terminal strip:

- 10 V aux. voltage (max. 5 mA) for the supply of external potentiometers
- ◆ 2 serial interfaces SCom1 and SCom2 (USS / RS485)

| Terminal | Designation | Meaning | Range |
|----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 23 | P10 V | +10 V supply for ext. potentiometer | +10 V ±1.3 %, Imax = 5 mA |
| 24 | N10 V | -10 V supply for ext. potentiometer | -10 V \pm 1.3 %, Imax = 5 mA |
| 25 | RS485 P (SCom2) | USS bus connection SCom2 | RS485 |
| 26 | RS485 N (SCom2) | USS bus connection SCom2 | RS485 |
| 27 | RS485 P (SCom1) | USS bus connection SCom1 | RS485 |
| 28 | RS485 N (SCom1) | USS bus connection SCom1 | RS485 |

Connectable cross-section: 0.14 mm² to 1.5 mm² (AWG 16)

The terminals 23 and 24 are short-circuit proof.

Terminal 23 is at the top when installed.

Table 7-6 Control terminal strip X103


X300 - Serial interface

Either an OP1S or a PC can be connected up via the 9-pole SUB D socket.

The 9-pole SUB D socket is internally coupled with the USS bus, with the result that it is possible to exchange data with further converters and inverters which are linked via the USS bus.

| Pin | Name | Meaning | Range |
|-----|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | n.c. | Not connected | |
| 2 | RS232 RxD | Receive data via RS232 | RS232 |
| 3 | RS485 P | Data via RS485 | RS485 |
| 4 | Boot | Control signal for software update | Digital signal, low active |
| 5 | M5V | Reference potential to P5V | 0 V |
| 6 | P5V | 5 V aux. voltage supply | +5 V, Imax = 200 mA |
| 7 | RS232 TxD | Transmit data via RS232 | RS232 |
| 8 | RS485 N | Data via RS485 | RS485 |
| 9 | M_RS232/485 | Digital ground (choked) | |






Switch settings

| Switch | Meaning |
|---------------------------------------|---|
| S1 | SCom1 (X300): Bus terminating resistor |
| openclosed | Resistor openResistor closed |
| S2 • open • closed | SCom2 (X101/10,11): Bus terminating resistor Resistor open Resistor closed |

X533 - Safe stop option

The safe stop option comprises the safety relay and the connecting terminals for relay triggering and a checkback contact.



| Terminal | Designation | Meaning | Range |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | Contact 1 | Checkback "safe stop" | DC 20 V - 30 V |
| 2 | Contact 2 | Checkback "safe stop" | 1 A |
| 3 | Control input "safe stop" | Rated resistance of field coil \geq 823 $\Omega~\pm~10$ % at 20 °C | DC 20 V – 30 V max. operating frequency: 6/min |
| 4 | P24 DC | Supply voltage "safe stop" | DC 24 V / 30 mA |

Connectable cross-section: 1.5 mm² (AWG 16)

Terminal 4 is at the front when installed.

Table 7-8 Terminal assignment for the "safe stop" option




Fig. 7-6 Types E and F

Fig. 7-7 Type G





Fig. 7-8 Types $\geq J$

The field coil of the safety relay is connected at one end to the grounded electronics frame. When the field coil is supplied via an external 24 V supply, its negative pole must be connected to ground potential. The external 24 V supply must comply with the requirements for PELV circuits to EN 50178 (DIN VDE 0160).

In the shipped state, a jumper is inserted between terminals 3 and 4. The jumper must be removed before the "SAFE STOP" function can be used and an external control for selecting the function connected.

If the safety relay is supplied via the internal supply at X533:4, the external 24 V supply must deliver at least 22 V at terminal X9:1/2 to ensure that the relay picks up reliably (internal voltage drop).



The checkback contacts of the safety relay are capable of at least 100,000 switching cycles at the specified load (30 V DC / 1 A). The mechanical service life is about 10⁶ switching cycles. The safety relay is an important component in ensuring reliability and availability of the machine. For this reason, the pcb with the safety relay must be replaced in the case of malfunction. In this case, the unit must be returned for repair or replaced. Function checks must be carried out at regular intervals, which must be defined in compliance with Employer's Liability Insurance Regulation BGV A3 §39, para. 3. Accordingly, function checks must be performed as required by the relevant service conditions, but at least once a year and additionally after initial commissioning and any modification and/or maintenance work.




Fig. 7-9 Sample application of "safe stop" function with contactor safety combination for monitoring a moving protective device in Safety Category 3 to EN 954-1

All external cables relevant to the safety function are protected, e.g. installed in cable ducts, to preclude the possibility of short circuits. Cables must be installed in compliance with the requirements of EN 60204-1, Section 14.

In the circuit shown in Fig. 7-9, the tumbler does not release the moving protective device until the drive has stopped. It may be possible to omit the tumbler if the risk assessment of the machine deems this to be safe. In this case, the NC contact of the protective device is connected directly to terminals Y11 and Y12 and electromagnet Y1 is omitted.

Binary input X is negated with signal "OFF3", i.e. at 24 V, the converter decelerates the motor to zero speed along the parameterized deceleration ramp. The converter signals zero speed via binary output Y, thus energizing relay K2.

Once the motor has stopped, the safety relay in the converter is opened and the coil of main contactor K1 remains at 24 V via the checkback contact. If contacts in the safety relay are sticking, the checkback contacts do not close and the safety combination on the right deenergizes main contactor K1 via delayed contacts 47/48 when the set delay period expires.

7.4 Fan supply

X18 - Fan supply

| Terminal | Designation | Meaning | Range |
|----------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | N | Fan supply (neutral conductor) | |
| 2 | - | | |
| 3 | Internally assigned | Fan N via fuse F1 | |
| 4 | - | | |
| 5 | L | Fan supply (phase) | 230 V \pm 15 % / |
| | | | 50/60 Hz |
| 6 | - | | |
| 7 | Internally assigned | Fan L via fuse F2 | |
| 8 | - | | |
| 9 | - | | |
| 10 | Internally assigned | | |
| 11 | Internally assigned | | |
| 12 | Internally assigned | | |
| 13 | Internally assigned | | |

NOTE

The 1AC 230 V fan supply X18/1 must be grounded (neutral conductor N connected to protective conductor PE).

7.5 Fan fuses

| Line vo | Line voltage DC 510 V to 660 V | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Order number | Fan fuse (F1 / F2) | Fan fuse (F101 / F102) | | | |
| 6SE7031-0TE□0 | FNQ-R-2 | | | | |
| 6SE7031-2TF□0 | FNQ-R-2 | | | | |
| 6SE7031-8TF□0 | FNQ-R-2 | | | | |
| 6SE7032-1TG□0 | FNQ-R-5 | | | | |
| 6SE7032-6TG□0 | FNQ-R-5 | | | | |
| 6SE7033-2TG□0 | FNQ-R-5 | | | | |
| 6SE7033-7TG□0 | FNQ-R-5 | | | | |
| 6SE7035-1TJ□0 6SE7035-1TJ□0-1AA0 | | FNQ-R-5 | | | |
| 6SE7036-0TJ70 6SE7036-0TJ70-1AA0 | | FNQ-R-5 | | | |
| 6SE7038-6TK70 6SE7038-6TK70-1AA0 | | FNM-10 FNQ-R-5 | | | |
| 6SE7041-1TK70 6SE7041-1TK70-1AA0 | | TRM 30 FNQ-R-5 | | | |
| 6SE7041-3TL70 6SE7041-3TL70-1AA0 | | TRM 30 FNQ-R5 | | | |
| Manufacturer: FNQ-R | Bussmann | | | | |

^{☐ = 5} corresponds to MASTERDRIVES Motion Control = 7 corresponds to MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

Table 7-9 Fan fuses

NOTE

The 230 V fan must be supplied with AC 230 V externally via terminal strip X18 1/5 on the PSU.

8 Parameterization

It is possible to parameterize the units of the SIMOVERT MASTERDRIVES series by various methods of parameter input. Every unit can be set via the dedicated parameterizing unit (PMU) without the need to use additional components.

Each unit is supplied with the user software DriveMonitor and comprehensive electronic documentation on a CD. In the case of installation on a standard PC the units can be parameterized via the serial interface of the PC. The software provides extensive parameter aids and a prompted start-up function.

The unit can be further parameterized by entering parameters with the OP1S manual operator panel and via a controller at the field bus level (e.g. Profibus).

NOTE

In firmware V.20 (for performance 2 units) BICO parameters can also be changed in the "Run" drive status (see also parameter list "Changeable in"). In contrast to firmware v1.x in which BICO parameters could only be changed in the "Ready" drive status, structural changes can also be made on performance 2 units with firmware V2.0 during running operation.

WARNING



Unintentional axis movements may occur as a result of undesired changes to BICO parameters in the "Run" drive status.

8.1 Parameter menus

Parameters with related functions are compiled in menus for structuring the parameter set stored in the units. A menu thus represents a selection out of the entire supply of parameters of the unit.

It is possible for one parameter to belong to several menus. The parameter list indicates which individual menus a parameter belongs to. Assignment is effected via the menu number allocated to each menu.




Fig. 8-1 Parameter menus

Menu levels

The parameter menus have several menu levels. The first level contains the main menus. These are effective for all sources of parameter inputs (PMU, OP1S, DriveMonitor, field bus interfaces).

The main menus are selected in parameter P60 Menu Selection.

Examples:

P060 = 0 "User parameters" menu selected

P060 = 1 "Parameter menu" selected

...

P060 = 8 "Power section definition" menu selected

Menu levels 2 and 3 enable the parameter set to be more extensively structured. They are used for parameterizing the units with the OP1S operator control panel.

Main menus

| P060 | Menu | Description | |
|------|--|---|--|
| 0 | User parameters | Freely configurable menu | |
| 1 | Parameter menu Contains complete parameter set | | |
| | | More extensive structure of the functions achieved by using an OP1S operator control panel | |
| 2 | Fixed settings | Used to perform a parameter reset to a factory or user setting | |
| 3 | Quick | Used for quick parameterization with parameter modules | |
| | parameterization | When selected, the unit switches to status 5 "Drive setting" | |
| 4 | Board configuration | Used for configuring the optional boards | |
| | | When selected, the unit switches to status 4 "Board configuration" | |
| 5 | Drive setting | Used for detailed parameterization of important motor, encoder and control data | |
| | | When selected, the unit switches to status 5 "Drive setting" | |
| 6 | Download | Used to download parameters from an OP1S, a PC or an automation unit | |
| | | When selected, the unit switches to status 21 "Download" | |
| 7 | Upread/free access | Contains the complete parameter set and is used for free access to all parameters without being restricted by further menus | |
| | | Enables all parameters to be upread/upload by an OP1S, PC or automation unit | |
| 8 | Power section definition | Used to define the power section (only necessary for units of the Compact and chassis type) | |
| | | When selected, the unit switches to status 0 "Power section definition" | |

Table 8-1 Main menus

User parameters

In principle, parameters are firmly assigned to the menus. However, the "User parameters" menu has a special status. Parameters assigned to this menu are not fixed, but can be changed. You are thus able to put together the parameters required for your application in this menu and structure them according to your needs. The user parameters can be selected via P360 (Select UserParam).

Lock and key

In order to prevent undesired parameterization of the units and to protect your know-how stored in the parameterization, it is possible to restrict access to the parameters by defining your own passwords with the parameters:

- ♦ P358 key and
- ◆ P359 lock.

8.2 Changeability of parameters

The parameters stored in the units can only be changed under certain conditions. The following preconditions must be satisfied before parameters can be changed:

| Pr | econditions | Remarks |
|----|--|--|
| • | Either a function parameter or a BICO parameter must be involved (identified by upper-case letters in the parameter number). | Visualization parameters (identified by lower-case letters in the parameter number) cannot be changed. |
| • | Parameter access must be granted for the source from which the parameters are to be changed. | Release is given in P053 Parameter access. |
| • | A menu must be selected in which the parameter to be changed is contained. | The menu assignment is indicated in the parameter list for every parameter. |
| • | The unit must be in a status which permits parameters to be changed. | The statuses in which it is possible to change parameters are specified in the parameter list. |

Table 8-2 Preconditions for being able to change parameters

NOTE

The current status of the units can be interrogated in parameter r001.

Examples

| Status (r001) | P053 | Result |
|---------------------|------|--|
| "Ready for ON" (09) | 2 | P222 Src n(act) can only be changed via the PMU |
| "Ready for ON" (09) | 6 | P222 Src n(act) can be changed via the PMU and SCom1 (e.g. OP1S) |
| "Operation" (14) | 6 | P222 Src n(act) cannot be changed on account of the drive status |


Table 8-3 Influence of drive status (r001) and parameter access (P053) on the changeability of a parameter

8.3 Parameter input via the PMU

Fig. 8-2

The PMU parameterizing unit enables parameterization, operator control and visualization of the converters and inverters directly on the unit itself. It is an integral part of the basic units. It has a four-digit seven-segment display and several keys.

The PMU is used with preference for parameterizing simple applications requiring a small number of set parameters, and for quick parameterization.



| Key | Significance | Function | |
|-------|---|--|--|
| | ON key | For energizing the drive (enabling motor activation). | |
| | | If there is a fault: For returning to fault display | |
| 0 | OFF key | • For de-energizing the drive by means of OFF1, OFF2 or OFF3 (P554 to 560) depending on parameterization. | |
| | Reversing key | For reversing the direction of rotation of the drive. The function must be enabled by P571 and P572 | |
| Р | Toggle key | For switching between parameter number, parameter index and parameter value in the sequence indicated (command becomes effective when the key is released). | |
| | | If fault display is active: For acknowledging the fault | |
| | Raise key | For increasing the displayed value: | |
| | | Short press = single-step increase | |
| | | Long press = rapid increase | |
| | Lower key | For lowering the displayed value: | |
| | | Short press = single-step decrease | |
| | | Long press = rapid decrease | |
| P + | Hold toggle key and depress raise key | If parameter number level is active: For jumping back and forth between the last selected parameter number and the operating display (r000) | |
| | | If fault display is active: For switching over to parameter number level | |
| | | If parameter value level is active: For shifting the displayed value one digit to the right if parameter value cannot be displayed with 4 figures (left-hand figure flashes if there are any further invisible figures to the left) | |
| P + 💟 | Hold toggle key and depress lower | If parameter number level is active: For jumping directly to the operating display (r000) | |
| | key | If parameter value level is active: For shifting the displayed value one digit to the left if parameter value cannot be displayed with 4 figures (right-hand figure flashes if there are any further invisible figures to the right) | |

Table 8-4 Operator control elements on the PMU

Toggle key (P key)

As the PMU only has a four-digit seven-segment display, the 3 descriptive elements of a parameter


- Parameter number,
- Parameter index (if the parameter is indexed) and
- ♦ Parameter value

cannot be displayed at the same time. For this reason, you have to switch between the individual descriptive elements by depressing the toggle key. After the desired level has been selected, adjustment can be made using the raise key or the lower key.

With the toggle key, you can change over:

- from the parameter number to the parameter index
- from the parameter index to the parameter value
- from the parameter value to the parameter number

If the parameter is not indexed, you can jump directly from the parameter number to the parameter value.



NOTE


If you change the value of a parameter, this change generally becomes effective immediately. It is only in the case of acknowledgement parameters (marked in the parameter list by an asterisk ' * ') that the change does not become effective until you change over from the parameter value to the parameter number.

Parameter changes made using the PMU are always safely stored in the EEPROM (protected in case of power failure) once the toggle key has been depressed.

Example

The following example shows the individual operator control steps to be carried out on the PMU for a parameter reset to factory setting *).


Set P053 to 0002 and grant parameter access via PMU



Select P060



Set P060 to 0002 and select "Fixed settings" menu



Select P970



Set P970 to 0000 and start parameter reset

| 7 F | ע | 7 \[\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\B | 7 [| P |
|------------|---|--|-----|------|
| P970 | 1 | | 0 | °005 |

*) P70, Order number 6SE70... is retained

8.4 Parameter input via the OP1S

The operator control panel (OP1S) is an optional input/output device which can be used for parameterizing and starting up the units. Plaintext displays greatly facilitate parameterization.

The OP1S has a non-volatile memory and can permanently store complete sets of parameters. It can therefore be used for archiving sets of parameters. The parameter sets must be read out (upread) from the units first. Stored parameter sets can also be transferred (downloaded) to other units.

The OP1S and the unit to be operated communicate with each other via a serial interface (RS485) using the USS protocol. During communication, the OP1S assumes the function of the master whereas the connected units function as slaves.

The OP1S can be operated at baud rates of 9.6 kBd and 19.2 kBd, and is capable of communicating with up to 32 slaves (addresses 0 to 31). It can therefore be used both in a point-to-point link (e.g. during initial parameterization) and within a bus configuration.

The plain-text displays can be shown in one of five different languages (German, English, Spanish, French, Italian). The language is chosen by selecting the relevant parameter for the slave in question.

Order numbers

| Components | Order Number |
|--|--------------------|
| OP1S | 6SE7090-0XX84-2FK0 |
| Connecting cable 3 m | 6SX7010-0AB03 |
| Connecting cable 5 m | 6SX7010-0AB05 |
| Adapter for installation in cabinet door incl. 5 m cable | 6SX7010-0AA00 |

NOTE

The parameter settings for the units connected to the OP1S are given in the corresponding documentation of the unit (Compendium).




Fig. 8-3 View of the OP1S




Fig. 8-4 The OP1S directly connected to the unit

NOTE

In the as-delivered state or after a reset of the parameters to the factory setting, a point-to-point link can be adopted with the OP1S without any further preparatory measures and parameterization can be commenced.

| Key | Significance | Function |
|-------------------|---------------|--|
| I | ON key | For energizing the drive (enabling motor activation). The function must be enabled by means of parameterization. |
| 0 | OFF key | For de-energizing the drive by means of OFF1, OFF2 or OFF3, depending on parameterization. This function must be enabled by means of parameterization. |
| Jog | Jog key | For jogging with jogging setpoint 1 (only effective when the unit is in the "ready to start" state). This function must be enabled by means of parameterization. |
| | Reversing key | For reversing the direction of rotation of the drive. The function must be enabled by means of parameterization. |
| Р | Toggle key | For selecting menu levels and switching between parameter number, parameter index and parameter value in the sequence indicated. The current level is displayed by the position of the cursor on the LCD display (the command comes into effect when the key is released). |
| | | For conducting a numerical input |
| Reset | Reset key | For leaving menu levels |
| | | If fault display is active, this is for acknowledging the fault. This function must be enabled by means of parameterization. |
| | Raise key | For increasing the displayed value: |
| | | Short press = single-step increase |
| | | Long press = rapid increase |
| | | If motorized potentiometer is active, this is for raising the setpoint. This function must be enabled by means of parameterization |
| | Lower key | For lowering the displayed value: |
| | | Short press = single-step decrease |
| | | Long press = rapid decrease |
| | | If motorized potentiometer is active, this is for lowering the setpoint. This function must be enabled by means of parameterization. |
| +/- | Sign key | For changing the sign so that negative values can be entered |
| 0 _{to} 9 | Number keys | Numerical input |

Table 8-5 Operator control elements of the OP1S


NOTE

If you change the value of a parameter, the change does not become effective until the toggle key (P) is pressed.


Parameter changes made using the OP1S are always stored safely in the EEPROM (protected in case of power failure) once the toggle key (P) has been pressed.

Some parameters may also be displayed without a parameter number, e.g. during quick parameterization or if "Fixed setting" is selected. In this case, parameterization is carried out via various sub-menus.


Example of how to proceed for a parameter reset.



Selection of fixed setting



Selection of factory setting



Start of factory setting

NOTE

It is not possible to start the parameter reset in the "Run" status.

8.5 Parameter input with DriveMonitor

NOTE

Please refer to the online help for detailed information on DriveMonitor (button or F1 key).

8.5.1 Installation and connection

8.5.1.1 Installation

A CD is included with the devices of the MASTERDRIVES Series when they are delivered. The operating tool supplied on the CD (DriveMonitor) is automatically installed from this CD. If "automatic notification on change" is activated for the CD drive on the PC, user guidance starts when you insert the CD and takes you through installation of DriveMonitor. If this is not the case, start file "Autoplay.exe" in the root directory of the CD.

8.5.1.2 Connection

There are two ways of connecting a PC to a device of the SIMOVERT MASTERDRIVES Series via the USS interface. The devices of the SIMOVERT MASTERDRIVES Series have both an RS232 and an RS485 interface.

RS232 interface

The serial interface that PCs are equipped with by default functions as an RS232 interface. This interface is not suitable for bus operation and is therefore only intended for operation of a SIMOVERT MASTERDRIVES device.




Fig. 8-5 Connecting cable for connecting PC COM(1-4) to SIMOVERT MASTERDRIVES X300

NOTICE

DriveMonitor must not be operated via the Sub-D socket X300 if the SST1 interface parallel to it is already being used for another purpose, e.g. bus operation with SIMATIC as the master.

RS485 interface

The RS485 interface is multi-point capable and therefore suitable for bus operation. You can use it to connect 31 SIMOVERT MASTERDRIVES with a PC. On the PC, either an integrated RS485 interface or an RS232 ↔ RS485 interface converter is necessary. On the device, an RS485 interface is integrated into the -X300 (compact PLUS -X103) connection. For the cable: see pin assignment -X300 and device documentation of the interface converter.

8.5.2 Establishing the connection between DriveMonitor and the device

8.5.2.1 Setting the USS interface

You can configure the interface with menu *Tools* → *ONLINE Settings*.




Fig. 8-6 Online settings

The following settings (Fig. 8-7) are possible:

Tab card "Bus Type", options
 USS (operation via serial interface)
 Profibus DP (only if DriveMonitor is operated under Drive ES).

♦ Tab card "Interface"

You can enter the required COM interface of the PC (COM1 to COM4) and the required baudrate here.

NOTE

Set the baudrate to the baudrate parameterized in SIMOVERT MASTERDRIVES (P701) (factory setting 9600 baud).

Further settings: operating mode of the bus in RS485 operation; setting according to the description of the interface converter RS232/RS485

♦ Tab card "Extended"

Request retries and Response timeout; here you can increase the values already set if communication errors occur frequently.




Fig. 8-7 Interface configuration

8.5.2.2 Starting the USS bus scan

DriveMonitor starts with an empty drive window. Via the menu "Set up an ONLINE connection..." the USS bus can be scanned for connected devices:




Fig. 8-8 Starting the USS bus scan

NOTE

The "Set up an online connection" menu is only valid from Version 5.2 onwards.




Fig. 8-9 Search for online drives

During the search the USS bus is scanned with the set baudrate only. The baud rate can be changed via "Tools \rightarrow ONLINE Settings", see section 8.5.2.1.

8.5.2.3 Creating a parameter set

With menu File → New →... you can create a new drive for parameterization (see Fig. 8-10). The system creates a download file (*.dnl), in which the drive characteristic data (type, device version) are stored. You can create the download file on the basis of an empty parameter set or the factory setting.




Fig. 8-10 Creating a new drive

Based on factory setting:

◆ The parameter list is preassigned with the factory setting values

Empty parameter set:

• For compilation of individually used parameters

If the parameters of a parameter set that has already been created have to be changed, this can be done by calling the corresponding download file via the "File -> Open" menu function. The last four drives can be opened via "Parameter sets last dealt with".

When you create a new drive, the window "Drive Properties" (Fig. 8-11) opens. Here you must enter the following data:

- ◆ In dropdown list box "Device type", select the type of device (e.g. MASTERDRIVES MC). You can only select the devices stored.
- In dropdown list box "Device version", you can select the software version of the device. You can generate databases for (new) software versions that are not listed when you start online parameterization.
- You must only specify the bus address of the drive during online operation (switchover with button Online/Offline)

NOTE

The specified bus address must be the same as that of the parameterized SST bus address in SIMOVERT MASTERDRIVES (P700).

No bus address is assigned to the drive with the button "Disconnect network connection".

NOTE

Field "Number of PCD" has no special significance for the parameterization of MASTERDRIVES and should be left at "2".

If the value is changed, it must be/remain ensured that the setting value in the program matches the value in parameter P703 of the drive at all times.




Fig. 8-11 Create file; Drive properties

After confirming the drive properties with *ok* you have to enter the name and storage location of the download file to be created.

8.5.3 Parameterization

8.5.3.1 Structure of the parameter lists, parameterization with DriveMonitor

Parameterization using the parameter list is basically the same as parameterization using PMU (See Compendium, Chapter "Parameterizating Steps"). The parameter list provides the following advantages:

- Simultaneous visibility of a larger number of parameters
- Text display for parameter names, index number, index text, parameter value, binectors, and connectors
- On a change of parameters: Display of parameter limits or possible parameter values

The parameter list has the following structure:

| Field No. | Field Name | Function |
|--------------|-----------------|---|
| 1 | P. Nr | Here the parameter number is displayed. You can only change the field in menu Free parameterization. |
| 2 | Name | Display of the parameter name, in accordance with the parameter list |
| 3 | Ind | Display of the parameter index for indexed parameters. To see more than index 1, click on the [+] sign. The display is then expanded and all indices of the parameter are displayed |
| 4 | Index text | Meaning of the index of the parameter |
| 5 | Parameter value | Display of the current parameter value. You can change this by double-clicking on it or selecting and pressing Enter. |
| 6 | Dim | Physical dimension of the parameter, if there is one |

With buttons Offline, Online (RAM), Online (EEPROM) (Fig. 8-12 [1]) you can switch modes. When you switch to online mode, device identification is performed. If the configured device and the real device do not match (device type, software version), an alarm appears. If an unknown software version is recognized, the option of creating the database is offered. (This process takes several minutes.)




Fig. 8-12 Drive window/parameter list

The DriveMonitor drive window has a directory tree for navigation purposes (Fig. 8-12 [2]). You can deselect this additional operating tool in menu View - Parameter selection.

The drive window contains all elements required for the parameterization and operation of the connected device. In the lower bar, the status of the connection with the device is displayed:

ok

Connection and device ok

F

Connection ok, device in fault state

W

Connection ok, device in alarm state

O

Device is parameterized offline

112

No connection with the device can be established (only offline parameterization possible).

NOTE

If no connection with the device can be established because the device does not physically exist or is not connected, you can perform offline parameterization. To do so, you have to change to offline mode. In that way, you can create an individually adapted download file, which you can load into the device later.

Drive Navigator

This is used to quickly access important functions of the DriveMonitor. Settings for Drive Navigator under *Tools -> Options* (Fig. 8-14):




Fig. 8-13 Drive Navigator





Fig. 8-14 Options menu display

Toolbar of the Drive Navigator



8.5.3.2 General diagnostics

Via the *Diagnostics* → *General diagnostics* menu the following window opens. This window gives a general overview of the active warnings and faults and their history. Both the warning and the fault number as well as plain text are displayed.




Fig. 8-15 General diagnostics

Via the *Extended Diagnostics* button you can reach the next diagnostics window.





Fig. 8-16 Extended diagnostics

8.6 Parameter reset to factory setting

The factory setting is the defined initial state of all parameters of a unit. The units are delivered with this setting.

You can restore this initial state at any time by resetting the parameters to the factory setting, thus canceling all parameter changes made since the unit was delivered.



Grant parameter access

6: Parameter changes permitted via PMU and serial interface SCom1 (OP1S and PC)

Select "Fixed settings" menu

Select desired factory setting

0: Standard

Note: This parameter was correctly set prior to delivery of

the unit and only needs to be changed in exceptional

cases.

Start parameter reset

0: Parameter reset

1: No parameter change

Unit carries out parameter reset and then leaves the "Fixed settings" menu.

Fig. 8-17 Sequence for parameter reset to factory setting


8.7 Parameterizing by download

Downloading with the OP1S

The OP1S operator control panel is capable of upreading parameter (Upread or Upload) sets from the units and storing them. These parameter sets can then be transferred to other units by download. Downloading with the OP1S is thus the preferred method of parameterizing replacement units in a service case.

During downloading with the OP1S, it is assumed that the units are in the as-delivered state. The parameters for the power section definition are thus not transferred. If a PIN has been entered to release optional technology functions, this is also not overwritten during downloading. (Refer to Compendium, section "Detailed parameterization, power section definition"). If a PIN has been entered to release optional technology functions, this is also not overwritten during downloading.


With the "OP: Download" function, a parameter set stored in the OP1S can be written into the connected slave. Starting from the basic menu, the "OP: Download" function is selected with "Lower" or "Raise" and activated with "P".



Example: Selecting and activating the "Download" function

Now one of the parameter sets stored in the OP1S has to be selected using the "Lower" or "Raise" keys (displayed in the second line). The selected ID is confirmed with the "P" key. Now the slave ID can be displayed with "Lower" or "Raise". The slave ID contains various characteristic features of the unit such as rated output, order number, software version, etc.


The "Download" procedure is then started with the "P" key. During download, the OP1S displays the parameter currently being written.



Example: Confirming the ID and starting the "Download" procedure

With "Reset", the procedure can be stopped at any time. If downloading has been fully completed, the message "Download ok" appears and the display returns to the basic menu.

After the data set to be downloaded has been selected, if the identification of the stored data set does not agree with the identification of the connected unit, an error message appears for approximately 2 seconds. The operator is then asked if downloading is to be discontinued.



Yes: Downloading is discontinued. No: Downloading is carried out.

8.8 Parameterizing with parameter modules

Pre-defined, function-assigned parameter modules are stored in the units. These parameter modules can be combined with each other, thus making it possible to adjust your unit to the desired application by just a few parameter steps. Detailed knowledge of the complete parameter set of the unit is not required.


Parameter modules are available for the following function groups:

- 1. Motors
- 2. Motor encoders
- Control types
- 4. Setpoint and command sources

Parameterization is effected by selecting a parameter module from each function group and then starting quick parameterization. A parameter reset to the factory setting is performed and then, according to your selection, the required device parameters are set to achieve the required control functionality. The parameters necessary for fine adjustment of the control structure (all the parameters of the respective function diagrams) are automatically adopted in the user menu (P060 = 0).

NOTE

If parameter changes have already been carried out on the unit, it is recommended that you carry out a parameter reset to the factory setting prior to performing "Quick parameterization".




Select "Quick Parameterization" menu

Input of unit line voltage in V

AC Units: RMS value of AC voltage

DC Units: DC link voltage




Input of motor type

- 0: No motor connected
- 1: 1FT6/1FK6 synchronous servo-motor
- 2: 1PH7(=1PA6)/1PL6/1PH4 induction servo-motor
- 5: Torque motor 1FW3

Input the code number for the connected 1FK6/1FT6 motor (see section "Motor list")

Input the code number for the connected 1PH7(=1PA6), 1PH4, 1PL6 motor (see section "Motor list")

Input the code number for the connected 1FW3 motor (see section "Motor list")




Select motor encoder

- 0: automatic encoder detection
- 1: 2-pole resolver
- 2: Resolver with pole pair number of motor
- 3: Encoder 2048/rev.
- 4: Multiturn encoder 2048/rev.
- 5: Pulse encoder 1024/rev.
- 7: Encoders without C/D track 2048/rev (SW V1.30 and later)
 The absolute initial position is not set on encoders without
 a C/D track. These can only be used on asynchronous
 machines. The position is corrected via a zero pulse (if
 connected).

1PA6, 1PL6, 1PH4 and 1PH7 asynchronous motors with encoder:

These motors are normally supplied with an ERN1381 encoder without C/D track.



Selection of a multiturn enocder

- 1: EQN1325 (2048 lines)
- 2: ECN1313 (2048 lines)
- 6: EnDat
- 7: EQI1325 (32 lines)
- 8: EQN1125 (Heidenhain) EnDat
- 9: ECN1113 (Heidenhain) EnDat




Fig. 8-18 Sequence for parameterizing with parameter modules

Function diagram modules


Function diagram modules (function diagrams) are shown after the flow chart for parameter modules stored in the unit software. On the first few pages are the:


- setpoint and command sources, on the following pages are the
- analog outputs and the display parameters and the
- open-loop and closed-loop control types.


It is therefore possible to put together the function diagrams to exactly suit the selected combination of setpoint/command source and open/closed-loop control type. This will give you an overview of the functionality parameterized in the units and of the necessary assignment of the terminals.

The function parameters and visualization parameters specified in the function diagrams are automatically adopted in the user menu and can be visualized or changed there.


The parameter numbers of the user menu are entered in P360.








Without encoder





8.9 Motor lists

Synchronous motors 1FK6 / 1FK7 / 1FT6 / 1FS6

NOTE

1FK7xxx HD (High Dynamic, P096=82-92) are new AC servo motors based on the 1FK6 series. The data of 1FK7xxx HD (High Dynamic) and 1FK6xxx therefore tally.

| Input in P096 | Motor order number (MPRD) | Speed n _n [rpm] | Torque M _n [Nm] | Current I _n [A] | Number of pole pairs |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 1FK6032-6AK7 | 6000 | 0.8 | 1.5 | 3 |
| 2 | 1FK6040-6AK7 | 6000 | 0.8 | 1.75 | 3 |
| 3 | 1FK6042-6AF7 | 3000 | 2.6 | 2.4 | 3 |
| 4 | 1FK6060-6AF7 | 3000 | 4.0 | 3.1 | 3 |
| 5 | 1FK6063-6AF7 | 3000 | 6.0 | 4.7 | 3 |
| 6 | 1FK6080-6AF7 | 3000 | 6.8 | 5.2 | 3 |
| 7 | 1FK6083-6AF7 | 3000 | 10.5 | 7.7 | 3 |
| 8 | 1FK6100-8AF7 | 3000 | 12.0 | 8.4 | 4 |
| 9 | 1FK6101-8AF7 | 3000 | 15.5 | 10.8 | 4 |
| 10 | 1FK6103-8AF7 | 3000 | 16.5 | 11.8 | 4 |
| 11 | 1FT6031-4AK7_ | 6000 | 0.75 | 1.2 | 2 |
| 12 | 1FT6034-1AK73A 1FT6034-4AK7_ | 6000 | 1.4 | 2.1 | 2 |
| 13 | 1FT6041-4AF7_ | 3000 | 2.15 | 1.7 | 2 |
| 14 | 1FT6041-4AK7_ | 6000 | 1.7 | 2.4 | 2 |
| 15 | 1FT6044-1AF73A 1FT6044-4AF7_ | 3000 | 4.3 | 2.9 | 2 |
| 16 | 1FT6044-4AK7_ | 6000 | 3.0 | 4.1 | 2 |
| 17 | 1FT6061-6AC7_ | 2000 | 3.7 | 1.9 | 3 |
| 18 | 1FT6061-1AF73A 1FT6061-6AF7_ | 3000 | 3.5 | 2.6 | 3 |
| 19 | 1FT6061-6AH7_ | 4500 | 2.9 | 3.4 | 3 |
| 20 | 1FT6061-6AK7_ | 6000 | 2.1 | 3.1 | 3 |
| 21 | 1FT6062-6AC7_ | 2000 | 5.2 | 2.6 | 3 |
| 22 | 1FT6062-1AF73A 1FT6062-6AF7_ | 3000 | 4.7 | 3.4 | 3 |
| 23 | 1FT6062-1AH7_ 1FT6062-6AH7_ | 4500 | 3.6 | 3.9 | 3 |
| 24 | 1FT6062-6AK7_ | 6000 | 2.1 | 3.2 | 3 |
| 25 | 1FT6064-6AC7_ | 2000 | 8.0 | 3.8 | 3 |

| Input in P096 | Motor order number (MPRD) | Speed n _n [rpm] | Torque M _n [Nm] | Current I _n [A] | Number of pole pairs |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 26 | 1FT6064-1AF73A 1FT6064-6AF7_ | 3000 | 7.0 | 4.9 | 3 |
| 27 | 1FT6064-6AH7_ 1FT6064-1AH71 | 4500 | 4.8 | 5.5 | 3 |
| 28 | 1FT6064-6AK7_ | 6000 | 2.1 | 3.5 | 3 |
| 29 | 1FT6081-8AC7_ | 2000 | 7.5 | 4.1 | 4 |
| 30 | 1FT6081-8AF7_ | 3000 | 6.9 | 5.6 | 4 |
| 31 | 1FT6081-8AH7_ | 4500 | 5.8 | 7.3 | 4 |
| 32 | 1FT6081-8AK7_ | 6000 | 4.6 | 7.7 | 4 |
| 33 | 1FT6082-8AC7_ | 2000 | 11.4 | 6.6 | 4 |
| 34 | 1FT6082-1AF71A 1FT6082-8AF7_ | 3000 | 10.3 | 8.7 | 4 |
| 35 | 1FT6082-1AH7_ 1FT6082-8AH7_ | 4500 | 8.5 | 11.0 | 4 |
| 36 | 1FT6082-8AK7_ | 6000 | 5.5 | 9.1 | 4 |
| 37 | 1FT6084-8AC7_ | 2000 | 16.9 | 8.3 | 4 |
| 38 | 1FT6084-1AF71A 1FT6084-8AF7_ | 3000 | 14.7 | 11.0 | 4 |
| 39 | 1FT6084-8AH7_ 1FT6084-1AH71 | 4500 | 10.5 | 12.5 | 4 |
| 40 | 1FT6084-8AK7_ 1FT6084-1AK71 | 6000 | 6.5 | 9.2 | 4 |
| 41 | 1FT6084-8SC7_ | 2000 | 23.5 | 12.5 | 4 |
| 42 | 1FT6084-8SF7_ | 3000 | 22.0 | 17.0 | 4 |
| 43 | 1FT6084-8SH7_ | 4500 | 20.0 | 24.5 | 4 |
| 44 | 1FT6084-8SK7_ | 6000 | 17.0 | 25.5 | 4 |
| 45 | 1FT6086-8AC7_ | 2000 | 22.5 | 10.9 | 4 |
| 46 | 1FT6086-1AF71A 1FT6086-8AF7_ | 3000 | 18.5 | 13.0 | 4 |
| 47 | 1FT6086-8AH7_ 1FT6086-1AH71 | 4500 | 12.0 | 12.6 | 4 |
| 48 | 1FT6086-8SC7_ | 2000 | 33.0 | 17.5 | 4 |
| 49 | 1FT6086-8SF7_ | 3000 | 31.0 | 24.5 | 4 |
| 50 | 1FT6086-8SH7_ | 4500 | 27.0 | 31.5 | 4 |
| 51 | 1FT6086-8SK7_ | 6000 | 22.0 | 29.0 | 4 |
| 52 | 1FT6102-8AB7_ | 1500 | 24.5 | 8.4 | 4 |
| 53 | 1FT6102-1AC71A 1FT6102-8AC7_ | 2000 | 23.0 | 11.0 | 4 |
| 54 | 1FT6102-8AF7_ | 3000 | 19.5 | 13.2 | 4 |
| 55 | 1FT6102-8AH7_ | 4500 | 12.0 | 12.0 | 4 |

| Input in P096 | Motor order number (MPRD) | Speed n _n [rpm] | Torque M _n [Nm] | Current I _n [A] | Number of pole pairs |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 56 | 1FT6105-8AB7_ | 1500 | 41.0 | 14.5 | 4 |
| 57 | 1FT6105-1AC71A 1FT6105-8AC7_ | 2000 | 38.0 | 17.6 | 4 |
| 58 | 1FT6105-8AF7_ | 3000 | 31.0 | 22.5 | 4 |
| 59 | 1FT6105-8SB7_ | 1500 | 59.0 | 21.7 | 4 |
| 60 | 1FT6105-8SC7_ | 2000 | 56.0 | 28.0 | 4 |
| 61 | 1FT6105-8SF7_ | 3000 | 50.0 | 35.0 | 4 |
| 62 | 1FT6108-8AB7_ | 1500 | 61.0 | 20.5 | 4 |
| 63 | 1FT6108-8AC7_ | 2000 | 55.0 | 24.5 | 4 |
| 64 | 1FT6108-8SB7_ | 1500 | 83.0 | 31.0 | 4 |
| 65 | 1FT6108-8SC7_ | 2000 | 80.0 | 40.0 | 4 |
| 66 | 1FT6132-6AB7_ | 1500 | 62.0 | 19.0 | 3 |
| 67 | 1FT6132-6AC7_ | 2000 | 55.0 | 23.0 | 3 |
| 68 | 1FT6132-6AF7_ | 3000 | 36.0 | 23.0 | 3 |
| 69 | 1FT6132-6SB7_ | 1500 | 102.0 | 36.0 | 3 |
| 70 | 1FT6132-6SC7_ | 2000 | 98.0 | 46.0 | 3 |
| 71 | 1FT6132-6SF7_ | 3000 | 90.0 | 62.0 | 3 |
| 72 | 1FT6134-6AB7_ | 1500 | 75.0 | 24.0 | 3 |
| 73 | 1FT6134-6AC7_ | 2000 | 65.0 | 27.0 | 3 |
| 74 | 1FT6134-6SB7_ | 1500 | 130.0 | 45.0 | 3 |
| 75 | 1FT6134-6SC7_ | 2000 | 125.0 | 57.0 | 3 |
| 76 | 1FT6134-6SF7_ | 3000 | 110.0 | 72.0 | 3 |
| 77 | 1FT6136-6AB7_ | 1500 | 88.0 | 27.0 | 3 |
| 78 | 1FT6136-6AC7_ | 2000 | 74.0 | 30.0 | 3 |
| 79 | 1FT6136-6SB7_ | 1500 | 160.0 | 55.0 | 3 |
| 80 | 1FT6136-6SC7_ | 2000 | 150.0 | 72.0 | 3 |
| 81 | 1FT6108-8SF7_ | 3000 | 70.0 | 53.0 | 4 |
| High Dynar | mic | | | | |
| 82 | 1FK6033-7AK71 1FK7033-7AK71 | 6000 | 0.9 | 1.5 | 3 |
| 83 | 1FK6043-7AK71 1FK7043-7AK71 | 6000 | 2.0 | 4.4 | 3 |
| 84 | 1FK6043-7AH71 1FK7043-7AH71 | 4500 | 2.6 | 4.0 | 3 |
| 85 | 1FK6044-7AF71 1FK7044-7AF71 | 3000 | 3.5 | 4.0 | 3 |
| 86 | 1FK6044-7AH71 1FK7044-7AH71 | 4500 | 3.0 | 4.9 | 3 |

| Input in P096 | Motor order number (MPRD) | Speed n _n [rpm] | Torque M _n [Nm] | Current I _n [A] | Number of pole pairs |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 87 | 1FK6061-7AF71 1FK7061-7AF71 | 3000 | 5.4 | 5.3 | 3 |
| 88 | 1FK6061-7AH71 1FK7061-7AH71 | 4500 | 4.3 | 5.9 | 3 |
| 89 | 1FK6064-7AF71 1FK7064-7AF71 | 3000 | 8.0 | 7.5 | 3 |
| 90 | 1FK6064-7AH71 1FK7064-7AH71 | 4500 | 5.0 | 7.0 | 3 |
| 91 | 1FK6082-7AF71 1FK7082-7AF71 | 3000 | 8.0 | 6.7 | 4 |
| 92 | 1FK6085-7AF71 1FK7085-7AF71 | 3000 | 6.5 | 7.0 | 4 |
| Water cooli | ing | | | | _ |
| 100 | 1FT6132-6WB7 | 1500 | 150.0 | 58.0 | 3 |
| 101 | 1FT6132-6WD7 | 2500 | 135.0 | 82.0 | 3 |
| 102 | 1FT6134-6WB7 | 1500 | 185.0 | 67.0 | 3 |
| 103 | 1FT6134-6WD7 | 2500 | 185.0 | 115.0 | 3 |
| 104 | 1FT6136-6WB7 | 1500 | 230.0 | 90.0 | 3 |
| 105 | 1FT6136-6WD7 | 2500 | 220.0 | 149.0 | 3 |
| 106 | 1FT6138-6WB7 | 1500 | 290.0 | 112.0 | 3 |
| 107 | 1FT6138-6WD7 | 2500 | 275.0 | 162.0 | 3 |
| 108 | 1FT6163-8WB7 | 1500 | 450.0 | 160.0 | 4 |
| 109 | 1FT6163-8WD7 | 2500 | 450.0 | 240.0 | 4 |
| 110 | 1FT6168-8WB7 | 1500 | 690.0 | 221.0 | 4 |
| 111 | 1FT6168-8WC7 | 2000 | 550.0 | 250.0 | 4 |
| 112 to 119 | for future applications | | | | |
| 120 | 1FT6062-6WF7 | 3000 | 10.1 | 7.5 | 3 |
| 121 | 1FT6062-6WH7 | 4500 | 10.0 | 11.0 | 3 |
| 122 | 1FT6062-6WK7 | 6000 | 9.8 | 15.2 | 3 |
| 123 | 1FT6064-6WF7 | 3000 | 16.1 | 11.4 | 3 |
| 124 | 1FT6064-6WH7 | 4500 | 16.0 | 18.5 | 3 |
| 125 | 1FT6064-6WK7 | 6000 | 15.8 | 27.0 | 3 |
| 126 | 1FT6082-8WC7 | 2000 | 22.1 | 13.6 | 4 |
| 127 | 1FT6082-8WF7 | 3000 | 21.6 | 19.1 | 4 |
| 128 | 1FT6082-8WH7 | 4500 | 20.8 | 28.4 | 4 |
| 129 | 1FT6082-8WK7 | 6000 | 20.0 | 32.6 | 4 |
| 130 | 1FT6084-8WF7 | 3000 | 35.0 | 27.0 | 4 |
| 131 | 1FT6084-8WH7 | 4500 | 35.0 | 39.0 | 4 |
| 132 | 1FT6084-8WK7 | 6000 | 34.0 | 51.0 | 4 |

| 133 1FT6086-8WF7 3000 46.0 37.0 4 134 1FT6086-8WH7 4500 45.0 53.0 4 135 1FT6086-8WK7 6000 44.0 58.0 4 136 1FT6105-8WC7 2000 82.0 60.0 4 137 1FT6105-8WF7 3000 78.0 82.0 4 138 1FT6108-8WB7 1500 116.0 43.0 4 139 1FT6108-8WC7 2000 115.0 57.0 4 | 4 4 4 4 |
|---|---------------------------------|
| 135 1FT6086-8WK7 6000 44.0 58.0 4 136 1FT6105-8WC7 2000 82.0 60.0 4 137 1FT6105-8WF7 3000 78.0 82.0 4 138 1FT6108-8WB7 1500 116.0 43.0 4 | 4 4 4 4 4 4 4 |
| 136 1FT6105-8WC7 2000 82.0 60.0 4 137 1FT6105-8WF7 3000 78.0 82.0 4 138 1FT6108-8WB7 1500 116.0 43.0 4 | 4 4 4 4 4 |
| 137 1FT6105-8WF7 3000 78.0 82.0 4 138 1FT6108-8WB7 1500 116.0 43.0 4 | 4 4 4 4 |
| 138 1FT6108-8WB7 1500 116.0 43.0 4 | 4 4 4 4 |
| | 4 4 4 |
| 139 1FT6108-8WC7 2000 115.0 57.0 4 | 4 4 |
| 1 .55 1. 15155 51151 2000 110.0 07.0 4 | 4 4 |
| 140 1FT6108-8WF7 3000 109.0 81.0 4 | 4 |
| 141 to 149 for future applications | 4 |
| Other types | 4 |
| 150 1FT6108-8AF7 3000 37.0 25.0 4 | - |
| 151 1FT6105-8SH7 4500 40.0 41.0 4 | 3 |
| 152 1FT6136-6SF7 3000 145.0 104.0 3 | |
| 153 1FT6021-6AK7 6000 0.3 1.1 3 | 3 |
| 154 1FT6024-6AK7 6000 0.5 0.9 3 | 3 |
| 155 1FT6163-8SB7 1500 385.0 136.0 4 | 4 |
| 156 1FT6163-8SD7 2500 340.0 185.0 4 | 4 |
| 157 1FT6168-8SB7 1500 540.0 174.0 4 | 4 |
| 158 to 159 for future applications | |
| Compact | |
| 160 1FK7022-5AK71 6000 0.6 1.4 3 | 3 |
| 161 1FK7032-5AK71 6000 0.75 1.4 3 | 3 |
| 162 1FK7040-5AK71 6000 1.1 1.7 4 | 4 |
| 163 1FK7042-5AF71 3000 2.6 1.9 4 | 4 |
| 164 1FK7042-5AK71 6000 1.5 2.4 4 | 4 |
| 165 1FK7060-5AF71 3000 4.7 3.7 4 | 4 |
| 166 1FK7060-5AH71 4500 3.7 4.1 4 | 4 |
| 167 1FK7063-5AF71 3000 7.3 5.6 4 | 4 |
| 168 1FK7063-5AH71 4500 3.0 3.8 4 | 4 |
| 169 1FK7080-5AF71 3000 6.2 4.4 4 | 4 |
| 170 1FK7080-5AH71 4500 4.5 4.7 4 | 4 |
| 171 1FK7083-5AF71 3000 10.5 7.4 4 | 4 |
| 172 1FK7083-5AH71 4500 3.0 3.6 4 | 4 |
| 173 1FK7100-5AF71 3000 12.0 8.0 4 | 4 |
| 174 1FK7101-5AF71 3000 15.5 10.5 4 | 4 |
| 175 1FK7103-5AF71 3000 14.0 12.0 4 | 4 |
| 176 1FK7042-5AH71 4500 2.2 2.2 4 | 4 |

| Input in P096 | Motor order number (MPRD) | Speed n _n [rpm] | Torque M _n [Nm] | Current I _n [A] | Number of pole pairs | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 177 | 1FK7105-5AC7 | 2000 | 37.0 | 16.0 | 4 | |
| 178 | 1FK7105-5AF7 | 3000 | 26.0 | 18.0 | 4 | |
| 179 to 199 | for future applications | | | | | |
| Explosion-p | proof | | | | | |
| 200 | 1FS6074-6AC71 | 2000 | 7.2 | 3.4 | 3 | |
| 201 | 1FS6074-6AF71 | 3000 | 6.3 | 4.4 | 3 | |
| 202 | 1FS6074-6AH71 | 4500 | 4.5 | 5.0 | 3 | |
| 203 | 1FS6074-6AK71 | 6000 | 1.9 | 3.2 | 3 | |
| 204 | 1FS6096-8AC71 | 2000 | 20.0 | 9.8 | 4 | |
| 205 | 1FS6096-6AF71 | 3000 | 17.0 | 12.0 | 4 | |
| 206 | 1FS6096-8AH71 | 4500 | 11.0 | 11.5 | 4 | |
| 207 | 1FS6115-8AB73 | 1500 | 37.0 | 13.0 | 4 | |
| 208 | 1FS6115-8AC73 | 2000 | 34.0 | 16.0 | 4 | |
| 209 | 1FS6115-8AF73 | 3000 | 28.0 | 20.0 | 4 | |
| 210 | 1FS6134-6AB73 | 1500 | 68.0 | 22.0 | 3 | |
| 211 | 1FS6134-6AC73 | 2000 | 59.0 | 24.0 | 3 | |
| 212 | 1FS6134-6AF73 | 3000 | 34.0 | 22.0 | 3 | |
| 213 to 253 | for future applications | | | | | |

Table 8-6 Motor list 1FK6 / 1FK7 / 1FT6 / 1FS6

Torque motors 1FW3

| Input in P099 | Motor order number (MPRD) | Speed n _n [rpm] | Torque M _n [Nm] | Current I _n [A] | Number of pole pairs |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 1FW3201-1.H | 300 | 300 | 22 | 14 |
| 2 | 1FW3202-1.H | 300 | 500 | 37 | 14 |
| 3 | 1FW3203-1.H | 300 | 750 | 59 | 14 |
| 4 | 1FW3204-1.H | 300 | 1000 | 74 | 14 |
| 5 | 1FW3206-1.H | 300 | 1500 | 117 | 14 |
| 6 | 1FW3208-1.H | 300 | 2000 | 152 | 14 |
| 7 | 1FW3AH150 gen. | General templa 1FW3 | ate for customer-s | pecific | 7 |
| 8 | 1FW3AH200 gen. | General templa | ate for customer-s | pecific | 14 |
| 9 | 1FW3AH280 gen. | General templa 1FW3 | ate for customer-s | pecific | 17 |
| 10 | 1FW3281-1.G | 250 | 2400 | 153 | 17 |
| 11 | 1FW3283-1.G | 250 | 3400 | 222 | 17 |
| 12 | 1FW3285-1.G | 250 | 4800 | 306 | 17 |
| 13 | 1FW3288-1.G | 250 | 6700 | 435 | 17 |
| 14 | 1FW3281-1.E | 150 | 2500 | 108 | 17 |
| 15 | 1FW3283-1.E | 150 | 3500 | 150 | 17 |
| 16 | 1FW3285-1.E | 150 | 5000 | 207 | 17 |
| 17 | 1FW3288-1.E | 150 | 7000 | 292 | 17 |
| 18 to 30 | for future applicatio | ns | | | |
| 31 | 1FW3150-1.H | 300 | 100 | 7 | 7 |
| 32 | 1FW3150-1.L | 500 | 100 | 11 | 7 |
| 33 | 1FW3150-1.P | 800 | 100 | 17 | 7 |
| 34 | 1FW3152-1.H | 300 | 200 | 14 | 7 |
| 35 | 1FW3152-1.L | 500 | 200 | 22 | 7 |
| 36 | 1FW3152-1.P | 800 | 200 | 32 | 7 |
| 37 | 1FW3154-1.H | 300 | 300 | 20 | 7 |
| 38 | 1FW3154-1.L | 500 | 300 | 32 | 7 |
| 39 | 1FW3154-1.P | 800 | 300 | 47 | 7 |
| 40 | 1FW3155-1.H | 300 | 400 | 28 | 7 |
| 41 | 1FW3155-1.L | 500 | 400 | 43 | 7 |
| 42 | 1FW3155-1.P | 800 | 400 | 64 | 7 |
| 43 | 1FW3156-1.H | 300 | 500 | 34 | 7 |
| 44 | 1FW3156-1.L | 500 | 500 | 53 | 7 |
| 45 | 1FW3156-1.P | 800 | 500 | 76 | 7 |

| Input in P099 | Motor order number (MPRD) | Speed n _n [rpm] | Torque M _n [Nm] | Current I _n [A] | Number of pole pairs | |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 46 to 60 | for future application | ns | | | | |
| 61 | 1FW3201-1.E | 150 | 300 | 12 | 14 | |
| 62 | 1FW3201-1.L | 500 | 300 | 37 | 14 | |
| 63 | 1FW3202-1.E | 150 | 500 | 21 | 14 | |
| 64 | 1FW3202-1.L | 500 | 500 | 59 | 14 | |
| 65 | 1FW3203-1.E | 150 | 750 | 30 | 14 | |
| 66 | 1FW3203-1.L | 500 | 750 | 92 | 14 | |
| 67 | 1FW3204-1.E | 150 | 1000 | 40 | 14 | |
| 68 | 1FW3204-1.L | 500 | 1000 | 118 | 14 | |
| 69 | 1FW3206-1.E | 150 | 1500 | 65 | 14 | |
| 70 | 1FW3206-1.L | 500 | 1400 | 169 | 14 | |
| 71 | 1FW3208-1.E | 150 | 2000 | 84 | 14 | |
| 72 | 1FW3208-1.L | 500 | 1850 | 226 | 14 | |
| 73 to 253 | for future applications | | | | | |

Table 8-7 Motor list 1FW3

Asynchronous motors 1PH7 / 1PL6 / 1PH4 For 1PH7, 1PH4, and 1PL6 motors, the up-to-date calculation data have been stored in the unit. These might differ from the rating plate slightly. Always use the data stored. The magnetization current is determined by automatic parameterization.

NOTE

1PH7xxx is the new designation of what were formerly 1PA6xxx motors. The 1PH7xxx and 1PA6xxx data therefore tally.

| Input in P097 | Motor order number (MPRD) | Rated speed n _n [rpm] | Pole pair number Z _p | Current I _n [A] | Voltage U _n [V] | Torque M _n [Nm] | Frequency f _n [Hz] |
|------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 1PH7101-2_F | 1750 | 2 | 9.7 | 398 | 23.5 | 60.0 |
| 2 | 1PH7103-2_D | 1150 | 2 | 9.7 | 391 | 35.7 | 40.6 |
| 3 | 1PH7103-2_F | 1750 | 2 | 12.8 | 398 | 34.1 | 61.0 |
| 4 | 1PH7103-2_G | 2300 | 2 | 16.3 | 388 | 31.1 | 78.8 |
| 5 | 1PH7105-2_F | 1750 | 2 | 17.2 | 398 | 43.7 | 60.0 |
| 6 | 1PH7107-2_D | 1150 | 2 | 17.1 | 360 | 59.8 | 40.3 |
| 7 | 1PH7107-2_F | 1750 | 2 | 21.7 | 381 | 54.6 | 60.3 |
| 8 | 1PH7131-2_F | 1750 | 2 | 23.7 | 398 | 70.9 | 59.7 |
| 9 | 1PH7133-2_D | 1150 | 2 | 27.5 | 381 | 112.1 | 39.7 |
| 10 | 1PH7133-2_F | 1750 | 2 | 33.1 | 398 | 95.5 | 59.7 |
| 11 | 1PH7133-2_G | 2300 | 2 | 42.4 | 398 | 93.4 | 78.0 |
| 12 | 1PH7135-2_F | 1750 | 2 | 40.1 | 398 | 117.3 | 59.5 |
| 13 | 1PH7137-2_D | 1150 | 2 | 40.6 | 367 | 161.9 | 39.6 |
| 14 | 1PH7137-2_F | 1750 | 2 | 53.1 | 357 | 136.4 | 59.5 |
| 15 | 1PH7137-2_G | 2300 | 2 | 54.1 | 398 | 120.4 | 77.8 |
| 16 | 1PH7163-2_B | 400 | 2 | 28.2 | 274 | 226.8 | 14.3 |
| 17 | 1PH7163-2_D | 1150 | 2 | 52.2 | 364 | 207.6 | 39.2 |
| 18 | 1PH7163-2_F | 1750 | 2 | 69.1 | 364 | 185.5 | 59.2 |
| 19 | 1PH7163-2_G | 2300 | 2 | 77.9 | 374 | 157.8 | 77.4 |
| 20 | 1PH7167-2_B | 400 | 2 | 35.6 | 294 | 310.4 | 14.3 |
| 21 | 1PH7167-2_D | 1150 | 2 | 66.4 | 357 | 257.4 | 39.1 |
| 22 | 1PH7167-2_F | 1750 | 2 | 75.3 | 398 | 223.7 | 59.2 |
| 23 | 1PH7184-2_B | 400 | 2 | 51.0 | 271 | 390 | 14.2 |
| 24 | 1PH7184-2_D | 1150 | 2 | 89.0 | 383 | 366 | 39.2 |
| 25 | 1PH7184-2_F | 1750 | 2 | 120.0 | 388 | 327 | 59.0 |
| 26 | 1PH7184-2_L | 2900 | 2 | 158.0 | 395 | 265 | 97.4 |
| 27 | 1PH7186-2_B | 400 | 2 | 67.0 | 268 | 505 | 14.0 |
| 28 | 1PH7186-2_D | 1150 | 2 | 116.0 | 390 | 482 | 39.1 |
| 29 | 1PH7186-2_F | 1750 | 2 | 169.0 | 385 | 465 | 59.0 |

| Input in P097 | Motor order number (MPRD) | Rated speed n _n [rpm] | Pole pair number Z _p | Current I _n [A] | Voltage U _n [V] | Torque M _n [Nm] | Frequency f _n [Hz] |
|------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 30 | 1PH7186-2_L | 2900 | 2 | 206.0 | 385 | 333 | 97.3 |
| 31 | 1PH7224-2_B | 400 | 2 | 88.0 | 268 | 725 | 14.0 |
| 32 | 1PH7224-2_D | 1150 | 2 | 160.0 | 385 | 670 | 38.9 |
| 33 | 1PH7224-2_U | 1750 | 2 | 203.0 | 395 | 600 | 58.9 |
| 34 | 1PH7224-2_L | 2900 | 2 | 274.0 | 395 | 490 | 97.3 |
| 35 | 1PH7226-2_B | 400 | 2 | 114.0 | 264 | 935 | 14.0 |
| 36 | 1PH7226-2_D | 1150 | 2 | 197.0 | 390 | 870 | 38.9 |
| 37 | 1PH7226-2_F | 1750 | 2 | 254.0 | 395 | 737 | 58.9 |
| 38 | 1PH7226-2_L | 2900 | 2 | 348.0 | 390 | 610 | 97.2 |
| 39 | 1PH7228-2_B | 400 | 2 | 136.0 | 272 | 1145 | 13.9 |
| 40 | 1PH7228-2_D | 1150 | 2 | 238.0 | 390 | 1070 | 38.9 |
| 41 | 1PH7228-2_F | 1750 | 2 | 342.0 | 395 | 975 | 58.8 |
| 42 | 1PH7228-2_L | 2900 | 2 | 402.0 | 395 | 708 | 97.2 |
| 43 | 1PL6184-4_B | 400 | 2 | 69.0 | 300 | 585 | 14.4 |
| 44 | 1PL6184-4_D | 1150 | 2 | 121.0 | 400 | 540 | 39.4 |
| 45 | 1PL6184-4_F | 1750 | 2 | 166.0 | 400 | 486 | 59.3 |
| 46 | 1PL6184-4_L | 2900 | 2 | 209.0 | 400 | 372 | 97.6 |
| 47 | 1PL6186-4_B | 400 | 2 | 90.0 | 290 | 752 | 14.3 |
| 48 | 1PL6186-4_D | 1150 | 2 | 158.0 | 400 | 706 | 39.4 |
| 49 | 1PL6186-4_F | 1750 | 2 | 231.0 | 400 | 682 | 59.3 |
| 50 | 1PL6186-4_L | 2900 | 2 | 280.0 | 390 | 494 | 97.5 |
| 51 | 1PL6224-4_B | 400 | 2 | 117.0 | 300 | 1074 | 14.2 |
| 52 | 1PL6224-4_D | 1150 | 2 | 218.0 | 400 | 997 | 39.1 |
| 53 | 1PL6224-4_F | 1750 | 2 | 292.0 | 400 | 900 | 59.2 |
| 54 | 1PL6224-4_L | 2900 | 2 | 365.0 | 400 | 675 | 97.5 |
| 55 | 1PL6226-4_B | 400 | 2 | 145.0 | 305 | 1361 | 14.0 |
| 56 | 1PL6226-4_D | 1150 | 2 | 275.0 | 400 | 1287 | 39.2 |
| 57 | 1PL6226-4_F | 1750 | 2 | 350.0 | 400 | 1091 | 59.1 |
| 58 | 1PL6226-4_L | 2900 | 2 | 470.0 | 400 | 889 | 97.4 |
| 59 | 1PL6228-4_B | 400 | 2 | 181.0 | 305 | 1719 | 14.0 |
| 60 | 1PL6228-4_D | 1150 | 2 | 334.0 | 400 | 1578 | 39.2 |
| 61 | 1PL6228-4_F | 1750 | 2 | 470.0 | 400 | 1446 | 59.0 |
| 62 | 1PL6228-4_L | 2900 | 2 | 530.0 | 400 | 988 | 97.3 |
| 63 | 1PH4103-4_F | 1500 | 2 | 20.2 | 350 | 48 | 52.9 |
| 64 | 1PH4105-4_F | 1500 | 2 | 27.3 | 350 | 70 | 53.1 |
| 65 | 1PH4107-4_F | 1500 | 2 | 34.9 | 350 | 89 | 52.8 |
| 66 | 1PH4133-4_F | 1500 | 2 | 34.1 | 350 | 95 | 51.9 |

| Input in P097 | Motor order number (MPRD) | Rated speed n _n [rpm] | Pole pair number Z _p | Current I _n [A] | Voltage U _n [V] | Torque M _n [Nm] | Frequency f _n [Hz] |
|------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 67 | 1PH4135-4_F | 1500 | 2 | 51.2 | 350 | 140 | 51.6 |
| 68 | 1PH4137-4_F | 1500 | 2 | 60.5 | 350 | 172 | 51.6 |
| 69 | 1PH4163-4_F | 1500 | 2 | 86.3 | 350 | 236 | 50.9 |
| 70 | 1PH4167-4_F | 1500 | 2 | 103.3 | 350 | 293 | 51.0 |
| 71 | 1PH4168-4_F | 1500 | 2 | 113.0 | 350 | 331 | 51.0 |
| 72 | 1PH7107-2_G | 2300 | 2 | 24.8 | 398 | 50 | 78.6 |
| 73 | 1PH7167-2_G | 2000 | 2 | 88.8 | 350 | 196 | 67.4 |
| 74 to 99 | for future applications | | | | | | |
| 100 | 1PL6284D. | 1150 | 2 | 478.0 | 400 | 2325 | 38.9 |
| 101 to 253 | for future applications | | | | | | |

Table 8-8 Motor list 1PH7 / 1PL6 / 1PH4

For information about motor ratings and availability please see Catalog DA65.3 "Synchronous and asynchronous servomotors for SIMOVERT MASTERDRIVES".

The data stored under the motor numbers describe the design point of the motor. In Chapter 3 "Induction servo motors" of Catalog DA65.3 two operating points are indicated for operation with MASTERDRIVES MC. The operating points are calculated for 400 V and 480 V AC line voltage on the converter input side.

The data for the 480 V line voltage are stored in the control system as the rated motor current is slightly lower for a few motors in this operating point.

P293 "Field weakening frequency" is always decisive for the actual field weakening operating point. The field weakening frequency P293 is automatically calculated for a line voltage of 400 V.

8.10 Motor identification

From Version V1.30 onwards, automatic motor identification is available. In the case of Siemens motors (P095 = 1 or 2) the motor type is first selected in P096 or P097. In the case of non-Siemens motors (P095 = 3 or 4), the rating plate data and number of pole pairs have to be entered, and then automatic paramterizing is called with P115 = 1.

After exit from the "drive initial start-up" status with P060 = 1, P115 = 2 is set and hence motor identification is selected. The converter must now be switched in within 30 s so that measuring can start. The alarm A078 is set during the 30 s.

CAUTION



The motor shaft can move slightly during the measurement operation. The motor cables are live. Voltages are present at the converter output terminals and hence also at the motor terminals; they are therefore hazardous to touch.

WARNING



It must be ensured that no danger for persons and equipment can occur by energizing the power and the unit.

If measurement is not started within 30 s or if it is interrupted by an OFF command, error F114 is set. The converter status during measurement is "Motid-Still" (r001 = 18). Measurement is ended automatically, and the converter reverts to the status "Ready for start-up" (r001 = 009). In current-controlled mode (P290 = 0), automatic motor indentification should **always** be performed during initial start-up.

8.11 Complete parameterization

To make full use of the complete functionality of the inverter/converter, parameterization must be carried out in accordance with the "Compendium". You will find the relevant instructions, function diagrams and complete lists of parameters, binectors and connectors in the Compendium.

| Language | Compendium order number |
|----------|-------------------------|
| German | 6SE7080-0QX70 |
| English | 6SE7087-6QX70 |
| French | 6SE7087-7QX70 |
| Spanish | 6SE7087-8QX70 |
| Italian | 6SE7087-2QX70 |

9 Maintenance

DANGER



SIMOVERT MASTERDRIVES units are operated at high voltages. All work carried out on or with the equipment must conform to all the national electrical codes (BGV A3 in Germany).

Maintenance and service work may only be executed by qualified personnel.

Only spare parts authorized by the manufacturer may be used. The prescribed maintenance intervals and also the instructions for repair and replacement must be complied with.

Hazardous voltages are still present in the drive units up to 5 minutes after the converter has been powered down due to the DC link capacitors. Thus, the unit or the DC link terminals must not be worked on until at least after this delay time.

The power terminals and control terminals can still be at hazardous voltage levels even when the motor is stationary.

If it is absolutely necessary that the drive converter be worked on when powered-up:

- Never touch any live parts.
- Only use the appropriate measuring and test equipment and protective clothing.
- Always stand on an ungrounded, isolated and ESD-compatible pad.

If these warnings are not observed, this can result in death, severe bodily injury or significant material damage.

Maintenance 08.2008

9.1 Replacing the fan

The fan is designed for an operating time of $L_{10} \ge 35\,000$ hours at an ambient temperature of $T_u = 40\,^{\circ}\text{C}$. It should be replaced in good time to maintain the availability of the unit.

DANGER



To replace the fan the converter has to be disconnected from the supply and removed.

DANGER



Make sure that the leads to the fan are connected the right way round. Otherwise the fan will not operate!

Construction types E - G

The fan assembly consists of:

- the fan housing
- ♦ a fan

The fan assembly is installed between the capacitor battery and the motor connection.

Replacement

- Withdraw connector X20.
- Remove the cable fastening.
- ♦ Undo the two M6x12 Torx screws.
- Pull out the fan assembly towards the front.
- Install the new fan assembly in reverse sequence.

Prior to start-up, check that the fan can run freely and check for correct direction of air flow.

The air must be blown upwards out of the unit.




Fig. 9-1 Fan assembly

08.2008 Maintenance

Construction type J – L

The fan assembly consists of:

- the fan housing
- one or two fans
- the starting capacitors

The fan assembly is installed at the top in the chassis.

- Withdraw connector X20.
- Unscrew the two M8 screws of the fan assembly.
- ♦ In the case of type K with only one fan, you must dismantle the support plate below the fan (2 x M8).
- Pull out the fan assembly towards the front (if necessary, tilt it slightly down at the front) and lay it down securely.

CAUTION

The fan assembly weighs up to 38 kg, depending on its design.



- Undo the cable fastenings and fan connections.
- Take the fan support plate out of the fan assembly and remove the fan from the support plate.
- Install the new fan assembly in the reverse sequence.

For type K and L: Renew contact washers for grounding.

Prior to start-up, check that the fan can run freely and check for correct direction of air flow.

The air must be blown upwards out of the unit.

9.2 Replacing the fan fuse (construction type J)

The fuses are in a fuse holder which is mounted on a DIN rail in the bottom of the unit. The fuse holder has to be opened to replace the fuses.

9.3 Replacing the starting capacitor

The starting capacitor is

- next to the fan connection (types E G)
- on or inside the fan assembly (type J − L).
- Withdraw the plug connections on the starting capacitor.
- Unscrew the starting capacitor.
- Install the new starting capacitor in reverse sequence (4.5 Nm).

Maintenance 08.2008

9.4 Replacing the capacitor battery

The unit is an assembly which consists of the DC link capacitors, the capacitor support and the DC link bus module.

Construction types E and F

- Disconnect the electrical connection to the inverter bus module.
- ♦ Undo the mechanical interlock.
- Swing the capacitor battery out towards the front and lift the unit out towards the top.

Construction type G

- ◆ Remove the connection for the balancing resistor (cable lug M6).
- Detach the mechanical fastening.
- Swing the capacitor battery out towards the front and lift the unit at an angle of 45 ° out of the converter.

Construction type J

The capacitor battery consists of three modules. Each module contains a capacitor support and a DC link bus module.

- Detach the plug-in connections.
- Detach the mechanical fastening (three screws: two on the left, one on the right)

Tilt the capacitor battery sideways until its endstop, slightly raise the unit and lift it forwards out of the converter.

CAUTION



The capacitor battery weighs up to 30 kg, depending on the converter output!

9.5 Replacing the SML and the SMU

SML: Snubber Module Lower SMU: Snubber Module Upper

- Remove the capacitor battery.
- Undo the fixing screws (4 x M8, 8 10 Nm or 4 x M6, 2.5 5 Nm, 1 x M4, max 1.8 Nm).
- Remove the modules.

Install the new modules in the reverse sequence.

11.2006 Forming

10 Forming

CAUTION

If a unit has been non-operational for more than one year, the DC link capacitors have to be newly formed. If this is not carried out, the unit can be damaged when the line voltage is powered up.

If the unit was started-up within one year after having been manufactured, the DC link capacitors do not have to be re-formed. The date of manufacture of the unit can be read from the serial number.

How the serial number is made up

(Example: A-J60147512345)

| Digit | Example | Meaning |
|---------|---------|--------------------------|
| 1 and 2 | A- | Place of manufacture |
| 3 | N | 2001 |
| | Р | 2002 |
| | R | 2003 |
| | S | 2004 |
| | Т | 2005 |
| | U | 2006 |
| | V | 2007 |
| | W | 2008 |
| 4 | 1 to 9 | January to September |
| | 0 | October |
| | N | November |
| | D | December |
| 5 to 14 | | Not relevant for forming |

The following applies for the above example: Manufacture took place in June 2001.

During forming, the DC link of the unit is connected up via a rectifier, a smoothing capacitor and a resistor.

During forming a defined voltage and a limited current are applied to the DC link capacitors and the internal conditions necessary for the function of the DC link capacitors are restored again. Forming 11.2006




Fig. 10-1 Forming circuit

Components for the forming circuit (suggestion)

- 1 fuse-switch triple 400 V / 10 A
- ♦ 3 incandescent lamps 230 V / 100 W
- ♦ Various small parts e.g. lamp holders, 1.5 mm² cable, etc.

DANGER



Procedure

The unit has hazardous voltage levels up to 5 minutes after it has been powered down due to the DC link capacitors. The unit or the DC link terminals must not be worked on until at least after this delay time.

- Before you form the unit, all mains connections must be disconnected.
- The converter incoming supply must be switched off.
- The unit is not permitted to receive a switch-on command (e.g. via the keyboard of the PMU or the terminal strip).
- Connect the required components in accordance with the circuit example.
- Energize the forming circuit. The duration of forming is approx. 1 hour.

11 Technical Data

| EC Low-voltage directive 73/23/EEC and RL93/68/EEC | EN 50178 |
|--|---|
| EC EMC directive 89/336/EEC | EN 61800-3 |
| EC Machinery safety directive 89/392/EEC | EN60204-1 |
| Approvals | UL: E 145 153 CSA: LR 21 927 |
| Type of cooling | Air cooling with built-in fan |
| Permissible ambient and cooling- medium temperature | |
| during operation | 0° C to +40° C (32° F to 104° F) (up to 50° C see Fig. "Derating curves") |
| during storage | -25° C to +70° C (-13° F to 158° F) |
| during transport | -25° C to +70° C (-13° F to 158° F) |
| Installation altitude | ≤ 1000 m above sea level (100 % load capability) > 1000 m to 4000 m above sea level (for load capability: see Fig. "Derating curves") |
| Permissible humidity rating | $ \begin{array}{lll} \mbox{Relative air humidity} & \leq 95 \ \% & \mbox{during transport and storage} \\ & \leq 85 \ \% & \mbox{during operation (moisture condensation not permissible)} \\ \end{array} $ |
| Environmental conditions acc. to DIN IEC 721-3-3 | climate: 3K3 chemical active substances: 3C1 |
| Pollution degree | Pollution degree 2 to IEC 664-1 (DIN VDE 0110. Part 1). Moisture condensation during operation is not permissible |
| Overvoltage category | Category III to IEC 664-1 (DIN VDE 0110. Part 2) |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Standard | IP00 |
| Option | IP20 (only E, F and G types of construction) |
| Protection class | Class 1 to IEC 536 (DIN VDE 0106. Part 1) |
| Shock protection | to EN 60204-1 and to DIN VDE 0106. Part 100 (BGV A3) |
| Radio interference suppression | to EN 61800-3 |
| Standard | No radio interference suppression |
| Options | Radio interference suppression filter for class A1 acc. to EN 55011 |
| Interference immunity | Industrial to EN 61800-3 |
| Paint finish | For interior installation |
| Mechanical specifications | |
| Vibrations | to DIN IEC 68-2-6 |
| During stationary use: Constant amplitude | |
| - of deflection | 0.075 mm in the frequency range 10 Hz to 58 Hz |
| - of acceleration | 9.8 m/s² in the frequency range > 58 Hz to 500 Hz |
| During transport | |
| - Deflection | 3.5 mm in frequency range 5 Hz to 9 Hz |
| - Acceleration | 9.8 m/s² in frequency range > 9 Hz to 500 Hz |
| Shocks (only E, F and G types of construction) | to DIN IEC 68-2-27 / 08.89 30 g. 16 ms half-sine shock |
| Miscellaneous | The devices are ground-fault protected, short-circuit-proof and idling- |
| | proof on the motor side |

Table 11-1 General data

Derating curves




Fig. 11-1 Derating curves

2000

3000

Installation altitude above sea level in m

4000

60^L

1000

> The derating of the permissible rated current for installation altitudes of over 1000 m and at ambient temperatures below 40 °C is calculated as follows:

Total derating = Derating_{altitude} x Derating_{ambient} temperature $K = K_1 \times K_2$

NOTE

It must be borne in mind that total derating must **not be greater** than 1!

Example: Altitude: 3000 m $K_1 = 0.845$

Ambient temperature: 35 °C $K_2 = 1.125$ \Rightarrow Total derating = 0.845 x 1.125 = 0.95

Rating plate



Fig. 11-2 Rating plate

Date of manufacture The date of manufacture can be derived as follows:

| Character | Year of manufacture: | Character | Month of manufacture |
|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| U | 2006 | 1 to 9 | January to September |
| V | 2007 | 0 | October |
| W | 2008 | N | November |
| Х | 2009 | D | December |

Table 11-2 Assignment of characters to the month and year of manufacture

Option codes

| Option | Meaning | Option | Meaning |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|
| | SBP: Pulse encoder evaluation | | CBP2: PROFIBUS (sync freq possible) |
| C11 C13 C14 C15 | Slot A Slot C Slot D Slot E | G91 G92 G93 G95 | Slot A Slot B Slot C Slot E |
| C16 C17 | Slot F Slot G | G97 | Slot G CBC: CAN bus |
| C23 | SBR1: Resolver evaluation without pulse encoder simulation Slot C SBR2: Resolver evaluation with | G21 G23 G24 G25 G26 | Slot A Slot C Slot D Slot E Slot F |
| C33 | pulse encoder evaluation Slot C SBM2: Encoder and absolute- | G27 | Slot G EB1: Expansion Board 1 |
| | value encoder evaluation Is supported by MC firmware version 1.30 and higher. | G61 G63 G64 | Slot A Slot C Slot D |
| C41 C42 C43 | Slot A Slot B Slot C | G65 G66 G67 | Slot E Slot F Slot G |
| F01 | Technology software | G71 | EB2: Expansion Board 2 Slot A |
| F02 | "Power Extension PIN" Activation of 2.5 kHz pulse frequency | G73 G74 G75 | Slot C Slot D Slot E |
| | SLB: SIMOLINK | G76 | Slot F |
| G41 G43 G44 | Slot A Slot C Slot D | G77 K11 | Slot G LBA backplane adapter installed in the electronics box |
| G45 G46 G47 | Slot E Slot F Slot G | K01 K02 | Adapter board ADB Mounting position 2 (Slot D, E) Mounting position 3 (Slot F, G) |
| | | K80 | "Safe STOP" option |

Table 11-3 Meaning of the option codes

| Designation | Value | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Order number 6SE70 | 31-0TE□0 | 31-0TE□0 31-2TF□0 31-8TF□0 32-1TG□0 32-6T0 | | | 32-6TG□0 | |
| Rated voltage [\input Output | 7] | DC 510 to 650 (-15 % / +10 %) 3 AC 0 rated input voltage x 0,64 | | | | |
| Rated frequency [Hz Input Output | 2] | 0 400 | | | | |
| Rated current [A Input Output | 110 92 | 148 124 | 184 155 | 208 175 | 254 218 | |
| DC link voltage [\ | /] | = ra | ted direct vol | tage | | |
| Rated output [kV/ | 6176 | 82103 | 102128 | 115145 | 143181 | |
| Aux. power supply [\ | /] DC 24 (2 | 0 -30) (3.0 A | without option | ns; more with | n options) | |
| Aux. power supply [\ | /] | AC 230 | ±15 % (for t | the fan) | | |
| Pulse frequency [kHz | <u>z]</u> | 2. | 5 kHz *) / 5 k | Hz | | |
| Derating curve | ① | ① | 2 | 2 | 2 | |
| Load class II acc. to EN601 | 46-1-1: | | | | | |
| Base load current Overload current Cycle time Overload duration | | 0.91 x rated output current 1.6 x rated output current 300 s 30 s | | | | |
| Losses, cooling, power fact | or | | | | | |
| Power factor Converter cosφU | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. | |
| Efficiency η Pulse frequency 5 kHz | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | |
| Dissipated losses [kW Pulse frequency 5 kHz | /] 1.25 | 1.51 | 2.04 | 2.30 | 3.00 | |
| Cooling air required [m³/s | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.31 | |
| Sound pressure level, dime | nsions, weights | 3 | | | | |
| Sound pressure level [dB(A |)] 69 | 69 | 69 | 80 | 80 | |
| Type of construction | E | F | F | G | G | |
| Dimensions [mn | n] | | | | | |
| Width Height Depth | 270 1050 350 | 360 1050 350 | 360 1050 350 | 508 1450 350 | 508 1450 460 | |
| Weight [kg | j] 55 | 65 | 65 | 155 | 155 | |

^{*)} With Z = F02; 2.5 kHz pulse frequency

^{□ = 5} corresponds to MASTERDRIVES Motion Control = 7 corresponds to MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

| Designation | Value | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|---------------|------------|
| Order number 6SE70 | 33-2TG□0 | 33-7TG□0 | 35-1TJ□0 | | |
| Rated voltage [V] Input Output | | DC 510 to 650 (-15 % / +10 %) 3 AC 0 rated input voltage x 0.64 | | | |
| Rated frequency [Hz] Input Output | | | 0 400 | | |
| Rated current [A] Input Output | 312 262 | 367 308 | 503 423 | | |
| DC link voltage [V] | | = ra | ted direct vol | tage | |
| Rated output [kVA] | 172217 | 203256 | 278351 | | |
| Aux. power supply [V] | DC 24 (2 | 0 -30) (3.0 A | without optio | ns; more witl | n options) |
| Aux. power supply [V] | | AC 230 |) ±15 % (for t | he fan) | |
| Pulse frequency [kHz] | 5.0 - 6.0 | 5.0 – 6.0 | 5.0 – 6.0 | | |
| Derating curve | 2 | 2 | 2 | | |
| Load class II acc. to EN6014 | 6-1-1: | | | | |
| Base load current Overload current Cycle time Overload duration | | 0.91 x rated output current 1.6 x rated output current 300 s 30 s | | | |
| Losses, cooling, power factor | • | | | | |
| Power factor Converter cosφU | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. | | |
| Efficiency η Pulse frequency 5 kHz | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | |
| Dissipated losses [kW] Pulse frequency 5 kHz | 3.60 | 4.50 | 5.20 | | |
| Cooling air required [m³/s] | 0.41 | 0.41 | 0.46 | | |
| Sound pressure level, dimens | sions, weights | 3 | | | |
| Sound pressure level[dB(A)] | 82 | 82 | 79 | | |
| Type of construction | G | G | J | | |
| Dimensions [mm] | | | | | |
| Width Height Depth | 508 1450 460 | 508 1450 460 | 800 1400 551 | | |
| Weight [kg] | 155 | 155 | 250 | | |

^{1) 6}SE7035-1TJ50: Overload current only 1.36 x rated output current

Overload duration 60 s Cycle time 300 s

^{□ = 5} corresponds to MASTERDRIVES Motion Control = 7 corresponds to MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

| Designation | | Value | | | | |
|---|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Order number 6SE70 | | 36-0TJ70 37-0TJ70 38-6TK70 41-1TK70 41-3TL | | | 41-3TL70 | |
| Rated voltage Input Output | [V] | DC 510 to 650 (-15 % / +10 %) 3 AC 0 rated input voltage x 0.64 | | | | |
| Rated frequency Input Output | [Hz] | | 0 400 | | | |
| Rated current Input Output | [A] | 702 590 | 821 960 | 1023 860 | 1310 1100 | 1551 1300 |
| DC link voltage | [V] | | = ra | ted direct vol | tage | |
| Rated output [k | VA] | 389490 | 455573 | 567714 | 724914 | 8561080 |
| Aux. power supply | [V] | DC 24 (2 | 0 -30) (3.0 A | without optio | ns; more witl | n options) |
| Aux. power supply | [V] | | AC 230 |) ±15 % (for t | he fan) | |
| Pulse frequency [kHz] | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Derating curve | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Load class II acc. to EN6 | 0146 | 3-1-1: | | | | |
| Base load current Overload current Cycle time Overload duration | | 0.91 x rated output current 1.6 x rated output current 300 s 30 s | | | | |
| Losses, cooling, power fa | actor | | | | | |
| Power factor Converter cosφU | | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. | < 0.92 ind. |
| Efficiency η Pulse frequency 2.5 kH | lz | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Dissipated losses [I Pulse frequency 2.5 kH | kW] Iz | 8.2 | 8.8 | 11.9 | 13.4 | 14.5 |
| Cooling air required [m | 1³/s] | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.88 | 0.92 |
| Sound pressure level, dir | nens | ions, weights | 3 | | | |
| Sound pressure level[dB | (A)] | 77 | 80 | 80 | 82 | 89 |
| Type of construction | | J | J | K | K | L |
| Dimensions [I | mm] | | | | | |
| Width Height Depth | | 800 1400 551 | 800 1400 551 | 800 1750 551 | 800 1750 551 | 1100 1750 551 |
| Weight | [kg] | 250 | 275 | 520 | 540 | 850 |

Table 11-4 Technical data

Water-cooled inverter

| Order No. | Power loss (at 2.5 kHz) [kW] | Cooling water requirement *) [l/min] | Maximum additional heat dissipation at Tair ≤ 30 °C [kW] | Typical pressure drop according to volumetric flow |
|---------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| Rated input voltage DC 51 | 0 to 650 V | | | |
| 6SE7031-0TE□0-1AA1 | 1.05 | 7.25 | 0.7 | 0.2 bar at 7.3 l/min |
| 6SE7031-2TF□0-1AA1 | 1.35 | 9.20 | 0.7 | 0.2 bar at 11 l/min |
| 6SE7031-5TF□0-1AA1 | 1.56 | 10.20 | 0.7 | 0.2 bar at 11 l/min |
| 6SE7031-8TF□0-1AA1 | 1.70 | 11.10 | 0.7 | 0.2 bar at 11 l/min |
| 6SE7032-1TG□0-1AA1 | 2.18 | 16.10 | 1.5 | 0.2 bar at 25 l/min |
| 6SE7032-6TG□0-1AA1 | 2.75 | 18.90 | 1.5 | 0.2 bar at 25 l/min |
| 6SE7033-2TG□0-1AA1 | 3.47 | 22.40 | 1.5 | 0.2 bar at 25 l/min |
| 6SE7033-7TG□0-1AA1 | 4.05 | 25.30 | 1.5 | 0.2 bar at 25 l/min |

^{☐ = 5} corresponds to MASTERDRIVES Motion Control

Table 11-5 Water-cooled inverter

NOTE

These units and the air-cooled inverters are identically constructed. Instead of the heat sink for air, an air/water cooler has been installed.

All the technical data not listed in Table 11-5 for a particular unit are the same as those of the air-cooled inverter. The first 12 positions of the Order No. are identical.

The supplement "-1AA1" indicates water cooling

Refer to the tables in Section 11.1.7 for the data for water-cooled units of types J to L.

^{= 7} corresponds to MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

^{*)} The cooling water requirement applies for the unit rating of the inverter and 100 % utilization of the additional heat dissipation obtained from a water temperature rise intake/return of ΔT = 5 K.

Cooling, power requirement of fan, sound pressure level

The following values apply to units: 6SE7035-1TJ\(\to\)0, 6SE7036-0TJ\(\to\)0

☐ = 5 corresponds to MASTERDRIVES Motion Control

^{= 7} corresponds to MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

| Fan voltage / frequency | [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 60 |
|--|---------------------|----------|----------|
| Fan current-requirement | [A] | 2.45 | 3.6 |
| Flow | [m ³ /s] | 0.46 | 0.464 |
| Sound pressure level IP00 | [dB(A)] | 77 | 77.5 |
| Sound pressure level chassis in IP20 - cabinet | [dB(A)] | 70.5 | 71.5 |
| Sound pressure level chassis in IP42 - cabinet with dust filter, 400 mm high cabinet cover | [dB(A)] | 70.5 | 71 |

The following values apply to units: 6SE7037-0TJ70, 6SE7038-6TK70

| Fan voltage / frequency | [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 60 |
|--|---------------------|----------|----------|
| Fan current-requirement | [A] | 5.0 | 7.4 |
| Flow | [m ³ /s] | 0.6 | 0.6 |
| Sound pressure level IP00 | [dB(A)] | 80 | 82 |
| Sound pressure level chassis in IP20 - cabinet | [dB(A)] | 76 | 77 |
| Sound pressure level chassis in IP42 - cabinet with dust filter, 400 mm high cabinet cover | [dB(A)] | 74 | 75 |

The following values apply to unit: 6SE7041-1TK70

| Fan voltage / frequency | [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 60 |
|--|---------------------|----------|----------|
| Fan current-requirement | [A] | 12.8 | 22 |
| Flow | [m ³ /s] | 0.88 | 0.88 |
| Sound pressure level IP00 | [dB(A)] | 82 | 86 |
| Sound pressure level chassis in IP20 - cabinet | [dB(A)] | 82 | 85 |
| Sound pressure level chassis in IP42 - cabinet with dust filter, 400 mm high cabinet cover | [dB(A)] | 81 | 84 |

| Fan voltage / frequency | [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 60 |
|--|---------------------|----------|----------|
| Fan current-requirement | [A] | 12.8 | 22 |
| Flow | [m ³ /s] | 0.95 | 1.06 |
| Sound pressure level IP00 | [dB(A)] | 89.2 | 91.3 |
| Sound pressure level chassis in IP20 - cabinet | [dB(A)] | 84.5 | 88.5 |
| Sound pressure level chassis in IP42 - cabinet with dust filter, 400 mm high cabinet cover | [dB(A)] | 84.3 | 87.2 |

Condition for sound-pressure measurement:

◆ Room height: 6 m

♦ Distance to nearest reflecting wall: 4 m

11.1 Notes regarding water-cooled units

Other conditions affecting operation

The unit is to be connected to an existing external cooling-water circuit.

The construction of this cooling-water circuit under the aspects of

- open or closed circuit
- choice and juxtaposition of materials
- composition of cooling water
- cooling-water cooling (recooling, supply of fresh cooling water)
- and others

have an important effect on the safe functioning and service life of the whole installation.

WARNING



The warnings given under "Standard units" apply.

Installation and servicing work on the water cooling system must be performed with the power disconnected.

There must be no **condensation** on the units (also applies to standard units).

11.1.1 Notes regarding installation and components

A closed-circuit water-cooling system of stainless steel with water/water heat exchanger is recommended for the converters.

To prevent electrochemical corrosion and transfer of vibration, SIMOVERT MASTERDRIVES are to be connected to water supply and return lines by flexible, electrically non-conducting hose. The hose length (in total) should be > 1.5 m.

If plastic piping is used in the installation, this hose is not necessary.

The water hoses should be connected up before the converter is installed.

If hose clips are used, they should be checked for tightness at threemonthly intervals.




Fig. 11-3 Water-to-water heat exchanger

Water-water heat exchangers

If a water supply system is already available in the plant which does not exceed temperatures above 35 °C but does not fulfil the cooling water requirements, the two cooling systems can be connected using a waterwater heat exchanger.

The coolers of the frequency converters are connected via a manifold so that the necessary flow rate is ensured but the pressure does not exceed the permitted value. Factors such as height differences and distances must be taken into account.

For devices without anti-freeze, we recommend using VARIDOSTOP available from Schilling Chemie. VARIDOSTOP is an organic corrosion inhibitor specially developed for semi-open and closed cooling systems. It protects metals against corrosion by forming a protective organic film on the surface of the metal.

The operating pressure is to be adjusted according to the flow conditions in the supply and return sides of the water cooling system.

The volume of cooling water per unit time is to be set to within the value given in Table 11-8.

This can be done, for example, by means of valves with flowmeter (e.g. as made by "OSTACO Armaturen AG", CH-8902 Urdorf, Tel. ++4117355555).

The flowmeters made by GPI (5252 East 36th Street North Wichita, KS USA 67220-3205 Tel.: 316-686-7361 Fax.: 316-686-6746) have also proved very effective.

The user must take measures to ensure that the max. permissible operating pressure is not exceeded. Use must be made of a pressure regulating device.

Closed-circuit cooling systems are to be provided with pressure balancing devices with safety valve *) and air venting devices.

When the system is filled for the first time, the heat sinks have to be vented (see Section 11.1.7 "Start-up").

Units larger than or equal to type J have a vent valve for this purpose. On type E to G units there are no vent valves. Venting has to take place externally via the free tap (see Fig. 11-3).

To ensure that the necessary volume keeps flowing, flushback filters should be fitted instead of the normal pipe strainer. Flushback filters automatically take care of the return flow.

These are manufactured by, for example, Benckiser GmbH, Industriestrasse 7, D-69198 Schriesheim Tel.: +49-6203-730.

ASI 1 Information Bulletin E20125-C6038-J702-A1-7400 of February 1997 contains information about suggested plant configurations for various applications.

Water piping must be laid with extreme care. The pipes must be properly secured mechanically and checked for leakage.

Water pipes must under no circumstances make contact with live parts (insulation clearance: at least 13 mm).

^{*)} \leq 1.2 bar at a permissible operating pressure of 1.0 bar, or \leq 3 bar at a permissible operating pressure of 2.5 bar

11.1.2 Application

In application, the same general conditions apply as to standard units (with air cooling), with the exception of the cooling conditions described below.

Water is normally used as the cooling medium (see Section "Coolant"). Antifreeze is added only in exceptional cases.

Within a cooling water temperature range of from + 5 °C to + 38 °C, the unit can be operated at 100% rated current.

If higher cooling water temperatures are necessary, the unit operating current must be reduced as shown in Figures 11-4 and 11-5 (Curve 1).

This applies only where water is used as the cooling medim (see notes in Section "Anti-condensation, Antifreeze").




Fig. 11-4 Reduction curve applying to installation in IP22 cabinets




Fig. 11-5 Reduction curve 2 applying to installation in IP54 cabinets

NOTE

The maximum coolant temperature is 50 $^{\circ}\text{C}\,$ for IP22 cubicles and 46 $^{\circ}\text{C}$ for IP54 cubicles!

11.1.3 Coolant

Normal service water or a water-antifreeze mixture (see Section "Antifreeze additive") can be used as coolant.

11.1.3.1 Definition of cooling water

The cooling water must meet the following requirements in the long term:

| \leq 0,1 mm |
|---------------------------|
| 6.0 to 8.0 |
| < 40 ppm |
| < 50 ppm |
| < 340 ppm |
| < 170 ppm |
| < 500 µS/cm |
| + 5 38 °C |
| Δ T \approx 5 °C |
| ≤ 1.0 bar ≤ 2.5 bar |
| |

NOTICE

No operating pressures higher than 1.0 bar, or 2.5 bar (\geq type of construction J), are permitted!

If the equipment is operating at a higher pressure, the pressure at each unit is to be reduced to 1.0 bar, or 2.5 bar (in the case of type of construction K).

The heat sink material is not seawater-proof, i.e. it must not be cooled directly with seawater!

Filters (sieves) with a mesh size of < 100 µm are to be fitted in the unit water systems (see Section "Notes regarding installation and components")!

If there is a risk of freezing, appropriate counter-measures should be taken for operation, storage and transport, e.g. draining and blowing out with air, extra heaters, etc.

WARNING



The warning notes for "standard units" apply.

Installation and servicing work on the water systems must always be performed with the electric power disconnected.

11.1.3.2 Antifreeze additive

By the use of antifreeze, the lower operating temperature limit can be reduced from + 5 °C to 0 °C, and when not operating the system is protected against freezing at temperatures down to - 30 °C.

Because of its physical properties (heat absorption, thermal conductivity, viscosity), antifreeze reduces cooling system efficiency. It should only be used when absolutely necessary.

Reduction curves for antifreeze are given in the Section "Application" (Figs. 11-4 and 11-5). Without derating, premature aging of unit components cannot be ruled out. Converter tripping by the overtemperature protection must also be expected.

WARNING



Operation at temperatures of < 0 °C is not permitted, not even with antifreeze!

Use of other media can shorten the service life.

If less that 20 % Antifrogen N is added to the cooling water, the risk of corrosion is increased, which can shorten the service life.

If more than 30 % Antifrogen N is added to the cooling water, this will have an adverse effect on heat dissipation and hence on the proper functioning of the unit. It must always be kept in mind that a higher pumping capacity is required when Antifrogen N is added to the cooling water.

When antifreeze is used, no potential differences must occur in the whole cooling system. If necessary, the components must be connected with an equipotential bonding strip.

NOTE

Where antifreeze is concerned, pay attention to the information given in the safety data sheet!

Antifrogen N (made by Clariant, www.clariant.com) is preferred for use as antifreeze.

The safety data sheet is appended.

Background:

Antifrogen N was thoroughly analysed for this application. Special attention was given to compatibility with other materials and to environmental and health aspects. Furthermore, many years of experience have been gained with Antifrogen N, and the definition of cooling water is based on this antifreeze agent.

In order to obtain the benefit of the good anti-corrosive properties of Antifrogen N and water mixtures, the concentration of the mixture must be at least 20 %.

The use of antifreeze places higher demands on cooling system tightness because the surface tension of the Antifrogen and water mixture is about 100 times smaller than that of pure water.

Hotwater-proof asbestos-based seals are suitable. For seals with packing glands, graphite cord can be used. For pipe joints where hemp is used, coating the hemp with fermit or fermitol has proved effective.

WARNING



Antifrogen N can give rise to leakage at polytetrafluorethylene seals.

| Proportion of Antifrogen N added [%] | Kinematic viscosity [mm²/s] | Relative pressure loss | Antifreeze protection to [°C] |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 0 | 1.8 | 1.09 | |
| 20 | 3.5 | 1.311 | -10 |
| 34 | 4.72 | 1.537 | -20 |
| 45 | 7.73 | 1.743 | -30 |

Table 11-6 Antifrogen N material data at T = 0 °C coolant temperature

More than 45 % impedes heat dissipation and hence proper functioning of the unit.

It must always be kept in mind that the pumping capacity required for using Antifrogen N additive must be adjusted, and the backpressure arising in the unit must also be taken into account.

The necessary coolant flow volume must be attained under all circumstances.

The electrical conductivity of the coolant is increased when antifreeze is added to the cooling water. Antifrogen N contains inhibitors to counteract the attendant increased propensity for electrochemical corrosion.

To prevent weakening of the inhibitors and the corrosion that would then result, the following measures are necessary:

- When the cooling system is drained, it must either be refilled with the same mixture within 14 days, or it must be flushed out with water several times and the heat sinks must then be blow through with compressed air.
- The water and Antifrogen N mixture must be renewed every 3 to 5 years.

If other antifreeze agents are used, they must be **ethylene glycol based**. They must also have been approved by reputable companies in the automotive industry (GM, Ford, Chrysler).

Example: **DOWTHERM SR-1**.

Concerning the electrical conductivity of the antifreeze and water mixture, the antifreeze manufacturer's guidelines apply.

The water that is mixed with the antifreeze must strictly comply with the defnition given in the Section "Definition of cooling water".

WARNING

Use of other agents can shorten the service life.



Mixing different antifreeze agents is not permitted under any circumstances.

11.1.3.3 Corrosion protection agent

We recommend the use of a corrosion protection inhibitor for the cooling circuit, e.g. NALCO 00GE056 corrosion protection from ONDEO Nalco (Nalco Deutschland GmbH, www.nalco.com, D-60486 Frankfurt, Tel. +49-697934-410). Concentration of the corrosion protection inhibitor in the cooling water 0.1 ... 0.14 %.

The cooling water should be checked 3 months after the first filling of the cooling circuit and then once a year.

If any clouding, discoloration or bacteria are detected in the cooling water, the cooling circuit has to be flushed out and refilled.

An inspection glass should be installed in the cooling circuit to be able to monitor the cooling water easily.

11.1.4 Protection against condensation

Special measures are necessary to prevent condensation.

Condensation occurs when the cooling water inlet temperature is considerably lower than the room temperature (air temperature). The permissible temperature difference between cooling water and air varies according to the relative humidity ϕ of the room air. The temperature at which moist air will deposit droplets of water is called the dew point.

The following table lists the dew points (in °C) for an atmospheric pressure of 1 bar (\approx height 0 to 500 m above sea level). If the cooling water temperature is lower than the value given, condensation must be expected, i.e. the cooling water temperture must always be \geq dew point.

| Room temp °C | φ = 20 % | φ = 30 % | φ = 40 % | φ = 50 % | φ = 60 % | φ = 70 % | φ = 80 % | φ = 85 % | φ = 90 % | φ = 95 % | φ = 100 % |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 10 | < 0 | < 0 | < 0 | 0.2 | 2.7 | 4.8 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 10 |
| 20 | < 0 | 2 | 6 | 9.3 | 12 | 14.3 | 16.4 | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 20 |
| 25 | 0.6 | 6.3 | 10.5 | 13.8 | 16.7 | 19.1 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 24.9 |
| 30 | 4.7 | 10.5 | 14.9 | 18.4 | 21.3 | 23.8 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29 | 29.9 |
| 35 | 8.7 | 14.8 | 19.3 | 22.9 | 26 | 28.6 | 30.9 | 32 | 33 | 34 | 34.9 |
| 38 | 11.1 | 17.4 | 22 | 25.7 | 28.8 | 31.5 | 33.8 | 34.9 | 36 | 36.9 | 37.9 |
| 40 | 12.8 | 19.1 | 23.7 | 27.5 | 30.6 | 33.4 | 35.8 | 36.9 | 37.9 | 38.9 | 39.9 |
| 45 | 16.8 | 23.3 | 28.2 | 32 | 35.3 | 38.1 | 40.6 | 41.8 | 42.9 | 43.9 | 44.9 |
| 50 | 20.8 | 27.5 | 32.6 | 36.6 | 40 | 42.9 | 45.5 | 46.6 | 47.8 | 48.9 | 49.9 |

Table 11-7 Dew point temperature as a function of relative humidity ϕ and room temperature at an altitude of 0 m above sea level

The dew point also depends on the absolute pressure, i.e. on altitude. The dew points for low atmospheric pressures lie below the value for sea level, and it is therefore always sufficient to plan the cooling water supply temperature for an altitude of 0 m.

Various measures can be taken to afford protection against condensation:

- Temperature control is recommended for this purpose (see Fig. 11-3). The water temperature is controlled as a function of room temperature. This method is certainly to be preferred where there are high room temperatures, low water temperatures and high humidities.
- 2. Physical dehumidifying. This is only effective in closed rooms. It comprises operating an air/water heat exchanger with cold water to constantly condense the moisture out of the room air.
- A humidity alarm can be installed to give a warning when condensation is imminent. Such an alarm is available from ENDRICH (www.endrich.com); when the temperature falls to within 2 K of dew point, a signal contact closes.

11.1.5 Notes on materials

Cooling water installations with copper pipes and/or copper joints are to be avoided and are possible only if special measures are taken, e.g. closed cooling circuit, full filtering (i.e. copper ions are filtered out), water additives (such as the products of Nalco Deutschland GmbH; www.nalco.com; D-60486 Frankfurt, Tel. +49-697934-410).

The hose connection nozzles on the heat sink side must be of stainless steel or heavy gauge aluminium. **Under no circumstances may the connection nozzles be of brass or copper.**

PVC hoses are not suitable for use with antifreeze!

Hard PVC pipes are suitable for use with the antifreeze agents listed in Section "Antifreeze additive".

NOTICE

The water cooling system must not contain any zinc at all.

Where antifreeze is used, please note: zinc reacts with all glycol-based inhibitors.

Never use galvanized pipes for this reason!

If the plant incorporates normal iron pipes or cast iron accessories (e.g. motor housings), a separate cooling system with water/water heat exchangers is to be installed for the converters.

If a heat exchanger made of CuNi 90/10 is used, be sure to pay attention to the water conductivity (hose) (see Section "Note regarding installation and components").

11.1.6 Cabinet design an connection system

 Components not mounted on the heat sink, e.g. the electronic devices and the DC link capacitors, are cooled by the heat exchangers at the heat sink fins.

When a chassis unit is installed in a cubicle, make sure that the air discharged by the fan can enter the inside of the chassis. For this reason, there must be a clearance of at least **130 mm** between top of chassis and cubicle roof (or existing cover) for applications with degrees of protection > IP42.

The **compartmentalizations** to be fitted to units with air-cooling are **counterproductive** here! They **must not be fitted**.

- ◆ The units require no external cooling air.
 - It must nevertheless be kept in mind that additional heat losses of other components in the cubicle, such as reactors, cannot be extracted!
- The temperature of the cooling air circulating inside the chassis is monitored with a sensor.
- If an application with degree of protection IP54 is set up, it is necessary to close the gaps between the chassis side walls and the cubicle walls.
- In cubicle systems, partition walls up to the top cover plate are to be fitted between the units.
- If the units are operated with degree of protection IP54, the air temperature inside the units during rated operation is distinctly higher than the water supply temperature.
- One-inch internal threads are provided for the water connection.
 The connection nipples must be of stainless steel or heavy gauge aluminium. Ideally, flat seals should be used.
- If the connectors supplied with the units are used, they should be sealed with Loctite 542.
- The "Goldschlange" (gold snake) hose made by Paguag is recommended.
- For the joint, use is made of an NW25 screw-type sleeve for "Goldschlange" hose with inside piece of V2A and a double nipple of V2A
- ◆ Cooling water supply (blue) and return (red) are to be connected in accordance with the colour coding, which is to be found next to the 1-inch water connection beneath the heat sink.

11.1.7 Characteristic data of water-cooled units, types J, K and L

The tables listed below give the rated water flow volume in I/min and the pressure difference (in Pa) across the heat sink at rated flow volume.

The water-cooled units have a lower power loss (i.e. a higher efficiency) than the air-cooled units. The power loss is given in table 11-8.

Background

MASTERDRIVES with water-cooling have the same power rating as the air-cooled units. Since the thermal resistance of the heat sinks for the IGBT is distinctly better than that attainable with air-cooling, the modules are operated with a junction temperature that is 20 K lower. The result of this is that the module losses are about 5 % lower.

This effect also gives the modules a good life expectancy.

Many units are also equipped with small built-in fans. The lower power losses of these can also be taken into account.

NOTE

In the tables below, the data for new units or more exact data are printed in bold type.

| MLFB | Flow [l/min] | Differential pressure [Pa] | Sound level IP20 [dBA]* | Sound level IP42 [dBA]* | Sound level IP54 [dBA]* | Water heating [k] | Power loss [kW] |
|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6SE7035-1TJ□0-1AA0 | 24 | 16900 | 76 | 75 | 72 | 4 | 5.58 |
| 6SE7036-0TJ□0-1AA0 | 26 | 19840 | 76 | 75 | 72 | 4 | 6.39 |
| 6SE7037-0TJ□0-1AA0 | 30 | 27270 | 76 | 75 | 72 | 4.5 | 7.74 |
| 6SE7037-0TK□0-1AA0 | 30 | 9300 | 76 | 76 | 73 | 5 | 9.05 |
| 6SE7038-6TK□0-1AA0 | 40 | 16560 | 76 | 76 | 73 | 5 | 10.4 |
| 6SE7041-1TK□0-1AA0 | 46 | 21900 | 76 | 76 | 73 | 5 | 10.7 |
| 6SE7041-3TL□0-1AA0 | 51 | 12000 | 75 | 74 | 71 | 5 | 12.3 |

^{☐ = 5} corresponds to MASTERDRIVES Motion Control

Table 11-8 Characteristic data of DC units, 510 V to 650 V

The sound level was determined under the following boundary conditions:

Distance to the unit 1 m, height above floor level 1 m, distance to the next reflecting wall 4 m, room height 6m.

The chassis were installed in Siemens 8MC cabinets without any special soundproofing measures.

^{= 7} corresponds to MASTERDRIVES Motion Control Performance 2

| Fan voltage/frequency | V/Hz | 230/50 | 230/60 |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|
| Current requirement types J and K | Α | 2.45 | 3.6 |
| Current requirement type L | Α | 4.9 | 7.2 |
| Sound pressure level IP20 | dB(A) | See table | See table +1.0 |
| Sound pressure level IP42 | dB(A) | See table | See table +0.5 |
| Sound pressure level IP54 | dB(A) | See table | See table |

Table 11-9 Operating data of fan for types J and K

| Туре | Water contents (litres) |
|------|-------------------------|
| J | 1.4 |
| K | 3.0 |
| L | 2.8 |

Table 11-10 Water contents of the heat sinks (\pm 10 %)

Start-up

The heat sinks have to be vented when the units are filled for the first time.

The equipment has to be disconnected from the supply when venting is performed.

- Dismantle the lock screw in front of the actual vent valve.
- Carry out venting.

Units of type E to G:

There is no vent valve on these units.

Venting has to take place externally via the free tap (see Fig. 11-3).

- Close the vent cock.
- ♦ Tighten the lock screw again.
- Check for tightness.
- ◆ The necessary volumetric flow must be ensured. The filters or strainers have to be cleansed. Cleansing should be repeated at regular intervals.
- If anti-freezing agents are used, the designation of the agent, its manufacturer and its mixing ratio must be documented.

12 Faults and Alarms

12.1 Faults

General information regarding faults

For each fault, the following information is available:

Parameter r947 Fault number

r949 Fault value r951 Fault list

P952 Number of faults

r782 Fault time

If a fault message is not reset before the electronic supply voltage is switched off, then the fault message will be present again when the electronic supply is switched on again. The unit cannot be operated without resetting the fault message.

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|-------------------------|---|---|
| F001 | The monitoring time of the main contactor | - Check main contactor checkback |
| | checkback (P600) has expired. | - Clear main contactor checkback (P591.B = 0) |
| Main contactor | | - Increase monitoring time (P600) |
| checkback | | |
| F002 | The monitoring time of pre-charging has | - Check voltage connection (AC or DC) |
| | expired, i.e. the DC link voltage has not | - Unit-dependent: Check fuses |
| Pre-charging fault | reached the setpoint within 3 secs. | - Compare value in P070 and unit MLFB |
| F006 | Due to excessive DC link voltage, shutdown | Check the line voltage (AC-AC) or the input |
| | has occurred. The rated value of the shutdown | direct voltage (DC-AC). Compare value with |
| DC link overvoltage | threshold is 819 V. Due to component | P071 (Line Volts) |
| | tolerances shutdown can take place in the | |
| | range from 803 V to 835 V. | |
| | Leading Conditional Loading BO Palaconting and an area | |
| | In the fault value the DC link voltage upon | |
| | occurence of the fault is indicated | |
| F000 | (normalization 0x7FFF corresponds to 1000V) | Ohard the Personalisms (AO AO) and he is not |
| F008 | The lower limit value of 76% of the DC link | - Check the line voltage (AC-AC) or the input |
| DC link on demode to me | voltage has been fallen short of. | direct voltage (DC-AC). Compare value with |
| DC link undervoltage | In the fault value the DC link valtege upon | P071 (Line Volts) |
| | In the fault value the DC link voltage upon occurence of the fault is indicated | Chack input rootifier (AC AC) |
| | (normalization 0x7FFF corresponds to 1000V) | - Check input rectifier (AC-AC) |
| | (normalization ox/FFF corresponds to 1000v) | - Check DC link |
| F011 | Overcurrent shutdown has occurred. | Check the converter output for short-circuit or |
| F011 | The shutdown threshold has been exceeded. | earth fault |
| Overcurrent | The shataown threshold has been exceeded. | Cartii lault |
| Overcurrent | The phase in which an overcurrent has | - Check the load for an overload condition |
| not Compact PLUS | occurred is indicated in a bit-coded manner in | Check the load for all eveneda condition |
| not compact 1 200 | the fault value (see P949). | - Check whether motor and converter are |
| | Phase U> Bit 0 = 1> fault value = 1 | correctly matched |
| | Phase V> Bit 1 = 1> fault value = 2 | Controlly materiou |
| | Phase W> Bit 2 = 1> fault value = 4 | - Check whether the dynamic requirements |
| | | are too high |
| | If an overcurrent occurs simultaneously in | J |
| | several phases, the total of the fault values of | |
| | the phases concerned is the resulting fault | |
| | value. | |

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|-----------------------------|---|--|
| F015 | Motor is blocked/overloaded (current control), | - Reduce the load |
| | or has stalled (v/f characteristic): | - Release the brake |
| Motor blocked | Static load is too high | - Increase current limits |
| | Static load is too high | - Increase P805 Blocking Time - Increase the response threshold for the |
| | The fault is not generated until after the time | permissible deviation P792 |
| | entered in P805. | - Increase torque limits or torque setpoint |
| | Character in 1 coo. | - Check connection of motor phases including |
| | Binector B0156 is set, in status word 2 r553 | correct phase assignment/sequence |
| | Bit 28. | 3 |
| | | v/f characteristic only: |
| | Whether the drive is blocked or not can be | - Reduce rate of acceleration |
| | detected at P792 (Perm Deviation) and P794. | - Check characteristic setting. |
| | P806 enables detection to be limited to "at | |
| | standstill" (P806 = 1, only for current control) or to be completely de-activated (P806 = 2). | |
| | In the case of current control, the precondition | |
| | for this fault is that the torque limits (B0234) | |
| | have been reached. | |
| | | |
| | In the case of slave drive, detection is de- | |
| | activated. | |
| | La tha again at all against the North State of the State | |
| | In the case of v/f control, the I(max) controller | |
| F017 | must be active. SAFE STOP operating or failure of the 24 V | Jumper applied for SAFE STOP? |
| 1017 | power supply during operation (only for | SAFE STOP checkback connected? |
| SAFE STOP | Compact PLUS units) | On Compact PLUS units: check 24 V supply |
| | | |
| Compact PLUS only | | |
| F020 | The motor temperature limit value has been | - Temperature threshold adjustable in P381! |
| F | exceeded. | D404 O foult do pativate d |
| Excess temperature of motor | r949 = 1 Motor temperature limit value | - P131 = 0 -> fault de-activated |
| motor | exceeded | - Check the motor (load, ventilation etc.) |
| | Sicosada | Chook and motor (load, voluntation otc.) |
| | r949 = 2 Short-circuit in the motor temperature | - The current motor temperature can be read |
| | sensor cable or sensor defective | in r009 (Motor Temperat.) |
| | #0.40 4 Mire breek of motor temperature | Charle the concer for eable break abort |
| | r949 = 4 Wire break of motor temperature sensor cable or sensor defective | - Check the sensor for cable break, short- circuit |
| F021 | Parameterized limit value of the I2t monitoring | Check: Thermal time constant of motor P383 |
| | for the motor (P384.002) has been exceeded | Mot ThermT-Const or motor I2t load limit |
| Motor I2t | , , | P384.002. |
| | | The I2t monitoring for the motor is |
| | | automatically activated if P383 >=100s |
| | | (=factory setting) and P381 > 220°C is set. |
| | | Monitoring can be switched off by setting a value <100s in P383. |
| F023 | The limit value of the inverter temperature has | - Measure the air intake and ambient |
| . 020 | been exceeded | temperature |
| Excess temperature of | | (Observe minimum and maximum ambient |
| inverter | | temperature from 0°C to 45°C!) |
| | | |
| | | - Observe the derating curves at theta > 45 °C |
| | | (Compact PLUS) or 40 °C |
| | | - Check whether the fan is running |
| | | The state of the s |
| | | - Check that the air entry and discharge |
| | 1 | openings are not restricted |
| | | · · |
| | | In the case of surity 200 LVV |
| | | - In the case of units >= 22 kW |
| | | acknowledgement is only possible after 1 |
| F025 | For Compact PLUS units: LICE upper switch | acknowledgement is only possible after 1 minute |
| F025 | For Compact PLUS units: UCE upper switch | acknowledgement is only possible after 1 |
| F025 UCE upper switch/UCE | For Compact PLUS units: UCE upper switch For chassis type units: UCE Phase L1 | acknowledgement is only possible after 1 minute |

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|--|--|--|
| F026 | For Compact PLUS units: UCE lower switch | - Check the converter outputs for earth fault |
| UCE lower switch/UCE Phase L2 | For Compact and chassis type units: UCE Phase L2 | - Check the switch for "SAFE STOP" on Compact units |
| F027 | For Compact PLUS AC/AC units: Pulse resistance fault | - Check the converter outputs for earth fault |
| Pulse resistor fault / UCE Phase L3 | For chassis type units: UCE Phase L3 | - Check the switch for "SAFE STOP" on Compact DC/DC units and chassis units with the option "SAFE STOP" |
| F029 | A fault has occurred in the measured value sensing system: | Fault in measured value sensing |
| Meas. value sensing | | Fault in power section (valve cannot block) |
| Compact PLUS only | - (r949 = 1) Offset adjustment in phase L1 not possible | Fault on CU |
| | - (r949 = 2) Offset adjustment in phase L3 not possible. | |
| | - (r949 = 3) Offset adjustment in phases L1 and L3 not possible. | |
| | - (r949=65) Autom. Adjustment of the analog inputs is not possible | |
| F035 | Parameterizable external fault input 1 has been activated. | - Check whether there is an external fault |
| External fault 1 | been activated. | - Check whether the cable to the |
| | | corresponding digital output is interrupted |
| | | - P575 (Src No ExtFault1) |
| F036 | Parameterizable external fault input 2 has been activated. | - Check whether there is an external fault |
| External fault 2 | been activated. | - Check whether the cable to the corresponding digital output is interrupted |
| | | - P576 (Src No ExtFault2) |
| F038 | A voltage failure has occurred during a parameter task. | Re-enter the parameter. The number of the parameter concerned is indicated in fault value |
| Voltage OFF during parameter storage | parameter task. | r949. |
| F040 | Incorrect operating status | Replace the control board (CUMC) or the unit (Compact PUS). |
| Internal fault of | | (Compact 1 CO). |
| sequence control | | |
| F041 EEPROM fault | A fault has occurred during the storage of values in the EEPROM. | Replace the control board (CUMC) or the unit (Compact PLUS) |
| F042 | The available calculating time of the time slot | - Reduce pulse frequency |
| Time slot overflow | has been exceeded. At least 10 failures of time slots T2, T3, T4 or | - Calculate individual blocks in a slower sampling time |
| | T5 (see also parameter r829.2 to r829.5) | - The technology functions Synchronization (U953.33) and Positioning (U953.32) must not be enabled at the same time. |

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|----------------------|--|--|
| F043 | The link to the internal signal processor is | - Reduce pulse frequency (perhaps caused by |
| | interrupted | calculating time overflow) |
| DSP link | | - If fault re-occurs, replace the board/unit |
| | | The pulse frequency P340 should not be |
| | | adjusted to values larger than 7.5 kHz (for |
| | | 60MHz - DSP) or 6 kHz (for 40MHz - DSP). If |
| | | higher values are set, indices 12 to 19 have to |
| | | be checked on visualization parameter r829. |
| | | The indicated free calculating time of the DSP |
| | | time slots always have to be greater than zero. |
| | | If the calculating time is exceeded, this is also |
| | | displayed by fault F043 (DSP coupling). |
| | | Remedy: Reduce pulse frequency (P340) |
| F044 | A fault has occurred in the softwiring of | Fault value r949: |
| | binectors and connectors | >1000: Fault during connector softwiring |
| BICO manager fault | | >2000: Fault during binector softwiring |
| | | - Voltage OFF and ON |
| | | Factory setting and new parameterization |
| | | - Exchange the board |
| | | 1028:Link memory is full. The link area |
| | | between the two processors is full. No further |
| | | connectors can be transferred. |
| | | - Reduction of the linked connections between |
| | | the two processors. Interface between the two |
| | | processors is position control/setpoint |
| | | conditioning i.e.softwires from and to the |
| | | setpoint conditioning, position controller, |
| | | speed controller, torque interface and current |
| | | controller which are not necessary should be dissolved to reduce the link (value 0). |
| F045 | A hardware fault has occurred during access | - Replace CU board (Compact, chassis units) |
| 1043 | to an optional board. | - Replace Co board (Compact, chassis units) |
| HW fault on optional | to air optional board. | - Replace the unit (Compact PLUS) |
| boards | | (30 |
| | | - Check the connection betewen the subrack |
| | | and the optional boards |
| | | - Replace optional boards. |
| F046 | A fault has occurred during the transfer of parameters to the DSP. | If fault re-occurs, replace the board/unit |
| Parameter coupling | parameters to the DSF. | |
| fault | | |
| IGGIL | 1 | |

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|----------------|--|--|
| F051 | - Signal amplitude of resolver or encoder is | Fault value r949: |
| | below the tolerance threshold | |
| Encoder fault | - Power supply faults in the case of encoders | 10th and 1st position: |
| | and multiturn encoders | 9 = Resolver signal missing (sin/cos track) |
| | - In the case of multiturn encoders | 20 - Regition error: Alarm A19 was generated |
| | (SSI/Endat), connection fault of the serial protocol | 20 = Position error: Alarm A18 was generated during the change to the "operation" state. |
| | protocor | (For remedial action see 29) |
| | | 21 = A/B track undervoltage: |
| | | Root(A^2+B^2)<0.01V (For remedial action |
| | | see 29) |
| | | 22 = A/B track overvoltage: |
| | | Root(A^2+B^2)>1.45V (For remedial action |
| | | see 29) |
| | | 25 = Encoder initial position not recognized |
| | | (C/D track missing) |
| | | - Check encoder cable (faulty / interrupted)? |
| | | - Correct encoder type parameterized? |
| | | - Is the correct cable used for encoder or |
| | | multiturn encoder? Encoders and multiturn |
| | | encoders need different cables! |
| | | - Encoder faulty? |
| | | 26 = Encoder zero pulse outside the permitted |
| | | range 27 = No encoder zero pulse has occurred |
| | | 28 = Encoder/multiturn |
| | | Voltage supply Encoder fault |
| | | - Short-circuit in encoder connection? |
| | | - Encoder faulty? |
| | | - Encoder incorrectly connected up? |
| | | !!!Power off/on or in drive settings and back to |
| | | new initialization of the starting position!!! |
| | | 29 = A/B track undervoltage: In the zero passage of one track the amount of the other |
| | | track was less than 0.025 V |
| | | - Check encoder cable (faulty/torn off)? |
| | | - Is shield of encoder cable connected ? |
| | | - Encoder faulty? |
| | | - Replace SBR/SBM |
| | | - Replace unit or basic board |
| | | - Is the correct cable being used in each case for the encoder/multiturn encoder?`Encoders |
| | | and multiturn encoders require different |
| | | encoder cables! |
| | | !!!Power off/on or in drive settings and back to |
| | | new initialization of the starting position!!! |
| | | Madifference (001/F a Dati) |
| | | Multiturn (SSI/EnDat): |
| | | 30: Protocol fault CRC/Parity Check (EnDat) 31: Timeout Protocol (EnDat) |
| | | 32: No-load level error, data line (SSI/EnDat) |
| | | 33: Initialization of timeout |
| | | - Check parameterization (P149) |
| | | - Check encoder cable (faulty / torn off? |
| | | - Encoder cable shield connected ? |
| | | - Encoder faulty? |
| | | - Replace SBR/SBM |
| | | - Replace unit or basic board |

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|----------------------|---|--|
| | | 34: Address wrong (only EnDat) |
| | | - Writing or reading of parameters not |
| | | successful, check address and MRS code (P149) |
| | | 35: The difference between the serial protocol |
| | | and the pulse counter is greater than 0xFFFF |
| | | (2^16). |
| | | A possible fault may be a jump in the serial protocol. The fault can only be generated if an |
| | | absolute encoder with incremental tracks |
| | | (P149.01/.06 = X1XX) and multiturn portion is |
| | | concerned. (EnDat) 40: Alarm, lighting, EnDat encoder |
| | | 41: Alarm, signal amplitude, EnDat encoder |
| | | 42: Alarm. position value, EnDat encoder |
| | | 43: Alarm, overvoltage, EnDat encoder |
| | | 44: Alarm, undervoltage, EnDat encoder 45: Alarm, overcurrent, EnDat encoder |
| | | 46: Alarm, battery failure, EnDat encoder |
| | | 49: Alarm, check sum error, EnDat encoder |
| | | 60: SSI protocol faulty (see P143) |
| | | 100th position: |
| | | 0xx: Motor encoder faulty |
| | | 1xx: External encoder faulty |
| | | 1000th position: (from V1.50) |
| | | 1xxx: Frequency exceeded, EnDat encoder |
| | | 2xxx: Temperature, EnDat encoder 3xxx: Control reserve, light, EnDat encoder |
| | | 4xxx: Battery charge, EnDat encoder |
| | | 5xxx: Home point not reached |
| F054 | A fault has occurred during initialization of the | Fault value r949: |
| Encoder board | encoder board. | 1: Board code is incorrect 2: TSY not compatible |
| initialization fault | | 3: SBP not compatible |
| | | 4: SBR not compatible |
| | | 5: SBM not compatible (from V2.0 only the SBM2 board is supported; see also r826 |
| | | function diagram 517) |
| | | 6: SBM initialization timeout |
| | | 7: Board double |
| | | 20: TSY board double |
| | | 21: SBR board double |
| | | 23: SBM board three-fold 24: SBP board three-fold |
| | | 24. 3DF board tillee-loid |
| | | 30: SBR board slot incorrect |
| | | 31: SBM board slot incorrect 32: SBP board slot incorrect |
| | | JZ. SDF DUAIU SIUL IIICUITECL |
| | | 40: SBR board not present |
| | | 41: SBM board not present |
| | | 42: SBP board not present |
| | | 50: Three encoder boards or |
| | | two encoder boards, none of them on |
| | | Slot C |
| | | 60: internal fault |
| F056 | Communication on the SIMOLINK ring is disturbed. | - Check the fiber-optic cable ring |
| SIMOLINK telegram | alstarbea. | - Check whether an SLB in the ring is without |
| failure | | voltage |
| | | Chack whather an SLP in the ring is fault. |
| | | - Check whether an SLB in the ring is faulty |
| | | - Check P741 (SLB TIgOFF) |

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|---------------------------|---|---|
| F058 | A fault has occurred during the processing of a | No remedy |
| 5 | parameter task. | |
| Parameter fault | | |
| Parameter task F059 | A fault has occurred in the initialization phase | The number of the inconsistent parameter is |
| F059 | during the calculation of a parameter. | indicated in fault value r949. Correct this |
| Parameter fault after | during the salediation of a parameter. | parameter (ALL indices) and switch voltage off |
| factory setting/init. | | and on again. Several parameters may be |
| , , | | affected, i.e. repeat process. |
| F060 | Is set if parameter P070 is at zero when | Enter correct MLFB after acknowledging the |
| | INITIAL LOADING is exited. | fault (power section, initial loading) |
| MLFB is missing during | | |
| initial loading F061 | A parameter which has been entered during | The number of the inconsistent parameter is |
| 1 00 1 | drive setting is in the non-permissible range. | indicated in fault value r949 (e.g. motor |
| Incorrect | anve setting is in the non-permissione range. | enocder = pulse encoder in the case of |
| parameterization | | brushless DC motors) -> correct this |
| | | parameter. |
| F063 | The synchronization or positioning technology | - Deactivate synchronization or positioning |
| | functions have been activated without an | - Enter the PIN (U2977) |
| PIN is missing | authorization being present (PIN) | If the broad and formation and the state of the state of |
| | | If technology functions are inserted in the time |
| | | slots without enabling the technology function |
| | | through the PIN, the message F063 is generated. This fault can only be cleared by |
| | | putting in the correct PIN at U977.01 and |
| | | U977.02 and switching the power off and on |
| | | again, or by disabling the technology functions |
| | | (put U953.32 = 20 and U053.33 = 20). |
| F065 | No telegram has been received at an SCom | Fault value r949: |
| | interface (SCom/USS protocol) within the | |
| SCom telegram failure | telegram failure time. | 1 = Interface 1 (SCom1) |
| | | 2 = Interface 2 (SCom2) |
| | | Charletha compaction of DMIL V200 on V402 / |
| | | Check the connection of PMU -X300 or X103 / 27,28 (Compact, chassis unit) |
| | | 27,20 (Compact, chassis unit) |
| | | Check the connection of X103 or X100 / 35,36 |
| | | (Compact PLUS unit) |
| | | , |
| | | Check "SCom/SCB TlgOff" P704.01 (SCom1) |
| F070 | | or P704.02 (SCom2) |
| F070 | A fault has occurred during initialization of the | Fault value r949: |
| SCB initialization fault | SCB board. | 1: Board code incorrect |
| 3CB Illitialization lault | | 2: SCB board not compatible |
| | | 5: Error in configuration data |
| | | (Check parameterization) |
| | | 6: Initialization timeout |
| | | 7: SCB board double |
| | | 10: Channel error |
| F072 | A fault has occurred during initialization of the | Fault value r949: |
| | EB board. | 2: 1st EB1 not compatible |
| EB initialization fault | | 3: 2nd EB1 not compatible |
| | | 4: 1st EB2 not compatible 5: 2nd EB2 not compatible |
| | | 21: Three EB1 boards |
| | | 22: Three EB2 boards |
| | | |
| | | 110: Fault on 1st EB1 |
| | | 120: Fault on 2nd EB1 |
| | | 210: Fault on 1st EB2 |
| | | 220: Fault on 2nd EB2 |
| F073 | 4 mA at analog input 1, slave 1 fallen short of | Check the connection of the signal source to |
| AnInp1SL1 | | the SCI1 (slave 1) -X428: 4, 5. |
| MIIIIPIOLI | | |
| not Compact PLUS | | |
| pact 200 | 1 | I . |

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|--------------------------|---|---|
| F074 | 4 mA at analog input 2, slave 1 fallen short of | Check the connection of the signal source to |
| A - L 0 OL 4 | | the SCI1 (slave 1) -X428: 7, 8. |
| AnInp2 SL1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| F075 | 4 mA at analog input 3, slave 1 fallen short of | Check the connection of the signal source to |
| | | the SCI1 (slave 1) -X428: 10, 11. |
| AnInp3 SL1 | | |
| | | |
| not Compact PLUS F076 | 4 mA at analog input 1, slave 2 fallen short of | Check the connection of the signal source to |
| F0/6 | 4 TIA at analog input 1, slave 2 falleri short of | the SCI1 (slave 2) -X428: 4, 5. |
| AnInp1 SL2 | | 1110 OOTT (SIAVO 2) 74-20. 4, 0. |
| r - | | |
| not Compact PLUS | | |
| F077 | 4 mA at analog input 2, slave 2 fallen short of | Check the connection of the signal source to |
| Anland CLO | | the SCI1 (slave 2) -X428: 7, 8. |
| AnInp2 SL2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| F078 | 4 mA at analog input 3, slave 2 fallen short of | Check the connection of the signal source to |
| l | | the SCI1 (slave 2) -X428: 10, 11. |
| AnInp3 SL2 | | |
| not 0 mnost DL 110 | | |
| not Compact PLUS F079 | No talagram has been received by the CCD | Charletha aggregations of the CCR4(0) |
| F0/9 | No telegram has been received by the SCB (USS, peer-to-peer, SCI) within the telegram | - Check the connections of the SCB1(2). |
| SCB telegram failure | failure time. | - Check P704.03"SCom/SCB Tlg OFF" |
| oob tologiani tanaro | | oneski re nee deem ded ing dir |
| not Compact PLUS | | - Replce SCB1(2) |
| | | |
| F000 | | - Replace CU (-A10) |
| F080 | Fault during initialization of the board at the DPR interface | Fault value r949: 1: Board code incorrect |
| TB/CB initialization | DFK illellace | 2: TB/CB board not compatible |
| fault | | 3: CB board not compatible |
| | | 5: Error in configuration data |
| | | 6: Initialization timeout |
| | | 7: TB/CB board double |
| | | 10: Channel error |
| | | Check the T300/CB board for correct |
| | | contacting, check the PSU power supply, |
| | | check the CU / CB / T boards and check the |
| | | CB initialization parameters: |
| | | - P918.01 CB Bus Address, |
| F004 | I leave at a contant of the autional board is an | - P711.01 to P721.01 CB parameters 1 to 11 |
| F081 | Heartbeat-counter of the optional board is no longer being processed | Fault value r949: 0: TB/CB heatbeat-counter |
| OptBrdHeartbeat- | longer being processed | 1: SCB heartbeat-counter |
| Counter | | 2: Additional CB heartbeat-counter |
| | | |
| | | - Acknowledge the fault (whereby automatic |
| | | reset is carried out) |
| | | - If the fault re-occurs, replace the board concerned (see fault value) |
| | | - Replace ADB |
| | | - Check the connection between the subrack |
| | | and the optional boards (LBA) and replace, if |
| F000 | No service de la | necessary |
| F082 | No new process data have been received by | Fault value r949: |
| TB/CB telegram failure | the TB or the CB within the telegram failure time. | 1 = TB/CB 2 = additional CB |
| 15,05 tologram famule | | 2 - additional OB |
| | | - Check the connection to TB/CB |
| | | |
| | | - Check P722 (CB/TB TlgOFF) |
| | | Panlage CB or TB |
| | | - Replace CB or TB |

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|-------------------------|---|--|
| F085 | A fault has occurred during initialization of the | Fault value r949: |
| | CB board. | 1: Board code incorrect |
| Add. CB initialization | | 2: TB/CB board not compatible |
| fault | | 3: CB board not compatible |
| | | 5: Error in configuration data |
| | | 6: Initialization timeout |
| | | 7: TB/CB board double |
| | | 10: Channel error |
| | | Check the T300 / CB board for correct |
| | | contacting and check the CB initialization |
| | | parameters: |
| | | - P918.02 CB Bus Address, |
| | | - P711.02 to P721.02 CB Parameters 1 to 11 |
| F087 | A fault has occurred during initialization of the | - Replace CU (-A10), or replace the unit |
| | SLB board. | (Compact PLUS type) |
| SIMOLINK initialization | | |
| fault | | - Replace SLB |
| F099 | Recording of the friction characteristic was | Fault value r949 gives the cause (bit coded): |
| Friction characteristic | interrupted or not done at all. | Bit Meaning Value displayed |
| record | | |
| record | | |
| | | 1 Neg. speed limit 2 2 Releases missing: 4 |
| | | direction of rotation, inverter, controller |
| | | 3 Speed controller connecting 8 |
| | | 4 Interrupt through cancellation of the 16 |
| | | record command |
| | | 5 Illegal dataset changover 32 |
| | | 6 Time exceeded 64 |
| | | 7 Measuring error 128 |
| F109 | The rotor resistance determined during | - Repeat measurement |
| 1 100 | measurement of the direct current deviates too | - Enter data manually |
| Mld R(L) | greatly. | |
| F111 | A fault has occurred during the Mot Id. | - Repeat measurement |
| MIN DCD | r040 4 The gurrent does not build up when | When r040 4: Cheek mater achies |
| MId DSP | r949=1 The current does not build up when voltage pulses are applied | - When r949=1: Check motor cables |
| | voltage pulses are applied | When r040-2: Avoid mechanical stressing of |
| | r040-2 (only for D115-4) The difference | - When r949=2: Avoid mechanical stressing of |
| | r949=2 (only for P115=4) The difference between speed setpoint and actual value is | the motor during the measurement; if the fault occurs directly after the start of the motor |
| | too large during measurement | identification check the encoder and motor |
| | too large during measurement | cables. |
| | r949=3 (only for P115=4) The magnetizing | oubloo. |
| | current determined is too high. | - When r949=3: Check the motor rating plate |
| | current determined is too night. | data stored (ratio Vrated / Irated does not |
| | r949=121 The stator resistance P121 is not | correspond with the measured inductance |
| | | John Jopania with the measured mudelance |
| | determined correctly | |
| | determined correctly | |
| | | |
| | r949=124 The rotor time constant P124 is | |
| | | |
| | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms | |
| | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not | |
| F112 | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not determined correctly | - Repeat measurement |
| F112 | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not | - Repeat measurement |
| F112 Mid X(L) | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not determined correctly A fault has occurred during measurement of | - Repeat measurement |
| | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not determined correctly A fault has occurred during measurement of | - Repeat measurement Re-start with P115 function selection = 2 |
| Mid X(L) | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not determined correctly A fault has occurred during measurement of the motor inductances or leakages. | · |
| Mid X(L) | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not determined correctly A fault has occurred during measurement of the motor inductances or leakages. The converter has automatically stopped the automatic measurement due to the time limit up to power-up having been exceeded or due | Re-start with P115 function selection = 2 |
| Mid X(L) F114 | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not determined correctly A fault has occurred during measurement of the motor inductances or leakages. The converter has automatically stopped the automatic measurement due to the time limit | Re-start with P115 function selection = 2 "Motor identification at standstill".The ON command must be given within 20 sec. after the alarm message A078 = standstill |
| Mid X(L) F114 | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not determined correctly A fault has occurred during measurement of the motor inductances or leakages. The converter has automatically stopped the automatic measurement due to the time limit up to power-up having been exceeded or due | Re-start with P115 function selection = 2 "Motor identification at standstill".The ON command must be given within 20 sec. after |
| Mid X(L) F114 | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not determined correctly A fault has occurred during measurement of the motor inductances or leakages. The converter has automatically stopped the automatic measurement due to the time limit up to power-up having been exceeded or due to an OFF command during the measurement, | Re-start with P115 function selection = 2 "Motor identification at standstill".The ON command must be given within 20 sec. after the alarm message A078 = standstill measurement has appeared. |
| Mid X(L) F114 | r949=124 The rotor time constant P124 is parameterized with the value 0 ms r949=347 The valve voltage drop P347 is not determined correctly A fault has occurred during measurement of the motor inductances or leakages. The converter has automatically stopped the automatic measurement due to the time limit up to power-up having been exceeded or due to an OFF command during the measurement, | Re-start with P115 function selection = 2 "Motor identification at standstill".The ON command must be given within 20 sec. after the alarm message A078 = standstill |

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| F116 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F117 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F118 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F119 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F120 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F121 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F122 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F123 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F124 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F125 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F126 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F127 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F128 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |

| F129 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F130 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F131 See TB documentation See TB documentation | Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| not Compact PLUS F130 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F131 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F132 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F133 See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation | | | See TB documentation |
| not Compact PLUS F130 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F131 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F132 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F133 See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation | Technology board fault | | |
| F130 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F131 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F132 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F133 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F134 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation | | | |
| Technology board fault not Compact PLUS F131 See TB documentation See TB documentation | | See TB documentation | See TB documentation |
| not Compact PLUS F131 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F132 See TB documentation See TB documentation See TB documentation | Technology board fault | | |
| F131 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F132 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F133 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F134 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation | | | |
| not Compact PLUS F132 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F133 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F134 See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation | | See TB documentation | See TB documentation |
| F132 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F133 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F134 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation | Technology board fault | | |
| F132 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F133 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F134 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation | not Compact PLUS | | |
| not Compact PLUS F133 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F134 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation See TB documentation See TB documentation | | See TB documentation | See TB documentation |
| F133 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F134 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation | Technology board fault | | |
| F133 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F134 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation | not Compact PLUS | | |
| not Compact PLUS F134 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation | | See TB documentation | See TB documentation |
| F134 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation | Technology board fault | | |
| Technology board fault not Compact PLUS F135 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation | | | |
| Technology board fault not Compact PLUS F136 F136 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation F137 See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation | F134 | See TB documentation | See TB documentation |
| F135 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation | Technology board fault | | |
| Technology board fault not Compact PLUS F136 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation | not Compact PLUS | | |
| rot Compact PLUS F136 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation | F135 | See 1B documentation | See 1B documentation |
| F136 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation | Technology board fault | | |
| Technology board fault not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation | | Con TD down a staffer | Our TD downwarfolis |
| not Compact PLUS F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation | F136 | See 1B documentation | See 1B documentation |
| F137 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation See TB documentation | Technology board fault | | |
| Technology board fault not Compact PLUS F138 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation | | Coo TB documentation | See TB degumentation |
| rot Compact PLUS F138 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation | F137 | See 1B documentation | See 1B documentation |
| F138 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation | Technology board fault | | |
| Technology board fault not Compact PLUS F139 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation See TB documentation See TB documentation | | | |
| not Compact PLUS F139 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation | F138 | See TB documentation | See TB documentation |
| F139 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation | Technology board fault | | |
| Technology board fault not Compact PLUS F140 See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation See TB documentation See TB documentation See TB documentation | | Con TD down a staffer | Our TD downwarfolis |
| not Compact PLUS F140 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation See TB documentation See TB documentation | | See 1B documentation | See 1B documentation |
| F140 See TB documentation See TB documentation Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation See TB documentation See TB documentation | | | |
| Technology board fault not Compact PLUS F141 See TB documentation Technology board fault See TB documentation | | See TB documentation | See TB documentation |
| not Compact PLUS F141 See TB documentation See TB documentation Technology board fault | | COO 13 GOOGHIOIRGIGHT | 333 13 doddinonation |
| F141 See TB documentation See TB documentation Technology board fault | | | |
| | | See TB documentation | See TB documentation |
| not Compact PLUS | Technology board fault | | |
| | not Compact PLUS | | |

Faults and Alarms 11.2006

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|-----------------------------------|--|--|
| F142 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F143 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F144 | See TB documentation | See TB documentation |
| | | |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F145 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| | | |
| not Compact PLUS F146 | See TB documentation | See TB documentation |
| | | 000 12 00001110111011 |
| Technology board fault | | |
| not Compact PLUS | | |
| F147 | See TB documentation | See TB documentation |
| Technology board fault | | |
| | | |
| not Compact PLUS F148 | An active signal is present at binector U061 | Examine cause of fault, see function diagram |
| 140 | (1). | 710 |
| Fault 1 | | |
| Function blocks F149 | An active signal is present at binector U062 | Examine cause of fault, see function diagram |
| 1 143 | (1). | 710 |
| Fault 2 | | |
| Function blocks F150 | An active signal is present at binector U063 | Examine cause of fault, see function diagram |
| | (1). | 710 |
| Fault 3 Function blocks | | |
| F151 | An active signal is present at binector U064 | Examine cause of fault, see function diagram |
| English 4 | (1). | 710 |
| Fault 4 Function blocks | | |
| F152 | After an appropriate number of invalid signs of | Check cause of fault, see function diagram |
| Ciano of life reposts div | life, the sign of life monitoring block has gone | 170 |
| Signs of life repeatedly invalid. | into fault status. | |
| F153 | Within the monitoring time of the tool interface | Cyclically execute write tasks from the tool |
| No valid sign-of-life tool | no valid sign-of-life has been received from the tool interface. | interface within the monitoring time whereby the sign-of-life has to be increased by 1 for |
| interface | | every write task. |
| F255 | A fault has occurred in the EEPROM. | Switch off the unit and switch it on again. If the |
| Fault in EEPROM | | fault re-occurs, replace CU (-A10), or replace the unit (Compact PLUS). |
| | | 1 |

Table 12-1 Fault numbers, causes and their counter-measures

12.2 Alarms

The alarm message is periodically displayed on the PMU by A = alarm/ alarm message and a 3-digit number. An alarm cannot be acknowledged. It is automatically deleted once the cause has been eliminated. Several alarms can be present. The alarms are then displayed one after the other.

When the converter is operated with the OP1S operator control panel, the alarm is indicated in the lowest operating display line. The red LED additionally flashes (refer to the OP1S operating instructions).

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|-------------------------------|---|---|
| A001 | The calculating time work load is too high. | - Reduce pulse frequency |
| Time slot overflow | a) At least 3 failures of time slots T6 or T7 (see also parameter r829.6 or r829.7) b) At least 3 failures of time slots T2, T3, T4 or T5 (see also parameter r820.2 to r820.5) | - Calculate individual function blocks in slower time slots (parameter U950 ff.) |
| A002 | T5 (see also parameter r829.2 to r829.5) Start of the SIMOLINK ring is not functioning. | - Check the fiber-optic cable ring for |
| SIMOLINK start alarm | Start of the SimoLink ring is not runctioning. | interruptions - Check whether there is an SLB without voltage in the ring - Check whether there is a faulty SLB in the ring |
| A003 Drive not synchronous | Although synchronization has been activated, the drive is not synchronous. Possible causes are: - Poor communication connection (frequent telegram failures) - Slow bus cycle times (in the case of high bus cycle times or synchronization of slow time slots, synchronizing can last for 1-2 minutes in the worst case) Incorrect wiring of the time counter (only if P754 > P746 /T0) | SIMOLINK (SLB): - Check r748 i002 and i003 = counters for CRC faults and timeout faults - Check the fiber-optic cable connection - Check P751 on the dispatcher (connector 260 must be softwired); Check P753 on the transceiver (corresponding SIMOLINK connector K70xx must be softwired). |
| A004 Alarm startup of 2nd SLB | Startup of the 2nd SIMOLINK ring does not function. | - Check the fiber optic cable ring for any disconnections - Check whether an SLB in the ring is without voltage - Check whether an SLB in the ring is faulty |
| A005 Couple full | The closed-loop electronic system of MASTERDRIVES MC consists of two microprocessors. Only a limited number of couple channels are provided for transferring data between the two processors. The alarm displays that all couple channels between the two processors are busy. An attempt has, however, been made to interconnect another connector requireing a couple channel. | None |
| A014 Simulation active alarm | The DC link voltage is not equal to 0 when the simulation mode is selected (P372 = 1). | - Set P372 to 0. - Reduce DC link voltage (disconnect the converter from the supply) |
| A015 External alarm 1 | Parameterizable external alarm input 1 has been activated. | Check - whether the cable to the corresponding digital input has been interrupted parameter P588 Src No Ext Warn1 |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|--------------------------------------|---|---|
| A016 | Parameterizable external alarm input 2 has been activated. | Check |
| External alarm 2 | | - whether the cable to the corresponding digital input has been interrupted. |
| | | - parameter P589 Src No Ext Warn2 |
| A017 | Safe Stop is detected in the READY states. | See F017 for causes/counter-measures. |
| Safe Stop alarm active A018 | Cincol conditude | Con FOEA for any and a second |
| AU18 | Signal amplitude Resolver/encoder in the critical range. | See F051 for causes/counter-measures. |
| Encoder adjustment | | As a general rule, it is necessary to initialize the starting position again => power OFF/ON or switch to the drive settings and back again!!! If alarm A18 occurs in the "Ready" status (r001 = 009) while an encoder is in use, the amplitude of the CD track signal is too small, |
| | | or the connection to CD_Track may be interrupted, or an encoder without CD-Track is in use. In the case of an encoder without CD track, the P130 must be correctly set. |
| A019 | Connection fault of the serial protocol on | Serial protocol is defective on multiturn |
| Encoder data serial protocol | multiturn encoders (SSI/Endat) | encoders. See F051 for causes/counter- measures. |
| | | As a general rule, it is necessary to initialize the starting position again => power OFF/ON or switch to the drive settings and back again!!! |
| A020 | The amplitude of an external encoder lies in the critical range. | Cause/remedies see F051 |
| Encoder adjustment, external encoder | | As a general rule, it is necessary to initialize the starting position again => power OFF/ON or switch to the drive settings and back again!!! |
| A021 Encoder data of | A fault has occurred during processing of the serial protocol to an external code rotary encoder (SSI- or Endat-Multiturn). | Faulty serial protocol in the case of an external multiturn encoder. Cause/remedies see F051 |
| external multiturn encoder faulty | encoder (301- of Endat-Waldram). | As a general rule, it is necessary to initialize the starting position again => power OFF/ON or switch to the drive settings and back again!! |
| A022 | The threshold for tripping an alarm has been exceeded. | - Measure intake air and ambient temperature. |
| Inverter temperature | | - Observe derating curves at theta > 45°C (Compact PLUS) or 40°C derating curves |
| | | - Check whether the fan is operating |
| | | - Check whether the air entry and discharge openings are restricted. |
| A023 Motor temperature | The parameterizable threshold (P380) for tripping an alarm has been exceeded. | Check the motor (load, ventilation, etc.). Read off the current temperature in r009 Motor Temperat. |
| A025 | If the current load state is maintained, a | - Reduce converter load |
| I2t converter | thermal overload of the converter occurs. | - Check r010 (Drive Utiliz) |
| | The converter will lower the max. current limit (P129). | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|--------------------------------------|--|--|
| A028 | The position of an encoder (motor encoder or | For test purposes, fault message F51 can be |
| Diagnostics counter | external encoder) was incorrect for one or more samplings. This can result from EMC faults or a loose contact. | triggered with the setting P847=2 in order to obtain more information about fault variable r949. |
| | When faults start to occur at a certain rate, fault message F51 is triggered by the | All indices can also be monitored in r849 in order to find out which diagnostics counter |
| | corresponding fault variable. | counts the fault. If alarm A28 is hidden for this fault, then the corresponding index in P848 can be set to 1. |
| A029 | The parameterized limit value for the I2t | Motor load cycle is exceeded! |
| I2t motor | monitoring of the motor has been exceeded. | Check the parameters: |
| | | P382 Motor Cooling P383 Mot Tmp T1 |
| | | P384 Mot Load Limits |
| A032 | An overflow has occurred during recording with noise generator PRBS | Repeat recording with lower amplitude |
| PRBS Overflow | The positive or possitive maximum around has | In area and relationst maximum and ad |
| A033 | The positive or negative maximum speed has been exceeded. | - Increase relevant maximum speed |
| Overspeed | | - Reduce regenerative load (see FD 480) |
| A034 | Bit 8 in r552 status word 1 of the setpoint | Check |
| Setpoint/actual value deviation | channel. The difference between frequency setpoint/actual value is greater than the parameterized value and the control monitoring time has elapsed. | - whether an excessive torque requirement is present |
| | monitoring time has elapsed. | - whether the motor has been dimensioned too small. |
| | | Increase values P792 Perm Deviation Frq/ set/actual DevSpeed and P794 Deviation Time |
| A036 | The brake checkback indicates the "Brake still | Check brake checkback (see FD 470) |
| Brake checkback "Brake still closed" | closed" state. | |
| A037 | The brake checkback indicates the "Brake still open" state. | Check brake checkback (see FD 470) |
| Brake checkback "Brake still open" | | |
| A042 | Motor is stalled or blocked. | Check |
| Motor stall/block | The alarm cannot be influenced by P805 "PullOut/BlckTime", but by P794 "Deviation | - whether the drive is blocked |
| | Time" | - Whether the drive has stalled |
| A049 | At serial I/O (SCB1 with SCI1/2), no slave is connected or fiber-optic cable is interrupted or | P690 SSCI Analn Conf |
| No slave | slaves are without voltage. | - Check slave. |
| not Compact PLUS | | - Check cable. |
| A050 | At ser. I/O the slaves required according to a | Check parameter P693 (analog outputs), P698 |
| Slave incorrect | parameterized configuration are not present (slave number or slave type): Analog inputs or | (digital outputs). Check connectors K4101K4103, K4201K4203 (analog inputs) |
| not Compact PLUS | outputs or digital inputs or outputs have been parameterized which are not physically present. | and binectors B4100B4115, B4120B4135, B4200B4215, B4220B4235 (digital inputs) for connecting. |
| A051 | In a peer-to-peer connection a baud rate has been selected which is too high or too | Adjust the baud rate in conjunction with the SCB boards P701 SCom/SCB Baud Rate |
| Peer baud rate | different. | |
| not Compact PLUS | | |
| A052 Peer PcD L | In a peer-to-peer connection, a PcD length has been set which is too high (>5). | Reduce number of words P703 SCom/SCB PcD # |
| | | |
| not Compact PLUS | | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|--------------------------|---|--|
| A053 | In a peer-to-peer connection, the pcD length of | Adjust the word length for transmitter and |
| | transmitter and receiver do not match. | receiver |
| Peer Lng f. | | P703 SCom/SCB PcD # |
| not Comment DLUC | | |
| not Compact PLUS A057 | Occurs when a TP is legged an and present | Poplace TP configuration (coffware) |
| A057 | Occurs when a TB is logged on and present, but parameter tasks from the PMU, SCom1 or | Replace TB configuration (software) |
| TB Param | SCom2 have not been answered by the TB | |
| 15 Talam | within 6 seconds. | |
| not Compact PLUS | | |
| A061 | An active signal is present at binector U065 | Check cause of alarm (see FD 710) |
| | (1). | |
| Alarm 1 | | |
| Function blocks A062 | An active signal is present at himseter LIGGS | Charles as upon of plants (and ED 710) |
| A062 | An active signal is present at binector U066 (1). | Check cause of alarm (see FD 710) |
| Alarm 2 | (1). | |
| Function blocks | | |
| A063 | An active signal is present at binector U067 | Check cause of alarm (see FD 710) |
| | (1). | · |
| Alarm 3 | | |
| Function blocks | | 0 |
| A064 | An active signal is present at binector U068 | Check cause of alarm (see FD 710) |
| Alarm 4 | (1). | |
| Function blocks | | |
| A072 | Automatic initiation of the friction characteristic | Energize drive. |
| 71072 | has been selected, but the drive has not yet | (Drive status "Operation" 014) |
| Frict Char Init | been switched on. | , |
| | | |
| | Note: If the ON command is not given within | |
| | 30 seconds, the automatic initiation of the | |
| | friction characteristic is stopped with fault F099. | |
| A073 | Automatic initiation of the friction characteristic | Rectifiy any causes of the fault. |
| A073 | has been interrupted (OFF command or fault). | Re-energize the drive. |
| Interr InitFric | inac seem mierrapiea (er r commana er taun). | 110 01101 g.=0 1110 d.11101 |
| | Note: | |
| | If the drive is not switched on again within 5 | |
| | minutes, the automatic initiation of the friction | |
| A074 | characteristic is stopped (F099). Incomplete initiation of friction characteristic. | Grant enable for both directions of rotation. |
| AU! 4 | As there is a lack of enables or due to | Set the speed limitations for both directions |
| Incompl FricChar | limitations, complete initiation of the friction | such that all characteristic points can be |
| | characteristic is not possible in both directions. | approached. |
| A075 | The measured values of the leakage | If individual measured values significantly |
| | measurement or of rotor resistance deviate | deviate from the average values, they are |
| Ls,Rr Dev. | significantly. | automatically disregarded in the calculation |
| | | (for RI) or the value of the automatic |
| | | parameterization remains (for Ls). It is only necessary to check the results for |
| | | their plausibility in the case of drives with high |
| | | requirements on torque or speed accuracy. |
| A078 | The standstill measurement is executed when | If the standstill measurement can be executed |
| - | the converter is powered up. The motor can | without any danger: |
| Stands. Meas | align itself several times in a certain direction | , , |
| | with this measurement. | - Power up the converter. |
| A081 | The following description refers to the 1st | New configuration necessary |
| CD alarm | CBP. For other CBs or the TB see operating | |
| CB alarm | instructions for CB board. | |
| | The ID byte combinations which are being | |
| | sent from the DP master in the configuration | |
| | telegram are not in conformance with the | |
| | permissible ID byte combinations. (See also | |
| | Compendium, Chapter 8, Table 8.2-12). | |
| | Consequence: | |
| | No connection is made with the PROFIBUS | |
| | master. | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|----------------|--|--|
| A082 | The following description refers to the 1st | New configuration necessary. |
| OD alama | CBP. For other CBs or the TB see the | |
| CB alarm | operating instructions for the CB board. | |
| | No valid PPO type can be identified from the | |
| | configuration telegram of the DP master. | |
| | Consequence: | |
| | No connection is made with the PROFIBUS | |
| A083 | master. The following description refers to the 1st | Coo approxing instructions of the CP heard |
| A003 | CBP. For other CBs or the TB see the | See operating instructions of the CB board |
| CB alarm | operating instructions for the CB board. | |
| | | |
| | No net data or invalid net data (e.g. complete | |
| | control word STW1=0) are being received from the DP master. | |
| | Consequence: | |
| | The process data are not passed on to the | |
| | dual port RAM. If P722 (P695) is not equal to | |
| | zero, this will cause the fault message F082 to | |
| A094 | be tripped. The following description refers to the 1st | Soo operating instructions of the CD heard |
| A084 | The following description refers to the 1st CBP. For other CBs or the TB see the | See operating instructions of the CB board |
| CB alarm | operating instructions for the CB board. | |
| | | |
| | The telegram traffic between the DP master | |
| | and the CBP has been interrupted (e.g. cable | |
| | break, bus cable pulled out or DP master powered down). | |
| | Consequence: | |
| | If P722 (P695) is not equal to zero, this will | |
| | cause the fault message F082 to be tripped. | |
| A085 | The following description refers to the 1st | See operating instructions of the CB board |
| CB alarm | CBP. For other CBs or the TB see the operating instructions for the CB board. | |
| CD alailii | operating instructions for the CB board. | |
| | The CBP does not generate this alarm! | |
| A086 | The following description refers to the 1st | See operating instructions of the CB board |
| CD alarm | CBP. For other CBs or the TB see the | |
| CB alarm | operating instructions for the CB board. | |
| | Failure of the heartbeat counter on the basic | |
| | unit. The heartbeat counter on the basic unit is | |
| | no longer being incremented. The | |
| | communication between the CBP and the | |
| A087 | basic board is disturbed. The following description refers to the 1st | See operating instructions of the CB board |
| 71007 | CBP. For other CBs or the TB see the | Coc operating instructions of the OB board |
| CB alarm | operating instructions for the CB board. | |
| | Fault in the DPS manager software of the | |
| 4000 | CBP. | 14. 05: |
| A088 | See user manual for CB board | See user manual for CB board |
| CB alarm | | |
| A089 | See user manual for CB board | See user manual for CB board |
| | Alarm of the 2nd CB board corresponds to | |
| CB alarm | A81 of the 1st CB board | |
| A090 | See user manual for CB board | See user manual for CB board |
| CB alarm | Alarm of the 2nd CB board corresponds to A82 of the 1st CB board | |
| A091 | See user manual for CB board | See user manual for CB board |
| | Alarm of the 2nd CB board corresponds to | 222 220 |
| CB alarm | A83 of the 1st CB board | |
| A092 | See user manual for CB board | See user manual for CB board |
| CP clarm | Alarm of the 2nd CB board corresponds to | |
| CB alarm | A84 of the 1st CB board | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|--------------------------|--|------------------------------|
| A093 | See user manual for CB board | See user manual for CB board |
| CB alarm | Alarm of the 2nd CB board corresponds to A85 of the 1st CB board | |
| A094 | See user manual for CB board | See user manual for CB board |
| CB alarm | Alarm of the 2nd CB board corresponds to | Goo Goo! Manda 101 GD Soard |
| A095 | A86 of the 1st CB board Alarm of the 2nd CB board. Corresponds to | See user manual for CB board |
| | A87 of the 1st CB board | See user manual for CB board |
| CB alarm | See operating instructions for CB board | |
| A096 | See user manual for CB board | See user manual for CB board |
| | Alarm of the 2nd CB board corresponds to | |
| CB alarm | A88 of the 1st CB board | |
| A097 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A098 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A099 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A100 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact DLUS | | |
| not Compact PLUS A101 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| Aloi | occ user manual for 15 board | oce aser manual for 15 board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A102 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| | | |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A103 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| . S didini i | | |
| not Compact PLUS | | |
| A104 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TD | | |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A105 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| | | · |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A106 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A107 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | SSS 3501 Manda 101 1D Bodia | 555 5501 mandarior 15 bound |
| not Compact PLUS | | |
| not compact i Loc | | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| A108 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A109 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | 16 751 | 16 70 |
| A110 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | See user manual for TB board | Coo was marvel for TD has d |
| A111 | See user manual for 1B board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A112 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 1 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A113 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A114 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A115 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A116 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A117 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A118 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| A119 TB alarm 2 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| | | |
| not Compact PLUS | Consumer manual for TD be and | Convergence for TD has and |
| A120 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |

| | Cause See user manual for TB board | Counter-measure |
|-----------------------|--|---|
| , ·-· | | See user manual for TB board |
| | | |
| TB alarm 2 | | |
| | | |
| not Compact PLUS | | |
| A122 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TD -1 0 | | |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| 71120 | occ asci manaarior 12 board | See user mandarior 15 board |
| TB alarm 2 | | |
| | | |
| not Compact PLUS | | |
| A124 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| TD alarma 0 | | |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| ' | | |
| TB alarm 2 | | |
| | | |
| not Compact PLUS | | |
| A126 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| | | |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| AIZI | occ user manual for 1B board | occ dsci mandarior ib board |
| TB alarm 2 | | |
| | | |
| not Compact PLUS | | |
| A128 | See user manual for TB board | See user manual for TB board |
| | | |
| TB alarm 2 | | |
| not Compact PLUS | | |
| | Machine data 1 (position encoder type/axis | You must assign a valid value to machine data |
| | type) is 0 (axis does not exist). | 1 in order to operate the axis. |
| Axis does not exist - | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | o op |
| machine data 1 = 0 | Effect: | |
| | Operation of the axis is inhibited and the | |
| | position controller is deactivated. | |
| | The "in operation [IOP]" checkback signal was | Activate control signals [OFF1], [OFF2], |
| Operating conditions | missing when a traversing command was initiated. The following causes inhibit the "in | [OFF3] and "enable controller" [ENC]. |
| | operation" checkback signal (status bit No.2, | -If checkback signals [OFF2] and/or [OFF3] |
| | refer to function diagram sheet 200): | are missing, check the supply of control word |
| [] | | 1 (MASTERDRIVES function diagram, sheet |
| | -Control signals [OFF1], [OFF2], [OFF3] | 180). |
| | and/or "enable controller" [ENC] are not | , |
| | activated. | -Analyze the queued fault number |
| | Observation of the selection of the sele | [FAULT_NO], remedy the fault, and then |
| | -Checkback signals [OFF2] and/or [OFF3] are | cancel the fault using the acknowledge fault |
| | not activated. | [ACK_F] control signal. |
| | -A fault [FAULT] is active. | Note: |
| | | To activate the "in operation" [IOP] status |
| | Effect: | again, you must deactivate [OFF1] and then |
| | The traversing command is inhibited. | activate it again. |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|-----------------------|---|--|
| A131 | Control signal [OFF1] was deactivated while a | Check the activation of control signal [OFF1] |
| | traversing command was being executed. | from the user program. |
| OFF1 missing | Effect: | |
| | The drive is brought to a standstill via a ramp | |
| | (P464 Deceleration Time). There is a | |
| | subsequent pulse disable. This also valid if | |
| | P443 =0 (function diagramm 310) and the ramp generator bypass (function diagramm | |
| | 320) is used. | |
| A132 | -Control signal [OFF2] was deactivated while a | -Check the activation of control signal [OFF2] |
| | traversing command was being executed. | from the user program. |
| OFF2 missing | 0 | |
| | -Checkback signal [OFF2] was deactivated | -If checkback signal [OFF2] is missing, check |
| | while a traversing command was being | the supply of control word 1 (MASTERDRIVES function diagram, sheet 180). |
| | executed. | Tunction diagram, sneet 180). |
| | Effect: | Note: |
| | The pulse disable is initiated immediately. If | To activate the "in operation" [IOP] status |
| | the motor is not braked, it coasts down. | again, you must deactivate [OFF1] and then |
| | | activate it again. |
| A133 | -Control signal [OFF3] was deactivated while a | -Check the activation of control signal [OFF3] |
| 0550 | traversing command was being executed. | from the user program. |
| OFF3 missing | -Checkback signal [OFF3] was deactivated | If about book signal [OEE2] is missing, about |
| | while a traversing command was being | -If checkback signal [OFF3] is missing, check the supply of control word 1 (MASTERDRIVES |
| | executed. | function diagram, sheet 180). |
| | CACOULOU. | ranotion diagram, shoot 100). |
| | Effect: | Note: |
| | The motor decelerates at the current limit. | To activate the "in operation" [IOP] status |
| | There is a subsequent pulse disable. | again, you must deactivate [OFF1] and then |
| 1.01 | | activate it again. |
| A134 | The "enable controller" [ENC] control signal | Check the activation of the "enable controller" |
| Enable Controller ENC | was deactivated while a traversing command was being executed (control bit No.3 "Inverter | [ENC] control signal from the user program. |
| missing | Enable", refer to function diagram, sheet 180) | |
| missing | Enable, refer to fanotion diagram, officer roof | |
| | Effect: | |
| | The pulse disable is initiated immediately. If | |
| | the motor is not braked, it coasts down. | |
| A135 | Actual position value not o.k. from position | -Check interconnection of B0070 and B0071, |
| A atual mask! ! · · | sensing (B0070 / B0071) | -check position encoder and evaluation board, |
| Actual position value | | -check encoder cable. |
| not o.k A136 | Machine data 1 (position encoder type/axis | If machine data 1 has been changed, the |
| 7100 | type) was changed. | "reset technology" [RST] control signal must |
| Machine data 1 | 1,po, nas shangsan | be activated. Alternatively switch the |
| changed - RESET | Effect: | MASTERDIVES electronic power supply off |
| necessary | The activation of traversing commands is | and on again |
| | inhibited. | |
| A137 | The same axis assignment (machine data 2) | A unique axis assignment must be entered for |
| A.via anaimmuna | was entered for several axes (M7 only, not | all axes on an M7-FM. For example, it is not |
| Axis assignment | significant for the F01 technology option). | allowed to define two X axes. |
| incorrect | Effect: | |
| | The activation of traversing commands is | |
| | inhibited. | |
| | | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|--|---|--|
| A138 | The NC block contains an axis number which | -Axis type 1 or 2:The block is not allowed to |
| Axis assignment of roll feed incorrect | is defined as a roll feed axis but the axis type is defined as an incremental or absolute position encoder (machine data 1 = 1 or 2). | contain an axis number which is defined as a roll feed (M7 only). |
| Todd intodriedt | (M7 only, not significant for the F01 technology option) . | -Axis type 3:The axis number of the roll feed must be specified in every NC block. |
| | The NC block for a roll feed axis type (machine data 1 = 3) contains: | |
| | -No axis number (X, Y, Z) -An incorrect axis number | |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted. | |
| A139 | Alarm is tripped only for rotary axis of motor | In accordance with the adjacent formula |
| A133 | encoder. The bit width of the product of the | reduce the gear denominator of P116 and/or |
| Incorrect | gear denominator (U810.2 * P116.2) must not | U810 respectively. |
| parameterization | be greater than the difference of the 32 bit | |
| PosTrack MotorEnc | data width of the flipflop and the multiturn | |
| | resolution of the encoder. Example: Torque | |
| | motor with EQN1325 | |
| | MT: Multiturn resolution = 12 | |
| | P116: 2/7 | |
| | $U810.2max = 2^{(32 - MT)/P116.2}$ | |
| | U810.2max = 149796 | |
| A140 | The following error limit for standstill was exceeded at standstill: | -Check and correct the machine data. |
| Following error in | exceeded at standstill. | -Optimize the speed/current controller, |
| standstill | -Following error monitoring - at standstill | optimize the speed/editorit controller, |
| Starrastin | (machine data 14) was entered incorrectly. | -Rectify mechanical problem. |
| | -The value entered for "in position - exact stop window" (machine data 17) is greater than the value in "following error monitoring - at standstill" (machine data 14). | |
| | -The axis was pushed out of position mechanically. | |
| | Effect: | |
| | The position control system is deactivated and the axis decelerates via "deceleration time during errors" (machine data 43). | |
| A141 | The following error limit for motion was | -Check and correct the machine data. |
| | exceeded during a traversing movement: | |
| Following error in | | -Check the actual position value (speed- |
| motion | -Following error monitoring - in motion (machine data 15) was entered incorrectly. | controlled operation); check position encoder, evaluator module and encoder lead. |
| | -The mechanical system cannot follow the commands of the position controller. | -Optimize the position controller or the speed controller. |
| | -Actual position value invalid | -Check the mechanical system. |
| | -Incorrect optimization of the position controller or speed controller. | |
| | -The mechanical system is sluggish or blocked. | |
| | Effect: The position control system is deactivated and the drive decelerates via "deceleration time during faults" (machine data 43). | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|---|---|---|
| A142 | The "in position - exact stop window" was not | -Check and correct the machine data. |
| In position - timer monitoring | reached within the time specified in "in position - timer monitoring": | -Optimize the position controller or speed controller. |
| g | -In position - exact stop window (machine data 17) too small | -Check the mechanical system. |
| | -In position - timer monitoring (machine data 16) too short | |
| | -Position controller or speed controller not optimized | |
| | -Mechanical causes | |
| | Effect: The position control system is deactivated. | |
| A145 | The "digital input" with the "disable actual | The "digital input" for "disable actual value" |
| Actual-value disable not allowed - axis | value" function was actuated while the roll feed was running. | can only be actuated when the axis is stationary. |
| standstill | Effect: | |
| | The axis movement is stopped via the deceleration ramp, the "disable actual value" function is not executed. | |
| A146 | A positioning movement was aborted. When | Move the axis in front of the target position in |
| Direction of movement not allowed | attempting to resume the movement at the point of interruption, the roll feed would have had to travel in the opposite direction to reach the programmed target position. This is inhibited by the setting of machine data 37 "response after abort". | setup mode before continuing. |
| | There are various possible reasons for the axis crossing the target position when a positioning movement is aborted: | |
| | -Motor coastdown | |
| | -The axis was moved intentionally, e.g. in setup mode. | |
| | Effect: The axis movement is inhibited. | |
| A148 | The current deceleration value is 0, e.g. | This fault should not normally occur. It is used |
| Deceleration = 0 | because of a RAM storage error or an error in the technology firmware. | as an emergency stop feature for the technology software. Replace the hardware (M7; MCT). |
| | Effect: The position control system is deactivated and the drive is decelerated via the "deceleration time during errors" (machine data 43). | |
| A149 | Internal error in the technology software. | This fault should not normally occur. It is used |
| Distance to go negative | Effect: The position control system is deactivated and the drive is decelerated via the "deceleration time during errors" (machine data 43). | as an emergency stop feature for the technology software. |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|---|---|--|
| A150 Slave axis already allocated to other master axis | The selected NC program contains a slave axis which is already being used by another master axis (M7 only, not significant for the F01 technology option). Example: | The same slave axis cannot be used simultaneously by several NC programs. |
| | NC program 1, started in axis X, contains NC blocks for axes X and Y. NC program 2 is started in axis Z and contains NC blocks for axes Z and Y. This program is denied with warning 150, because axis Y is already being used by program 1. | |
| | Effect: | |
| A151 Slave axis operating | NC program execution is inhibited or aborted. The slave axis required by the master axis is not in "slave" mode (M7 only, not significant for the F01 technology option). | The slave axis must be switched to "slave" mode. |
| mode not allowed | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |
| A152 Slave axis operating mode changed | The "slave" mode was deselected in the slave axis during the traversing movement (M7 only, not significant for the F01 technology option). | The slave axis must remain switched to "slave" mode. |
| Ğ | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |
| A153 Error in slave axis | A warning is active in the slave axis required by the master axis (M7 only, not significant for the F01 technology option). | The NC program will only run if all of the axes it needs are error-free. To clear this warning, you must first clear all the warnings in the slave axis. |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |
| Follow-up mode in slave axis active | The "follow-up mode" [FUM] control signal is active in the slave axis required by the master axis. A slave axis which is switched to follow-up mode cannot be operated by the master axis (M7 only, not significant for the F01 technology option). | Deactivate follow-up mode in the slave axis. |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |
| A155 Reset in slave axis active | The "reset" [RST] control signal is active in the slave axis required by the master axis. A slave axis with an active reset cannot be used by the master axis (M7 only, not significant for the F01 technology option. | Cancel the "reset" [RST] control signal in the slave axis. |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|---------------------------|---|---|
| A156 | An NC program was started in which a slave | Axes defined as roll feed axes can only be |
| | axis is defined as a roll feed axis type (M7 | used in dedicated NC programs. |
| Axis type (MD1) of | only, not significant for the F01 technology | |
| slave axis not allowed | option). | |
| | The warning is output in the master axis and | |
| | indicates an illegal axis type in the slave axis. | |
| | indicates an inegal axis type in the slave axis. | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, | |
| | the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A160 | The value entered in level 1 or level 2 for the | Define a permissible velocity level for level 1 |
| | [F_S] velocity level in setup mode is zero. | and/or level 2. The permissible value range is |
| Setup speed = 0 | T#a at | between 0.01 [1000*LU/min] and "traversing |
| | Effect: | velocity - maximum (machine data 23). |
| A161 | The axis movement is inhibited. The velocity value entered for "reference point" | Enter a permissible value for the approach |
| Aloi | - approach velocity" (machine data 7) is zero. | velocity. The permissible value range is |
| Reference approach | - αρρισαστί νεισσιτή (πασπιπε data 1) is zero. | between 0.01 [1000*LU/min] and "traversing |
| velocity = 0 | Effect: | velocity - maximum (machine data 23). |
| velcen, c | The axis movement is inhibited. | Transfer (maximum quala 25). |
| A162 | The velocity value entered for "reference point | Enter a permissible value for the reference |
| | - reducing velocity" (machine data 6) is zero. | point -reducing velocity. The permissible value |
| Reference point - | | range is between 0.01 and 1000 |
| reducing velocity = 0 | Effect: | [1000*LU/min]. |
| | The axis movement is inhibited or stopped. | |
| A165 | The MDI block number [MDI_NO] specified in | Define an MDI block number [MDI_NO] |
| MDI black sussbands | the control signals is greater than 11. | between 0 and 10. |
| MDI block number not | Effect: | |
| allowed | | |
| A166 | The axis movement is inhibited. The "start" [STA] control signal was activated | Use the correct sequence: data transfer |
| 7100 | in MDI mode without initially transferring a | followed by axis start. |
| No position has been | positional value to the selected MDI block. | Tollowed by axio start. |
| programmed in MDI | | |
| mode . | Effect: | |
| | The axis movement is inhibited. | |
| A167 | The "start" [STA] control signal was activated | Use the correct sequence: data transfer |
| | in MDI mode without initially transferring a | followed by axis start. |
| No velocity has been | velocity value to the selected MDI block. | |
| programmed in MDI mode | Effect: | |
| mode | The axis movement is inhibited. | |
| A168 | G91 (incremental dimensions) was defined in | The MDI on-the-fly function only allows G90 |
| 71.50 | the MDI block as the 1st G function for the | (absolute dimensions) as the 1st G function. |
| G91 not allowed with | MDI on-the-fly function. | Caracter and control of the control |
| MDI on the fly | ĺ | |
| , | Effect: | |
| | The axis movement is inhibited or stopped via | |
| | the deceleration ramp. | |
| A169 | -Control signal "reset technology" [RST] | Ensure that the control signals are activated |
| Charle and distance for | activated | correctly. |
| Start conditions for | Control signal "follow up mode" [ELIM] | |
| flying MDI do not exist | -Control signal "follow-up mode" [FUM] activated | |
| | aonyaleu | |
| | Effect: | |
| | The "MDI on-the-fly" function is not executed. | |
| A170 | An NC block was started in single-block mode | Transfer the block. |
| - | although a block has not yet been transferred. | |
| Single block mode | | |
| block does not exist | Effect: | |
| | NC block execution is inhibited. | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|--|--|--|
| A172 | The program number specified in [PROG_NO] | -Transfer the program to the technology. |
| B 20 00 | for automatic mode is not stored in the | |
| Program with this number does not exist | memory of the technology. | -Select the correct program number. |
| number does not exist | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited. | |
| A173 | The program number specified in [PROG_NO] | The permissible range for program numbers is |
| | for automatic mode is not allowed. | between 1 and 200. |
| Program number not | C#cot. | |
| allowed | Effect: NC program execution is inhibited. | |
| A174 | The program number [PROG_NO] was | The program number must not be changed |
| | changed while the program was running. | while the program is running. |
| Program number | | |
| changed during | Effect: | |
| traversing | NC program execution is aborted and the axis or axes are brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A175 | The decoded NC block is not terminated with | Correct the block. |
| | the following block identifier "0". | |
| No block end | _ | The last block in the sequence must contain |
| programmed | You can use the "output actual values - | the following block identifier "0". |
| | decoder error location" task to read out the program number and block number where the | |
| | block decoder detected an error. | |
| | block decoder detected an error. | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted. | |
| | Moving axes are stopped via the deceleration | |
| A177 | ramp. | Chaoify on axisting main program number |
| AIII | The program number for the main program (level 0), which was transferred with the block | Specify an existing main program number. |
| Prog. number of block | search function, does not exist. | |
| search forwd. does not | , | |
| exist | Effect: | |
| A 4 7 0 | NC program execution is inhibited. | For the black country the colored |
| A178 | -The program number for the main program (level 0), which was transferred with block | For the block search function, the selected program number [PROG_NO] must be |
| Program number of | search, is different from the selected program | specified as the program number for the main |
| block search forward | number. | program. |
| not allowed | | |
| | -No breakpoint is known for the "automatic | |
| | block search" function (a program abort has not yet occurred). | |
| | not yet occurred). | |
| | -A different program number is stored as the | |
| | breakpoint for the "automatic block search" | |
| | function. | |
| | C#cot. | |
| | Effect: NC program execution is inhibited. | |
| A179 | The subprogram number specified with block | For the block search function, an existing |
| | search for level 1 or level 2 does not exist. | program number must be specified as the |
| Prog.No.of block srch | | subprogram number for level 1 or level 2. |
| fwd level 1/2 does not | Effect: | |
| exist | NC program execution is inhibited. | For the block engage function the substitute |
| A180 | The subprogram number transferred with block search for level 1 is not the same as the | For the block search function, the subprogram number specified in the NC block must be |
| Prog.no. of block | subprogram number in the NC block. | specified as the subprogram number for level |
| search forward level 1 | | 1. |
| <> cmd. | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited. | |
| A181 | The subprogram number transferred with | For the block search function, the subprogram |
| Prog no. of block | block search for level 2 is not the same as the | number specified in the NC block must be |
| Prog.no. of block search forward level 2 | subprogram number in the NC block. | specified as the subprogram number for level |
| avalul iuliyyani ievel / | | 12. |
| <> cmd. | Effect: | 2. |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|------------------------------|---|---|
| A183 | The block number for the main program (level | For the block search function, an existing |
| | 0), which was transferred with block search, | block number must be specified as the block |
| Block no. of block | does not exist in the main program. | number for the main program. |
| search fwd I. 0 does | File | |
| not exist | Effect: | |
| A184 | NC program execution is inhibited. The block number for the main program (level | For the block search function, a block number |
| Aloq | 0), which was transferred with block search, | with a subprogram call must be specified as |
| Block no. of block | does not contain a subprogram call for | the block number for the main program (level |
| search forward is no | subprogram level 1. | 0) if a block search is to be performed in |
| UP call | | subprogram level 1. |
| | Effect: | |
| 1.05 | NC program execution is inhibited. | |
| A185 | The block number for subprogram level 1, | For the block search function, a block number |
| Block no. of block | which was transferred with block search, does not exist in the subprogram. | which exists in this subprogram must be specified as the block number for subprogram |
| search forward does | Thot exist in the subprogram. | level 1. |
| not exist | Effect: | 10,000 |
| | NC program execution is inhibited. | |
| A186 | The block number for subprogram level 1, | For the block search function, a block number |
| | which was transferred with block search, does | with a subprogram call must be specified as |
| Block no of block | not contain a subprogram call for subprogram | the block number for subprogram level 1 if a |
| search fwd lev 1 is no | level 2. | block search is to be performed in subprogram |
| SP call | Effect: | level 2. |
| | NC program execution is inhibited. | |
| A187 | The block number for subprogram level 2, | For the block search function, a block number |
| | which was transferred with block search, does | which exists in this subprogram must be |
| Block no of block | not exist in the subprogram. | specified as the block number for subprogram |
| search fwd lev 2 does | | level 2. |
| not exist | Effect: | |
| A400 | NC program execution is inhibited. | For the block course function it is only allowed |
| A188 | The remaining loop count transferred with block search for subprogram level 1 or 2 is | For the block search function, it is only allowed to specify a remaining loop count between 0 |
| Rem. loop count bl. | greater than the programmed loop count. | and the programmed loop count-1. |
| search fwd lev1/2 not | greater than the programmed loop coanti | and the programmed took country |
| allowed | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited. | |
| A190 | The NC block which was read in contains the | Program the digital input for the desired |
| District issued and | "inprocess measurement" or "set actual value | function. |
| Digital input not programmed | on-the-fly" function, although a digital input has not been programmed for this function | |
| programmed | (machine data 45). | |
| | (masimo data 40). | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, | |
| | the axis is brought to a standstill via the | |
| 1404 | deceleration ramp. | O and the analysis |
| A191 | Although the "external block change" function | -Correct the program. |
| Digital input not | was programmed, the digital input was not actuated in order to trigger the external block | -Check the actuation of the digital input. |
| actuated | change. | - One on the actuation of the digital input. |
| | 595. | |
| | Effect: | |
| | The NC program is interrupted, the axis is | |
| | brought to a standstill via the deceleration | |
| | ramp. | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|------------------------------|---|--|
| A195 | -Negative software limit switch position | -Check the machine data and the NC program. |
| | approached | |
| Negative overtravel | | -Check the encoder actual value. |
| reached | -"Software limit switches - negative" (machine | |
| | data 12) entered incorrectly | |
| | The programmed position is less than the | |
| | -The programmed position is less than the negative software limit switch. | |
| | negative software limit switch. | |
| | -"Reference point - coordinate" (machine data | |
| | 3) is less than the negative software limit | |
| | switch. | |
| | | |
| | -Incorrect encoder actual value | |
| | Effect: | |
| | The axis movement is stopped via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A196 | -Positive software limit switch position | -Check the machine data and the NC |
| | approached | programs. |
| Positive overtravel | | |
| reached | -"Software limit switches - positive" (machine | -Check the encoder actual value. |
| | data 13) entered incorrectly | |
| | -The programmed position is greater than the | |
| | positive software limit switch | |
| | | |
| | -"Reference point - coordinate" (machine data | |
| | 3) is greater than the positive software limit | |
| | switch | |
| | la como et en co den estrol relica | |
| | -Incorrect encoder actual value | |
| | Effect: | |
| | The axis movement is stopped via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A200 | No position has been programmed in the NC | The axis number and the positional value must |
| | block for the roll feed version, although the | be specified in every NC block for the roll feed |
| No position has been | axis number of the roll feed is specified. | version. |
| programmed in Automatic mode | Effect: | |
| Automatic mode | NC program execution is inhibited or aborted, | |
| | the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A201 | The decoded NC block needs a path or axis | When using linear interpolation with path |
| | velocity. | velocity (G01), a path velocity must be defined |
| No velocity has been | | with F. When using chaining with axis velocity |
| programmed in | Effect: | (G77), the axis velocities must be defined with |
| Automatic mode | NC program execution is inhibited or aborted, | FX, FY, etc. When using roll feed with axis |
| | the axis is brought to a standstill via the | velocity (G01), the velocity must be defined |
| i | deceleration ramp. | with F. |

| An axis which does not exist was detected in | Counter-measure Correct the NC block. |
|--|--|
| the decoded NC block. A logical name (X, Y, Z, A, B, C) must be assigned to each axis with machine data 2 (axis assignment). Only these logical axis names can be used in the NC block. These errors cannot normally occur, since the logical axis names are verified when the NC blocks are entered. Exception: Machine data 2 (axis assignment) is changed afterwards. The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values – decoder error location" | |
| task. Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. The NC block which was read in contains an illegal 1st G function. The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. | -MDI mode:Only G90 (absolute dimensions) or G91 (incremental dimensions) can be entered as the 1st G function. Only G91 is allowed for the roll feed version. -Automatic/single-block mode:Define a legal 1st G function according to the table (see the Programming Guide). |
| Effect: The axis movement is inhibited or stopped via the deceleration ramp. | |
| The NC block which was read in contains an illegal 2nd G function. The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. Effect: | -MDI mode:Only G30 to G39 (acceleration override) can be entered as the 2nd G function. -Automatic/single-block mode:Define a legal 2nd G function according to the table (see the Programming Guide). |
| the deceleration ramp. The NC block which was read in contains an illegal 3rd G function. The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. Effect: | -MDI mode:No 3rd G function is allowed. -Automatic/single-block mode:Define a legal 3rd G function according to the table (see the Programming Guide). |
| _ | machine data 2 (axis assignment). Only these logical axis names can be used in the NC block. These errors cannot normally occur, since the logical axis names are verified when the NC blocks are entered. Exception: Machine data 2 (axis assignment) is changed afterwards. The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values – decoder error location" task. Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. The NC block which was read in contains an illegal 1st G function. The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. Effect: The axis movement is inhibited or stopped via the deceleration ramp. The NC block which was read in contains an illegal 2nd G function. The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. Effect: The axis movement is inhibited or stopped via the deceleration ramp. The NC block which was read in contains an illegal 2nd G function. The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. Effect: The axis movement is inhibited or stopped via the deceleration ramp. The NC block which was read in contains an illegal 3rd G function. |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|---|---|--|
| A206 | The NC block which was read in contains an | -MDI mode:No 4th G function is allowed. |
| | illegal 4th G function. | |
| 4th G-function not allowed | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. | -Automatic/single-block mode:Define a legal 4th G function according to the table (see the Programming Guide). |
| | Effect: The axis movement is inhibited or stopped via the deceleration ramp. | |
| A208 | A D number greater than 20 was found in the decoded NC block. | Correct the NC block. |
| D-number is not allowed | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. | |
| | Effect: The axis movement is inhibited or stopped via the deceleration ramp. | |
| A210 | The decoded NC block contains an | Correct the NC block. Only 2D interpolation is |
| Interpolation of 3 axes not allowed | interpolation of 3 or more axes. The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" | allowed. |
| | task. Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |
| A211 | G function G68 (shortest path for rotary axis) | Correct the NC block.Function G68 can only |
| Shortest distance G68 and G91 not allowed | was detected in the decoded NC block, although G91 (incremental dimensions) is active. | be programmed in association with G90 (absolute dimensions). |
| | Example: N10 G91 G68 X20.000 | |
| | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. | |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|---|---|---|
| A212 | A different axis was programmed in the NC block following a special function (M7 only). | Correct the NC program. The axis used in the NC block with the special function must also |
| Special function and axis combination not allowed | Example: N10 G50 X100 F1000 N15 G90 Y200 incorrect N15 G90 X200 correct | be programmed in the next NC block. |
| | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. | |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |
| A213 | The decoded NC block contains several D numbers. | Correct the NC block. |
| Multiple D-number not allowed | Example: N1 G41 D3 D5. | |
| | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. | |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |
| A214 Multiple acceleration behaviour not allowed | The decoded NC block contains several mutually exclusive G functions from the acceleration override group (G30 to G39). | Correct the NC block. |
| benaviour not allowed | Example: N1 G34 G35 | |
| | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. | |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |
| A215 Multiple special functions not allowed | The decoded NC block contains several mutually exclusive G functions from the special function group (G87, G88, G89, G50, G51). | Correct the NC block. |
| | Example: N1 G88 G50 | |
| | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder detected the error can be read out with the "output actual values - decoder error location" task. | |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the deceleration ramp. | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| A216 | The decoded NC block contains several | Correct the NC block. |
| | mutually exclusive G functions from the block | |
| Multiple block transition | transition group (G60, G64, G66, G67). | |
| not allowed | | |
| | Example: | |
| | N1 G64 G66 X1.000 FX100.00 | |
| | The NC program number and NC block | |
| | number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, | |
| | the axis is brought to a standstill via the | |
| 1017 | deceleration ramp. | |
| A217 | The decoded NC block contains the same axis more than once. | Correct the NC block. |
| Multiple axis | Thore than once. | |
| programming not | Example: | |
| allowed | N1 G90 G01 X100.000 X200.000 F100.00 | |
| | T. NO | |
| | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A218 | The decoded NC block contains several | Correct the NC block. |
| | mutually exclusive G functions from the | |
| Multiple path condition | preparatory function group | |
| not allowed | (G00/G01/G76/G77). | |
| | Example: | |
| | N1 G01 (linear interpolation) G77 (chaining) | |
| | X10 F100. | |
| | T. NO | |
| | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | C#oot. | |
| | Effect: NC program execution is inhibited or aborted, | |
| | the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A219 | The decoded NC block contains several | Correct the NC block. |
| Multiple | mutually exclusive G functions from the | |
| Multiple dimensions specification not | dimensional notation group (G90/G91). | |
| allowed | Example: | |
| | N1 G90 G91. | |
| | T. NO | |
| | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| | | l |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| A220 | The decoded NC block contains several | Correct the NC block. |
| | mutually exclusive G functions from the zero | |
| Multiple zero offset | offset group (G53 to G59). | |
| selection not allowed | | |
| | Example: | |
| | N1 G54 G58 | |
| | The NC program number and NC block | |
| | number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A221 | The decoded NC block contains several | Correct the NC block. |
| | mutually exclusive G functions from the tool | |
| Multiple tool offset | offset selection group (G43/G44). | |
| selection not allowed | | |
| | Example: | |
| | N1 G43 G44 D2 | |
| | The NC program number and NC block | |
| | number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A223 | The decoded NC block contains a subprogram | Correct the NC block. |
| | call, however the NC program which was | |
| Subprogram number | called does not exist in the memory of the | |
| does not exist | technology. | |
| | Effect. | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A224 | The permissible nesting depth of subprograms | Correct the NC program. |
| | was exceeded. Recursive calling of | |
| Subprogram nesting | subprograms. | The permissible nesting depth for |
| depth not allowed | The NO was supply as a state of NO black | subprograms is 2 subprogram levels. |
| | The NC program number and NC block number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, | |
| | the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|------------------------|--|--|
| A225 | The decoded NC block contains simultaneous | Correct the NC block. |
| | selection and deselection of collision | |
| Status of collision | monitoring (G96/G97). | |
| monitoring select. not | | |
| allowed | Example: N1 G96 G97 X100 | |
| | The NC program number and NC block | |
| | number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, | |
| | the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A227 | The look-ahead function of the decoder has | Correct the NC program. |
| | detected that the negative software limit switch | Check the machine data. |
| Negative overtravel | will be crossed. See also error message | |
| violated | "A195: Negative overtravel reached". | |
| | The NC program number and NC block | |
| | number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, | |
| | the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A228 | The look-ahead function of the decoder has | Correct the NC program. |
| | detected that the positive software limit switch | Check the machine data. |
| Positive overtravel | will be crossed. See also error message | |
| violated | "A196: Positive overtravel reached". | |
| | The NC program number and NC block | |
| | number in which the NC block decoder | |
| | detected the error can be read out with the | |
| | "output actual values - decoder error location" | |
| | task. | |
| | Ette et | |
| | Effect: | |
| | NC program execution is inhibited or aborted, the axis is brought to a standstill via the | |
| | deceleration ramp. | |
| A241 | The table assignment has been changed. | Load the table again. |
| |] | |
| Table assignment | Effect: | Note: |
| changed | NC tables cannot be processed. | A table can only be loaded again if it is not |
| | | selected. The warning is cleared automatically |
| A040 | Table 4 was not loaded as well to be a | when the table has been successfully loaded. |
| A242 | Table 1 was not loaded correctly or has been reset. | Load table 1 again. |
| Table 1 invalid | 16361. | Note: |
| Table Fillvalla | Effect: | Table 1 can only be loaded again if it is not |
| | Table 1 cannot be processed. | selected. The warning is cleared automatically |
| | The state of the s | when table 1 has been successfully loaded. |
| A243 | Table 2 was not loaded correctly or has been | Load table 2 again. |
| | reset. | _ |
| Table 2 invalid | | Note: |
| | Effect: | Table 2 can only be loaded again if it is not |
| | Table 2 cannot be processed. | selected. The warning is cleared automatically |
| | | when table 2 has been successfully loaded. |

| Number / Alarm | Cause | Counter-measure |
|--------------------------|---|---|
| A244 | Travel table 3 has not been correctly adopted | Adopt travel table 3 again. |
| | or has been reset. | |
| Travel table 3 not valid | | Note: |
| | Consequence: | Travel table 3 can only be newly adopted if it is |
| | Travel table 3 cannot be processed. | not selected. When travel table 3 has been |
| | | successfully adopted, the alarm message is |
| | | automatically canceled. |
| A245 | Travel table 4 has not been correctly adopted | Adopt travel table 4 again. |
| | or has been reset. | |
| Travel table 4 not valid | | Note: |
| | Consequence: | Travel table 4 can only be newly adopted if it is |
| | Travel table 4 cannot be processed. | not selected. When travel table 4 has been |
| | | successfully adopted, the alarm message is |
| | | automatically canceled. |
| A246 | Travel table 5 has not been correctly adopted | Adopt travel table 5 again. |
| | or has been reset. | |
| Travel table 5 not valid | | Note: |
| | Consequence: | Travel table 5 can only be newly adopted if it is |
| | Travel table 5 cannot be processed. | not selected. When travel table 5 has been |
| | | successfully adopted, the alarm message is |
| | | automatically canceled. |
| A247 | Travel table 6 has not been correctly adopted | Adopt travel table 6 again. |
| | or has been reset. | |
| Travel table 6 not valid | _ | Note: |
| | Consequence: | Travel table 6 can only be newly adopted if it is |
| | Travel table 6 cannot be processed. | not selected. When travel table 6 has been |
| | | successfully adopted, the alarm message is |
| | | automatically canceled. |
| A248 | Travel table 7 has not been correctly adopted | Adopt travel table 7 again. |
| | or has been reset. | L |
| Travel table 7 not valid | | Note: |
| | Consequence: | Travel table 7 can only be newly adopted if it is |
| | Travel table 7 cannot be processed. | not selected. When travel table 7 has been |
| | | successfully adopted, the alarm message is |
| 1010 | | automatically canceled. |
| A249 | Travel table 8 has not been correctly adopted | Adopt travel table 8 again. |
| Township his Court Pit | or has been reset. | Nete |
| Travel table 8 not valid | 0 | Note: |
| | Consequence: | Travel table 8 can only be newly adopted if it is |
| | Travel table 8 cannot be processed. | not selected. When travel table 8 has been |
| | | successfully adopted, the alarm message is |
| | | automatically canceled. |

Table 12-2 Alarm numbers, causes and their counter-measures

12.3 Fatal errors (FF)

Fatal errors are serious hardware or software errors which no longer permit normal operation of the unit. They only appear on the PMU in the form "FF<No>". The software is re-booted by actuating any key on the PMU.

| Number / Fault | Cause | Counter-measure |
|----------------------------|--|--|
| FF01 | A time slot overflow which cannot be remedied | - Reduce pulse frequency (P340) |
| | has been detected in the high-priority time | - Replace CU |
| Time slot overflow | slots. | |
| | | |
| | At least 40 failures of time slots T2, T3, T4 or | |
| FF00 | T5 (see also parameter r829.2 to r829.5) | D 1 011 1 11 11 11 11 11 |
| FF03 | Serious faults have occurred while accessing | - Replace CU, or replace the unit (Compact |
| Access fault | external option boards (CB, TB, SCB, TSY). | PLUS type) |
| Optional board | | - Replace the LBA |
| Optional board | | replace the EBA |
| | | - Replace the option board |
| FF04 | A fault has occurred during the test of the | - Replace CU, or replace the unit |
| | RAM. | (Compact PLUS type) |
| RAM | | |
| FF05 | A fault has occurred during the test of the | - Replace CU, or replace the unit |
| EDDOM foult | EPROM. | (Compact PLUS type) |
| EPROM fault FF06 | Stack has overflowed | For VC: Increase sampling time (P357) |
| 1100 | Otack Has OverHowed | For MC: Reduce pulse frequency (P340) |
| Stack overflow | | 1 of Mo. Reduce paids frequency (1 of 0) |
| | | - Replace CU, or replace the unit (Compact |
| | | PLUS type) |
| FF07 | Stack underflow | - Replace CU, or replace the unit |
| | | (Compact PLUS type) |
| Stack Underflow | | |
| FF00 | Investid and account and about the | - Replace firmware |
| FF08 | Invalid processor command should be processed | - Replace CU, or replace the unit (Compact PLUS type) |
| Undefined Opcode | processed | (Compact Los type) |
| Ondomica Opoodo | | - Replace firmware |
| FF09 | Invalid format in a protected processor | - Replace CU, or replace the unit |
| | command | (Compact PLUS type) |
| Protection Fault | | |
| == | | - Replace firmware |
| FF10 | Word access to uneven address | - Replace CU, or replace the unit |
| Illegal Word Operand | | (Compact PLUS type) |
| Address | | - Replace firmware |
| FF11 | Jump command to uneven address | - Replace CU, or replace the unit |
| Illa mal Japanni - C | · | (Compact PLUS type) |
| Illegal Instruction Access | | - Replace firmware |
| FF13 | A version conflict between the firmware and | - Replace firmware |
| | the hardware has occurred. | - Replace CU, or replace the unit |
| Wrong firmware | | (Compact PLUS type) |
| version | Lineary sected fotal array | |
| FF14 | Unexpected fatal error | Replace the board |
| FF processing | (During processing of the fatal errors, a fault | |
| p. 00000g | number has occurred which is unknown to | |
| FF.15 | date). | |
| FF15 | Stack overflow (C-Compiler Stack) | Replace the board |
| CSTACK_OVERFLOW | | |
| FF16 | NMI | - Replace firmware |
| NMI error | | - Replace CU, or replace the unit |
| | | (Compact PLUS type) |
| not Compact PLUS | | |

Table 12-3 Fatal errors

11.2006 Environmental Friendliness

13 Environmental Friendliness

Environmental aspects during the development

The number of components has been significantly reduced over earlier converter series by the use of highly integrated components and the modular design of the complete series. Thus, the energy requirement during production has been reduced.

Special significance was placed on the reduction of the volume, weight and variety of metal and plastic components.

Plastic components used

ABS: PMU support panel

LOGO

LDPE: Capacitor ring

PA6.6: Fuse holders, mounting rail,

capacitor holder, cable retainer, connecting strips, terminal strip, supports, PMU adapter, covers,

cable holder

PC: Covers

PP: Insulating boards bus retrofit

PS: Fan housing

UP: Tensioning profile retaining bolts, tensioning disk

Halogen-containing flame retardants were, for all essential components, replaced by environmentally-friendly flame retardants. Environmental compatibility was an important criterium when selecting the supplied components.

Environmental aspects during production

Purchased components are generally supplied in recyclable packaging materials (board).

Surface finishes and coatings were eliminated with the exception of the galvanized sheet steel side panels.

ASIC devices and SMD devices were used on the boards.

The production is emission-free.

Environmental aspects for disposal

The unit can be broken down into recyclable mechanical components as a result of easily releasable screw and snap connections.

The plastic components are to DIN 54840 and have a recycling symbol. After the service life has expired, the product must be disposed of in accordance with the applicable national regulations.

Finora sono apparse le seguenti edizioni: The following versions have been published so far:

| Edizione Version | Numero interno Internal item number |
|---------------------|--|
| AB | 476 957 4170 72 J AB-6R |
| AC | 476 957 4170 72 J AC-6R |
| AD | A5E00394434 |
| AE | A5E00394434 |
| AF | A5E00394434 |

L'edizione AF comprende i seguenti capitoli:

| Capit | olo | Variazioni | Pagine | Data edizione |
|-------|--|----------------------|--------|---------------|
| 1 | Definizioni ed allarmi | edizione revisionata | 6 | 08.2008 |
| 2 | Descrizione | edizione revisionata | 1 | 11.2006 |
| 3 | Trasporto, immagazzinaggio, sballaggio | edizione revisionata | 1 | 11.2006 |
| 4 | Prima messa in servizio | edizione revisionata | 2 | 11.2006 |
| 5 | Montaggio | edizione revisionata | 11 | 11.2006 |
| 6 | Costruzione corretta secondo EMC | edizione revisionata | 6 | 11.2006 |
| 7 | Allacciamento | edizione revisionata | 17 | 08.2008 |
| 8 | Parametrizzazione | edizione revisionata | 52 | 11.2006 |
| 9 | Assistenza | edizione revisionata | 4 | 08.2008 |
| 10 | Formazione | edizione revisionata | 2 | 11.2006 |
| 11 | Dati tecnici | edizione revisionata | 23 | 08.2008 |
| 12 | Guasti ed allarmi | edizione revisionata | 39 | 11.2006 |
| 13 | Aspetti ambientali | edizione revisionata | 1 | 11.2006 |

Version AF consists of the following chapters:

| Chapter | | Changes | Pages | Version date |
|---------|--|------------------|-------|--------------|
| 1 | Definitions and Warnings | reviewed edition | 6 | 08.2008 |
| 2 | Description | reviewed edition | 1 | 11.2006 |
| 3 | Transport, Storage, Unpacking | reviewed edition | 2 | 11.2006 |
| 4 | First Start-up | reviewed edition | 1 | 11.2006 |
| 5 | Installation | reviewed edition | 11 | 11.2006 |
| 6 | Installation in Conformance with EMC Regulations | reviewed edition | 6 | 11.2006 |
| 7 | Connecting-up | reviewed edition | 17 | 08.2008 |
| 8 | Parameterization | reviewed edition | 52 | 11.2006 |
| 9 | Maintenance | reviewed edition | 4 | 08.2008 |
| 10 | Forming | reviewed edition | 2 | 11.2006 |
| 11 | Technical Data | reviewed edition | 23 | 08.2008 |
| 12 | Faults and Warnings | reviewed edition | 36 | 11.2006 |
| 13 | Environmental Friendliness | reviewed edition | 1 | 11.2006 |

Con riserva di variazioni di funzioni, dati tecnici, norme, disegni e parametri.

We reserve the right to make changes to functions, technical data, standards, drawings and parameters.

E'vietata la trasmissione o la copiatura di questi documenti, la diffusione o l'utilizzazione del loro contenuto, se non espressamente autorizzato. Per trasgressioni si richiederanno risarcimenti. Tutti i diritti sono riservati, specialmente nel caso di brevetti e marchi registrati.

Abbiamo verificato la concordanza del contenuto della pubblicazione con il software ed hardware descritti. Tuttavia non si possono escludere scostamenti così da non essere in grado di fornire alcuna garanzia sulla completa rispondenza. I dati di questa documentazione vengono comunque regolarmente controllati e le necessarie correzioni sono contenute nelle edizioni successive. Per ogni consiglio di miglioramento siamo grati.

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.

We have checked the contents of this document to ensure that they coincide with the described hardware and software. However, differences cannot be completely excluded, so that we do not accept any guarantee for complete conformance. However, the information in this document is regularly checked and necessary corrections will be included in subsequent editions. We are grateful for any recommendations for improvement.

SIMOVERT® è un marchio di prodotto della Siemens

SIMOVERT® Registered Trade Mark

Siemens AG

Industry Sector Motion Control Systems Postfach 3180, D – 91050 Erlangen Germany

www.siemens.com/motioncontrol

© Siemens AG 2008 Con riserva di modifiche Nr. d'ordinazione/Order No.: 6SE7087-2KN50

Stampato nella Repubblica Federale Tedesca